## تكليف ۵: كار با زمانسنج /شمارنده ۰

## درس ریزپردازنده ۱

مهلت تحویل ۱۳۹۷/۹/۹

تمرینهای زیر برای آشنایی دانشجویان با امکانات سختافزاری و نرمافزاری میکروکنترلرهای خانواده AVR است. برنامههای این تمرینها را میتوانید در محیط Proteus امتحان نمائید. فایل گزارش تکلیف (کد همراه با توضیحات)، فایلهای برنامه و پروتئوس را مطابق تکالیف قبل بارگذاری نمایید. بارگذاری

۱-هدف از این تمرین کار با زمانسنج/شمارنده ۰ میکروکنترلر در حالت عملکرد عادی و حالت CTC به منظور روشن و خاموش کردن دیودهای نوری LED متصل به ۴ بیت PCl تا PCl درگاه C میکروکنترلر است.


الف- میخواهیم که دیود نوری متصل به PCO با سرعت ۱۶ بار در ثانیه، دیود نورانی متصل به PC1 با سرعت ۸ بار در ثانیه، دیود نورانی متصل به PC3 با سرعت ۲ بار در ثانیه روشن و خاموش شوند. برای این منظور ساعت متصل به PC3 با سرعت ۲ بار در ثانیه روشن و خاموش شوند. برای این منظور ساعت میکروکنترلر را روی IMHZ تنظیم کنید. تنظیمات ثباتهای کنترلی زمانسنج/شمارنده ۰ و برنامه کار سیستم را بنویسید. از (overflow) آن استفاده کنید.

ب- مشابه بخش الف، LEDها را روشن و خاموش کنید، لیکن اینبار از مود CTC زمانسنج/شمارنده ۰ استفاده نمایید. تنظیمات ثباتهای کنترلی زمانسنج/شمارنده ۰ و برنامه کار سیستم را بنویسید.

7- هدف از این تمرین کار با زمانسنج/شمارنده ۰ در حالت PWM سریع و در حالت PWM با فاز تصحیح شده به منظور تنظیم شدت روشنایی LED یا تنطیم دور موتور توسط موج PWM است. مدار شکل ۱ را درنظر بگیرید. میخواهیم سرعت موتور را با تغییر چرخه وظیفه موج PWM که از طریق پایه OC0 (همان پایه PB3) تولید می شود در دو دور مختلف تنظیم کنیم. برنامه کار این مدار را به گونهای بنویسید که با فشردن کلید SW1 سرعت موتور نسبت به زمانی که کلید SW2 فشرده شود نصف شود. تراشه SW1 یک تراشه درایور است که با وجود دریافت جریان محدود در ورودی قادر است جریان کافی برای راهاندازی موتور DC را فراهم نماید. عملاً بین هر ورودی و خروجی این تراشه یک زوج ترانزیستور بصورت دارلینگتون قرار دارد. چنانچه موتور OC در اختیار نباشد می توانید به جای تغییر دور موتور DC، شدت روشنایی یک LED را که با واسطه یک مقاومت ۲۷۰ اهم بین پایه OC0 و زمین قرار دارد را به کمک PWM کنترل نمائید. اقدامات زیر را انجام دهید:

الف- تنظیمات ثباتهای کنترلی زمانسنج/شمارنده ۰ و برنامه کار سیستم را ارائه کنید. از زمانسنج/شمارنده ۰ در مود PWM سریع استفاده کنید.

ب- تنظیمات ثباتهای کنترلی زمانسنج/شمارنده ۰ و برنامه کار سیستم را ارائه کنید. از زمانسنج/شمارنده ۰ در مود PWM با فاز صحیح استفاده کنید.



شكل ۱- كنترل دور موتور توسط PWM

موفق باشید محمدمهدی همایون پور