Лабораторная работа №3 Кривая намагничивания и петля гистерезиса в ферромагнетиках

Иван Протасов Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»

24 мая 2024 г.

1. Введение

1.1. Цель работы

В этой лабораторной работе экспериментально исследуются различные свойства ферромагнетиков: кривая начального намагничивания, гистерезис намагниченности, дифференциальная магнитная проницаемость.

1.2. Оборудование

Осциллограф Keysight DSOX 1102G, два щупа осциллографа, коаксиальный кабель с BNC-разъёмами на концах, переходник BNC-клеммы, клеммник или контактная макетная плата, набор соединительных проводов, резисторы номиналов 20 Ом и 910 кОм, конденсатор 1 мкФ, самодельный тороидальный трансформатор (первичная и вторичная обмотки N_1 и N_2 имеют по 180 витков, высота сечения h равна 0.4 см, внутренний a и внешний b радиусы сердечника равны 1 см и 1.6 см соответственно), RLC-метр.

2. Теоретические сведения

2.1. Ферромагнетизм

Существует класс сильномагнитных материалов, в который входят ферромагнетики, антиферромагнетики и ферримагнетики. Ряд отличий, которые наблюдаются в ферромагнитных материалах: Может существовать спонтанная намагниченность, то есть намагниченность может быть отлична от нуля даже в отсутствие внешнего магнитного поля. При повышении температуры выше определенного значения, называемого точкой Кюри, ферромагнитные свойства у материала пропадают. Существование спонтанной намагниченности у ферромагне-

тика означает, что магнитные моменты даже в отсутствие поля ориентированы некоторым упорядоченным образом. Максимальная намагниченность, называемая намагниченностью насыщения, достигается при параллельной ориентации всех магнитных моментов.

Как уже было упомянуто выше, намагничивание ферромагнетика происходит за счет изменения формы и ориентации доменов. Рассмотрим ферромагнетик с изначально нулевой намагниченностью в нулевом внешнем поле. При увеличении внешнего магнитного поля образец начинает немонотонно намагничиваться.

2.2. Петля гистерезиса

Зависимость намагниченности от магнитного поля для ферромагнетика не является однозначной и зависит от предыстории намагничивания. На Рис. 2 изображена так называемая петля гистерезиса зависимость B(H) для ферромагнетика.




Рис. 1: Зависимость намагниченности от напряженности магнитного поля или кривая намагничивания





Рис. 2: Петля гистерезиса

Кривая намагничивания на Рис. 1 соответствует кривой 0-1. Замкнутая кривая 1-2-3-4-5-6-1 называется предельной петлей гистерезиса. Если бы образец был намагничен не до насыщения, а до некоторой точки 1' на начальной кривой намагничивания, то зависимость B(H) также имела бы вид петли гистерезиса 1'-2'-3'-4'-5'-6'-1', называемой частной петлей гистрезиса. Существует бесконечное множество частных петель, все они лежат внутри предельной, а их вершины (точки, аналогичные 4' и 1') лежат на кривой намагничивания.

2.3. Тороидальная катушка

В работе будет использоваться трансформатор, представляющий из себя тороидальный ферромагнитный сердечник с двумя обмотками — первичной и вторичной. Пусть a — внутренний, b — внешний радиусы сердечника, h — высота сечения, N_1 — число витков в первичной обмотке.



В силу симметрии ясно, что магнитное поле будет сосредоточено только внутри сердечника, а его силовые линии будут представлять из себя окружности. Кроме того, напряжённость поля может зависеть только от расстояния до оси сердечника. Для определения напряжённости поля воспользуемся теоремой о циркуляции вектора напряжённости магнитного поля в интегральной форме:

$$\oint_C \vec{H}(r) \cdot d\vec{r} = J_1,$$

где C — некоторый замкнутый контур, J_1 — полный ток, втекающий в контур. Выберем контур C внутри тора в виде окружности радиуса r такого, что a < r < b. Всюду вдоль такого контура напряжённость поля одинакова по модулю и совпадает по направлению с элементом длины $d\vec{r}$, поэтому

$$\oint\limits_C \vec{H} \cdot d\vec{r} = H(r) \oint\limits_C dr = 2\pi r H(r).$$

С другой стороны, полный ток, втекающий в контур равен $J_1 = N_1 I_1$, где I_1 — сила тока в первичной обмотке. Таким образом, напряжённость поля в катушке равна

$$H(r) = \frac{N_1 I}{2\pi r}.$$

Напряжённость поля в сердечнике пропорциональна силе тока I_1 в первичной обмотке, которая пропорциональна напряжению на первом канале осциллографа:

$$H(r,t) = \frac{N_1 I_1(t)}{2\pi r} = \frac{N_1 U_1(t)}{2\pi r R_1}.$$

Выходной сигнал:

$$U_2(t) \approx -\frac{N_2 h(b-a)}{R_2 C} B(t).$$

3. Измерения и обработка данных

3.1. Петля гистерезиса

Соберём схему, представленную на Рис. 3. На торроидальный ферритовый сердечник намотаны две обмотки: первичная и вторичная. В цепь первичной обмотки включен генератор осциллографа и резистор $R_1=20$ Ом. Сигнал со вторичной обмотки подаётся на вход интегрирующей цепочки, состоящей из резистора $R_2=910$ кОм и конденсатора C=1 мкФ. Первый канал осциллографа снимает напряжение с резистора R_1 , а второй канал

осциллографа снимает напряжение с выхода интегрирующей цепочки. С генератора сигналов на вход цепочки подаётся синусоидальный сигнал частотой 100 Гц.




Рис. 3: Электрическая схема для наблюдения петли гистерезиса в ферромагнетике

В результате наблюдаем серию петель гистерезиса (Рис. 4):




Рис. 4: Серия петель гистерезиса

В идеальной ситуации петля гистерезиса в целом и вершины петли в частности симметричны относительно начала координат. В реальном эксперименте напряжения на входных каналах всегда имеют небольшие смещения по постоянному току, поэтому петли гистерезиса и их вершины будут несимметричны относительно начала координат. Найдём координаты идеальных вершин как полуразности вершин в первом квадранте и вершин в третьем квадранте. Построим несмещённые вершины они будут расположены на кривой начального намагничивания:




Рис. 5: Несмещённые вершины

3.2. Дифференциальная магнитная проницаемость

Зависимость индукции магнитного поля от напряжённости в ферромагнетике нелинейная, поэтому вместо отношения B к $\mu_0 H$ полезнее оказывается такая характеристика магнетика как дифференциальная магнитная проницаемость:

$$\mu_d(H_0) = \frac{1}{\mu_0} \frac{dB}{dH}.$$

График зависимости дифференциальной магнитной проницаемости от напряжённости поля H_0 (так называемая кривая Столетова) представлен на Рис. 6.




Рис. 6: Кривая Столетова

Дифференциальная индуктивность является функцией постоянного тока I_0 :

$$L_d(H_0) = \frac{N^2}{2\pi} ln(\frac{a}{b}) h\mu_0 \mu_d(H_0).$$

Таким образом, определив дифференциальную индуктивность катушки и зная её геометрические параметры и число витков, мы можем найти дифференциальную магнитную проницаемость $\mu_d(H_0)$.

Коэффициентом усиления схемы по переменному току будем называть отношение переменных составляющих напряжений U_2 и U_1 :

$$\hat{K}_d = \frac{\delta U_2(t)}{\delta U_1(t)}.$$