

技术要求

1. 将机械室和润滑室分别连接到回转平台的相应位置，螺栓暂时不拧紧，放松4598这个尺寸，以有利于前壁及顶盖的安装；
2. 将起重臂右侧跟脚板分别与机械室和回转平台联接，同样，将起重臂左侧跟脚板分别与润滑室和回转平台联接，（注意：螺栓暂时不要拧紧）；
3. 将机棚前壁下部分别与起重臂左/右侧跟脚板联接。将机棚前壁上部分别与机械室和润滑室、起重臂左/右侧跟脚板和前壁下部联接。将前壁下部焊接在回转平台上。（注意：螺栓暂时不要拧紧）；
4. 将前顶盖分别与机械室和润滑室、前壁上部联接，必要时加垫片调整间隙。在保证机械室和润滑室安装板之间的距离为4598的条件下可以将以上联接螺栓全部拧紧。
5. 将机棚后壁及通风除尘装置安装在配重箱上。保证后壁前端面至机械室或润滑室的距离为5746；
6. 将右侧壁与机械室和后壁相联接，将左侧壁与润滑室和后壁相联接；
7. 将右侧梁与机械室和通风除尘装置前端相联接，将左侧梁与润滑室和通风除尘装置前端相联接；
8. 将内部电气隔离间的内侧壁和电气室相连，后壁与机棚侧壁和内侧壁相连。
9. 将纵梁与前顶盖相联接，另一端暂时用销子或螺栓联接到通风除尘装置的前端；
10. 将所有横梁、斜梁、双脚支架后腿梁与纵梁和左右侧梁相联接，中间间隙用垫片调整；
11. 将顶盖 I 分别与机械室（或润滑室）、纵梁、前顶盖和右（或左）侧梁相联接；
12. 将所有螺栓联接拧紧，将左、右侧壁安装角钢焊在走台上，将连接角钢（序号46、47和48）分别焊在“G-G视图”图示位置，以便将所有相关梁与通风除尘装置前端联接牢固；
13. 机棚顶部与通风除尘装置相接处扣上U形槽，用螺栓拧紧；
14. 所有梁及顶盖对接处用角钢（序号45）联接，并用胶密封，以保证不漏雨；
15. 安装所有顶盖、双脚支架前/后腿罩、提升钢丝绳开口罩；
16. 用序号44将左右侧壁与后壁及通风除尘装置接缝密封。
17. 在机棚侧壁、前壁的所有对接处涂密封胶水。
18. 在所有梁和固定顶盖的连接处涂密封胶。
19. 注：机棚安装好后应保证所有外露接缝不漏雨。

- 注：1. 机棚必须在厂内预装配，尽可能与左右加高底座、除尘等同时预装。
2. 在机棚预装配时，将所有装配焊处全部焊接牢靠，尽可能避免现场焊。
3. 调整垫片必须在缝隙较大处填充，然后用胶水密封。

Технические требования

1. По отдельности соединить с соответствующими местами поворотной платформы машинное отделение и смазочную камеру. Временно не закручивать болты, для удобства монтажа передней стенки и крыши ослабить размер 4598.
2. По отдельности соединить панель правого основания подъемной стрелы, таким же образом поотдельности соединить панель левого основания со смазочной камерой и поворотной платформой. (Внимание: болты временно не закручиваются)
3. По тдельности соединить нижнюю часть передней стенки кузова с панелями левого/правого основания подъемной стрелы. По отдельности соединить верхнюю часть передней стенки кузова с машинным отделением и смазочной камерой, панелями левого/правого основания подъемной стрелы и нижней частью передней стенки. Нижнюю часть передней стенки приварить к поворотной платформе. (Внимание: болты временно не закручиваются)
4. Переднюю крышу по отдельности соединить с машинным отделением и смазочной камерой, верхней частью передней стенки, в случае необходимости положить прокладки для регулировки зазора. Для обеспечения расстояния 4598 между монтажными плитами машинного отделения и смазочной камеры можно полностью затянуть вышеуказанные соединительные болты.
5. Установить заднюю стенку кузова и вентиляционную пелеудаляющую установку на коробку противовеса. Обеспечить расстояние 5746 от переднего торца задней стенки до машинного отделения или смазочной камеры.
6. Соединить правую стенку с машинным отделением и задней стенкой, левую стенку соединить со смазочной камерой и задней стенкой.
7. Соединить правую балку с машинным отделением и передним торцом вентиляционной пылеудаляющей установки, левую балку соединить со смазочной камерой и передним торцом вентиляционной пылеудаляющей установки.
8. Соединить внутреннюю стенку электроизоляционного отделения внутренней части с электропомещением, заднюю стенку соединить с боковыми и внутренними стенками кузова.
9. Продольную балку соединить с передней крышей, другой ее конец временно соединить болтами или штифтами с передним торцом вентиляционной пылеудаляющей установки.
10. Все поперечные и наклонные балки, заднюю балку двуногой опоры соединить с продольной балкой и правой и левой балками, для регулировки зазора между ними положить прокладки.
11. Крышу I по отдельности соединить с машинным отделением (смазочной камерой), продольной балкой, передней крышей и правой (или левой) балкой.
12. Затянуть все соединительные болты, правую и левую стенки установить на проходной платформе с помощью сварки угловой стали. Соединительную угловую сталь (детали под Ўн 46, 47, 48) по отдельности приварить к местам, указанным на схеме «Вид G-G», чтобы закрепить соединения всех соответствующих балок с передним торцом вентиляционной пылеудаляющей установки.
13. Места соединений верхней части кузова и вентиляционной пылеудаляющей установки пристегиваются к пазу U-образной формы и прикручиваются болтами.
14. Места соединений всех балок и крыши соединяются с помощью угловой стали (деталь 45), уплотняются клеем для защиты от дождя.
15. Устанавливается крыша, кожухи передней/задней ног двуногой опоры, кожух отверстий для подъемных стальных тросов.
16. С помощью детали 44 герметично спаиваются правая и левая стенки с задней стенкой и вентиляционной пылеудалающей установки.
17. На места соединений боковых стенок с передней стенкой кузова наносится герметик.
18. На все места соединений всех балок с неподвижной крышей наносится герметик.
19. Внимание: после монтажа кузова необходимо обеспечит защиту от дождя всех соединительных стыков.

Внимание:

1. Предварительная сборка кузова осуществляется на заводе, необходима синхронная сборка с правым и левым повышенным основанием и пылеудалением.
2. Во время предварительной сборки кузова должны прочно привариваться все места монтажной сварки, чтобы избежать сварки на площадке.
3. Регулировочные прокладки должны подкладываться в относительно большие зазоры, затем уплотняются герметиком.

					机棚 KY30B 通用技术条件 JB/T 5000	K1838.11.00SH				
标记处数	文 件 号	签 字	日期			重 量	24140.61754	比 例	1:20	
设 计		工艺审查				共 7 张		第 7 张		
校 核										
主任设计					 太重技术中心					
审 查		标准审查								
所 长		日 期								