








技术要求

1. 装配滚动轴承允许采用机油加热进行热装，油的温度不得超过100℃。
2. 装配滚动轴承允许采用机油加热进行热装，油的温度不得超过100℃。
3. 装配滚动轴承允许采用机油加热进行热装，油的温度不得超过100℃。
4. 装配滚动轴承允许采用机油加热进行热装，油的温度不得超过100℃。
5. 装配滚动轴承允许采用机油加热进行热装，油的温度不得超过100℃。
6. 组装前严格检查并清除零件加工时残留的锐角、毛刺和异物。保证密封件装入时不被擦伤。

序号	代号	名称	数量	材料	单件	总计	备注
					重量	重量	
48	M4×0.7	六角螺母	2				
47		脚趾	1	HT200			
46	M12×35	内六角螺钉	2				
45		Y型连杆	1	HT200			
44		脚掌	1	HT200			
43		脚掌	1	HT200			
42		T字轴	3	HT200			
41		连杆（2）	3	HT200			
40		脚踝连接机构	2	HT200			
39		脚踝连接机构	2	HT200			
38		连杆（2）	3	HT200			
37		连杆（中间）	1	HT200			
36	M8×20	内六角螺钉	2				
35	M2.5×4	内六角螺钉	5				
34		大腿连接垫片	1	HT200			
33	M2.5×4	内六角螺钉	4				
32	M2.5×4	内六角螺钉	4				
31		脚趾	1	HT200			
30		Y型连杆	1	HT200			
29		脚踝	1	HT200			
28	M4×0.7	六角螺母	3				
27	M4×32	内六角螺钉	3				
26	M4×0.7	六角螺母	3				
25	M12×35	内六角螺钉	2				
24	M4×32	内六角螺钉	3				
23	61900	深沟球轴承	2				
22		脚掌	1	HT200			
21		T字轴	3				
20	618-5	深沟球轴承	2				
19		脚踝连接机构	3				
18		连杆（2）	3				
17	M4×0.7	六角螺母	6				
16	M4×16	内六角螺钉	6				
15	M4×16	内六角螺钉	3				
14	M4×0.7	六角螺母	3				
13	M2.5×4	内六角螺钉	4				
12	M8×20	内六角螺钉	2				
11	M8×20	内六角螺钉	2				
10		连杆（长）	2	HT200			
9	M4×0.7	六角螺母	3				
8		小腿电机摇臂	3	HT200			
7		连杆（中间）	1	HT200			
6	M4×16	内六角螺钉	3				
5		小腿电机摇臂	3	HT200			
4		大腿电机衬垫	3	HT200			
3	8009	DM电机8009	3				
2	M2.5×12	内六角螺钉	8				
1		支架	1	HT200			

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日		
设计			标准化			阶段标记	重量	比例
审核								1:1
工艺			批准			共 张	第 张	

总装配图