

1. Geiger−Müller Zählrohr
2. Röntgenröhre
3. LiF−Kristall/Plexiglasstreuer
4. Timer
5. Röhrenparameter (HV, I)
6. Goniometerstellung
7. Winkeleinstellung
8. Betriebsart (Auto, Manuell,PC)
9. Einstellrad
10. Enter−Taste
11. HV−on
12. Messung START/STOP
13. RS232−Schnittstelle