
MES 저장 경로 변경 방법


펨트론 김상열

1. C:₩Eagle3D_64x₩PROGRAM₩PemtoIS 경로의 `PemtoIS` 프로그램 실행 합니다.




2. 하기 이미지와 같이 패스워드 입력 팝업 발생

Password: pemtronis




- 3. 패스워드 입력후 하기 이미지의 순서대로 클릭합니다.
- 1) AOI 클릭



2) AOI 클릭




3) MES 클릭



4. 3-1 에서 MES 클릭후 하기 이미지의 프로그램 실행

Use Shopfloor의 우측 ... 클릭 하여 경로 변경 진행 후 우하단 Save 클릭



5. 경로 변경후 Eagle3D 프로그램에서

경로로 변경된지 확인후 저장 버튼 클릭

`설정 - 일반설정`에서 MES 버튼 클릭후 노란색 박스에 Pemtois 에서 변경한

파일(F) 편집 뷰 캐드 라이브러리 도구 도움말 • 저장 MODEL: MOLD_Shift/KOKOMO_220517/KOKOMO_220517 IDLE 새 파일 Library : [버전2 라이브러리] Default (2) SPC 검사 티칭 반입 반출 로그 사용자 종료 불량 뷰어 결함 종류 편집 • • 중 0.420 🗸 🥻 □ 😽 🗆 중앙십자표시 □ 실시간 10 PZT IPC Class TOP Machine Set 언어 변경 108 MES 단위타입 □ 사용 비밀번호 비밀번호 편집 잡 경로 D:\Eagle3D_data\Job Change Clear 로그경로 D:\Eagle3D_data\Log 검사 결과 경로 : D:\Eagle3D_data\InspectResult ... Change Clear 부품 라이브러리 경로 ... D:\Eagle3D_data\Library\default1 레퍼런스 경로 : C:\Eagle3D_64x\Init\Inspection\ref iMonitor 경로 : C:\Eagle3D_64x\PROGRAM\Monitor ☐ Job change by file ☐ manual insp. C:\Eagle3D_64x\Init\InspectResult\ChangeJob 바코드 파일 경로 C:\Eagle3D_64x\TEMP Z:\Pemtron_Mold_MES_SiPlet ShopfloorBak Path D:\MES_Backup Use Full Map Image Path: 저장 D:\Eagle3D_data\InspectResult\POCRFontResult (41) Use POCR string Path: