

阿克曼公式 (Ackermann' s Formula) 極點安置完整解說

範例系統：剛體衛星的航向軸姿態控制 (Rigid Satellite Yaw-Axis Attitude Control)

本文件對照可執行程式 [full-Ackermann-formula-example.m](#) 與教學版 [full-Ackermann-formula-example.ipynb](#)，把程式的每一個步驟拆成「用了哪個公式 → 公式在說什麼 → 每個變數是什麼 → 對應到哪一行程式」四層來說明。文中所有數值都經過 Octave 實際執行驗證，手算結果與程式輸出完全一致。

本篇的前置知識：本例的受控體就是 [CHP1 第四節「衛星系統建模」](#) 推導出的模型 ($G_p(s) = 1/(Js^2)$)，狀態空間 $A_c = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$)。CHP1 只到「把物理系統寫成數學模型」為止；本篇接續下去，做**控制器設計**——也就是 CHP1 第三節六大步驟中的第 4 步。

先看這三行：本篇從頭到尾都在繞它們轉

狀態方程式 (物理世界怎麼走，衛星自己會做的事)：

$$\mathbf{x}(k+1) = A \mathbf{x}(k) + B u(k)$$

輸出方程式 (感測器看得到什麼)：

$$y(k) = C \mathbf{x}(k) + D u(k)$$

控制律 (你要寫進微控制器的那一行)：

$$u(k) = -K \mathbf{x}(k) + N r(k)$$

整份文件的工作就是把這三行的每個字母填滿：

步驟	在做什麼	填滿了誰
1-2	物理建模 + 離散化	A, B, C, D
3-4	下訂單 + 阿克曼公式	K
5	消除穩態誤差	N
6	寫成程式跑起來	三行一起動

⚠️ 最容易混淆的一點：大寫 K 和小寫 k 完全不同

$$u(\underbrace{k}_{\text{小寫：第幾步}}) = - \underbrace{K}_{\text{大寫：增益矩陣}} \mathbf{x}(k) + N r(k)$$

符號	是什麼	形狀	會不會變	本例
小寫 k	取樣序號（第幾步）· 寫在括號裡	一個整數	每一步都變	1, 2, 3, ..., 50
大寫 K	狀態回授增益矩陣（權重）	1×2	從頭到尾不變	[4 5.8]

在程式裡它們是兩個同時存在的變數（Octave 大小寫敏感）：

k	$t = k \times T$	$\mathbf{x}(k) = [\text{角度}; \text{角速度}]$	$u(k)$	K （從頭到尾不變）
1	0.0	[0.0000; 0.0000]	120.0000	[4 5.8]
2	0.1	[0.3000; 6.0000]	84.0000	[4 5.8]
3	0.2	[1.1100; 10.2000]	56.4000	[4 5.8]
4	0.3	[2.2710; 13.0200]	35.4000	[4 5.8]
5	0.4	[3.6615; 14.7900]	19.5720	[4 5.8]

左邊的 k 一直在跳，右邊的 K 一動也不動—— K 是設計階段就算好、燒進韌體的常數； k 是執行時的迴圈計數器。

小寫 k 到底是什麼？

- k 是取樣序號：整數 0, 1, 2, 3, ...，代表「第幾次醒來」。
- $\mathbf{x}(k)$ 唸作「第 k 步的 $\mathbf{x}$ 」。那個括號是「編號」，不是乘法，也不是函數呼叫。
- $\mathbf{x}(k+1)$ 是「下一步的狀態」，不是「 $\mathbf{x}$ 加 1」。
- 實際時間 $t = k \times T$ 。本例 $T = 0.1$ 秒，所以 $k = 50$ 對應 5 秒。
- 它就是程式裡 `for k = 1:steps` 的那個迴圈變數。

為什麼用 k 不用 t ？連續時間寫 $\theta(t)$ ， t 是實數，任何時刻都有定義。但數位系統只在 $t = 0, T, 2T, 3T, \dots$ 這些孤立時刻存在，中間是空白的——用整數編號比較自然。嚴格說 $\mathbf{x}(k)$ 是 $\mathbf{x}(kT)$ 的簡寫，教科書為了少寫一個 T 就簡化成 $\mathbf{x}(k)$ 。

那 $u(k)$ 的括號呢？

一模一樣的意思：第 k 步的輸入。 $u(3)$ 是「第 3 步推力器該出多少轉矩」，不是「 u 乘以 3」。

$y(k)$ 、 $r(k)$ 也都是同一個規則。這三行式子裡所有的 (k) 都是「第幾步」的標籤。

一步一步攤開來看：誰不變、誰在變

常數——設計階段決定，燒進韌體，每一步都一樣（注意它們都沒有括號）：

$$\begin{aligned} \mathbf{A} &= \begin{bmatrix} 1 & 0.1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} & \mathbf{B} &= \begin{bmatrix} 0.0025 \\ 0.0500 \end{bmatrix} & \mathbf{C} &= \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} & \mathbf{D} &= 0 \\ \mathbf{K} &= \begin{bmatrix} 4 & 5.8 \end{bmatrix} & N &= 4 & T &= 0.1 \text{ s} & r &= 30 \text{ 度} \end{aligned}$$

變數——帶 (k) 的都在這裡，每一步重算：

k	$t=kT$	$\mathbf{x}(k)=\begin{bmatrix} \text{角度} \\ \text{角速度} \end{bmatrix}$	$u(k)$	$\mathbf{A}\mathbf{x}(k)$	$\mathbf{B}u(k)$
$\mathbf{x}(k+1)=\mathbf{A}\mathbf{x}(k)+\mathbf{B}u(k)$					
1	0.0	$\begin{bmatrix} 0.0000 \\ 0.0000 \end{bmatrix}$	120.0000	$\begin{bmatrix} 0.0000 \\ 0.0000 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 0.3000 \\ 6.0000 \end{bmatrix}$
2	0.1	$\begin{bmatrix} 0.3000 \\ 6.0000 \end{bmatrix}$	84.0000	$\begin{bmatrix} 0.9000 \\ 6.0000 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 0.2100 \\ 4.2000 \end{bmatrix}$
3	0.2	$\begin{bmatrix} 1.1100 \\ 10.2000 \end{bmatrix}$	56.4000	$\begin{bmatrix} 2.1300 \\ 10.2000 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 0.1410 \\ 2.8200 \end{bmatrix}$
4	0.3	$\begin{bmatrix} 2.2710 \\ 13.0200 \end{bmatrix}$	35.4000	$\begin{bmatrix} 3.5730 \\ 13.0200 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 0.0885 \\ 1.7700 \end{bmatrix}$
5	0.4	$\begin{bmatrix} 3.6615 \\ 14.7900 \end{bmatrix}$	19.5720	$\begin{bmatrix} 5.1405 \\ 14.7900 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 0.0489 \\ 0.9786 \end{bmatrix}$

這張表就是狀態方程式 $\mathbf{x}(k+1) = \mathbf{A}\mathbf{x}(k) + \mathbf{B}u(k)$ 逐格算出來的樣子：最右邊那欄 = 前兩欄相加，而它會變成下一列的 $\mathbf{x}(k)$ 。

$u(k)$ 每一步都不同 ($120 \rightarrow 84 \rightarrow 56.4 \rightarrow \dots$)，因為 $u = -K\mathbf{x} + Nr$ 裡的 K, N, r 雖然固定， $\mathbf{x}(k)$ 卻一直在變。這就是回授的定義：每一步根據當下的狀態重新計算。

若 u 固定不變（開迴路），這顆衛星 5 秒後會轉到 720 度——整整兩圈還在加速，正是 CHP1 裡那條拋物線發散的曲線。

為什麼 B 是矩陣，卻能乘上純量 $u(k)$ ？

因為 u 是 1×1 矩陣，這是合法的矩陣乘法，不是特例。

$$\underbrace{B}_{2 \times 1} \underbrace{u}_{1 \times 1} \rightarrow \underbrace{Bu}_{2 \times 1}$$

矩陣乘法的規則是「內側維度必須相符」： B 的行數（1）與 u 的列數（1）相同，所以乘得起來；結果的形狀由外側決定，是 2×1 ——剛好和 $\mathbf{x}$ 一樣，才能跟 $A\mathbf{x}$ 相加。

幾何意義： B 是方向， u 是倍率

$$B = \begin{bmatrix} 0.0025 \\ 0.0500 \end{bmatrix}$$

這是「輸入 1 N·m、持續 0.1 秒」會造成的狀態變化：角度 +0.0025 度、角速度 +0.05 度/秒（就是步驟 2 手算的 $T^2/2J$ 和 T/J ）。

B 指出狀態空間中的一個固定方向——推力器只能沿著這個方向推動系統。 u 則決定這一步要沿著它走多遠：

B	$= [0.0025; 0.0500]$	$\leftarrow u = 1$ 的效果
$B * 120$	$= [0.3000; 6.0000]$	$\leftarrow u = 120$ 就是同方向拉長 120 倍

對照上表第 1 列： $\mathbf{x}(1) = [0, 0]^T$ 所以 $A\mathbf{x}(1) = \mathbf{0}$ ，於是 $\mathbf{x}(2) = B \cdot 120 = [0.3, 6.0]^T$ ——跟表格第 2 列的 $\mathbf{x}(k)$ 完全吻合。

💡 單輸入只是退化情形：當 $m = 1$ 時 Bu 看起來像「向量乘以一個數」，所以會有「矩陣怎麼乘純量」的疑惑。但一般的多輸入系統中 $\mathbf{u}$ 是 $m \times 1$ 向量、 B 是 $n \times m$ 矩陣， $B\mathbf{u}$ 就是道地的矩陣乘矩陣，此時 B 的每一行代表一個致動器各自的推動方向， $B\mathbf{u}$ 是它們的加權合成。單輸入只是「只有一個方向可推」的特例。

全流程總覽

graph TD

classDef step1 fill:#e1f5fe,stroke:#0277bd,stroke-width:2px

classDef step2 fill:#fff3e0,stroke:#e65100,stroke-width:2px

classDef step3 fill:#e8f5e9,stroke:#2e7d32,stroke-width:2px

A["1. 物理推導與降階
牛頓定律 → 連續矩陣 A_c, B_c, C_c, D_c "]:::step1

B["2. 系統數位化 $c2d$
ZOH 離散化 → 微控制器專用的 A, B "]:::step1

C["3. 向系統下訂單
定義反應速度與阻尼 → 期望極點 P "]:::step2

V["3.5 可控性檢查
 $\text{rank}(\text{ctrb}(A,B)) = n$ 才能繼續"]:::step2

D["4. 阿克曼公式 Ackermann
 $K = \text{acker}(A, B, P) \rightarrow$ 狀態回授增益 K "]:::step2

E["5. 參考輸入增益
 $N = 1 / \text{dcgain} \rightarrow$ 消除穩態誤差"]:::step2

F["6. 寫入微控制器控制律
 $u(k) = -Kx(k) + Nr(k)$ "]:::step3

G["7. 極點安置完成
 $\text{eig}(A-BK) = P \cdot$ 衛星精準抵達目標"]:::step3

A -->|"連續轉離散"| B

B -->|"檢查前提"| V

V -->|"通過才能用 acker"| D

C -->|"代入期望極點"| D

D -->|"得到 K "| E

E -->|"得到 N "| F

F -->|"輸出電壓至推力器"| G

全篇符號總表（先看這張，之後遇到就不用回頭猜）

符號	程式變數	型別（形狀）	意義	單位	本例數值
J	<code>J</code>	純量 1×1	衛星繞航向軸的轉動慣量（抵抗旋轉的能力）	$\text{kg}\cdot\text{m}^2$	2
T	<code>T</code>	純量 1×1	取樣週期，數位電腦每隔多久算一次	s	0.1
k	<code>k</code>	純量（整數）	取樣序號（第幾步），實際時間 $t = kT$	—	1...50
$\theta(t)$	—	純量 1×1	衛星航向角	rad（本例當作「度」看待）	—
$v(t)$ 、 $u(k)$	<code>u</code>	純量 1×1 ⚠	推力器轉矩，系統的輸入（一般為 $m \times 1$ 向量，本例只有一個推力器故退化成純量）	$\text{N}\cdot\text{m}$	$120 \rightarrow -0.7$
$\mathbf{x}(k)$	<code>x</code>	行向量 2×1	狀態向量（角度與角速度打包在一起）	—	$\begin{bmatrix} 0.3 \\ 6.0 \end{bmatrix}$
x_1, x_2	<code>x(1)</code> 、 <code>x(2)</code>	純量 1×1 （各）	狀態變數： $x_1 = \theta$ （角度）、 $x_2 = \dot{\theta}$ （角速度）	度、度/s	—
$y(k)$	<code>y</code>	純量 1×1	感測器讀值（一般為 $p \times 1$ 向量，本例只有一個角度計）	度	—
r	<code>r</code>	純量 1×1	參考輸入（目標角度指令）	度	30

符號	程式變數	型別 (形狀)	意義	單位	本例數值
A_c	Ac	矩陣 2×2	連續時間系統矩陣 (系統自己的內部動態)	—	$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$
B_c	Bc	行向量 2×1	連續時間輸入矩陣 (輸入如何影響狀態)	—	$\begin{bmatrix} 0 \\ 0.5 \end{bmatrix}$
C_c	Cc	列向量 1×2	輸出矩陣 (感測器量得到哪些狀態)	—	$[1 \quad 0]$
D_c	Dc	純量 1×1	直接傳遞矩陣 (輸入是否直接穿透到輸出)	—	0
A	A	矩陣 2×2	離散時間系統矩陣	—	$\begin{bmatrix} 1 & 0.1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$
B	B	行向量 2×1	離散時間輸入矩陣	—	$\begin{bmatrix} 0.0025 \\ 0.05 \end{bmatrix}$
P	p	列向量 1×2	期望極點 (設計者下的訂單)	—	$[0.8 \quad 0.9]$
$\alpha_d(z)$	poly(P)	多項式 (係數 1×3)	期望特徵多項式	—	$z^2 - 1.7z + 0.72$
C	ctrb(A,B)	矩陣 2×2	可控性矩陣 (注意：與輸出矩陣 C 不同東西)	—	$\begin{bmatrix} 0.0025 & 0.0075 \\ 0.05 & 0.05 \end{bmatrix}$
K	K	列向量 1×2 ⚠	狀態回授增益矩陣 (要求出來的答案；一般為 $m \times n$)	—	$[4 \quad 5.8]$
N	N	純量 1×1	參考輸入增益 (消除穩態誤差的比例補償)	—	4

形狀的通則 (n = 狀態數、 m = 輸入數、 p = 輸出數 ; 本例 $n = 2, m = 1, p = 1$) :

符號	一般形狀	本例	誰決定它的形狀
$\mathbf{x}$	$n \times 1$	2×1	狀態數
$\mathbf{u}$	$m \times 1$	1×1 (純量)	致動器數量
$\mathbf{y}$	$p \times 1$	1×1 (純量)	感測器數量
A	$n \times n$	2×2	狀態數
B	$n \times m$	2×1	狀態數 $\times$ 致動器數
C	$p \times n$	1×2	感測器數 $\times$ 狀態數
D	$p \times m$	1×1	感測器數 $\times$ 致動器數
K	$m \times n$	1×2	致動器數 $\times$ 狀態數

⚠ 兩個最容易搞混的地方

- 大寫 K (增益矩陣， 1×2 ，恆定) vs 小寫 k (取樣序號，整數，每步遞增) ——Octave 大小寫敏感，程式裡是兩個變數。
- K 有兩個元素，但 u 只有一個數字： $K\mathbf{x}$ 是 $(1 \times 2)(2 \times 1) = 1 \times 1$ ，兩個權重相加成一個指令。 K 的元素個數由狀態數決定， u 的元素個數由致動器數決定，兩者無關。

零、先建立三個直覺 (新手必讀)

在碰任何公式之前，先把三件事講白。這三件事想通了，後面的數學只是把它們寫成矩陣而已。

直覺 1：「極點」為什麼決定了系統的個性？

任何線性系統的行為，都由它轉移函數分母的根 (也就是極點，pole) 決定。極點就像系統的「DNA」——決定它是快是慢、震不震盪、會不會發散。

- 在**連續時間** (s 平面)：極點 $s = -2$ 代表響應含有 e^{-2t} 這一項，會衰減；極點 $s = +2$ 代表含 e^{+2t} ，會爆炸。**實部小於 0 才穩定**。
- 在**離散時間** (z 平面)：極點 $z = 0.8$ 代表響應含有 0.8^k 這一項（每一步乘 0.8，越來越小）；極點 $z = 1.2$ 代表 1.2^k ，越來越大。**絕對值小於 1 才穩定**。

CHP1 的衛星系統 $G_p(s) = 1/(Js^2)$ 有兩個極點都在 $s = 0$ ，落在穩定邊界上——所以那一章的模擬中，衛星的階躍響應是**拋物線發散**，推一下就永遠停不下來。

本篇要做的事，一句話講完：把這兩個爛極點，用回授硬生生搬到我們想要的位置。這就叫**極點安置** (pole placement)。

直覺 2：為什麼要「離散化」？

物理世界是連續的（衛星每一瞬間都在轉），但微控制器不是——它每隔 $T = 0.1$ 秒才醒來一次，讀感測器、算一次乘法、輸出電壓，然後睡覺。

所以我們設計控制器時，**不能用連續模型** A_c, B_c ，必須用「站在微控制器的角度看到的模型」 A, B ：「這一步的狀態是 $x(k)$ ，如果我輸出 $u(k)$ 並維持 0.1 秒，下一步 $x(k+1)$ 會變成多少？」把這個問題的答案寫成矩陣，就是離散化。

直覺 3： K 到底是什麼？

K 是一組**權重**。控制律 $u = -Kx$ 展開就是：

$$u = -(K_1 \cdot \underbrace{\text{角度誤差}}_{x_1} + K_2 \cdot \underbrace{\text{角速度}}_{x_2})$$

- K_1 是「看到偏差就推回去」的力道 → 像**彈簧**，決定反應快慢。
- K_2 是「看到在動就踩煞車」的力道 → 像**阻尼**，決定震不震盪。

阿克曼公式做的事，就是幫你把「我想要極點在 0.8 和 0.9」這個願望，**直接反解成** K_1 和 K_2 該是多少。不用試誤，一次算到位。

一、步驟 1：連續時間狀態空間模型

用了哪個公式

牛頓第二運動定律（旋轉形式）：

$$J \ddot{\theta}(t) = v(t)$$

狀態空間標準式（連續時間）：

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = A_c \mathbf{x}(t) + B_c v(t), \quad y(t) = C_c \mathbf{x}(t) + D_c v(t)$$

公式在說什麼

第一式就是「轉矩 = 轉動慣量 × 角加速度」。太空中沒有空氣阻力，所以**沒有任何摩擦項**——這是整個問題困難的根源：系統自己不會停。

第二式是把「一個二階微分方程」改寫成「兩個一階微分方程」的標準做法，稱為**降維**（更精確說是**降階**）。為什麼要這樣做？因為電腦只會做矩陣乘法，不會解微分方程；寫成一階向量形式後，未來的所有操作（離散化、極點安置、模擬）都只是矩陣運算。

怎麼推導

定義兩個狀態變數：

$$x_1(t) = \theta(t) \text{ (角度)}, \quad x_2(t) = \dot{\theta}(t) \text{ (角速度)}$$

則：

$$\dot{x}_1 = \dot{\theta} = x_2 \quad \text{（角度的變化率就是角速度，這是定義，不是物理）}$$

$$\dot{x}_2 = \ddot{\theta} = \frac{1}{J} v(t) \quad \text{（這一條才是牛頓定律）}$$

寫成矩陣：

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}}_{A_c} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \underbrace{\begin{bmatrix} 0 \\ 1/J \end{bmatrix}}_{B_c} v(t), \quad y = \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix}}_{C_c} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

每個元素的意義 (逐格解讀)

位置	值	意義
$A_c(1, 1) = 0$	0	角度不會自己影響自己 (沒有回正彈簧)
$A_c(1, 2) = 1$	1	角速度會累積成角度 ——這是純運動學關係，恆為 1
$A_c(2, 1) = 0$	0	角度不會產生轉矩 (太空中沒有回正力)
$A_c(2, 2) = 0$	0	關鍵 ：角速度不會自己衰減 → 沒有阻尼、沒有空氣阻力 。若是地面上的馬達，這格會是負值 (見 CHP1 第五節)
$B_c(1) = 0$	0	轉矩無法「瞬間」改變角度 (要先變成角速度)
$B_c(2) = 1/J$	0.5	轉矩產生角加速度，慣量 J 越大加速越慢 ($a = v/J$)
$C_c = [1 \ 0]$	—	感測器只裝了角度計，量不到角速度
$D_c = 0$	0	推力器不會「直接」改變角度讀值 (沒有直通路徑) ；絕大多數物理系統 $D = 0$

對應程式碼

```
J = 2;           % 轉動慣量 (kg-m^2)
Ac = [0 1; 0 0]; % 連續系統矩陣
Bc = [0; 1/J];   % 連續輸入矩陣
Cc = [1 0];       % 連續輸出矩陣 ( 只量角度 )
Dc = 0;           % 直接傳遞矩陣
sys_c = ss(Ac, Bc, Cc, Dc); % 打包成狀態空間物件
```

數學 ↔ 程式對照：

數學	程式	說明
$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$	<code>[0 1; 0 0]</code>	<code>;</code> 在中括號內代表換到下一列
$\begin{bmatrix} 0 \\ 1/J \end{bmatrix}$	<code>[0; 1/J]</code>	只有一個 <code>;</code> ，所以是 2×1 的行向量
$\dot{x} = A_c x + B_c u, y = C_c x + D_c u$	<code>ss(Ac, Bc, Cc, Dc)</code>	四個引數的順序永遠是 A, B, C, D

💡 常見混淆： $C_c = [1 \ 0]$ 是「感測器能量到什麼」，跟後面 $K = [4 \ 5.8]$ 是「控制器怎麼加權」完全是兩件事，只是形狀剛好都是 1×2 。看到 c 想「量測」，看到 k 想「控制」。

📦 深入理解 `ss()`：為什麼只有四個矩陣？

這一小節回答四個新手一定會卡住的問題。

問題 1：不是兩條方程式嗎？為什麼只呼叫一次 `ss()`？

因為那四個引數，就是那兩條方程式。一條方程式各出兩個矩陣，剛好四個：

$$\underbrace{\dot{\mathbf{x}} = \boxed{A_c} \mathbf{x} + \boxed{B_c} u}_{\text{第 1 條：狀態方程}} \quad \underbrace{y = \boxed{C_c} \mathbf{x} + \boxed{D_c} u}_{\text{第 2 條：輸出方程}}$$

`ss( Ac , Bc , Cc , Dc )`
└──┬──┘ └──┬──┘
第 1 條方程 第 2 條方程

`ss()` 不是「一條方程式的函數」，它是一個**容器**——把描述系統所需的全部資訊打包成一個物件。

為什麼是兩條而不是一條？ 因為它們回答兩個不同的問題：

方程式	回答的問題	誰在乎
$\dot{\mathbf{x}} = A_c \mathbf{x} + B_c u$	系統內部怎麼演變	物理世界（衛星自己）
$y = C_c \mathbf{x} + D_c u$	我能看到其中哪些	感測器（角度計）

衛星內部同時存在角度與角速度，但感測器只讀得到角度。內部有什麼，跟你量得到什麼，是兩回事——這就是為什麼需要第二條方程式，也是後面需要觀測器的原因（ x_2 出現在第一條裡，卻不出現在第二條裡）。

問題 2：為什麼「剛好」是四個矩陣？我的系統怎麼那麼巧？

順序是反過來的。不是「我推導出四個矩陣，剛好能用 `ss()`」，而是：

狀態空間模型在數學上被「定義」成這個固定樣板

↓

我把衛星「套」進這個模板（令 $x_1 = \theta, x_2 = \dot{\theta}$ ）

↓

套完必定產生四個矩陣

$$\dot{\mathbf{x}} = A\mathbf{x} + B\mathbf{u}, \qquad \mathbf{y} = C\mathbf{x} + D\mathbf{u}$$

這兩行是**定義**，不是任何特定系統的推導結果。`ss()` 只有四個欄位，純粹因為這個定義只有四個矩陣符號。

而定義為什麼只有四項？因為 $4 = 2 \text{ 條方程式} \times 2 \text{ 項}$ ，而**每條方程式只能有兩項**——系統裡總共只有兩種東西（狀態 $\mathbf{x}$ 和輸入 $\mathbf{u}$ ），線性系統的定義就是「結果 = 各項貢獻的加權相加」。不可能有第三項：第三項要乘什麼？ x^2 ？ $x \cdot u$ ？那就不是**線性系統**了，狀態空間根本裝不下（CHP1 的 SMIB 含 $\sin\phi$ ，所以必須先線性化才能寫成矩陣）。

維度也不是規定，是被矩陣運算逼出來的（ $n = \text{狀態數}$ 、 $m = \text{輸入數}$ 、 $p = \text{輸出數}$ ）：

要求	推得
$A\mathbf{x}$ 必須和 $\dot{\mathbf{x}}$ 同為 $n \times 1$ ，而 $\mathbf{x}$ 是 $n \times 1$	A 只能是 $n \times n$
$B\mathbf{u}$ 必須是 $n \times 1$ ，而 $\mathbf{u}$ 是 $m \times 1$	B 只能是 $n \times m$
$C\mathbf{x}$ 必須和 $\mathbf{y}$ 同為 $p \times 1$ ，而 $\mathbf{x}$ 是 $n \times 1$	C 只能是 $p \times n$
$D\mathbf{u}$ 必須是 $p \times 1$ ，而 $\mathbf{u}$ 是 $m \times 1$	D 只能是 $p \times m$

本例 $n = 2$ （角度、角速度）、 $m = 1$ （一個推力器）、 $p = 1$ （一個角度計），所以 A 是 2×2 、 B 是 2×1 、 C 是 1×2 、 D 是 1×1 。這也解釋了錯誤訊息 `a(2x2) and b(3x1) are incompatible`：不是 `ss` 有特別規矩，而是**矩陣加法要求兩邊形狀一樣**， B 給錯形狀， $A\mathbf{x} + B\mathbf{u}$ 這個加法就做不成。

最反直覺、也最重要的一點：系統變複雜，矩陣「變大」不「變多」。實測一個 10 階、3 輸入、2 輸出的系統：

A 是 10x10 B 是 10x3 C 是 2x10 D 是 2x3
矩陣個數仍然是 4 個 —— 只有尺寸變大

系統變化	誰變了
階數變高（狀態變多）	A 從 $2 \times 2 \rightarrow 10 \times 10$
多裝幾個推力器（輸入變多）	B 多幾行
多裝幾個感測器（輸出變多）	C 多幾列
矩陣的個數	永遠是 4

這正是狀態空間的價值：不管系統多複雜，交給 Octave 的介面永遠長一樣，所以 `acker`、`c2d`、`step` 才能寫成通用程式碼。

三個例外（誠實補充）：電路含代數約束時會出現廣義系統 $E\dot{\mathbf{x}} = A\mathbf{x} + B\mathbf{u}$ ，多一個 E （`ss` 有 'e' 選項）；時變系統 $A(t)$ 裝不進去（不是 LTI）；非線性系統完全裝不進去，只能先線性化。

問題 3：可以寫成 `ss(C, D, A, B)` 嗎？位置能不能換？

不能。`ss()` 靠「位置」認人，它根本不知道你傳進來的矩陣是什麼。

寫法	結果
<code>ss(Cc, Dc, Ac, Bc)</code>	✗ <code>a(1x2) is not square</code>
<code>ss('c', Cc, 'd', Dc, 'a', Ac, 'b', Bc)</code>	✗ <code>a(0x0) and c(1x2) are incompatible</code>
<code>ss('a', Ac, 'b', Bc, 'c', Cc, 'd', Dc)</code>	✗ 連照順序用名字也失敗
<code>ss(Ac, Cc', Bc', Dc)</code> （B 與 C 對調）	⚠ 完全不報錯，但建出一個完全不同的系統

最後一列最值得警惕：Octave 開開心心建好了，因為維度剛好都對得上。它把第 2 個位置的東西叫做 B ，因為「第 2 個位置的東西就叫 B 」這是規定，不是它看出來的——就像 `rgb(255,0,0)`，函數不會「看出」你想要紅色，是約定好第一個位置是紅色。

在 Octave `control-4.2.1` 中， A 、 B 、 C 、 D 只能靠位置傳（名稱/值寫法對這四個一律失敗，因為它邊讀邊檢查維度）。能用名字傳的是附註資訊：

```
sys = ss(Ac, Bc, Cc, Dc, 'stname',{ 'angle','rate'}, ...  
        'iname',{ 'torque'}, 'outname',{ 'meas'});
```

取樣時間也必須用第 5 個位置（`'tsam',0.1` 這個 key 會報錯）。

維度檢查抓得到「打錯字」，抓不到「觀念錯誤」——這是你唯一的自動防護網，但它防不住 B/C 對調這種錯。

為什麼 C 、 D 可以省略， A 、 B 不行？`ss(Ac, Bc)` 會自動把 C 補成單位矩陣、 D 補成零矩陣，因為這兩個有合理預設（ $C = I$ 代表「所有狀態都量得到」、 $D = 0$ 代表「沒有直通路徑」）。而 A 、 B 就是系統本身，沒有預設值可言。

問題 4：到底什麼時候該呼叫 `ss()`？

只有當你下一個要呼叫的函數「收系統物件」而不收散裝矩陣時，才需要打包。

不需要 <code>ss()</code> ，直接吃矩陣	一定要 <code>ss()</code> 物件
<code>acker(A,B,P)</code> ✓	<code>c2d(sys,T)</code> ✗
<code>place(A,B,P)</code> ✓	<code>dcgain(sys)</code> ✗
<code>ctrb(A,B)</code> ✓	<code>step(sys)</code> ✗
<code>eig(A-B*K)</code> ✓	<code>feedback</code> 、 <code>pole</code> 、 <code>bode</code> ✗

散裝矩陣呼叫 `c2d` 的錯誤訊息直接講明了原因：`'c2d' is a method of class 'lti'`——它不是一般函數，是 LTI 物件的方法，沒有物件就沒東西可以呼叫它。

為什麼會分成兩堆？因為 A 、 B 、 C 、 D 四個矩陣其實不足以描述一個系統，還少了一項：這是連續時間還是離散時間？

```
A = [1 0.1; 0 1] % 光看數字，你分不出這是連續還是離散
```

- `acker` 不在乎——它做純線性代數，把 A 當一堆數字算 $C^{-1}\alpha_d(A)$ 。
- `c2d` 非常在乎——它的工作就是「連續轉離散」。

- `dcgain` 非常在乎——連續代 $s = 0$ 、離散代 $z = 1$ ，代錯就算錯。

`ss()` 補上的正是這個「散裝矩陣裡沒有的資訊」：

寫法	<code>tsam</code>	判定
<code>ss(A,B,C,D)</code>	0	連續系統
<code>ss(A,B,C,D,0)</code>	0	連續系統 (明寫 0 等同不寫)
<code>ss(A,B,C,D,0.1)</code>	0.1	離散系統，每 0.1 秒一步
<code>ss(A,B,C,D,-1)</code>	-1	離散系統，但取樣時間未指定

這就是為什麼步驟 5 的 `ss(A-B*K, B, C, D, T)` 那個 `T` 不能漏——漏了 `tsam` 就變 0，`dcgain` 會用 $s = 0$ 而非 $z = 1$ ， N 直接算錯。

回到本程式：`ss()` 其實只出現兩次

```

sys_c = ss(Ac, Bc, Cc, Dc);           % ← 打包，只因為下一行的 c2d 要物件
sys_d = c2d(sys_c, T, 'zoh');         % ← 這裡用掉了
[A, B, C, D] = ssdata(sys_d);        % ← 用完立刻「拆包」，變回散裝矩陣

K = acker(A, B, P);                  % ← 散裝矩陣，不需要 ss

sys_cl = ss(A-B*K, B, C, D, T);       % ← 再打包一次，只因為下一行的 dcgain 要物件
N = 1 / dcgain(sys_cl);              % ← 用掉

for k = 1:steps
    u = -K * x + N * r;               % ← 全程散裝矩陣，完全沒碰 ss
    x = A * x + B * u;
end

```

模式是：打包 → 用掉 → 拆包 → 繼續用散裝。`ssdata()` 就是 `ss()` 的反動作。

燒進微控制器的那部分（`for` 迴圈）從頭到尾沒有 `ss`，因為 MCU 裡沒有 Octave，只有矩陣乘法。`ss` 純粹是設計階段給函式庫看的包裝紙。

二、步驟 2：ZOH 離散化

用了哪個公式

$$A = e^{A_c T}, \quad B = \left(\int_0^T e^{A_c \tau} d\tau \right) B_c$$

得到離散狀態方程式：

$$\mathbf{x}(k+1) = A \mathbf{x}(k) + B u(k)$$

公式在說什麼

$e^{A_c T}$ 是矩陣指數 (matrix exponential)，定義為無窮級數：

$$e^{A_c T} = I + A_c T + \frac{(A_c T)^2}{2!} + \frac{(A_c T)^3}{3!} + \dots$$

它的物理意義是：「如果完全不施加輸入，經過 T 秒後狀態會自己演化成什麼樣子」。而 B 那個積分項則是：「在這 T 秒內，維持不變的輸入 u 累積貢獻了多少」。

ZOH 是什麼：零階保持器 (Zero-Order Hold)。微控制器每 0.1 秒才輸出一個數值，D/A 轉換器會把這個電壓夾持住不變，直到下一個新值送來——所以輸入是階梯狀的。上面積分式中把 u 提到積分外面，正是基於「這 T 秒內 u 是常數」這個 ZOH 假設。(這正是 CHP1 第二節飛機降落例子中「data hold」的數學形式。)

公式從哪來？(純量 $\rightarrow$ 矩陣，一步一步推)

這兩個公式不是憑空掉下來的，它就是高中就學過的一階微分方程解，換成矩陣寫法。

第一步：先看純量版本。一階純量線性微分方程式

$$\dot{x} = ax + bu$$

的標準解分兩部分：

- 齊次解 (令 $u = 0$ ，系統自己演化)： $x(t) = e^{at}x(0)$
- 完整解 (含輸入，用變數變異法)：

$$x(t) = \underbrace{e^{at}x(0)}_{\text{自己演化}} + \underbrace{\int_0^t e^{a(t-\tau)} b u(\tau) d\tau}_{\text{輸入的累積貢獻}}$$

第二項的意思是：過去每一個時刻 τ 注入的 $b u(\tau)$ ，都要再乘上「從 τ 演化到 t 」的因子 $e^{a(t-\tau)}$ ，然後全部加總起來。

第二步：只看一個取樣區間。把時間限制在 t 從 kT 到 $kT + T$ 。這時 ZOH 假設發揮作用——這 T 秒內 $u(\tau) = u(k)$ 是常數，可以提到積分外面：

$$x(kT + T) = e^{aT} x(kT) + \left[\int_0^T e^{a(T-\lambda)} d\lambda \right] b u(k)$$

第三步：換元讓式子變乾淨。令 $\sigma = T - \lambda$ (積分上下限對調、 $d\lambda \rightarrow -d\sigma$)：

$$x(k+1) = \underbrace{e^{aT} x(k)}_{\rightarrow A} + \underbrace{\left[\int_0^T e^{a\sigma} d\sigma \right] b u(k)}_{\rightarrow B}$$

第四步：純量換成矩陣。把 $a \rightarrow A_c$ 、 $b \rightarrow B_c$ ， e^{at} 換成矩陣指數 $e^{A_c t}$ (用同一個級數定義)，立刻得到：

$$A = e^{A_c T}, \quad B = \left(\int_0^T e^{A_c \tau} d\tau \right) B_c$$

這就是那兩個公式的全部來歷。矩陣指數不是憑空發明的新符號，它就是純量 e^{at} 的矩陣推廣；「 B 為什麼要積分」也不神秘——純量版本本來就要積分。

💡 為什麼捷徑在本例不能用：純量的積分可以直接算出來， $\int_0^T e^{a\sigma} d\sigma = \frac{e^{aT} - 1}{a}$ ，對應的矩陣版本是 $B = A_c^{-1} (e^{A_c T} - I) B_c$ 。但這個捷徑**要求** A_c 可逆。實測 CHP1 的三個二階系統：

系統	A_c	$\det A_c$	捷徑可用？
衛星	$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$	0	✗ 不可用
伺服馬達	$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -2 \end{bmatrix}$	0	✗ 不可用
SMIB 發電機	$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -20 & -0.2 \end{bmatrix}$	20	✓ 可用 (誤差 8×10^{-17})

規律：只要系統含**純積分器**（位置由速度積分而來、沒有回正彈簧）， A_c 的第一行就全是零 → 必定奇異。衛星和馬達都屬於這一類，所以只能老實用積分式——這正是本例要利用「 A_c 是冪零矩陣」的性質手算積分的原因。SMIB 因為有「電網彈簧」 k 把 $A_c(2, 1)$ 填成非零，才變得可逆。

手算（本例可完全手算，請務必自己算一次）

因為 $A_c^2 = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}^2 = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \mathbf{0}$ （冪零矩陣），級數在第二項就截斷了：

$$A = e^{A_c T} = I + A_c T = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & T \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & T \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0.1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\int_0^T e^{A_c \tau} d\tau = \int_0^T \begin{bmatrix} 1 & \tau \\ 0 & 1 \end{bmatrix} d\tau = \begin{bmatrix} T & \frac{T^2}{2} \\ 0 & T \end{bmatrix}$$

$$B = \begin{bmatrix} T & \frac{T^2}{2} \\ 0 & T \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{J} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{T^2}{2J} \\ \frac{T}{J} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{0.01}{4} \\ \frac{0.1}{2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.0025 \\ 0.05 \end{bmatrix}$$

每個元素的物理意義（這段最值得看）

$$\underbrace{\begin{bmatrix} x_1(k+1) \\ x_2(k+1) \end{bmatrix}}_{\text{下一步}} = \begin{bmatrix} 1 & 0.1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(k) \\ x_2(k) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0.0025 \\ 0.05 \end{bmatrix} u(k)$$

把第一列攤開來看：

$$x_1(k+1) = \underbrace{1 \cdot x_1(k)}_{\text{原本的角度}} + \underbrace{0.1 \cdot x_2(k)}_{\text{角速度} \times T} + \underbrace{0.0025 \cdot u(k)}_{\frac{1}{2} a T^2}$$

這就是高中物理的等加速度公式 $s = s_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2$! 其中 $a = u/J$, 所以 $\frac{1}{2} a T^2 = \frac{T^2}{2J} u = 0.0025 u$ 。

第二列：

$$x_2(k+1) = \underbrace{1 \cdot x_2(k)}_{\text{角速度不會自己衰減}} + \underbrace{0.05 \cdot u(k)}_{aT = \frac{T}{J} u}$$

也就是 $v = v_0 + at$ 。離散化矩陣不是什麼玄學，它就是把牛頓運動學公式排進矩陣裡。

元素	值	意義
$A(1, 1) = 1$	1	角度會完整保留 (積分特性)
$A(1, 2) = T$	0.1	這 0.1 秒內，角速度累積出多少角度
$A(2, 2) = 1$	1	角速度完全不衰減 → 系統在 $z = 1$ 有重根，臨界不穩定
$B(1) = T^2/2J$	0.0025	一步之內轉矩貢獻的角度 ($\frac{1}{2} a t^2$)
$B(2) = T/J$	0.05	一步之內轉矩貢獻的角速度 (at)

對應程式碼

```
T      = 0.1;           % 取樣週期
sys_d = c2d(sys_c, T, 'zoh'); % 離散化 (continuous to discrete)
[A, B, C, D] = ssdata(sys_d); % 把四個矩陣從物件中「拆」出來
```

程式	意義
<code>c2d(sys, T, 'zoh')</code>	continuous-to-discrete。第三個引數是保持器型式，'zoh' 是最常用的 (另有 'foh' 、 'tustin' 等)
<code>ssdata(sys)</code>	從狀態空間物件中取回 A, B, C, D 四個矩陣。離散化只會改變 A 和 B，C 與 D 不變 (因為量測關係與取樣無關)

💡 **取樣週期怎麼選？** T 太大 → 電腦兩次運算之間衛星已經轉過頭，控制會失效甚至不穩； T 太小 → 微控制器算不完、感測器雜訊被放大。工程慣例是讓每個閉迴路振盪週期內至少取樣 10 ~ 20 次。本例閉迴路最慢的時間常數約 0.95

秒（見第五節）， $T = 0.1$ 秒相當於每個時間常數取樣約 10 次，是合理的選擇。

二之二、極點、特徵值、 s 、 z 到底什麼關係？

步驟 1 和步驟 2 從頭到尾都在時域（微分方程、差分方程、矩陣），步驟 3 卻突然冒出 s 平面、 z 平面。這一節補上中間的橋，先講結論：

極點安置從頭到尾都不需要離開時域。 s 和 z 是為了「翻譯成人話」才引進的，不是計算必需品。

0. 先問： $A - BK$ 是哪裡來的？

在談特徵值之前，得先講清楚 $A - BK$ 這個矩陣怎麼冒出來的。它不是新概念，是代數化簡的結果：

$$\begin{array}{ll} \text{狀態方程式 (物理給的)} & \mathbf{x}(k+1) = \mathbf{A} \cdot \mathbf{x}(k) + \mathbf{B} \cdot \mathbf{u}(k) \\ \text{控制律 (你寫的程式)} & \mathbf{u}(k) = -\mathbf{K} \cdot \mathbf{x}(k) \\ & \downarrow \text{代入} \\ & \mathbf{x}(k+1) = \mathbf{A} \cdot \mathbf{x}(k) + \mathbf{B} \cdot (-\mathbf{K} \cdot \mathbf{x}(k)) \\ & \downarrow \text{提出 } \mathbf{x}(k) \\ & \mathbf{x}(k+1) = (\mathbf{A} - \mathbf{B} \cdot \mathbf{K}) \cdot \mathbf{x}(k) \end{array}$$

$$\mathbf{x}(k+1) = \mathbf{A}\mathbf{x}(k) + \underbrace{\mathbf{B} \mathbf{u}(k)}_{=-\mathbf{K}\mathbf{x}(k)} = \mathbf{A}\mathbf{x}(k) - \mathbf{B}\mathbf{K}\mathbf{x}(k) = (\mathbf{A} - \mathbf{B}\mathbf{K}) \mathbf{x}(k)$$

注意 $\mathbf{B}\mathbf{K}$ 是 2×2 矩陣，不是純量（ 2×1 乘 1×2 是外積；反過來 $\mathbf{K}\mathbf{B}$ 才是 1×1 ）：

$\mathbf{B}$ 是 2×1 ， $\mathbf{K}$ 是 1×2 $\rightarrow$ $\mathbf{B} \cdot \mathbf{K}$ 是 2×2

$$\begin{array}{lll} \mathbf{B} \cdot \mathbf{K} = \begin{bmatrix} 0.0100 & 0.0145 \\ 0.2000 & 0.2900 \end{bmatrix} & \mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 0.1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} & \mathbf{A} - \mathbf{B} \cdot \mathbf{K} = \begin{bmatrix} 0.99 & 0.0855 \\ -0.20 & 0.7100 \end{bmatrix} \end{array}$$

兩種算法完全等價（走 100 步比對，最大差異 1.8×10^{-15} ）：

```
u = -K*x1;   x1 = A*x1 + B*u;    % 走法一：先算 u 再更新
x2 = (A-B*K)*x2;    % 走法二：直接乘 A-BK
```

精髓：回授「換掉」了系統矩陣

	系統矩陣	誰決定
開迴路	A	硬體——轉動慣量 J 、取樣週期 T ，你改不了
閉迴路	$A - BK$	硬體 + 軟體—— K 是你程式裡的兩個數字

A 是衛星出廠就決定的。但接上回授之後，系統實際表現出來的矩陣變成 $A - BK$ ，而 K 在你手上。這就是狀態回授的全部威力：用軟體改造硬體的動態特性。極點是 $A - BK$ 的特徵值，所以改 K 就能搬極點。

最漂亮的一點：看第二列

第二列是「角速度怎麼更新」的方程式：

```
開迴路 x2(k+1) = 0.000*x1 + 1.000*x2    <- 沒有彈簧，角速度不衰減
閉迴路 x2(k+1) = -0.200*x1 + 0.710*x2    <- 出現彈簧與阻尼
```

- $-0.2x_1$ ：角度越偏，角速度就被往反方向拉 → **彈簧**（回正力）。開迴路是 0，因為太空中沒有任何東西把衛星拉回來。
- $0.71x_2$ ：角速度每步只剩 71% → **阻尼**。開迴路是 1，因為太空中沒有摩擦。

回授用軟體，在真空中造出了原本不存在的彈簧和阻尼。這正是「零、直覺 3」說的 K_1 像彈簧、 K_2 像阻尼——現在你在矩陣裡直接看到它們被填進去了。

加上 N 之後的完整式子

$$\mathbf{x}(k+1) = \underbrace{(A - BK)}_{\text{決定「怎麼動」}} \mathbf{x}(k) + \underbrace{BN r(k)}_{\text{決定「往哪去」}}$$

N 只出現在驅動項裡，完全不碰 $A - BK$ ——所以 N 不影響極點。這也解釋了為什麼 `acker(A,B,P)` 只需要 A 、 B 、 P ： N 是算完 K 之後才單獨處理的第二件事（步驟 5）。

1. 「極點」就是「特徵值」

步驟 4 驗證設計成功時，用的是 `eig(A-B*K)`，不是 z 轉換：

```
eig(A)      = 1, 1      <- 開迴路
eig(A-B*K)  = 0.9, 0.8  <- 閉迴路，正是我們「訂」的
```

所謂「把極點安置到 0.8」，字面意思就是「讓 $A - BK$ 這個矩陣的特徵值等於 0.8」。純線性代數，跟頻域無關。

2. 特徵值 0.8 的字面意思：每一步乘 0.8

無輸入時 $\mathbf{x}(k) = A^k \mathbf{x}(0)$ 。沿著特徵向量方向， A 作用一次就是乘一次 λ ：

```
k :      0      1      2      3      4      5
x :  1.0000  0.8000  0.6400  0.5120  0.4096  0.3277
比值:      0.8000  0.8000  0.8000  0.8000  0.8000
```

所以 $|\lambda| < 1$ 才穩定——因為只有 λ^k 才會縮小，不是因為什麼「單位圓」的抽象規則。單位圓只是把這件事畫成圖。

3. 那 z 是什麼？同一個東西的另一個名字

離散轉移函數 $G(z) = C(zI - A)^{-1}B + D$ 的分母就是 $\det(zI - A)$ ，而 $\det(zI - A) = 0$ 的根，正是 A 的特徵值。實測驗證：

說法	算式	結果
時域	<code>eig(A-B*K)</code>	[0.8000, 0.9000]
z 域	<code>pole(G(z))</code>	[0.8000, 0.9000] (差異 1.1×10^{-16})
$G(z)$ 的分母	<code>tfdata</code>	$z^2 - 1.7z + 0.72$
特徵多項式	<code>poly(eig(A-B*K))</code>	$z^2 - 1.7z + 0.72$
期望多項式	$(z - 0.8)(z - 0.9)$	$z^2 - 1.7z + 0.72$

本例的閉迴路轉移函數長這樣：

$$G(z) = \frac{0.0025z + 0.0025}{z^2 - 1.7z + 0.72}$$

分母正是你下的訂單。所以：你給的 0.8、0.9 確實就是 z 轉移函數的極點——但同時也就是特徵值，不必先做 z 變換才能談它們。整篇文件你都可以把「 z 平面的極點」讀成「特徵值」，一個字都不會漏掉。

小提醒：嚴格說，若系統有零極點對消，轉移函數的極點會比特徵值少一些（消失的那些叫「不可控」或「不可觀」模態）。本例沒有這個問題，兩者完全一致。

4. $z = e^{sT}$ 的來歷——推導也在時域

連續系統 $\dot{\mathbf{x}} = A_c \mathbf{x}$ 的解是 $e^{A_c t}$ ，特徵值 s 對應 e^{st} ；離散系統的解是 A^k ，特徵值 z 對應 z^k 。同一個物理過程，在 $t = kT$ 這些時刻必須給出同樣的數字：

k :	0	1	2	3	4	
$e^{s \cdot kT}$:	1.00000	0.80000	0.64000	0.51201	0.40961	($s = -2.2314$)
0.8^k :	1.00000	0.80000	0.64000	0.51200	0.40960	

兩列完全一樣 $\Rightarrow z^k = e^{skT} \Rightarrow \boxed{z = e^{sT}}$ 。沒有用到任何轉換，就是兩條指數在取樣點上對齊。

5. 那為什麼還要引進 z 平面？三個理由

1. **溝通：**教科書、同事、論文都講「 z 平面的極點」「單位圓內」。你可以心裡想著特徵值，但要聽得懂別人的話。
2. **換算成秒：**0.8 是個無單位的數字，你對它沒有物理感覺。透過 $s = \ln z / T$ 換成 $\tau = 0.448$ 秒，你才知道「大概半秒」。
3. **一眼判穩定：**開迴路特徵值 1, 1 落在單位圓上 $\rightarrow$ 臨界不穩定；閉迴路 0.8, 0.9 在圓內 $\rightarrow$ 穩定。單位圓給了你一把尺，否則「0.8 算快還算慢」沒有參考點。

這一步在設計上完全可以跳過——直接寫 $P = [0.8, 0.9]$ 也能算出一模一樣的 K 。它只是幫你判斷「這張訂單合不合理」的工具。

6. T 一改， z 就跟著改

離散化時 T 只進到 A 和 B (C 、 D 是量測關係，與取樣無關)：

矩陣	$T = 0.1$	$T = 0.2$	含 T ?
A(1,2)	0.10	0.20	✓
B(1)	0.0025	0.0100	✓
C	[1 0]	[1 0]	✗
D	0	0	✗

A 內建了 T ，所以它的特徵值也內建了 T ——這就是 $z = e^{sT}$ 裡為什麼有 T ：

同樣的物理速度 $s = -2.2314$ ：

$T=0.20 \rightarrow z=0.640$ 取樣越慢，一步之間衰減越多


$T=0.10 \rightarrow z=0.800$

$T=0.05 \rightarrow z=0.894$ 取樣越快， z 越靠近 1

$T=0.01 \rightarrow z=0.978$

同一顆衛星、同樣的反應速度，取樣週期不同， z 就不同。所以「 $z = 0.8$ 快不快」這句話沒有意義，除非同時說明 T 是多少——這也是為什麼 T 一旦改變， P 必須跟著重算。

7. 誰是輸入、誰是輸出、誰是驗算



$\text{eig}(A-B*K)$ 的 0.8、0.9 不是設定值，是量出來的——量出來剛好等於訂單，才代表設計成功。換一張訂單， K 立刻跟著變：

我給的 P (輸入)	acker 算出的 K (輸出)	$\text{eig}(A-B*K)$ (驗算)
[0.80, 0.90]	[4.000, 5.800]	[0.8000, 0.9000]
[0.50, 0.60]	[40.000, 16.000]	[0.5000, 0.6000]
[0.95, 0.99]	[0.100, 1.195]	[0.9500, 0.9900]
[0.20, 0.30]	[112.000, 24.400]	[0.2000, 0.3000]

這也印證了極點選擇的取捨：訂單越接近 0（要越快）， K 就越大—— $P = [0.2, 0.3]$ 要付出 $K_1 = 112$ 的代價，推力器直接飽和。

反過來，若不用 `acker`、自己亂填 K ，`eig` 就落在別處：

亂填的 K	<code>eig(A-B*K)</code>
[4.0, 5.8]	[0.8000, 0.9000] ← <code>acker</code> 算的，命中訂單
[1.0, 1.0]	[0.9738, 0.9738]
[0.0, 0.0]	[1.0000, 1.0000] ← 不控制，回到原本的爛極點
[50.0, 3.0]	[0.8625, 0.8625]

任何 K 都算得出 `eig`，但只有 `acker` 給的那一組會剛好落在你要的位置。

8. 所以整件事的邏輯是「反解」

方向	問題	名稱	工具
正向	給我 K ，特徵值是多少？	分析	<code>eig()</code>
反向	給我特徵值， K 該是多少？	設計	阿克曼公式

已知 A, B 與想要的 $\lambda \implies$ 求 K 使得 $\det(zI - A + BK) = (z - 0.8)(z - 0.9)$

就像解方程式時「已知根，反求係數」。 `eig` 則是把答案代回原式驗算——這也是為什麼步驟 4 的 `eig(A-B*K)` 標的是「驗證」而不是「計算」。

三、步驟 3：設定期望極點（向系統「下訂單」）

用了哪個公式

s 平面 $\leftrightarrow$ z 平面的對應關係：

$$z = e^{sT} \quad \Leftrightarrow \quad s = \frac{\ln z}{T}$$

期望特徵多項式（把根乘回去）：

$$\alpha_d(z) = (z - p_1)(z - p_2) = z^2 - (p_1 + p_2)z + p_1p_2$$

公式在說什麼

先接回上一節：這裡要「訂」的極點，就是 $A-BK$ 的特徵值——時域的東西，不必先做 z 變換才能談。之所以還是用 z 這個符號，是因為它同時也是 $G(z)$ 的極點，而且單位圓給了我們一把判斷快慢的尺。

第一式是連續與離散世界的翻譯字典。你在物理上想的是「我要 1 秒內穩定」（這是 s 平面的語言），但要下訂單時得換算成 z 平面的數值，所以需要這條換算式。

第二式是把「我要的根」還原成「我要的分母多項式」。因為極點安置的本質，就是強迫閉迴路系統的分母變成 $\alpha_d(z)$ 。

本例的訂單與翻譯

我們選 $P = \{0.8, 0.9\}$ 。翻譯回連續時間：

$$s_1 = \frac{\ln 0.8}{0.1} = -2.231 \text{ rad/s} \Rightarrow \tau_1 = \frac{1}{2.231} = 0.448 \text{ s}$$
$$s_2 = \frac{\ln 0.9}{0.1} = -1.054 \text{ rad/s} \Rightarrow \tau_2 = \frac{1}{1.054} = 0.949 \text{ s} \quad (\text{主極點})$$

解讀：0.9 這個極點衰減得比較慢（離單位圓比較近），所以它主宰整體反應速度，稱為主極點（dominant pole）。時間常數 0.949 秒 $\rightarrow$ 大約 $4\tau \approx 3.8$ 秒可安定到 2% 以內。這與後面模擬結果（5 秒時到 29.67 度，誤差約 1%）完全吻合。

期望特徵多項式：

$$\alpha_d(z) = (z - 0.8)(z - 0.9) = z^2 - 1.7z + 0.72$$

極點該怎麼選？（新手最常卡在這裡）

極點位置（ z 平面）	系統行為	代價
接近 1（如 0.99）	反應非常慢，但很溫和	太慢，可能不符規格
中等（如 0.8 ~ 0.9）	反應適中	本例的選擇
接近 0（如 0.1）	反應極快	控制訊號會爆大，推力器會飽和
負實數或 \$	z	$>1\$$

核心取捨：極點越靠近原點，系統越快，但所需的控制力道（推力）越大。天下沒有白吃的午餐——這就是為什麼實務上不會盲目把極點推到 0。

兩個實數極點 vs. 一對共軛複數極點：本例選兩個相異實數極點，所以響應不會震盪——角度單調爬升、全程不超過目標值，超越量為零。若想要指定「阻尼比 ζ 、自然頻率 ω_n 」這種規格，就要先在 s 平面算出共軛極點 $s = -\zeta\omega_n \pm j\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}$ ，再用 $z = e^{sT}$ 換算成一對共軛複數 z 極點。

對應程式碼

```
P = [0.8, 0.9];           % 期望極點 ( z 平面 )
% poly(P) 可以驗證：回傳 [1 -1.7 0.72]，即 z^2 - 1.7z + 0.72
```

程式	意義
[0.8, 0.9]	1×2 列向量，逗號與空格等價
poly(P)	由根反算多項式係數（由高次到低次），是 roots() 的反運算

四、步驟 3.5：可控性檢查（阿克曼公式的前提）

程式裡沒寫這步，但這是 `acker` 能成立的必要條件，教科書一定會考，實務上出錯也多半卡在這。

用了哪個公式

$$C = [B \quad AB \quad A^2B \quad \cdots \quad A^{n-1}B], \quad \text{系統可控} \iff \text{rank } C = n$$

公式在說什麼

可控性 (controllability) 問的是：「只靠這一個推力器，我有沒有能力把系統從任意狀態搬到任意其他狀態？」

矩陣中每一行的意義是「輸入的影響經過 0 步、1 步、2 步...傳播之後長什麼樣」。如果這些方向張不滿整個狀態空間 (rank 不足)，代表狀態空間中有某些方向是輸入永遠碰不到的——那些方向的極點你就搬不動，阿克曼公式會失敗 (`acker` 會回傳警告或無意義的巨大數值)。

本例手算

$$AB = \begin{bmatrix} 1 & 0.1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0.0025 \\ 0.05 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.0025 + 0.005 \\ 0.05 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.0075 \\ 0.05 \end{bmatrix}$$

$$C = \begin{bmatrix} 0.0025 & 0.0075 \\ 0.05 & 0.05 \end{bmatrix}, \quad \det C = 0.0025(0.05) - 0.0075(0.05) = -0.00025 \neq 0$$

$\text{rank } C = 2 = n \rightarrow$ 系統完全可控，可以放心使用阿克曼公式。

順便求出反矩陣（下一節要用）：

$$C^{-1} = \frac{1}{\det C} \begin{bmatrix} 0.05 & -0.0075 \\ -0.05 & 0.0025 \end{bmatrix} = \frac{1}{-0.00025} \begin{bmatrix} 0.05 & -0.0075 \\ -0.05 & 0.0025 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -200 & 30 \\ 200 & -10 \end{bmatrix}$$

對應程式碼

```
Cm = ctrb(A, B);           % 或直接寫 [B A*B]
rank(Cm)                   % 應等於 2 (= 狀態數 n)
det(Cm)                    % 應不等於 0
```

五、步驟 4：阿克曼公式（本篇核心）

用了哪個公式

$$K = [0 \quad 0 \quad \cdots \quad 0 \quad 1] C^{-1} \alpha_d(A)$$

其中 $\alpha_d(A)$ 是把期望特徵多項式的變數 z 換成矩陣 A ：

$$\alpha_d(z) = z^n + a_{n-1}z^{n-1} + \cdots + a_0 \implies \alpha_d(A) = A^n + a_{n-1}A^{n-1} + \cdots + a_0I$$

公式在說什麼 (三個組件逐一解讀)

組件	意義
$[0 \quad \cdots \quad 0 \quad 1]$	一個「取最後一列」的選擇向量。本例 $n = 2$ ，就是 $[0 \quad 1]$
C^{-1}	可控性矩陣的反矩陣。它負責把「數學上想要的變化」翻譯成「實際輸入該出多少力」——這也是為什麼系統必須可控（不可控 $\rightarrow C$ 不可逆 $\rightarrow$ 公式直接爆掉）
$\alpha_d(A)$	整個公式的靈魂。它衡量「目前這顆真實的 A ，離我想要的特徵多項式差多遠」。若 A 的極點恰好已經是我要的，由凱萊–漢彌爾頓定理（Cayley–Hamilton）可知 $\alpha_d(A) = \mathbf{0}$ ，於是 $K = \mathbf{0}$ ——系統已經完美，不需要控制

它憑什麼有效？目標是讓閉迴路矩陣 $A - BK$ 的特徵多項式等於 $\alpha_d(z)$ 。阿克曼的推導是：先把系統轉換到**可控標準式**（此時 K 可以「用眼睛看出來」——直接是期望係數與原係數的差），再把 K 轉換回原座標。上面那一行公式，就是這整套操作合併化簡後的結果。你不需要會推導，但要記得它做的事：一步反解出 K ，不用試誤。

本例完整手算 (請跟著算一遍，最有感)

第一步： $\alpha_d(z) = z^2 - 1.7z + 0.72$ ，所以 $\alpha_d(A) = A^2 - 1.7A + 0.72I$ 。

$$A^2 = \begin{bmatrix} 1 & 0.1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0.1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0.2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\alpha_d(A) = \begin{bmatrix} 1 & 0.2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} - 1.7 \begin{bmatrix} 1 & 0.1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} + 0.72 \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 - 1.7 + 0.72 & 0.2 - 0.17 \\ 0 & 1 - 1.7 + 0.72 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.02 & 0.03 \\ 0 & 0.02 \end{bmatrix}$$

第二步：取 C^{-1} 的最後一列（即 $[0 \quad 1]C^{-1}$ ）：

$$[0 \quad 1] \begin{bmatrix} -200 & 30 \\ 200 & -10 \end{bmatrix} = [200 \quad -10]$$

第三步：相乘得到答案：

$$K = [200 \quad -10] \begin{bmatrix} 0.02 & 0.03 \\ 0 & 0.02 \end{bmatrix} = [200(0.02) + (-10)(0) \quad 200(0.03) + (-10)(0.02)] = \boxed{[4 \quad 5.8]}$$

與 Octave 的 `acker(A,B,P)` 輸出完全一致。

結果的物理意義

$$u(k) = -4x_1(k) - 5.8x_2(k)$$

- $K_1 = 4$ ：每偏差 1 度，就施加 4 N·m 的回正轉矩（彈簧）。
- $K_2 = 5.8$ ：每有 1 度/秒的角速度，就施加 5.8 N·m 的反向煞車轉矩（阻尼）。

$K_2 > K_1$ 說明這個設計**偏重煞車**——這正是無阻尼系統（太空中沒有摩擦）必須付出的代價：不主動煞車，衛星就會衝過頭無限震盪。這也對應到模擬結果的零超越量。

驗證：極點真的被搬過去了嗎？

$$A - BK = \begin{bmatrix} 1 & 0.1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0.0025 & \\ & 0.05 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 & 5.8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0.1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0.01 & 0.0145 \\ 0.2 & 0.29 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.99 & 0.0855 \\ -0.2 & 0.71 \end{bmatrix}$$

用 2×2 矩陣的快速檢查法（跡 = 特徵值之和，行列式 = 特徵值之積）：

$$\text{tr}(A - BK) = 0.99 + 0.71 = 1.70 = 0.8 + 0.9$$

跡等於兩個期望極點之和 ✓

$$\det(A - BK) = 0.99(0.71) - 0.0855(-0.2) = 0.7029 + 0.0171 = 0.72 = 0.8 \times 0.9$$

行列式等於兩個期望極點之積 ✓

極點確實被安置到 0.8 與 0.9。 原本在 $z = 1$ 的兩個臨界不穩定重根，被回授硬生生搬進單位圓內。

對應程式碼

```
K = acker(A, B, P);           % 一行解決
% 手動驗證（結果完全相同）：
% Cm = [B A*B]; alphaA = A^2 - 1.7*A + 0.72*eye(2);
% K_manual = [0 1] * inv(Cm) * alphaA
```

⚠ acker vs place：acker 直接照公式做，含 C^{-1} 與 A 的高次冪，當系統階數 n 大於約 5~10 時**數值誤差會嚴重惡化**（可控性矩陣通常病態）。另外 **acker 只適用於單輸入系統**，且不允許重複極點。實務上請改用 **place()**，它用數值穩定的演算法、支援多輸入。本例 $n = 2$ ，用 **acker** 完全沒問題，而且它的公式最能看清楚極點安置的原理。

六、步驟 5：參考輸入增益 N

為什麼還需要 N ？

到目前為止的控制律 $u = -Kx$ 只會把衛星拉回 0 度——因為所有狀態被逼到零，就是「回到原點」的意思。但我們要的是「轉到 30 度」。

最直覺的做法是把指令直接加進去： $u = -Kx + r$ 。但這樣穩態值不會剛好等於 30，會有穩態誤差。所以需要一個比例補償 N ，讓閉迴路系統的直流增益恰好為 1（輸入 30 就穩在 30）。

用了哪個公式

閉迴路狀態方程：

$$\mathbf{x}(k+1) = (A - BK)\mathbf{x}(k) + BN r(k)$$

穩態時 $\mathbf{x}(k+1) = \mathbf{x}(k) = \mathbf{x}_{ss}$ ，解得：

$$\mathbf{x}_{ss} = (I - A + BK)^{-1}BN r \Rightarrow y_{ss} = C(I - A + BK)^{-1}BN r$$

要求 $y_{ss} = r$ ，因此：

$$N = \frac{1}{C(I - A + BK)^{-1}B} = \frac{1}{\text{DC gain of closed loop}}$$

（離散系統的直流增益就是把 $z = 1$ 代入轉移函數，因為 $z = e^{sT}$ 在 $s = 0$ 時等於 1。）

本例手算

$$I - (A - BK) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0.99 & 0.0855 \\ -0.2 & 0.71 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.01 & -0.0855 \\ 0.2 & 0.29 \end{bmatrix}$$

$$\det = 0.01(0.29) - (-0.0855)(0.2) = 0.0029 + 0.0171 = 0.02$$

$$(I - A + BK)^{-1} = \frac{1}{0.02} \begin{bmatrix} 0.29 & 0.0855 \\ -0.2 & 0.01 \end{bmatrix}$$

$$C(I - A + BK)^{-1}B = \frac{1}{0.02} [0.29 \quad 0.0855] \begin{bmatrix} 0.0025 \\ 0.05 \end{bmatrix} = \frac{0.000725 + 0.004275}{0.02} = \frac{0.005}{0.02} = 0.25$$

$$N = \frac{1}{0.25} = \boxed{4}$$

為什麼 N 剛好等於 K_1 ? (漂亮的物理洞察)

注意 $N = 4 = K_1$ ，這不是巧合。衛星是剛體，在太空中「維持」某個固定角度不需要任何轉矩（沒有重力、沒有摩擦要對抗）。所以穩態時必然 $u_{ss} = 0$ 。而穩態狀態是 $\mathbf{x}_{ss} = [r, 0]^T$ （角度到位、角速度歸零），代入控制律：

$$u_{ss} = -K_1 r - K_2 \cdot 0 + N r = (N - K_1) r = 0 \Rightarrow N = K_1$$

這個等式對任何「輸出即第一個狀態、且開迴路含純積分」的系統都成立（衛星、無摩擦定位平台等）。但對有摩擦或有重力的系統（例如 CHP1 的伺服馬達、倒單擺）就不成立，因為那些系統維持位置需要持續施力， $u_{ss} \neq 0$ ——這時就必須老實用 `dcgain` 去算 N 。

⚠ N 的弱點： N 是前饋（feedforward）補償，完全依賴模型準確。若真實的 J 跟你以為的不一樣，或有恆定外力干擾， N 算出來就是錯的，穩態誤差會回來。要根本解決，必須在控制器中加入積分作用（integral action）——那是後續章節的主題。

對應程式碼

```
sys_cl = ss(A - B*K, B, C, D, T); % 建立閉迴路系統 (第五個引數 T 代表這是離散系統)
dc_gain = dcgain(sys_cl);          % = 0.25
N = 1 / dc_gain;                   % = 4
```

程式	意義
$A - B \cdot K$	閉迴路系統矩陣。 $B \cdot K$ 是 2×1 乘 $1 \times 2 = 2 \times 2$ 矩陣（不是純量！）
<code>ss(..., T)</code>	加上第五個引數 T 就是宣告「這是取樣週期 T 的離散系統」；不加則預設為連續系統
<code>dcgain(sys)</code>	對離散系統即 $z = 1$ 時的增益；對連續系統則是 $s = 0$

七、步驟 6：控制律實作與模擬迴圈

用了哪兩個公式

控制律（微控制器每一步要算的東西）：

$$u(k) = -K\mathbf{x}(k) + N r(k)$$

狀態更新方程式（物理硬體的反應，也就是模擬器）：

$$\mathbf{x}(k+1) = A\mathbf{x}(k) + B u(k), \quad y(k) = C\mathbf{x}(k)$$

概念上最重要的一件事

這個 `for` 迴圈裡有兩種身分混在一起，新手一定要分清楚：

程式行	身分	在真實系統中由誰執行
<code>u = -K*x + N*r;</code>	控制器（軟體）	微控制器裡真正跑的那幾行程式碼
<code>x_next = A*x + B*u;</code>	受控體（物理）	真實世界的衛星自己會做的事，不是程式碼
<code>y = C*x;</code>	感測器	角度計

在模擬中我們必須自己扮演物理世界（所以要寫 `x_next = A*x+B*u`），但燒進微控制器的實際程式碼，只有 `u = -K*x + N*r` 這一行。這就是為什麼極點安置法在嵌入式系統上如此受歡迎：設計階段的所有數學複雜度，最後濃縮成兩次乘法、一次加法。

逐行拆解

```
steps = 50; % 模擬 50 步 = 50 × 0.1 = 5 秒
x = [0; 0]; % 初始狀態：角度 0 度、角速度 0 度/秒
r = 30; % 目標指令：轉到 30 度
y_history = zeros(1, steps); % 預先配置紀錄陣列（避免迴圈中反覆擴張，效率較好）

for k = 1:steps
    u = -K * x + N * r; % ① 控制器：算出這一步該出多少轉矩
    x_next = A * x + B * u; % ② 受控體：物理世界演化 0.1 秒
    y = C * x; % ③ 感測器：讀出「當下」的角度
    y_history(k) = y; % ④ 記錄
    x = x_next; % ⑤ 時間推進：下一輪的「現在」= 這一輪的「下一步」
end
```

行	維度檢查	說明
$-K * x$	$(1 \times 2)(2 \times 1) = 1 \times 1$ 純量	兩個狀態的加權總和
$N * r$	純量 $\times$ 純量	目標指令的前饋補償
$A * x$	$(2 \times 2)(2 \times 1) = 2 \times 1$	系統自己的慣性演化
$B * u$	$(2 \times 1)(1 \times 1) = 2 \times 1$	這一步輸入造成的改變
$C * x$	$(1 \times 2)(2 \times 1) = 1 \times 1$	只取出角度 x_1

💡 順序細節：程式是先記錄再更新，所以 $y_history(1)$ 是初始角度 0， $y_history(k)$ 對應時間 $t = (k - 1)T$ 。這種「off-by-one」在數位控制中很常見，畫圖對時間軸時要留意。

第一步的控制量：一個實務警訊

$k = 1$ 時 $\mathbf{x} = [0, 0]^T$ ，所以：

$$u(1) = -K \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} + 4 \times 30 = 120 \text{ N} \cdot \text{m}$$

120 N·m 是一個非常大的轉矩。真實推力器不可能輸出這麼大，一定會**飽和**（saturation）——而飽和是非線性現象，我們整套線性設計理論在飽和期間全部失效（這正是 CHP1 第五節提到的放大器飽和議題）。

實務上的處理方式：(1) 把極點選得更靠近 1（反應慢一點、力道小一點）；(2) 不要用階躍指令，改用**斜坡或 S 曲線軌跡**讓 r 慢慢升上去；(3) 在程式中加入飽和限制與抗積分飽和機制。**這是教科書例題與真實硬體之間最大的落差之一，值得記住。**

八、結果驗證與解讀

實際執行的輸出：

$K = [4 \quad 5.8]$	← 阿克曼公式的答案
$N = 4$	← 參考輸入增益
$\text{eig}(A) = 1, 1$	← 開迴路：兩個重根卡在單位圓上（發散）
$\text{eig}(A - B \cdot K) = 0.9, 0.8$	← 閉迴路：極點確實被安置到訂單位置

把模擬拉長來看角度收斂過程（同一個迴圈，只改 `steps`）：

$y(50) = 29.6741$	← 5.0 秒，誤差 1.09%
$y(100) = 29.9983$	← 10.0 秒，誤差 0.01%
$y(200) = 30.000000$	← 20.0 秒，誤差 0%
全程最大值從未超過 30	← 超越量 = 0%

逐項解讀：

觀察	解釋
極點 = 0.8, 0.9	設計成功。原本 $z = 1$ 的雙重根（拋物線發散）已被搬進單位圓
5 秒時 29.67，仍差 1.1%	這不是穩態誤差，是暫態還沒衰減完。主極點 $z = 0.9$ 的時間常數 0.949 秒， $4\tau \approx 3.8$ 秒才到 2%；跑到 100 步（10 秒）已是 29.9983，證明真正的穩態誤差為零， N 的補償是正確的
全程沒有超越目標（超越量 0%）	兩個極點都是 正實數 （非共軛複數），響應是兩個指數衰減項的疊加，不含振盪成分，角度由下往上單調趨近 30 度
曲線平滑爬升不震盪	$K_2 = 5.8$ 提供的阻尼足夠。若刻意把 K_2 調小，就會看到衝過頭來回震盪——那正是太空中無摩擦系統的本性

繪圖時使用 `stairs()` 而非 `plot()`，因為數位控制的輸入是**階梯狀**的（ZOH 保持），階梯圖才忠實反映「每 0.1 秒才更新一次」的物理實況。

九、公式速查表 (一頁總覽)

步驟	公式	用途	程式
1	$J\ddot{\theta} = v$	物理定律	—
1	$\dot{\mathbf{x}} = A_c \mathbf{x} + B_c u$	降階為一階向量式	<code>ss(Ac,Bc,Cc,Dc)</code>
2	$A = e^{A_c T}$	離散化系統矩陣	<code>c2d(sys,T,'zoh')</code>
2	$B = (\int_0^T e^{A_c \tau} d\tau) B_c$	離散化輸入矩陣	同上
3	$z = e^{sT}$	s 平面 ↔ z 平面翻譯	<code>exp(s*T)</code>
3	$\alpha_d(z) = \prod (z - p_i)$	期望特徵多項式	<code>poly(P)</code>
3.5	$C = [B \ AB \ \dots]$	可控性檢查	<code>ctrb(A,B)</code> 、 <code>rank()</code>
4	$K = [0 \ \dots \ 0 \ 1] C^{-1} \alpha_d(A)$	阿克曼公式	<code>acker(A,B,P)</code>
4	$\det(zI - A + BK) = \alpha_d(z)$	設計成立的驗證式	<code>eig(A-B*K)</code>
5	$N = 1/[C(I - A + BK)^{-1}B]$	消除穩態誤差	<code>1/dcgain(sys_cl)</code>
6	$u(k) = -K\mathbf{x}(k) + Nr(k)$	控制律 (燒進 MCU 的那行)	<code>u = -K*x + N*r</code>
6	$\mathbf{x}(k+1) = A\mathbf{x}(k) + Bu(k)$	狀態更新 (物理)	<code>x_next = A*x + B*u</code>

十、常見錯誤與陷阱

錯誤	症狀	正確做法
拿連續矩陣 A_c, B_c 餵給 <code>acker</code> ，卻用 z 平面的極點	系統行為完全不對	離散設計就全程用 A, B 與 z 平面極點；連續設計就全程用 A_c, B_c 與 s 平面極點，絕不混用
忘了 N ，直接寫 $u = -K*x + r$	穩態值不等於 30	一定要算 N
極點選得太靠近 0	模擬看起來超快，實機推力器直接飽和	檢查 $u(k)$ 的峰值是否在致動器能力範圍內
系統不可控卻硬用 <code>acker</code>	警告訊息、 K 出現天文數字	先 <code>rank(ctrb(A,B))</code> 檢查
高階系統 ($n > 5$) 用 <code>acker</code>	極點沒被安置到指定位置	改用 <code>place()</code>
假設所有狀態都量得到	實機上 x_2 (角速度) 根本沒有感測器	需要狀態觀測器 (observer / Luenberger estimator)，本例為簡化而直接使用真實狀態
Octave 中忘記 <code>pkg load control</code>	<code>'ss' undefined</code>	腳本開頭加上該行 (MATLAB 不需要)

本例最大的簡化：程式中 $u = -K * x$ 用的是真實狀態 x 。但真實衛星上 $C = [1 \ 0]$ 代表只有角度計、沒有角速度計， x_2 量不到。實務上必須先設計觀測器估測出 $\hat{x}_2$ ，再用 $\hat{x}$ 取代 x 做回授（稱為「觀測器 + 狀態回授」或補償器設計）。這是本例之後最自然的下一步。

附錄：完整程式碼

完整可執行檔見 [full-Ackermann-formula-example.m](#)；逐格對照的教學版見 [full-Ackermann-formula-example.ipynb](#)。

```

pkg load control; % Octave 需要 ; MATLAB 刪除此行

% 步驟 1 : 連續時間狀態空間模型
J = 2; Ac = [0 1; 0 0]; Bc = [0; 1/J]; Cc = [1 0]; Dc = 0;
sys_c = ss(Ac, Bc, Cc, Dc);

% 步驟 2 : ZOH 離散化
T = 0.1;
sys_d = c2d(sys_c, T, 'zoh');
[A, B, C, D] = ssdata(sys_d);

% 步驟 3 : 期望極點
P = [0.8, 0.9];

% 步驟 4 : 阿克曼公式
K = acker(A, B, P); % → [4 5.8]

% 步驟 5 : 參考輸入增益
sys_cl = ss(A - B*K, B, C, D, T);
N = 1 / dcgain(sys_cl); % → 4

% 步驟 6 : 模擬微控制器迴圈
steps = 50; x = [0; 0]; r = 30; y_history = zeros(1, steps);
for k = 1:steps
    u = -K * x + N * r; % ← 燒進 MCU 的就是這一行
    x_next = A * x + B * u;
    y_history(k) = C * x;
    x = x_next;
end

stairs(1:steps, y_history, 'LineWidth', 2);

```