Bekannte Probleme

Knistern und Rauschen im Ton von den Headsets

Überprüf den Kapselkorb. Sollte dieser sich gelöst haben treten Störgeräusche auf.

Dazu das hintere Stück festhalten und den Kapselkorb im Urzeigersinn versuchen zu drehen.

