《Robotics》第一章

1 引言: 什么是工业机器人

根据国际标准 ISO 8373:

工业机器人操纵器是一种带有反馈控制的、可重编程的、多用途机械系统,至少具有三个或更多自由度,用于工业自动化。

这句话中包含几个关键概念:

- 反馈控制(feedback control): 机器人能用传感器感知自己的动作(如位置、速度),并自动修正误差。
- 可重编程 (reprogrammable): 改变程序就能执行不同的任务。
- 多用途(multipurpose): 同一台机器人可执行焊接、搬运、装配等多种工序。 机器人通常由三部分组成:

执行机构(motors) + 传感器(sensors) + 控制系统(controller) 控制器的目标是让机器人的"手"(末端执行器)准确按照我们设定的轨迹运动。

2 自由度(Degree of Freedom, DOF)的基本概念

自由度(简称 DOF)表示一个系统的独立运动方向的数量。简单地说: 描述这个系统位置所需要的独立数值(坐标)有多少,它就有多少个自由度。

2.1 从质点讲起

我们从最简单的情况开始——一个小球(质点):

(1) 一维运动: 如果小球只能在一条直线上来回滑动(比如套在铁丝上),它的位置可以用一个数 x 表示。所以它有:

1 个自由度

(2) 二维运动: 如果小球能在一个平面上移动(比如桌面上滑动),它的位置由两个 坐标 x,y 表示:

$$\mathbf{r} = x \, \mathbf{i} + y \, \mathbf{j}$$

这里i,j是坐标轴方向。此时我们需要两个数值来确定小球的位置,所以:

2 个自由度

(3) 三维运动: 如果小球能在空间中任意运动,则位置向量为:

$$r = x \, \boldsymbol{i} + y \, \boldsymbol{j} + z \, \boldsymbol{k}$$

需要三个坐标 (x,y,z) 才能确定位置,因此:

3 个自由度

2.2 刚体的自由度推导

刚体可以看作由多个质点组成,但这些质点之间的距离固定。假设刚体由 3 个不在一条 直线上的质点组成。

- 每个质点在空间中有 3 个坐标: 总共 $3 \times 3 = 9$ 个变量。
- 由于刚体形状不变, 三对质点间距离固定, 产生 3 个约束条件:

$$|\boldsymbol{r}_1 - \boldsymbol{r}_2| = c_{12}, \quad |\boldsymbol{r}_1 - \boldsymbol{r}_3| = c_{13}, \quad |\boldsymbol{r}_2 - \boldsymbol{r}_3| = c_{23}$$

所以独立变量数为9-3=6。

因此,一个刚体在三维空间中有:

$$6$$
 个自由度 = 3 个平移 + 3 个转动

解释:

- 转动自由度: 绕 x, y, z 三个轴的旋转角度;

这六个参数完全决定刚体的"姿态 (pose)":

$$Pose = 位置 (position) + 方向 (orientation)$$

3 关节与机械臂结构

工业机器人不是一个整体的刚体,而是由若干刚性连杆(links)通过关节(joints)连接而成。

3.1 关节类型

每个关节通常只保留一个自由度:

- 转动关节(Revolute Joint, R):允许绕固定轴旋转。变量:转角 θ
- 移动关节 (**Prismatic Joint**, **T**): 允许沿固定轴滑动。变量: 距离 d

3.2 串联机构自由度计算

假设机器人有 J 个一自由度关节。整个机构包含 N = J + 1 个刚体(包括基座)。每个刚体原本有 6 个自由度,总共 6N。每个关节去掉 6 - 1 = 5 个自由度(因为只保留 1 个),于是系统总自由度为:

$$F = 6N - 5J = 6(J+1) - 5J = J+6$$

若基座固定(减掉6个基座自由度),得:

$$F = J$$

也就是说,一个有6个关节的机械臂,就有6个自由度。

4 机械臂与腕部

机器人操纵器一般分为三部分:

- 机械臂 (Arm): 主要负责移动末端的位置;
- 腕部 (Wrist): 调整末端的方向;
- 夹具 (Gripper): 夹取或释放物体。

为了能在空间中任意"摆放"物体, 机械臂 + 腕部至少要提供 6 个独立运动方向:

5 典型机械臂结构

工业上常见的三自由度机械臂主要有以下几种形式:

名称	关节类型	自由度组合	工作空间形状
仿人型 (Anthropomorphic)	R-R-R	三转动	球形
球坐标型 (Spherical)	R-R-T	两转动一平移	球形
SCARA 型	R-R-T	两转动一平移	圆柱形
圆柱型 (Cylindrical)	R-T-T	一转动两平移	圆柱形
笛卡尔型 (Cartesian)	T-T-T	三平移	长方体

这些结构的选择取决于所需的工作空间形状和任务类型。例如:

- SCARA 机器人常用干装配:
- 笛卡尔型适合精密搬运;
- 仿人型可完成复杂空间路径。

6 总结

- 1. 自由度表示系统能独立运动的方向数量;
- 2. 质点在空间有 3 个自由度, 刚体有 6 个自由度;
- 3. 串联机器人每个关节贡献 1 个自由度;
- 4. 完整空间操作需至少6个自由度;
- 5. 工业机器人由机械臂、腕部和夹具组成;
- 6. 各类机械臂结构可归纳为 RRR、RRT、RTT、TTT 等形式。