

Como revisar un servicio de Datos




Un Mundo de Servicios

Contenido

- Explicación del servicio
- Topologías básicas de acceso
- Características
- Puntos de fallas
- Comandos necesarios
- Tipos de incidencias mas recurrentes
- Paso a paso




-El Servicio de Datos (Código de Servicio 02-XX-YY...) comercialmente llamado IP-Data MPLS es un servicio orientado a interconectar sucursales. Por lo tanto para que el servicio se justifique, deben existir mínimo dos sucursales. Estas sucursales se conectan a la Red MPLS de Claro Chile dentro de la cual se separa a un cliente de otro por VRFs. El servicio de Datos puede ser entregado por diferentes tecnologías de acceso, tales como F.O., Satelital, xG, etc. Pero todas apuntan a conectar las sucursales entre si mediante la MPLS.




- -Aunque a la MPLS se conecten TODOS los clientes, el estar separados por VRF les garantiza que siempre tendrán privacidad. Incluso, un mismo cliente puede separar sus datos en dos VRFs distintas y estos no se verán entre sí a menos que haya un equipo en la red LAN interconectado dichas VRFs
- -Las topologías comunes de los clientes indican un par de Sucursales con un BW limitado y una Casa Matriz con un mayor BW, debido a que generalmente todas las Sucursales apuntan la conexión a Casa Matriz ya sea para acceder a servidores o etc.
- -Por lo tanto cuando reportan X sucursal sin servicio es porque dicha sucursal a perdido conectividad con Casa Matriz o similar, y si reportan todas las sucursales sin servicio, es muy probable que solo sea la Casa Matriz con problemas, lo que repercute al resto de las sucursales.


Topologías básicas de Acceso:



Topologías con acceso mediante otro proveedor:




Topologías básicas de Acceso: Fibra Óptica




- -El acceso por Fibra Óptica es el mas usado, soporta enlaces de mas de 100Mbps y posee ventajas respecto a la durabilidad y distancia en comparación con los enlace de Cu.
- -Esta topología de acceso consta con una Subinterfaz en el PE, una VLAN que viaja por la red Metro hasta el SW de Acceso. La interfaz de acceso va conectada a un Media Converter, el cual convierte los bits en pulsos eléctricos para la FO. Antes de pasar a la Planta Externa están los ODFs quienes hacen la unión física entre la Planta Interna y Externa.

Topologías básicas de Acceso: Par de Cobre



- -El segundo acceso común es por par de cobre. Los BW máximos implementados son de 2Mbps y el cobre tiene la particularidad que se ve afectado por factores como la atenuación (en menor distancia), sulfatación e inducción.
- -Esta topología se compone por una subinterfaz, su respectiva VLAN, pero ahora el SW de Acceso va con un LINK_COR a un DSLAM, el DSLAM posee un SLOT/TARJETA que conecta al MDF antes de llegar a la Planta Externa.

Topologías básicas de Acceso: Satelital




- -El tercer acceso implementado por Claro Chile el Satelital, esta subdividido según segmento cliente, Empresas o Corporaciones. Para los clientes Empresas la Plataforma Satelital encargada es del proveedor Andesat, mientras que para Corporaciones la plataforma se llama Shiron atendida por personal de Claro en Lo Cañas y en atención a cliente final proveedor Passcom.
- -Los BW son de hasta 512Kbps con segregación (1:20). La topología consiste en la subinterfaz en el PE, la VLAN por la Red Metro y el SW de Acceso se conecta a un Router Concentrador, el cual hace un Túnel hacia el CPE en la sucursal.

Topologías básicas de Acceso: xG MPLS




- -Uno de los nuevos servicios de Claro Chile corresponden al acceso por xG, este servicio utiliza la red móvil actual para dar conectividad hacia la MPLS, tiene un BW de 1Mbps pero se ve limitado a 128Kbps al llegar a los 10Gb de trafico.
- -La topología se compone de la Subinterfaz junto a la VLAN. El SW de Acceso se conecta a un Concentrador, el cual realiza un túnel hacia el CPE. El CPE posee un Chip xG que se conecta a la Red Móvil. Todo lo referente a la red móvil (excepto el cambio de chip) lo atiende la mesa de Tmovil.

Topologías mediante proveedor: Interred




-El acceso por Interred mediante Proveedor de Acceso consiste en que se le arrienda a un tercero todo el acceso al cliente, ellos instalan dos equipos, uno en nodo y otro en cliente con los cuales pueden descartar de manera remota problemas en el enlace. El proceso de reparación es similar, salvo que el ARP en el PE mostrara al Router del proveedor de Acceso, Router que se debe saltar para llegar al CPE

Topologías mediante proveedor: Planta Externa




-El acceso por Planta Externa de terceros se utiliza en sectores donde Claro Chile no tiene tendido de esta para llegar a Cliente final. Existe un Numero de Servicio asociado al Acceso por medio del Terceros. El proceso de reparación es el mismo y en caso de requerir atención de Planta Externa se solicitara la reparación al Proveedor de Acceso correspondiente.

Topologías mediante proveedor: Acceso completo a Cliente




-El acceso por completo a Cliente mediante otro Proveedor de Acceso esta casi obsoleto, en este caso el Proveedor tiene el control total hasta el CPE en el cliente. Existen casos a la inversa, en los que Claro Chile es el tercero hasta un Cliente de terceros. En estos casos el proceso de reparación es normal.


Puntos de falla en F.O.:




Puntos de falla en Cobre:




Puntos de falla en Satelital:




Puntos de falla en xG:




Puntos de falla en Interred por Proveedor.



Puntos de falla en Planta Externa por Proveedor



Puntos de falla en Acceso completo por Proveedor




Incidencias:

Las incidencias son las fallas reportadas por los clientes, las mas reportadas son:

- -Sin Servicio, que se entiende como que no existe comunicación con la sucursal afectada.
- -Intermitencia, que se entiende por perdida de conectividad con la sucursal afectada por periodos de tiempo.
- -Lentitud o Perdida de paquetes, por lo general son reportados por áreas mas especializadas, que están monitoreando enlaces y detectan que pierden paquetes en la comunicación ala sucursal.
- -Sin conectividad con una IP o Red especifica, se trata de que cliente desde la Sucursal reportada no tiene acceso a una IP/Red en particular o cuando posee internet centralizado desde la Sucursal no llega a internet.

Diagrama proceso de atención:



Diagnostico

Diagnostico inicial, identificación de falla, dar posible solución o requerir apoyo para dar solución.

Retroalimentación

Confirmación del diagnostico inicial, realización de tareas, requerimientos nuevos o solicitud de validación del servicio.

Validación

Retroalimentación

Realización de tareas, solicitud de validación del servicio.

Validación

Comandos necesarios: En el PE

#show ip route vrf [vrf] [red de cliente]

Le pregunta a la tabla de rutas de dicha VRF cual es el camino para llegar a esa red.

#show interfaces [interfaz.vlan]

Nos mostrara un detalle de la Subinterfaz del cliente.

#show ip arp vrf [vrf] [interfaz.vlan]

Nos mostrara si para el segmento IP asociado a la interfaz recibo mas entradas (IP y MAC).

#ping vrf [vrf] [IP en cpe]

Prueba la conectividad entre los de equipos.

#{telnet} [IP en cpe] /vrf [vrf]

Intenta una conexión telnet al host (CPE).



Comandos útiles: En el PE

#show policy-map interfaces [interfaz.vlan]

Nos muestra si tiene aplicado algún limitador de trafico.

#show interfaces [interfaz.vlan] rate-limit

Nos muestra si tiene aplicado algún limitador de trafico.

show ip route vrf [vrf] | include [siguiente salto del ARP]

Consulta a la tabla de rutas para dicha VRF que redes tienen como camino nuestro siguiente salto.

#show startup-config | {include/begin/exclude} {parámetro}

Consulta la NVRAM, se recomienda aplicar delimitadores.

#show logging

Muestra el contenido del registro de eventos. Los tienen la hora correcta.



Comandos necesarios: En el Switch

#show vlan id [vlan]

Nos mostrara a que interfaces esta asociada la VLAN. Es importante saber que si la interfaz esta DOWN la Vlan NO estará asociada a esa interfaz.

#show interfaces [interfaz] | include Description

Nos mostrara únicamente la Descripción de dicha interfaz.

#show mac-address-table {dynamic} vlan [vlan]

Nos mostrara por que interfaces estoy recibiendo entradas unicast. En caso de que el enlace este caído, solo nos mostrara la interfaz que sigue el circuito hacia el PE.

#show interfaces [interfaz]

Nos muestra un detalle de la interfaz, como el estado, el trafico, la descripción y los errores.



Comandos útiles: En el Switch

#show interfaces [interfaz] switchport

Entre otras cosas, nos muestra si la interfaz esta en modo access o en modo trunk y que VLAN o VLANs esta pasando.

#show interfaces [interfaz] status err-disabled

Nos mostrara la razón del estado error en una interfaz.

#show vlan brief

Muestra un listado de todas las VLANs que conoce ese equipo.

#show mac-address-table interface [interfaz]

Nos muestra si recibimos MAC por esa interfaz, en caso de que la interfaz sea trunk nos mostrara por cada VLAN.

Comandos necesarios: En el CPE Cisco

#show running-config

Nos mostrara la configuración actual del equipo

#show version

Nos mostrara, entre otras cosas, el Uptime y el Hardware, del CPE.

#show logging

Muestra el contenido del registro de eventos.

#show clock

Nos mostrara la fecha y hora que posee el equipo.

#show ip vrf

Nos mostrara si posee VRFs y que interfaces están asociadas.

#show ip arp [vrf]

Nos mostrara si se reciben entras IP/MAC por cada interfaz.



Comandos necesarios: En el CPE Cisco

#ping {vrf [vrf]} [destino] source [origen] repeat [N°] size [N°] Realiza un ping con carga y repeticion.

#show standby brief

Nos mostrara los estados actuales de HSRP.

#show ip route {vrf [vrf]} [ruta no identificada]

Le pregunta a la tabla de rutas cual es el camino para llegar a esa red.

#show interfaces description

Nos mostrara un listado de las interfaces, el estado físico y lógico y la descripción que posee dicha interfaz.

#show interfaces status

Para las interfaces en modo Switch nos muestra la descripción, la vlan o el trunk asociado y la homologación.



Comandos necesarios: En el CPE Cisco

#show ip interfaces brief

Nos da un listado de las interfaces, la IP que tienen asignada y el estado de dicha interfaz.

#traceroute {vrf [vrf]} [destino] source [origen]

Cuenta los saltos para llegar a un destino y los enumera en pantalla.

#show environment

Muestra el estado de los ventiladores.

#show processes cpu history

Muestra un grafico del uso del CPU.

(config)#logging buffered 5000

(config)#logging on

Habilita el registro de eventos.



- Comandos necesarios: Equivalentes en Huawei
- >display current-configuration

#show running-config

>display version

#show version

>display logbuffer

#show logging

>display clock

#show clock

>display ip vpn-instance

#show ip vrf

>display arp all

#show ip arp [vrf]




- Comandos necesarios: Equivalentes en Huawei
- >ping {-vpn-instance [vrf]} -a [origen] -c [N°] -s [size] [destino] #ping {vrf [vrf]} [destino] source [origen] repeat [N°] size [N°]
- >display ip routing-table {vpn-instance}

 #show ip route {vrf [vrf]} [ruta no identificada]
- >display interface brief
 #show interfaces status
 #show ip interfaces brief
- > tracert {-vpn-instance [vrf]} -a [origen] [destino] #traceroute {vrf [vrf]} [destino] source [origen]
- > display mac-address #show mac-address-table

Paso a paso:

- -Para revisar un servicio de Datos y lograr identificar la falla y darle solución, es necesario entender el requerimiento que el cliente reporto en la incidencia.
- -Por lo tanto el primer llamado es fundamental, ya que además de entregar el numero de incidencia se le debe consultar a cliente un resumen un poco mas extenso que lo que indica el ticket respecto a cual es su solicitud, obteniendo datos del como se percata de la incidencia, desde cuando se presenta esta, disponibilidad de personal técnico/informático o del área en la sucursal y preguntas que nos aclaren el problema.
- -En caso de no obtener contacto o mayor antecedentes, nos limitaremos a diagnosticar el porque de la incidencia para luego darle solución.

-Es importante mencionar que el orden de revisión de los puntos de falla es desde derecha a izquierda según la topología de puntos de falla, ya que la mayoría de las incidencias se originan en las dependencias del cliente o en los puntos cercanos a esta



-Por lo tanto, para todas las incidencias, lo primero que intentaremos será ingresar al CPE en la sucursal, descartar problemas en el equipo o configuración y la Red LAN. En caso de no tener acceso remoto al CPE, se debe descartar el Nodo antes de enviar personal a terreno.



Paso 1

-El primer paso será tratar de ingresar al CPE en sucursal, para lo que nos dirigiremos al PE, consultaremos por las redes del cliente hasta identificar la Subinterfaz asociada.

PE-12406_SLT-1_CLRMRESROU08#show ip route vrf din 172.23.3.170 Routing entry for 172.23.3.168/30 Known via "connected", distance 0, metric 0 (connected, via interface) Redistributing via eigrp 50, bgp 100 Advertised by bgp 100 Routing Descriptor Blocks: * directly connected, via GigabitEthernet3/1/3.1971 Route metric is 0, traffic share count is 1 PE-12406_SLT-1_CLRMRESROU08#show interfaces GigabitEthernet3/1/3.1971 GigabitEthernet3/1/3.1971 is up, line protocol is up Hardware is GigabitEthernet, address is 0023.ea58.6611 (bia 0023.ea58.6611) Description: DISTRIBUIDORA DE INDUSTRIAS NACIONALES S.A. (Prat 221 - 223, RESPALDO San Felipe) 2M 02-37-0000437607 Internet address is 172.23.3.169/30 MTU 1500 bytes, BW 1000000 Kbit, DLY 1000 usec, rely 255/255, load 127/255 Encapsulation 802.1Q Virtual LAN, Vlan ID 1971. ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00 GigabitEthernet3/1/3.1971 DISTRIBUIDORA DE INDUSTRIAS NACIONALES S.A. (Prat 221 - 223, RESPALDO San Felipe) 2M 02-37-0000437607 Protocol Pkts In Chars In Pkts Out Chars Out IP 1864287 293021246 549369 100178713 MPLS 0 IPv6 Unicast 0 IPv6 Mcast PE-12406 SLT-1 CLRMRESROU08#

-Una vez que tengamos identificada la interfaz, preguntaremos mediante el comando *show ip arp vrf [vrf]* si recibimos ARP por parte del CPE. Luego se debe hacer un *ping* y posteriormente intentar hacer *telnet* al CPE

Protocol Address Age (min) Hardware Addr Type Interface
Internet 172.23.3.169 - 0023.ea58.6611 ARPA GigabitEthernet3/1/3.1971
Internet 172.23.3.170 50 0000.0c0a.4778 ARPA GigabitEthernet3/1/3.1971
PE-12406_SLT-1_CLRMRESROU08#ping vrf din 172.23.3.170

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 172.23.3.170, timeout is 2 seconds:

PE-12406_SLT-1_CLRMRESROU08#show ip arp vrf din GigabitEthernet3/1/3.1971

!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 8/11/16 ms
PE-12406_SLT-1_CLRMRESROU08#172.23.3.170 /vrf din
Trying 172.23.3.170 ... Open

-En caso de no recibir ARP, no tener respuesta ping y/o no tener acceso mediante telnet, se debe primero verificar que el CPE sea de Claro Chile y luego de esto confirmar respuesta a nivel de Capa 2 en el Switch de Acceso.

Paso 2

-El segundo paso es verificar en el Switch de Acceso que el circuito en Capa 2 complete. Para lo cual ingresaremos al Switch, consultaremos por la Vlan e identificaremos la interfaz del cliente y su estado.

AFS-PEAGG1_CL02URISWT07#show vlan id 3014
VLAN Name Status Ports
3014 DA-DIN-AMatta2551_Afta active Gi1/34, Gi1/48, Po1
VLAN Type SAID MTU Parent RingNo BridgeNo Stp BrdgMode Trans1 Trans2
3014 enet 103014 1500 0 0
Remote SPAN VLAN
Disabled
Primary Secondary Type Ports
AFS-PEAGG1_CL02URISWT07#

-Al revisar la interfaz del cliente, debemos poner atención en el estado de esta, la homologación, el trafico, y los errores.

AFS-PEAGG1 CL02URISWT07#show interfaces Gi1/34

GigabitEthernet1/34 is up, line protocol is up (connected)

Hardware is Gigabit Ethernet Port, address is 001a.a20c.ed61 (bia 001a.a20c.ed61) Description: Troncal DIN. A. Matta 2551, 02-25-0000423562 y 15-01-55530750

MTU 1552 bytes, BW 100000 Kbit, DLY 10 usec,

reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

Encapsulation ARPA, loopback not set

Keepalive set (10 sec)

Full-duplex, 100Mb/s, link type is auto, media type is 10/100/1000-TX

input flow-control is off, output flow-control is off

ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00

Last input 00:00:40, output never, output hang never Last clearing of "show interface" counters 1y46w

Input queue: 0/2000/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0

Queueing strategy: fifo

Output queue: 0/40 (size/max)

5 minute input rate 40000 bits/sec, 47 packets/sec

5 minute output rate 29000 bits/sec, 35 packets/sec

6922846626 packets input, 5097040744871 bytes, 0 no buffer

Received 26791208 broadcasts (26790824 multicasts)

0 runts, 0 giants, 0 throttles

0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored

0 input packets with dribble condition detected

4499286610 packets output, 982263503614 bytes, 0 underruns

0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets

0 babbles, 0 late collision, 0 deferred

0 lost carrier, 0 no carrier

0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

AFS-PEAGG1 CL02URISWT07#

-Finalmente podemos revisar si recibimos MAC por parte de la VLAN y por la interfaz del cliente.

igabitEthernet1/34
aabitEthernet1/34
aabitEthernet1/34
aabitEthernet1/34
uubileliiei iiel1/34
J , c :

Paso 3

-El tercer paso es revisar en el CPE, lo primero al ingresar es revisar el Uptime de este. Luego el registro de Logs junto con la hora.

Prat221_Snfelipe_BKP#show version

Cisco IOS Software, 1841 Software (C1841-ADVSECURITYK9-M), Version 12.4(15)T17, RELEASE SOFTWARE (fc2)

Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport

Copyright (c) 1986-2012 by Cisco Systems, Inc.

Compiled Tue 24-Jan-12 06:52 by prod_rel_team

ROM: System Bootstrap, Version 12.3(8r)T9, RELEASE SOFTWARE (fc1)

Prat221 Snfelipe BKP uptime is 3 weeks, 2 days, 15 hours, 40 minutes

System returned to ROM by power-on

System image file is "flash:c1841-advsecurityk9-mz.124-15.T17.bin"

Cisco 1841 (revision 6.0) with 117760K/13312K bytes of memory.

Processor board ID FTX0951W0HG

- 2 FastEthernet interfaces
- 1 Serial interface
- 1 ATM interface
- 1 terminal line
- 1 Virtual Private Network (VPN) Module

DRAM configuration is 64 bits wide with parity disabled.

191K bytes of NVRAM.

31360K bytes of ATA CompactFlash (Read/Write)

Configuration register is 0x2102

Prat221_Snfelipe_BKP#

```
Prat221_Snfelipe_BKP#show logging
Syslog logging: enabled (11 messages dropped, 1 messages rate-limited,
        0 flushes, 0 overruns, xml disabled, filtering disabled)
...Información omitida...
...Información omitida...
 Trap logging: level informational, 63446 message lines logged
Log Buffer (5000 bytes):
GE: IP-EIGRP(1) 100: Neighbor 172.18.178.177 (BVI2) is down: retry limit exceeded
*Apr 11 23:23:31.527: %DUAL-5-NBRCHANGE: IP-EIGRP(1) 100: Neighbor 172.18.178.177 (BVI2) is up: new adjacency
*Apr 11 23:24:27.879: %DUAL-5-NBRCHANGE: IP-EIGRP(1) 100: Neighbor 172.18.178.177 (BVI2) is down: retry limit exceeded
*Apr 11 23:24:31.439: %DUAL-5-NBRCHANGE: IP-EIGRP(1) 100: Neighbor 172.18.178.177 (BVI2) is up: new adjacency
Prat221_Snfelipe_BKP#show clock
*23:48:25.435 UTC Thu Apr 11 2013
Prat221 Snfelipe BKP#
Prat221 Snfelipe BKP#show running-config
Building configuration...
Current configuration: 11174 bytes
version 12.4
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
service password-encryption
hostname Prat221_Snfelipe BKP
```

- -Al revisar el *Uptime* debemos verificar que el equipo tenga un tiempo de funcionamiento mayor al periodo en que Cliente reporta que ocurrió la incidencia, si es igual o inferior claramente es un sinónimo de que el equipo no estaba encendido, por ende no tenia servicio.
- -Con los registros de logs buscamos averiguar si han ocurrido eventos durante el periodo reportado por cliente, o actualmente hay algún evento. Por lo que uno debe fijarse en la fecha y hora del evento y compararla con la fecha y hora que posee el equipo.
- -Otra de las causas por las que el Cliente puede reportar sin servicio es que la Red Lan no este conectada, por lo que revisaremos que si lo este, si ha caído (*show logging*) y verificaremos conectividad con Casa Matriz.

-Con la configuración actual (resultado del *show running-config*) podemos obtener una idea de la topología del cliente y los servicios que pasa. En este caso el cliente tiene tres redes LAN, dos sin *vrf* y el otro con *vrf voz*. Con la respuesta *ARP* ya sabemos que hay equipos LAN conectados.

```
Prat221_Snfelipe_BKP#showip arp
Protocol Address
                    Age (min) Hardware Addr Type Interface
Internet 10.190.57.3
                         - 0016.4657.1a3e ARPA FastEthernet0/0.10
Internet 10.190.57.14
                         0 001d.a2f4.698a ARPA FastEthernet0/0.10
Internet 10.190.57.25
                         31 2c54.2da6.d481 ARPA FastEthernet0/0.10
Internet 100.100.100.2
                         - 0016.4657.1a3f ARPA FastEthernet0/1
Internet 172.23.3.169
                        152 0023.ea58.6611 ARPA BVI1
Internet 172.23.3.170
                         - 0000.0c0a.4778 ARPA BVI1
Internet 192.2.57.201
                        52 2c54.2da6.d481 ARPA FastEthernet0/0
Internet 192.2.57.230
                        190 0030.a103.5ede ARPA FastEthernet0/0
Internet 192.2.57.231
                        147 0030.a103.89de ARPA FastEthernet0/0
Prat221_Snfelipe_BKP#show ip arp vrf voz
Protocol Address
                    Age (min) Hardware Addr Type Interface
Internet 172.18.178.177
                         152 0023.ea58.6611 ARPA BVI2
Internet 172.18.178.178
                          - 0000.0c0a.4794 ARPA BVI2
Internet 192.168.156.42
                         186 2c54.2da6.d481 ARPA FastEthernet0/0.20
Internet 192.168.156.43
                          - 0016.4657.1a3e ARPA FastEthernet0/0.20
Internet 192.168.156.44
                          14 001e.100b.badd ARPA FastEthernet0/0.20
Prat221 Snfelipe BKP#
```

-A continuación realizaremos un ping Lan a Lan, para lo que buscaremos la Casa Matriz en la MPLS y dentro de esta la Red Lan.

PE1 FNR CLRMFVEROU04#sho ip ro v din 0.0.0.0 ...Informacion omitida... ...Informacion omitida... Routing Descriptor Blocks: * 172.23.8.62, from 172.23.8.62, 2w4d ago PE1 FNR CLRMFVEROU04#sho ip ro v din 172.23.8.62 ...Informacion omitida... ...Informacion omitida... Routing Descriptor Blocks: * directly connected, via GigabitEthernet0/2.389 PE1_FNR_CLRMFVEROU04#sho ip arp v din GigabitEthernet0/2.389 Age (min) Hardware Addr Type Protocol Address Interface GigabitEthernet0/2.389 Internet 172.23.8.62 146 4403.a79b.86c5 ARPA GigabitEthernet0/2.389 Internet 172.23.8.61 - 001a.a12c.e502 ARPA PE1 FNR CLRMFVEROU04# DIN_C_L_VA_PRINCIPAL#sho int des ***LAN DATOS*** VI20 up DIN_C_L_VA_PRINCIPAL#sho ip int brie Vlan20 192.168.90.9 YES manual up up

-Se realiza un Ping con carga (la carga varia según el BW) y repetición, que por lo general es mil repeticiones. Con los resultados del Ping sabremos si existe perdida de paquetes (Success Rate) o si hay lentitud en la comunicación (Round-Trip AVG).

Prat221_Snfelipe_BKP# <i>ping 192.168.90.9 source 192.2.57.202 repeat 1000 size 1500</i>
Type escape sequence to abort.
Sending 1000, 100-byte ICMP Echos to 192.168.90.9, timeout is 2 seconds:
Packet sent with a source address of 192.2.57.202
Success rate is 100 percent (1000/1000), round-trip min/avg/max = 4/11/44 ms
Prat221_Snfelipe_BKP#

-Si con el comando show ip arp {vrf [vrf]} no obtenemos mayores resultados (ademas de las interfaces WAN) es porque la Red Lan no esta conectada al Router. Se debe verificar si detrás del Router hay algún otro equipo de Claro (SW, FW, etc) que este afectando a la Red Lan. En caso de que no haya equipo, o no hay problemas con el equipo se debe informar a Cliente, quien es el único responsable de la Red LAN. Nosotros no administramos Redes LAN.

-Existe la posibilidad de que los resultados del comando Ping nos muestren perdidas de paquetes, mientras estas no superen el 1% no deberían significar un problema, ya que se prioriza el *routing* real sobre el trafico ICMP. Por lo que enlaces saturados o con alto trafico pueden presentar perdidas en el Ping. Otras causas de perdidas pueden ser la homologación, errores en las Interfaces, delimitadores, el medio físico, red eléctrica, etc.

-A continuación revisaremos la interfaces, su homologación, si presentan errores o algún delimitador de trafico. La homologación la compararemos entre el Nodo y la interfaz Wan, pero debemos saber que los MC también se homologan pero no se pueden revisar remotamente. También se debe verificar homologación hacia la LAN.

AFS-PEAGG1_CL02URISWT07#show interfaces Gi1/34

GigabitEthernet1/34 is up, line protocol is up (connected)

Hardware is Gigabit Ethernet Port, address is 001a.a20c.ed61 (bia 001a.a20c.ed61)

Description: Troncal DIN. A. Matta 2551, 02-25-0000423562 y 15-01-55530750

MTU 1552 bytes, BW 100000 Kbit, DLY 10 usec,

reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

Encapsulation ARPA, loopback not set

Keepalive set (10 sec)

Full-duplex, 100Mb/s, link type is auto, media type is 10/100/1000-TX

Matta2551_Afta_Principal#show interface GigabitEthernet0/0

GigabitEthernet0/0 is up, line protocol is up

Hardware is CN Gigabit Ethernet, address is 2c54.2da6.cbe0 (bia 2c54.2da6.cbe0)

Description: **** INTERFAZ WAN ****

MTU 1500 bytes, BW 100000 Kbit/sec, DLY 100 usec,

reliability 255/255, txload 255/255, rxload 1/255

Encapsulation 802.1Q Virtual LAN, Vlan ID 1., loopback not set

Keepalive set (10 sec)

Full Duplex, 100Mbps, media type is RJ45



-Revisar si las interfaces presentan algún tipo de error, en caso de que hayan, se debe comprobar si son históricos o actuales, por lo que haremos un *clear counters* que se refleja como *interface resets* y ver si luego de este hay algún tipo de error que aumente.

AFS-PEAGG1 CL02URISWT07#show interfaces Gi1/34

6922846626 packets input, 5097040744871 bytes, 0 no buffer

Received 26791208 broadcasts (26790824 multicasts)

0 runts, 0 giants, 0 throttles

0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored

0 input packets with dribble condition detected

4499286610 packets output, 982263503614 bytes, 0 underruns

0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets

0 babbles, 0 late collision, 0 deferred

0 lost carrier, 0 no carrier

0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

Matta2551_Afta_Principal#show interface GigabitEthernet0/0

93393575 packets input, 711915484 bytes, 0 no buffer

Received 503505 broadcasts (453652 IP multicasts)

0 runts, 0 giants, 0 throttles

0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored

0 watchdog, 503505 multicast, 0 pause input

152201835 packets output, 2248703343 bytes, 0 underruns

0 output errors, 0 collisions, 2 interface resets

33236 unknown protocol drops

0 babbles, 0 late collision, 0 deferred

0 lost carrier, 0 no carrier, 0 pause output

0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out



-Los limitadores de trafico por lo general se aplican en los PE y a veces en las Interfaces de Acceso. Básicamente toma una acción (descartar los paquetes) cuando cierta regla se excede (traficar hasta X bps). El delimitador se debe aplicar al máximo BW del cliente.

AFS-PE1 CL02URIROU02#show policy-map interface GigabitEthernet0/2.60 GigabitEthernet0/2.60 Service-policy input: 10Mbps (24560) Class-map: class-default (match-any) (15257089/0) 15665671 packets, 4489604162 bytes 30 second offered rate 0 bps, drop rate 0 bps Match: any (15070818) police: 10000000 bps, 312500 limit, 312500 extended limit conformed 15665671 packets, 4489604162 bytes; actions: transmit exceeded 0 packets, 0 bytes; actions: drop conformed 0 bps, **exceed 0 bps** AFS-PE1_CL02URIROU02#show interfaces GigabitEthernet0/2.477 rate-limit GigabitEthernet0/2.477 Global Merck Input matches: all traffic params: 512000 bps, 7000 limit, 9000 extended limit conformed 0 packets, 0 bytes; action: transmit exceeded 0 packets, 0 bytes; action: drop last packet: 873710320ms ago, current burst: 0 bytes last cleared 11w2d ago, conformed 0 bps, exceeded 0 bps



-Para saber si esta afectando el delimitador de trafico, se debe realizar el comando, generar trafico (un ping Lan a Lan) y volver a verificar el comando, si aumentan los drops es una señal de que se esta llegando al máximo de trafico y por eso hay perdidas.

-En caso de no presentar registros en errores, mala homologación o delimitadores de trafico, no se logra identificar la causa se la falla de manera remota y se continua con el problema, será necesario una revisión en terreno, donde se medirá la red eléctrica, verificara el medio físico y el equipamiento. Personal en terreno verificara lo que le indiquemos que revise, por lo que es importante solicitar en la tarea que necesitamos que se revise. Finalmente personal en terreno nos puede dar una confirmación del diagnostico o detectar problemas asociados, planta externa, falla en equipo físico, problema en red eléctrica.

-Para revisar a un servicio con acceso mediante Interred de terceros nos debemos fijar en la Subinterfaz del PE, ya que poseerá dos Vlans asociadas. Al preguntar por el ARP el equipo que nos mostrara es un Router de proveedor. Por lo que veremos las rutas que apuntan a la Interred.

PE2_FNR_CLRMFVEROU05#show interfaces GigabitEthernet0/2.38003082 GigabitEthernet0/2.38003082 is up, line protocol is up

Small Factor Pluggable Optics okay

Hardware is GigMac 4 Port GigabitEthernet, address is 0015.c75e.5802 (bia 0015.c75e.5802)

Description: DIN Troncal con TCTC sin QoS

Internet address is 172.23.6.13/30

MTU 1500 bytes, BW 1000000 Kbit, DLY 10 usec, rely 255/255, load 93/255

Encapsulation QinQ Virtual LAN, outer ID 3800, inner ID 3082

ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00

GigabitEthernet0/2.38003082 DIN Troncal con TCTC sin QoS

Protocol Pkts In Chars In Pkts Out Chars Out

IP 4384521 544009882 4320058 510478037

MPLS 0 0 0 0

PE2_FNR_CLRMFVEROU05#show ip arp vrf din GigabitEthernet0/2.38003082

Protocol Address Age (min) Hardware Addr Type Interface

Internet 172.23.6.13 - 0015.c75e.5802 ARPA GigabitEthernet0/2.38003082 Internet 172.23.6.14 83 0016.9c6d.7fc0 ARPA GigabitEthernet0/2.38003082

PE2_FNR_CLRMFVEROU05#show ip route vrf din | include 172.23.6.14

- S 172.23.13.68/30 [1/0] via 172.23.6.14
- S 172.23.13.64/30 [1/0] via 172.23.6.14
- S 10.156.23.220/32 [1/0] via 172.23.6.14
- 10.156.29.90/32 [1/0] via 172.23.6.14

PE2_FNR_CLRMFVEROU05#



-Del resultado obtenido al consultar las rutas que apuntan a la Interred debemos observar la mascara de dichas rutas. Mascaras /30 nos indican enlaces WAN, mascaras /32 no indican IPs Loopback y en caso de haber mascaras menos a /30 corresponderán a redes Lan. Intentaremos ingresar mediante la Loopback o la Red Lan. Una vez dentro del Router continuamos le reparación como de costumbre. Si no conectividad con el CPE, se debe reportar a Proveedor.

PE2_FNR_CLRMFVEROU05#ping vrf din 10.156.23.220

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.156.23.220, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 40/44/48 ms

PE2_FNR_CLRMFVEROU05#10.156.23.220 /vrf din

Trying 10.156.23.220 ... Open

User Access Verification

Password:

Din Av Chijo Respaldo>enable

Password:

Din_Av_Chijo_Respaldo#

