14. Operandy operácií

Popíšte typy a príklady jednotlivých typov inštrukcie CPU:

Inštrukcia = najjednoduchší úkon CPU (prikazuje mu čo má vykonať so vstupnými údajmi a kam ich má uložiť

Assembler = Jazyk symbolických inštrukcií – programovací jazyk, prekladá inštrukcie do strojového kódu

Typy inštrukcií: aritmeticko-logické inštrukcie – ADD, SUB, MUL, DIV, ABS, NEG, INC, DEC - AND, OR, NOT, EXOR

- <u>prenosné inštrukcie</u> prenos dát medzi registrami / MOV
 - prenos údajov z registra na vrch zásobníka / PUSH
 - prenos údajov z vrchu zásobníka do registra / POP
 - ukladanie dát do registra alebo do RAM / STR
 - načítavajú dáta z registra alebo z pamäte RAM do registra / LOAD

bitové inštrukcie – umožňujú meniť bity v registroch /SET, CLR, ROL, SAL, SHL

umožňujú meniť bity v registroch /BTS, BSP (Bit Test/Set Prime)

riadiace inštrukcie – Inštrukcie, ktoré riadia program, alebo skoky, alebo

cykly, alebo prerušenie, alebo zastavia vykonávanie programu

systémové inštrukcie

Uveďte formát inštrukcie a spôsoby dekódovania inštrukcie:

Inštrukcie môžu mať rovnakú, alebo pohyblivú dĺžku

bez adresv

PEVNÁ DĹŽKA	PREMENLIVÁ DĹŽKA
Rovnaká dĺžka všetkých I	Rôzna dĺžka všetkých I
I sú delené do jednotlivých polí	Delenie I do polí je rôzne
Dekódovanie I prebieha súčasne	Dekódovanie I prebieha postupne

<u>Dekóder:</u> 1. dekódery polí pracujú paralelne


2. každý dekóder generuje 1 aktívny signál (spúšťa vykonanie operácie v PC)

Dekódovanie je riadené: 1. časovými signálmi, z generátora hod. sign. Prechod do RJ

2. dekódovaním bitových polí I

Načrtnite adresné režimy operandov v inštrukcií:


1.) Okamžité adresovanie - adresa operandu




2.) Priame adresovanie




3.) Nepriame adresovanie





4.) Indexové adresovanie







5.) Indexové nepriame adresovanie







6.) Relatívne adresovanie






7.) Registrové adresovanie





8.) Registrové nepriame adresovanie



Funkcie

Definícia funkcie – vytvorenie, napísanie funkcie

Ak funkcia nemá argumenty alebo nemá návratovú hodnotu, vo funkcii zapíšeme - void.

Deklarácia funkcie – je informácia pre kompilátor, že funkcia existuje a pomocou deklarácie kompilátor kontroluje správnosť volania funkcie.

```
návratový_typ názov_funkcie (typ arg1, typ arg2,..);
```

Volanie funkcie – ak funkciu chceme použiť, zavoláme ju.

názov_funkcie (hodnoty – ktoré funkcii posielame);

Ak funkcii neposielame žiadne hodnoty, zátvorky ostávajú pri volaní funkcie prázdne.

Napíšte v jazyku C funkciu average, ktorá má na vstupe tri celé čísla a vráti ich priemer:

```
float average (int x, int y, int z)
{
  int pomocna = x + y + z;
  float vysledok = pomocna/3;
  return vysledok;
}
```

Zdôvodnite použitie typu návratovej hodnoty vo funkcií average:

Výsledok **nevychádza v celých číslach**, preto je potrebné použiť **návratovú hodnotu** typu **float**, nakoľko sa jedná o číslo s **desatinnou čiarkou**.

Vysvetlite funkciu elektronického prepínača v osciloskope:

Súvisí so vst. citlivosťou, umožňuje porovnať signály súčasne —> majú ho AO aj DO

Umožňuje nám mať viackanálové osciloskopy, bez toho aby sme museli robiť všetko nanovo pre každý kanál (omnoho lacnejšie). V podstate je to vysokofrekvenčný prepínač (súbor vysokofrekvenčných tranzistorov). Nájdeme na viackanálových osciloskopoch (AO aj DO). Umožňuje nám zobraziť signál z jednotlivého kanálu, ich aritmetický súčet (SUM) alebo ich môže zobraziť viacero naraz (ALT/CHOP).

ALT = režim ČZ – používame na rýchle priebehy **CHOP** = režim ČZ – používame na pomalé priebehy

Alernate – vykresľujú sa kanáli v zapätí jeden po druhom **CHOP** sa vykresľujú "naraz" (prepína sa medzi kanálmi extrémne rýchlo) - celá táto veta je pre analógový, pri digitálnom sa signály vždy vykresľujú naraz //bez úvodzoviek, fakt naraz!

DISPLAY CHOP

CH 2

