
Striedavý prúd

Striedavý prúd (napätie) je tečúci prúd, ktorého veľkosť sa mení v závislosti od času. Prechodom cez vodič sa mení jeho veľkosť.

Priebeh striedavého prúdu môže byť (červené – priebeh, čierne – druhy)

- 1. Neperiodický
- 2. Periodický
- 3. Súmerný
- 4. Kmitavý
- 5. Pulzujúci



Ako vzniká striedavý prúd

- Máme nepohyblivý permanentný magnet(**stator**) a v ňom sa pohybuje cievka(**rotor**).
- Indukčné čiary idú od severného pólu k južnému, ak je cievka kolmo na indukčné čiary mag. tok je maximálny a prúd je minimálny (nulový)
- Keď sa cievka otáča smerom k sev. pólu prúd rastie, keď je cievka rovnobežná s indukčnými čiarami prúd je maximálny a indukčný tok minimálny
- Pri ďalšom otáčaní cievky prúd klesá až sa vráti do pôvodnej polohy

Veličiny striedavého prúdu

- Hodnota napätia v konkrétnom čase sa nazýva okamžitá hodnota a označuje sa malým písmenom
- Najvyššia hodnota sa nazýva **max. hodnota alebo amplitúda** a označuje sa **veľkým písmenom a indexom m**
- Čas za ktorý prejde signál od východzej polohy a vráti sa do nej sa nazýva perióda (ozn. T)
- Ako rýchlo prejde signál periódu sa nazýva **frekvencia**, ozn. f (Hz Hertz) f = 1/T
- Ako rýchlo prejde signál nejaký uhol nazývame **uhlová rýchlosť**, ozn. ω [rad/s] ω = $2\pi f$

Fázový posun – ς (sigma) – je posunutie harmonického napätia voči súradniciam [0; 0] (môže byť posun medzi 2 veličinami, napr. medzi napätím (U) a prúdom (I))

Fázový posuv – rozdiel medzi 2 rovnakými veličinami

the 17/2 to The

Hodnoty striedavých veličín

Okamžitá a maximálna hodnota

- Okamžitá hodnota je hodnota v reálnom čase
- Maximálna hodnota je v amplitúde
- Vzťah medzi nimi dvomi je
 U = Um . sin = U/m | i = Im . sin = sin/m
- Ak chceme vedieť OKAM. HOD. mimo amplitúdy tak

$$u = Um \cdot \sin \omega t \mid I = Im \cdot \sin \omega t$$

- Ak berieme do úvahy fázový posun tak

$$u = Um \cdot \sin(\omega t \pm \gamma) \mid I = Im \cdot \sin(\omega t \pm \gamma)$$

Stredná hodnota

- Aritmetická alebo stredná hodnota je aritmeticky priemer všetkých okamžitých veličín za 1 pol periódu čiže do hodnoty I/2, ozn. Us; Is
- Stredná hodnota vyvoláva také isté účinky ako JS prúd (jednosm. prúd) $Us = 0.63 \ Um \ Is = 0.63 \ Im$

Efektívna hodnota

- Je taká hodnota JS alebo U (napätia) ktorá vyvolá za rovnakých podmienok rovnaké tepelné účinky ako striedavý prúd alebo napätie
- Túto hodnotu ukazuje merací prístroj

 $Uef = \frac{\sqrt{2}}{2} Um$ $Ief = \frac{\sqrt{2}}{2} Im$ Uef = 0,707 Um alebo lef = 0,707 Imalebo

Rezistory v obvode striedavého prúdu


- Keď pripojíme rezistor R do striedavého obvodu odpor je prekážkou pre prúd
- Pre U (napätie) zo zdroja platí

 $u = Um \sin \omega t$

Pre I (prúd) platí Ohmov zákon

$$i = \frac{\text{Um}}{\text{R}} \sin \omega t$$

Čiže čím väčšie U (napätie) a odpor (R) tým menší prúd





Na rezistore vzniká len úbytok napätia a preto okamžité hodnoty prúdu sledujú okamžité hodnoty napätia, to znamená že napätia a prúd sú vo fáze (vlnovky idú rovnako)

 $\omega = 2\pi f$

Cievka v striedavom obvode (L – Henry)

- Je neizolovaný elektrický vodič (pasívny). V obvode tvorí prekážku (odpor). Vzniká tam mag. pole.
- S jadrom/bez jadra && toroid, solenoid
- Prechodom prúdu cez cievku sa v nej indukuje U (napätie).
- V ideálnej cievke U (napätie) predbieha I (prúd zaostáva za napätím) o nejaký uhol, vznikne tam fázový posun.
- V ideálnej cievke je fázový posun 90° čiže ς (sigma) = $\pi/2$





Napätie a prúd sa dajú vyjadriť ako fázory, a fázový posun medzi nimi vyjadruje fázorovy diagram (tie čiary).


Okamžité hodnoty pre ideálnu cievku:

$$u = Um * \sin(\omega t + \frac{\pi}{2})$$
$$i = Im * \sin(\omega t + \frac{\pi}{2})$$

- Cievka tvorí v obvode prekážku, obmedzuje prúd na maximum t.j. dáva do obvodu "odpor", tento odpor sa nazýva INDUKČNÁ REAKTANCIA - $X_L X l = \omega L$
- Reálna cievka ma aj činný odpor aj kapacitu, ktoré spôsobujú iný fázový posun ako 90° a tvoria imaginárnu zložku odporu $Xl = j\omega L$

Kondenzátor v obvode striedavého prúdu (farad)

- Jednotka: farad Základná vlastnosť: kapacita
- Kondenzátor je pasívna súčiastka ktorá sa skladá z 2 vodivých platní medzi ktorými je dielektrikum. Dielektrikum tvorí pre prúd prekážku.
- Pri privedení napätia na kondenzátor sa dielektrikum spolarizuje a kondenzátor sa začne nabíjať.
- Ak zapojíme kondenzátor do JS obvodu nabije sa a ostane nabitý (tým oddeľuje jednosmernú zložku od striedavej).
- Ak zapojíme kondenzátor do striedavého obvodu začne v ňom narastať napätie, kondenzátor sa začne nabíjať. Keď je kondenzátor nabitý, napätie na ňom je maximálne a prúd je minimálny. V tomto okamihu sa kondenzátor začne vybíjať, a úplne vybitý je vtedy keď napätie bude nulové a prúd maximálny. "Striedavý: Kondenzátor sa nabije a vybije."
- V kondenzátore prúd prebieha napätie o 90°.



- IDEÁL – dielektrikum sa správa ako vodivosť, označuje sa KAPACITNÁ REAKTANCIA – Xc


$$Xc = \frac{1}{\omega c}$$

- **REÁL** – berú sa do úvahy všetky nežiadúce zložky (CR, indukcia..)

$$Xc = \frac{1}{j\omega c}$$

- 1. Maximálna hodnota
- 2. Nulová hodnota
- 3. Záporná hodnota
- Bodky označujú kedy je kondenzátor nabitý(>0) a vybitý(=0) a znova nabitý (<0)

Elektromagnetická indukcia





- Napr. galvanometer (prístroj ktorý ma nulu v strede)
- Pripojíme cievku:
 - keď bude magnet mimo cievky, ručička bude na nule
 - keď budeme magnet zasúvať do cievky, ručička pôjde v smere magnetu
 - keď budeme magnet z cievky vyťahovať, ručička pôjde na opačnú stranu




$$u = N \frac{\Delta \Phi}{\Delta t}$$

- Indukované napätie je priamo úmerné časovej zmene mag. indukčného toku
- Ak máme cievku s n počtom závitov pri výpočte napätia to musí brať do úvahy
- TRANSFORMAČNÉ NAPÄTIE

$$u = Bvl$$

- Budeme hýbať vodičom
- Magnetický tok sa mení s prierezom
- Pohybové indukované napätie závisí od rýchlosti pohybu indukcie a dĺžky vodiča
- POHYBOVÉ INDUKOVANÉ NAPÄTIE



- Vlastná indukčnosť
- Keď vyvoláme zmenu mag. toku, ktorý vyvolá individuálne napätie
- Smer prúdu je vždy opačný ako sila ktorá sa vyvolala
- Spätné pôsobenie na prúdový obvod vznikne indukované napätie od vlastného mag. toku
- Zmena napätia vykoná vyvolá zmenu intenzity mag. poľa $\frac{arDelta Um}{1}$ ΔH
- Zmena intenzity spôsobí zmenu indukcie $\Delta Hu = \Delta B$
- Zmena indukcie súvisí so zmenou mag. toku ΔBS = Δ Φ
- Zmena prúdu vyvolá zmenu napätia Δ/N = Um
- Dosadíme do 1. formy indukčného zákona a dostaneme $L=N^2\frac{0^uS}{1}$
- L indukčnosť základná vlastnosť cievky, ktorá vyjadruje aké veľké napätie sa indikuje v cievke ak sa zmení prúd – jednotka je Henry
- Cievky môžu byť:
 - o s jadrom (strunka z pera, klinec) majú indukčnosť premennú s prúdom
 - o bez jadra (vzduchové) indukčnosť je konštantná
- Cievka sa v obvode jednosmerného prúdu správa ako vodič
- M vzájomná indukčnosť



- Bodky pri cievkach ich začiatok
- Oblúčik a "M" vzájomne ovplyvňovanie
- Ak umiestnime 2 cievky vedľa seba a zmeníme prúd v jednej z nich, v 2. cievke sa indukuje napätie
- k je činiteľ väzby, je vždy menší ako 1, vyjadruje aká časť mag. toku jednej cievky prechádza aj druhou cievkou

U – napätie

I – prúd

ω – uhlová rýchlosť

T – perióda

f/F - frekvencia

ς (sigma) – fázový posun

XI – indukčná reaktancia

Xc – kapacitná reaktancia

L – indukčnosť

M – vzájomná indukčnosť