


niveau automatique




niveau numérique


Le théodolite




Le tachéomètre











 $D = d/2 \times \cot g (\alpha/2)$

Les constructeurs, pour faciliter les calcules, évaluent ½ x cotg (α/2) = 100

D'où la distance entre A et B sera directement : D = d x 100



Principe de mesure direct géométrique



Légende

- 1. Paignée amovible
- 2. Viseur d'approche
- 3. Vis de blocage de la lunette
- 4. Oculaire de la lunette
- 5. Vis de fin pointé
- Contrôle d'automatisme
- 7. Embase amovible
- 8. Plomb optique
- 9. Micromètre optique
- 10. Bague de mise au point
- 11. Microscope de lecture

- 12. Commutateur de lecture Hz-V
- 13. Nivelle d'alidade
- 14. Vis d'alidade de fin pointé
- 5. Nivelle sphérique
- Débroyage du limbe (T16)
- 17. Cerde vertical
- 18. Cercle horizontal
- 19. Vis calantes
- 20. Objectif
- 21. Blocage de l'embase
- 22. Éclairage des cercles




Fig. 5.1. : Principe de base du nivellement direct




Figure 2. Principe du nivellement trigonométrique




Fig. 3.20.: Double retournement




Fig. 4.11.: Mesure par stadimétrie



Fig. 4.14- a.: T1010 et DI 1001, 1600, 2002, doc. Leica

