

خلية الكبس وموضع الكبس على الشريحة

المرحلة 3: التحقق من المسافات الميكانيكية ومجرى الكبس - الدرس 23 من 108 - 5 د 57 ث



الهدف

ضبط حساس الكبس على نقطة العلامة، والتأكد من أن الرأس يكبس فوق الشريحة تماما.

باختصار

ويلزم أن تكون المسارات محاذية، وأن يستهدف الحساس نقطة العلامة تماما — مائلا إلى الأمام لا أفقيا أبدا — وأن يكبس الرأس في موضع الشريحة لا بجانبها. إنذار حساس الكبس هو الأكثر مصادفة للمبتدئين: فهو يوقف تقدم الشريط.

الخطوات المشروحة

1. تحديد الإنذار: إنه الحساس الضوئي للكبس، أبعد على الشريط.
2. التأكد من دخول الشريط ومن أن المسارين على خط الآخرين نفسه.
3. ضبط الحساس ليستهدف نقطة العلامة تماما: فيضيء المؤشر بالكاد.
4. إمالاته قليلا إلى الأمام — فهو لا يعمل أفقيا تماما.
5. التحقق من أن الرأس يكبس في موضع الشريحة؛ وتقديم الشريط إن لم يكن كذلك.
6. ولا يهم أي نقطة علامة نختار، يمينا أو يسارا: فهما متناظرتان.

ما تقوله فيديوهات المرحلة الأخرى

Align Dis: 000000 000 000000 000 — 00000 000 00000000 000000.

فيديو Etape_3_2

000000 000 000000 000 0000000000 000 — 000000 000 :000000 000 000000

فيديو Etape_3_2

(00000000): 00000000 00 00000000 000000 00 00000000 000000 00000000

فيديو Etape_3_3

000000 00 000 00000000 00000 0000 00000000 0000 00 0000000000 0000 00 00000000

00 0000 00000000

فيديو Etape_3_3

ما يقوله الدليل (نصه بالفرنسية)

Main parameters Ces valeurs décrivent le produit et les seuils de reconnaissance des repères imprimés. Champ à l'écran Ce qu'il commande Sens de l'effet / conseil Ex. S Antenna Pitch Pas entre deux antennes sur la bande. C'est la valeur de référence de tout le procédé...

الدليل المستوى 2 § 2.1 — les repères de base — « Main Params » (صفحة 12)

Hot pressing module Rôle Rendre la connexion puce / antenne définitive, par action combinée de la chaleur, de la pression et du temps...

الدليل المستوى 1 § 2.6 — Pressage à chaud — Module F (صفحة 11)

نقاط تقنية وقيم وسلامة

- مسافة المحاذاة قبل الكيس — تضع المصق تحت الرؤوس: Align Dis:
- المسافات الميكانيكية (بالمسطرة، بالسنتيمتر): التحقق من أن المحطات في مكانها الصحيح على طول الشريط. أمثلة مسجلة: 15.5 / 13.5 / 13.7 سم.

أخطاء شائعة

- ✗ ترك الحساس أفقياً: فلن يرى العلامة أبداً.
- ✗ ضبط الحساس قبل التأكد من أن الرأس يكبس في الموضع الصحيح.
- ✗ البحث عن العطل في مكان آخر: فهذا الإنذار سببه الحساس في الغالب.

قائمة التحقق

- ☐ المسارات محاذية على الخط نفسه.
- ☐ الحساس يستهدف نقطة العلامة ومؤشره مضيء.
- ☐ الحساس مائل إلى الأمام لا أفقي.
- ☐ الرأس يكبس فوق الشريحة تماماً.

للحفظ

يُضبط حساس الكيس مائلاً إلى الأمام على نقطة العلامة — وبعد التأكد أن الرأس يكبس على الشريحة لا قبله.