

Keil-C51 新建工程

1. 打开 keil-C51, 关闭当前工程


安装后首次打开 keil-C51,软件界面没有打开的工程,是空白的。 以后打开 keil-C51,软件界面都显示的上一次打开的工程,可通过 Project->close project 关闭当前工程。



2. 选择 Project->New uVision Project 新建工程




3. 在出现的对话框中选择该工程的保存目录,(用全英文路径,建议在 keil-C51 的大目录下为该工程新建一个文件夹),在新建的文件夹下给工程命名。







4. 在出现的对话框中选择芯片器件(选择自己的文具盒上 51 单片机的型号)




5. 是否添加启动文件到当前工程,选择是



6. 此时一个新工程初步创间完成。左侧工程目录下会显示以下信息:工程名和 启动文件 STARTUP.A51



7. 新建 main.c 文件。点击新建图标,编辑区会出现 Text1 空白文档。编辑 Text1,编辑完后保存为 main.c。注意保存的路径在当前工程所在文件夹。




- 8. 完善 main.c, 完成程序设计。之后进行编译和调试
 - 1) 51 单片机的程序入口是 main 函数。(为什么? 自己想一想)

注意程序入口不是 main.c 文件, 是 main.c 文件里的 main 函数, 也可能是别个 c 文件里的 main 函数。为了程序易读,建议把含有 main 函数的文件命名为 main.c。

main 函数是程序入口,是因为在程序存储器中,对应 rst 复位的程存内容(对应程序存储器地址为 0x0000H)为"跳转到 main 函数的程存地址处执行"。即单片机上电或者复位后,就会跳转到 main 函数处开始执行。

2) 那么 main.c 应该包含哪些内容呢?

首先, 头文件。对于 51 单片机来说, 是包含相关寄存器定义的 h 文件 (REG51.H), 这个文件在软件安装目录下。该文件定义了各个寄存器在数存中的地址。



第二,main 函数。

第三,main 函数里需以一个死循环结尾。(想一想为什么?)

不同于在 PC 上的软件程序设计,单片机的程序需要以一个死循环结尾。

单片机的程序执行机理是在系统时钟节拍下,程序计数器依次加 1, 这样程序存储器的地址依次加 1, 即程序存储器里的指令一条条执行。如果没有一个死循环,程存里的指令执行完后,程序计数器指到下一个地址,而这个地址上没有指令,单片机就不知道该怎么办了,可能导致单片机进入故障。死循环会有一个跳转指令,总会让程序计数器在程存里有效的指令间跳转。即,单片机是一直在忙碌着的状态。

此外,一直循环也跟我们的应用有关,比如数字钟,我们就是需要让它一直工作下去的。