极路由 ssh close 的情况下强行开启极路由 ssh 进行代码执行

首先我们认识几个页面来了解这个利用链的方式。

http://192.168.199.1/local-ssh/

这个页面会下发一个 local_token 供服务器验证,每次请求完都会刷新。同时提供校验服务和执行作用。

路由默认指向 http://www.4006024680.com, 实则解析 192.168.199.1 如果不是请手动解析至 路由管理 ip+uri



开启调试工具

请在客服的帮助下使用此功能

清把第一个输入框生成的token提供给极路由客服,把客服回执的token填入第二个输入框并提交local tokencloud tokendle如

Figure 1:

http://192.168.199.1/cgi-bin/turbo/proxy/router_info 访问后会返回一串 json 的数据,其中 debug_info 中会显示你访问来源 ip 和路由的网关 ip 并会返还一个时间戳,以及路由型号 UUID,我们记住这个 UUID,一会要用。




Figure 2:

漏洞原理是一个官方的后门,用来给客服强制临时开启 SSH 进行远程调试。其简单原理就是随机 token 来和 UUID 生成一串 cloud token 然后进行验算,目前使用一个接口来给各位提供验算生成服务。

然后记录下 local_token 和 UUID, 打开

www.hiwifi.wtf //hiwifi what fuck ? 输入 获取 cloud token ,提交后就可以打开 ssh

ssh 密码为 WiFi 密码 用户名 root 通过以上方式就可以进行 RCE 远程代码执行, 因为是 root 权限,所以可以进行固件替换后门等 持久化操作为所欲为





Figure 3:

RDRFRTA3NjE5MkY0LHNzaCwxNjlzNDE1NDE4MzcxLt

4bZNfhWV6NtuWIZf4ZExe. 提交




Figure 4:

这里我们如果要使用官方固件的话,我们就需要输入以下命令

vim /etc/init.d/dropbear

删掉以下一行

'SSHKeepAlive:uinteger:300' \

Figure 5:

然后在命令行执行

/etc/init.d/dropbear enable

即可永久打开