پاییز ۱۳۹۴


پروژه پایانی

ريزپردازنده

پرهام الوانی ۹۲۳۱۰۵۸

# شمای کلی پروژه

هدف این پروژه طراحی یک کیبورد متصل به میکروکنترلر و نشان دادن ورودی گرفته شده از آن بر روی LED و فرستادن آن از طریق USART به کامپیوتر است.



#### Reset

در ابتدای برنامه با برنامه ریزی وقفه RESET تنظیمات اولیه مربوط به میکروکنترلر را انجام می دهیم. .org \$000 reset label: jmp reset\_isr reset\_isr: ldi r16 , LOW(RAMEND) out SPL , r16 ldi r16 , HIGH(RAMEND) out SPH , r16 ; Set USART buffer pointers ldi YL, LOW(buffer) ldi YH, HIGH(buffer) ; PAO - PA3 --> input + pullup ; PA4 - PA7 --> output ldi r16, \$F0 out DDRA, r16 in r16, SFIOR andi r16, \$FB out SFIOR, r16 ldi r16, \$0F out PORTA, r16 ; PB0 - PB6 --> output ; PB7 --> Input ldi r16, \$7F out DDRB, r16 ; PD6 - PD7 --> Output ldi r16, (1 << PD6) | (1 << PD7) out DDRD, r16 ldi r16, (1 << PD6) out PORTD, r16 ; Set USART baud rate to 2400kbps with 1Mhz clock ldi r16, HIGH(25) out UBRRH, r16 ldi r16, LOW(25) out UBRRL, r16 ; Set USART startup settings ; Stop bit = 2 ; Parity = ODD ; Data bit = 8 ldi r24, (0 << UMSEL) | (1 << UCSZ1) | (1 << URSEL) | (1 << UPM1) | (0 << UPM0) | (0 << UCPOL) | (1 << UCSZ0) | (1 << USBS) out UCSRC, r24 ldi r24, (0 << UCSZ2) | (1 << TXEN) | (0 << RXEN) out UCSRB, r24 ldi r24, (0 << U2X) | (0 << MPCM)

out UCSRA, r24

```
; PCO - PC3 --> Output
ldi r16, $0F
out DDRC, r16

call lcd_function_set
call lcd_init
sei
jmp start
```

## Keypad

با طراحی صفحه کلید ماتریسی روی PORTA قابلیت استفاده از کلیدهای روی کیت آموزشی را ایجاد کردیم. پایه های PORTA به این صورت تنظیم شدهاندکه ۴ بیت پرارزش خروجی برای مشخص کردن سطر و ۴ بیت کم ارزش ورودی برای مشخص کردن ستون کلید فشرده شده استفاده می شوند.


در تابع key\_polling به روش polling چک می شود که آیا کلیدی فشار داده شده است یا خیر. با فشار داده شدن یک کلید تابع key\_poll چک می شود که آین delay برای جلوگیری از لغزش هنگام فشار دادن کلیدها قرار داده شده است. و بعد از پیدا شدن کلید تابع lcd\_write برای نوشتن روی LCD فراخوانی میشود.

```
; Keypad interrupt rutine, providing delay
; to keep key bauncing away :)
key_poll:
       wdr
       call delay
       in r16, PINA
      ori r16, $F0
       cpi r16, $FF
      breq key_poll
      call key_find
       ; Show in LCD
       call lcd write
      ldi r16, $0F
      out PORTA, r16
       st Y+, r0
      mov r21, r0
       cpi r21, '\n'
       brne key_poll_ret
       call usart send
       call lcd_clear
key_poll_ret:
       ret
```

```
; Find key pressed on row keypad
; and put in r0;
key_find:
       ldi r17, $00
       ldi r18, $00
       ldi r19, $7F
key_find_loop1:
      mov r16, r19
       out PORTA, r16
       nop
       in r16, PINA
       ldi r20, $04
key_find_loop2:
       ror r16
       brcc key_find_ret
       dec r20
       cpi r20, $00
       brne key_find_loop2
       inc r18
       inc r18
       inc r18
       inc r18
       sec
       ror r19
       inc r17
       cpi r17, $04
       brne key_find_loop1
key_find_ret:
      mov r0, r20
       add r0, r18
       dec r0
      mov r16, r0
       cpi r16, $00
       breq key_find_0
       cpi r16, $01
       breq key_find_1
       cpi r16, $02
       breq key_find_2
       cpi r16, $03
       breq key_find_3
       cpi r16, $04
       breq key_find_4
       cpi r16, $05
       breq key_find_5
       cpi r16, $06
       breq key_find_6
       cpi r16, $07
       breq key_find_7
       cpi r16, $08
       breq key_find_8
       cpi r16, $09
       breq key_find_9
       cpi r16, $0A
       breq key find 10
       cpi r16, $0B
       breq key_find_11
       cpi r16, $0C
       breq key_find_12
```

```
cpi r16, $0D
       breq key_find_13
       cpi r16, $0E
       breq key_find_14
       cpi r16, $0F
       breq key_find_15
key_find_0:
       ; ENTER
       ldi r16, '\n'
       mov r0, r16
       ret
key_find_1:
       ldi r16, 'S'
       mov r0, r16
       ret
key_find_2:
       ldi r16, '0'
       mov r0, r16
       ret
key_find_3:
       ; MENU
       ldi r16, 'M'
       mov r0, r16
       ret
key_find_4:
       ; MODE
       ldi r16, 'm'
       mov r0, r16
       ret
key_find_5:
       ldi r16, '9'
       mov r0, r16
       ret
key_find_6:
       ldi r16, '8'
       mov r0, r16
       ret
key_find_7:
       ldi r16, '7'
       mov r0, r16
       ret
key_find_8:
       ; DOWN
       ldi r16, 'D'
       mov r0, r16
       ret
key_find_9:
       ldi r16, '6'
       mov r0, r16
       ret
key_find_10:
       ldi r16, '5'
       mov r0, r16
       ret
key_find_11:
       ldi r16, '4'
       mov r0, r16
```

```
ret
key_find_12:
       ; UP
       ldi r16, 'U'
      mov r0, r16
       ret
key_find_13:
       ldi r16, '3'
      mov r0, r16
       ret
key_find_14:
       ldi r16, '2'
      mov r0, r16
       ret
key_find_15:
      ldi r16, '1'
       mov r0, r16
       ret
; Create delay with repeating nop
delay:
       ldi r18, $01
delay_loop_3:
       ldi r17, $E0
delay_loop_2:
       ldi r16, $FF
delay_loop_1:
      wdr
       dec r16
       cpi r16, $00
       brne delay_loop_1
       dec r17
       cpi r17, $00
       brne delay_loop_2
       dec r18
       cpi r18, $00
       brne delay_loop_3
       ret
```



#### LCD

برای کار با LCD به چهار تابع اصلی که در ادامه آمده است نیاز داریم، این توابع همانطور که از اسمشان برمیآید برای انجام تنظیمات اولیه، نوشتن و پاک کردن صفحه نمایش میباشند.


```
; Function set of led
lcd_function_set:
       ; E = PD6 = 1
       ldi r16, (1 << PD6)</pre>
       out PORTD, r16
       ; PB0 - PB7 --> Output
       ldi r16, $FF
       out DDRB, r16
       ; Out HIGH($20)
       ldi r16, $20
       out PORTB, r16
       ; RS = PC3 = 0
       ; RW = PD7 = 0
       E = PD6 = 0
       ldi r16, (0 << PC3)</pre>
       out PORTC, r16
       ldi r16, (0 << PD7) | (0 << PD6)
       out PORTD, r16
       ; PB0 - PB6 --> output
       ; PB7 --> Input
       ldi r16, $7F
       out DDRB, r16
lcd_function_set_busy:
       ; E = PD6 = 1
       ldi r16, (1 << PD6)
       out PORTD, r16
       nop
       ; RS = PC3 = 0
```

```
; RW = PD7 = 1
E = PD6 = 0
ldi r16, (0 << PC3)
out PORTC, r16
ldi r16, (1 << PD7) | (0 << PD6)
out PORTD, r16
; Get busy flag
in r16, PINB
mov r17, r16
; E = PD6 = 1
ldi r16, (1 << PD6)
out PORTD, r16
nop
; RS = PC3 = 0
; RW = PD7 = 1
E = PD6 = 0
ldi r16, (0 << PC3)
out PORTC, r16
ldi r16, (1 << PD7) | (0 << PD6)
out PORTD, r16
; destroy chert flag :D
in r16, PINB
; Restore busy flag
mov r16, r17
ori r16, $7F
cpi r16, $FF
breq lcd_function_set_busy
E = PD6 = 1
ldi r16, (1 << PD6)
out PORTD, r16
; PB0 - PB7 --> Output
ldi r16, $FF
out DDRB, r16
; Out HIGH($20)
ldi r16, $20
out PORTB, r16
; RS = PC3 = 0
; RW = PD7 = 0
; E = PD6 = 0
ldi r16, (0 << PC3)
out PORTC, r16
ldi r16, (0 << PD7) | (0 << PD6)
out PORTD, r16
; E = PD6 = 1
ldi r16, (1 << PD6)</pre>
out PORTD, r16
; Out LOW($20)
ldi r16, $00
out PORTB, r16
; RS = PC3 = 0
; RW = PD7 = 0
E = PD6 = 0
ldi r16, (0 << PC3)
out PORTC, r16
ldi r16, (0 << PD7) | (0 << PD6)
out PORTD, r16
E = PD6 = 1
ldi r16, (1 << PD6)
```

```
out PORTD, r16
       ; PB0 - PB6 --> output
       ; PB7 --> Input
       ldi r16, $7F
       out DDRB, r16
       ret
; Set dispaly, cursor on .. let's rock :)
lcd init:
lcd_init_busy:
       ; E = PD6 = 1
       ldi r16, (1 << PD6)</pre>
       out PORTD, r16
       nop
       ; RS = PC3 = 0
       ; RW = PD7 = 1
       ; E = PD6 = 0
       ldi r16, (0 << PC3)
       out PORTC, r16
       ldi r16, (1 << PD7) | (0 << PD6)
       out PORTD, r16
       ; Get busy flag
       in r16, PINB
       mov r17, r16
       ; E = PD6 = 1
       ldi r16, (1 << PD6)</pre>
       out PORTD, r16
       nop
       ; RS = PC3 = 0
       ; RW = PD7 = 1
       E = PD6 = 0
       ldi r16, (0 << PC3)</pre>
       out PORTC, r16
       ldi r16, (1 << PD7) | (0 << PD6)
       out PORTD, r16
       ; destroy chert flag :D
       in r16, PINB
       ; Restore busy flag
       mov r16, r17
       ori r16, $7F
       cpi r16, $FF
       breq lcd_init_busy
       ; E = PD6 = 1
       ldi r16, (1 << PD6)
       out PORTD, r16
       ; PB0 - PB7 --> Output
       ldi r16, $FF
       out DDRB, r16
       ; Out HIGH(0x0F)
       ldi r16, $00
       out PORTB, r16
       ; RS = PC3 = 0
       ; RW = PD7 = 0
       E = PD6 = 0
       ldi r16, (0 << PC3)</pre>
       out PORTC, r16
       ldi r16, (0 << PD7) | (0 << PD6)
       out PORTD, r16
```

```
; E = PD6 = 1
       ldi r16, (1 << PD6)</pre>
       out PORTD, r16
       nop
       ; Out LOW(0x0F)
       ldi r16, $F0
       out PORTB, r16
       ; RS = PC3 = 0
       ; RW = PD7 = 0
       E = PD6 = 0
       ldi r16, (0 << PC3)
       out PORTC, r16
       ldi r16, (0 << PD7) | (0 << PD6)
       out PORTD, r16
       ; E = PD6 = 1
       ldi r16, (1 << PD6)
       out PORTD, r16
       ; PB0 - PB6 --> output
       ; PB7 --> Input
       ldi r16, $7F
       out DDRB, r16
; Clear display
lcd_clear:
       call min delay
       E = PD6 = 1
       ldi r16, (1 << PD6)
       out PORTD, r16
       ; PB0 - PB7 --> Output
       ldi r16, $FF
       out DDRB, r16
       ; Out HIGH(0x01)
       ldi r16, $00
       out PORTB, r16
       ; RS = PC3 = 0
       ; RW = PD7 = 0
       E = PD6 = 0
       ldi r16, (0 << PC3)
       out PORTC, r16
       ldi r16, (0 << PD7) | (0 << PD6)
       out PORTD, r16
       ; E = PD6 = 1
       ldi r16, (1 << PD6)
       out PORTD, r16
       nop
       ; Out LOW(0x01)
       ldi r16, $10
       out PORTB, r16
       ; RS = PC3 = 0
       ; RW = PD7 = 0
       ; E = PD6 = 0
       ldi r16, (0 << PC3)</pre>
       out PORTC, r16
       ldi r16, (0 << PD7) | (0 << PD6)
       out PORTD, r16
       E = PD6 = 1
       ldi r16, (1 << PD6)
```

```
out PORTD, r16
       ; PB0 - PB6 --> output
       ; PB7 --> Input
       ldi r16, $7F
       out DDRB, r16
       ret
; Send one byte stored in r0 into LCD
lcd_write:
       call min_delay
       ; E = PD6 = 1
       ldi r16, (1 << PD6)
       out PORTD, r16
       ; PB0 - PB7 --> Output
       ldi r16, $FF
       out DDRB, r16
       ; Out HIGH(r0)
       mov r16, r0
       out PORTB, r16
       ; RS = PC3 = 1
       ; RW = PD7 = 0
       ; E = PD6 = 0
       ldi r16, (1 << PC3)</pre>
       out PORTC, r16
       ldi r16, (0 << PD7) | (0 << PD6)
       out PORTD, r16
       ; E = PD6 = 1
       ldi r16, (1 << PD6)</pre>
       out PORTD, r16
       nop
       nop
       ; Out LOW(r0)
      mov r16, r0
       swap r16
       out PORTB, r16
       ; RS = PC3 = 1
       ; RW = PD7 = 0
       E = PD6 = 0
       ldi r16, (1 << PC3)
       out PORTC, r16
       ldi r16, (0 << PD7) | (0 << PD6)
       out PORTD, r16
       ; E = PD6 = 1
       ldi r16, (1 << PD6)
       out PORTD, r16
       ; PB0 - PB6 --> output
       ; PB7 --> Input
       ldi r16, $7F
       out DDRB, r16
       ret
```



#### **USART**

## تنظمات اوليه:


در این قسمت baud rate USART روی 2400bps با کلاک2MHZ تنظیم شده است. در ادامه نیز تنظیمات مربوط به نحوه ارسال اعمال شده است.

```
; Set USART baud rate to 2400kbps with 1Mhz clock
      ldi r16, HIGH(25)
       out UBRRH, r16
       ldi r16, LOW(25)
      out UBRRL, r16
      ; Set USART startup settings
      ; Stop bit = 2
      ; Parity = ODD
       ; Data bit = 8
      ldi r24, (0 << UMSEL) | (1 << UCSZ1) | (1 << URSEL) | (1 << UPM1) | (0 << UPM0) |
(0 << UCPOL) | (1 << UCSZ0) | (1 << USBS)
       out UCSRC, r24
       ldi r24, (0 << UCSZ2) | (1 << TXEN) | (0 << RXEN)
       out UCSRB, r24
       ldi r24, (0 << U2X) | (0 << MPCM)
      out UCSRA, r24
```

### ارسال:

در این قسمت تابع usart\_send آورده شده است که با فشار دادن کلید Enter فراخوانی میشود و اطلاعات موجود در بافر را ارسال میکند.

```
; begin to Y
usart_send:
       wdr
       ldi ZL, LOW(buffer)
       ldi ZH, HIGH(buffer)
usart_send_try:
    sbis UCSRA, UDRE
       rjmp usart_send_try
       ld r16, Z+
       out UDR, r16
       cp ZH, YH
       brne usart_send_try
       cp ZL, YL
       brne usart_send_try
       ldi YL, LOW(buffer)
       ldi YH, HIGH(buffer)
       ret
```



پر	
رهام الوانی ۸۵۰ ۹۲۳۱	
ريزپردازنده	
صفحه ۱۶ از ۱۶	