

Frequentiemeter

M. Dohmen R. Koekoek

Het hier beschreven programma kan een frequentie meten tot, let wel, 100 kHz met een afwijking van niet meer dan één trilling op de 65536. De frequentie wordt in vijf digits uitgelezen. Het programma is geschreven voor de KIM, maar is ook goed bruikbaar voor andere 6502microcomputers, met name de SYM en de Junior. Eenmaal gestart meet het programma een frequentie continu, wanneer toets ..6" wordt ingedrukt en eenmalig. wanneer toets ,,0" wordt ingedrukt.

Overflow

In dit programma is gebruik gemaakt van een eigenschap van de 6502, die tot nog toe niet veel werd toegepast. Deze microprocessor bezit namelijk een SO (Set Overflow) pen 38, waarmee van buiten af de overflow-flag kan worden gezet. Deze is op de meeste computers direct naar buiten uitgevoerd via een connectorpen (RO, pen E-5 bij de KIM; SO, pen 14-c bij de Junior). De overflow-flag wordt gezet, wanneer het signaal op deze ingang van hoog naar laag gaat.

18 2 D nc 2C 7413 1C 10 2B 14 2A GND 24 Dit vormt een snelle en directe toegang tot de microprocessor, waarbij de rest van de computer niet wordt betrokken. Als de overflow-flag is gezet, kan deze alleen nog via de software worden beïnvloed.

Buffering

Omdat rechtstreeks in schakelingen moet worden gemeten, is buffering en beveiliging van de RO-ingang wel noodzakelijk. Het gemakkelijkst kan dit worden gerealiseerd met een Schmitt-trigger poort, de 7413. Deze wordt dan nog voorzien van een spannings- en stroombeveiliging volgens de afbeelding. Op deze manier kunnen signalen van elke golfvorm worden gemeten, mits de amplitude ervan voldoende groot is en het signaal rond de 2,5 V ligt.

Werking

Het programma start op locatie 0200 hex. Eerst wordt de interruptvector gezet op het beginadres van de interruptroutine (0298 hex). Vervolgens wordt een teller geïnitieerd voor het aantal interrupts, waarna de uitlezing wordt gewist. Dan wordt de timer gezet op ongeveer 1/4 seconde, waarbij interrupts worden toegestaan. Voor een volledige cyclus worden vier interrupts verwerkt, wat resulteert in een totale tijd van ongeveer 1 seconde. Om deze tijd exact te maken en om de meter te kunnen

ijken volgt een extra vertragingsroutine van ongeveer 3 ms. De accumulator, de carry- en overflowflag worden nul gemaakt en vervolgens wordt het aantal overflows geteld. dat plaats vindt tot aan het eerst volgende interrupt. Er wordt binair geteld met de minst significante bits in het X-register, de volgende in het Yregister en de meest significante bits in de accumulator. Doordat deze routine zo kort mogelijk is gehouden. ligt de maximaal te meten frequentie op ongeveer 100 kHz. De fout van één op de 65536 ontstaat doordat eenmaal op de FFFF hex maal de accumulator moet worden opgehoogd. Dit maakt de telroutine iets langer.

Wanneer een interrupt komt, wordt naar de interruptroutine gesprongen. Hierin wordt de timer opnieuw gestart voor een 1/4 seconde, mits dit niet het vierde interrupt was. Was dit wel het geval dan wordt de binaire waarde in de teller omgezet naar decimaal. Dit gebeurt nu pas, omdat bij direct decimaal tellen alles moet gebeuren in de accumulator en dat kost meer tiid. De conversie van binair naar decimaal gaat als volgt: in een tabel staat de binaire voorstelling van respectievelijk de decimale waarden 1, 10, 100, 1000 en 10000. Eerst wordt 10000 van de tellerstand, die tijdelijk in een aantal geheugenlocaties is opgeslagen, afgetrokken. Zolang de uitkomst nog niet negatief is, wordt een "10000-teller" opgehoogd. De uitkomst wordt telkens weer in de oorspronkelijke teller terug gezet. Als de uitkomst negatief is, wordt de waarde van de teller, die voor de aftrekking aanwezig was, genomen en wordt daarvan de volgende waarde uit de tabel afgetrokken. Dit gaat zo door totdat de teller nul is. De decimale waarde wordt rechtstreeks bijgehouden in de registers voor de uitlezing. Na de conver-

Frequentiemeter



sie licht de uitlezing op, waarbij de waarde zichtbaar wordt. Hierna wordt gekeken of een toets was ingedrukt. Zo neen, dan wordt de vorige toets opgehaald. Zo ja, dan stopt bij een "0" het programma met meten en blijft bij een "6" de computer continu de frequentie aangeven.

Afregeling

De afregeling van de frequentiemeter gaat als volgt. Een delerschakeling, bestaande uit twee 10-delers, wordt verbonden met de 1 MHz klok van de computer. De frequentie aan de uitgang hiervan zal dan in de buurt van de 10 kHz liggen. Dit signaal wordt toegevoerd aan de meet-

MICRO-MARE ASSEMBLED 45VV-1 & PAGE AL

ingang en het programma wordt gestart. Door de waarden in de geheugenplaatsen 021C en 021E van de extra vertragingsroutine te veranderen, wordt de uitlezing afgesteld op 10000. Gekozen is voor een 100-deler, omdat dan de accumulator nog niet in het spel is bij het tellen. De meter is zo op zijn nauwkeurigst. Door de 100-deler te schakelen tussen de buffer (7413) en de RO (SO) ingang wordt het meetgebied van de frequentieteller uitgebreid tot 10 MHz. Belangrijk is ook, dat om de timer te laten werken, bij de KIM PB7 (A-15) met NMI (E-6) moet worden verbonden en bij de Junior NMI (12-c) met IRQ (12-a). De timer genereert namelijk een interrupt, dat moet kunnen worden gehonoreerd.

Wijzigingen voor de Junior

Het programma, zoals dat staat in de lijst, werkt op de KIM. Om het voor de Junior geschikt te maken moeten de volgende veranderingen worden aangebracht:

Adres	KIM	Junior	
0203	FB	7B	
0204	17	1A	
0208	FA	7A	
0209	17	1 A	
0219	ØF	\mathbf{FF}	
021A	17	1A	
0283	1F	8E	
0284	1F	1D	
02A0	OF	FF	
02A1	17	1 A	

	MICRO-WARE	ASSEMB	LER 65%	≪-1.0 I	PAGE 01	
9919:						
0020:		***	****	***	*******	coproposite
0030:		*				14
0040:		*		REQUENT		144
0060:		*	V	OOR DE	5302	14
0070:		*	AUTEL	JRS : M.	. DOHMEN	:#
0080:		*		R	. KOEKOEK	:#:
0090:		ok okodenkoskoskoskosk	Androko droko de	krode sår sår sår sår sår sår s	****	ide Krakoskoskosk
0110:						
0120:	0200		ORG	\$0200		
0130:		ZEROPA	e oppr	CCEN		
0150:		ZEROFN	JE HURE	SOEN		
0160:	0200	INTCHT		\$00D0		
0170:	0200	ZEROP	**	\$00D1		
0180:	0200 0200	TEMPC TEMPB	*	\$00E0 \$00E1		
0200:	0200	TEMPA	*	\$00E2		
0210:	0200	INL	*	\$00F8		
0220: 0230:	0200	INH	*	\$00F9 \$00FR		
0240:	0200	POINTH		\$00FB		
0250:	0200	CHAR	*	\$00FE		
0260:		TODE				
0270:		TOBEL				
0290:	0200	TABLO	*	\$02RF		
6266:	0200	TABHI	*	\$02B0		
0310: 0320:		TIMERA	DEC		was and the	
0330:		TATILENT	UNES			
0340:	0200	TIMER	*	\$170F		
0350:		INTERR	IDTUEC	ron		
0370:		THIERK	JF TOEC	IUK		
0380:	0200	INTLO	*	\$17FA		
0390:	0200	IHTHI	*	\$17FB		
0410:		моніто	R SUBRO	UTTINE		
0420:						
0430:	0200	SCANDS	*	\$1F1F		
0440:		HOOFDP	POSPAMI	18		
0460:		noor pr	could in ii			
	0200 A9 02	INIT	LDAIM	\$02		
0480:	0202 SD FB 17 0205 A9 98		LDAIM	INTHI	ZET INTERRUPTVECT	OP
0500:	0207 SD FR 17		STA	INTLO		
0510:		START	LDAIM	\$FC	ZET INTERRUPTTELL	ER .
0520: 0530:	020C 85 D0 020E A9 00		STA LDAIM	INTENT	OP -4	
0540:	0210 85 F9		STR	INH	MARK DISPLAY EN D	US OOK
0550:	0212 85 FA		STA	POINTL	DE TELLER SCHOON	
0560:	0214 85 FB		STA	POINTH		
	0216 A9 F5 0218 SD 0F 17		LDRIM	TIMER	ZET TIMER EN MRAK INTERRUPTS MOGELI	The
0590:	0210 00 01 11				INTERROL IS HOUSE	VIV.
0600:		EXTRA DELAY ROUTINE				
0610:	021B A2 03		LDXIM	403	PAS DEZE WAARDEN	eeki
0630:	021D A0 00	BULCOP	LDYIM	\$00	VOOR DE VEREISTE	nnia
0640:	021F 88	BILOOP	DEY		NAUWKEURIGHEID	
	0220 D0 FD		BNE	BILOOP		
0660: 0670:	0222 CA 0223 D0 F8		DEX	BULOOP		
0680:				202001		
0690:		TELPRO	SRAMMA			
0700: 0710:	0225 B8		CLU			
0720:	0226 18		CLC			
0730:	0227 98		TYA	TEL T	MRAK ACCU SCHOON	
0740: 0750:	0228 50 FE 0228 B8	OVERFL	BUC	UVERFL	OVERFLOW GESET?	
	022B E8		INX		HOOG X OP MET 1	
0770:	022C D0 FA		BNE	OVERFL	IS X = FF?	
0780:	022E C8 022F D0 F7		INY	OUEDCI	HOOG Y OP MET 1 IS Y = FF?	
0800:	0231 69 01		ADCIM	\$01	HOOG RICCU OF MET	1
0810:	0233 D0 F3		BNE		IS ACCU = FF?	

0830: 0840:					L CONVERSIE
0850:	0235 85 E2 0237 84 E1 0239 86 E0	BINDEC	STA	TEMPA	BENBAR BCCU
0860:	0237 84 E1		STY	TEMPE	BEWARR Y
0870:	0239 86 E0 023B R2 08		LDXIM	TEMPC	BEWAAR X ZET POINTER
0890:	023D 85 F2	Pos	LDB	TEMPA	
0900:	023F C7 00		CMPIM	\$00	IS DE TELLER NOG STEEDS
	0241 D0 00 0243 R5 E1		LDA	SUBT	NOG STEEDS GROTER DAN
0930:	0245 DD B0 02		CMPAX	TABHI	DE HUIDIGE
0940:	0245 DD B0 02 0248 D0 05		BNE	SUBT TEMPC	
0950:	024A A5 E0 024C DD AF 02		LDA	TEMPC	IN DE
0970:	024F 90 2D 0251 38	SUBT	BCC	NEXT	NEEN, HAAL VOLGENDE TABELWAARDE
0980:	0251 38		SEC		TO TOCK
1000:	0252 A5 E0 0254 FD AF 02		LDA	TEMPC	DE HUIDIGE
1010:	0257 85 E0 0259 A5 E1		STA	TEMPC	DE TABEL
1020:	0259 A5 E1 0258 FD B0 02		LDA	TEMPB	
1040:	025E 85 E1		STR	TEMPR	DE STAND IN
1050:	0260 A5 E2 0262 E9 00		LDA	TEMPA	DE TELLER
1060:	0262 E9 00 - 0264 85 E2		SBCIM	\$00 TEMPO	
1080:	0266 8A		TXA	IEHH	EN ZET TELLERSTAND TERUG BEWAAR DE TABELPOINTER
1090:	0267 48		PHA		IN Y OP DE STOCK
11100:	0268 4A 0269 4A		LSRA		BEPAAL IN WELK DIGIT DEZE
1120:	026A AA	1 10	TAX		BEPAAL IN WELK DIGIT DEZE TELWAARDE MOET KOMEN DOOR POINTER IN X
1130:	-1 - 12. Perse				
1140:		TELLER	STAND I	DECIMAN	L IN DISPLAY
1160:	026B B0 04		BCS	TIENT	TIENTAL? NEEN, EEN ERBIJ EN TERUG
1170:	026D F6 F9		INCZX	INH	NEEN, EEN ERBIJ
1190:	026F D0 09 0271 B5 F9	TIENT	BNE	NOG	EN TERUG
1200:			ADCIM	\$0F	EN TERUG HAAL VORIGE STAND EN TEL TIENTAL OP
1210:	0273 69 0F 0275 95 F9		STRZX	INH	DISPLAY
0040:	027A 68 027B AA	NOG	PLR		HAAL TABELPOINTER VAN STACK
0050:			THX RPI	POS	EN PLANTS DIE IN X
0070:	027C 10 BF 027E CA 027F CA 0280 10 BB	NEXT	DEX	. 05	HAND THEELPOINTER ON STACK EN PLARTS DIE IN X ALLES KLAAR? TABELPOINTER NAAR
0080:	027F CA		DEX		VOLGENDE WAARDE EN TERUG DISPLAY TELLER TOETS INGEDRUKT?
0100:	0282 20 1F 1F	DISPL	JSR	SCANDS	DISPLAY TELLER
0110:	0282 20 1F 1F 0285 D0 0B 0287 A5 F8 0289 D0 02		BHE	KEY	TOETS INGEDRUKT?
01 20:	0287 A5 F8		LUH	INL	NEEN, HAAL VORIGE WAS DIT NUL?
0140:	0288 C6 D1 028D D0 F3 028F 4C 0A 02 0292 4A 0293 85 F8		BNE	ZEROP	NEEN, DELAY
0150:	028D D0 F3	DI	BNE	DISPL	JA, BLIJF DISPLAYEN OPNIEUW
0170:	028F 4C 0H 02	REA	LSRA	START	OPNIEUW
0190: 0200:	0295 4C 0A 02		JMP	START	OVERNIEUW
0210:		INTERR	JPTROUT	TINE	
0220:	0000 10				Carlo
0230:	0298 48 0299 E6 D0		PHA	INTONT	VERLAAG DE TELLER
0250:	0299 E6 D0 029B F0 07		BEQ	VIER	ZIJN ER VIER GEWEEST? NEEN, LAADT TIMER EN MAAK INTERRUPT MOGELIJK
026.0:	029B F0 07 029D A9 F5 029F 8D 0F 17		LDAIM	*LO	NEEN, LAADT TIMER EN
0280:	02A2 68		PLA	TIMER	HAAL ACCU TERUG
0290:	02A3 40		RTI		EN KEER TERUG HAAL ACCU TERUG
	02R4 68	VIER	PLR	CHAR	HAAL ACCU TERUG
0320:	02A5 85 FE 02A7 68 02A8 68		PLA	CHHK	BEWAAR DATA
0330:	02A8 68		PLA		ZET STACK GOED
	02A9 68 02AA A5 FE		PLA LDA	CHAR	HARL DATA OP
0360:	02AR A5 FE 02AC 4C 35 02 02AF 01 02B0 00		JMP	BINDEC	CONVERTEER
0370:	02AF 01		=	\$91	AND THE PARTY OF T
0390:	U2B1 UH		=	\$00 \$00	
0400:	02B2 00		=	\$00	
0410:	02B2 00 02B3 64 02B4 00		=	\$64	
0420:	0284 00 0285 E8		=	\$00 \$E8	
0440:	02B6 03		=	\$93	
0450:	02B7 10 02B8 27		=	\$10	
0400.	02D0 Z1		-	\$27	