ESCOLA POLITÉCNICA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO Graduação em Engenharia Computação

PCS3732 - Laboratório de Processadores

Professor Jorge Kinoshita



Grupo 10 - Planejamento E6

Arthur Pires da Fonseca NUSP: 10773096

Como a função imprime() está usando a pilha para fazer a chamada recursiva? Apresente a explicação de como a pilha está sendo usada (simule desenhando a pilha usando o fp, ip, sp) para fazer a chamada recursiva.

A cada chamada da rotina imprime(), o ponteiro para a pilha é salvo no registrador \$ip, cujo valor acaba também sendo posto na pilha em seguida, e em seguida \$fp é inicializado com o valor de \$ip decrescido de 4.

A pilha fica sempre com a seguinte configuração, logo antes de uma chamada à label .L2 do código Assembly gerado:

```
sp -> 0x1fffd4 -> o topo da pilha
r11 / fp -> 0x1fffe4 -> o topo da pilha anterior - 1 word
r12 / ip -> 0x1fffe8 -> o topo da pilha anterior
```

Na última execução da função, quando o registrador \$r3 fica com o valor "-1", a pilha (\$sp) e o \$ip encontram-se da seguinte forma:

```
(gdb) x/30x $sp
```

 0x1fff5c:
 0xffffffff
 0x001fff80
 0x001fff70
 0x00008258

 0x1fff6c:
 0x00008224
 0x0000000
 0x001fff94
 0x001fff84

 0x1fff7c:
 0x00008258
 0x00008224
 0x00000001
 0x001fffa8

 0x1fff8c:
 0x001fff98
 0x00008258
 0x00008224
 0x00000002

 0x1fff9c:
 0x001fffbc
 0x001fffac
 0x000008258
 0x000008224

 0x1fffac:
 0x00000003
 0x001fffd0
 0x001fffc0
 0x000008258

 0x1fffbc:
 0x000008224
 0x00000004
 0x001fffe4
 0x001fffd4

0x1fffcc: 0x00008258 0x00008224

(gdb) x/30x \$r12

 0x1fff70:
 0x00000000
 0x001fff94
 0x001fff84
 0x00008258

 0x1fff80:
 0x00008224
 0x00000001
 0x001fffa8
 0x001fff98

 0x1fff90:
 0x00008258
 0x00008224
 0x00000002
 0x001fffbc


 0x1fffa0:
 0x001fffac
 0x000008258
 0x000008224
 0x000000003

 0x1fffb0:
 0x001fffd0
 0x001fffc0
 0x000008258
 0x000008224

 0x1fffc0:
 0x00000004
 0x001fffe4
 0x001fffd4
 0x000008258

 0x1fffd0:
 0x000008224
 0x00000005
 0x001ffff4
 0x001fffe8

0x1fffe0: 0x00008274 0x00008224



Momento final do programa, quando os valores de antes da primeira chamada da função imprime().

Como o valor N é passado como parâmetro para imprime() em main? via registrador ou pilha?

O valor de N é passado para a função imprime() através do registrador \$r0.

Para que serve o frame pointer?


O registrador \$fp guarda o valor do stack pointer (\$sp) em cada uma das chamadas de uma função ou série de funções.

Como o valor N é referenciado dentro de imprime.s (vindo do compilador)?

Dentro do código Assembly da função imprime(), o valor de N alterna entre a pilha e os registradores \$r3 e \$r0.

No momento de verificar a condição da recursão, o N é referenciado sempre pelo registrador \$r3.

Outra imagem que achei relevante colocar no relatório:



Registrador \$r0 recebendo o endereço para a string que será usada na chamada da função printf().