# Definizione di un MIB per il monitoraggio di una moto da corsa



Antonio Bartolini N. Mat. 271056 robynhub@gmail.com

# Indice

1-Introduzione	pag 3
2-Scelte implementative	pag 4
3-Descrizione del MIB	pag 6
3.1-Descrizione variabili utilizzate	pag 6
3.2-Descrizione tabelle	pag 7
3.3-Descrizione trap	pag 8
3.4-Descrizione trapthreshold	pag 9
4-Definizione MIB	pag 10
5-Conclusioni	pag 20
5.1-Sviluppi futuri	pag 20
6-Riferimenti	pag 20

# Introduzione

Durante una corsa motociclistica e' indispensabile tenere sempre sotto controllo le condizioni della moto. I meccanici devono sempre sapere cosa gli aspetta durante la preparazione dei pit-stop e le informazioni trasmesse dal pilota sono spesso insufficienti per mantenere un controllo totale della moto.

Per risolvere tale problema ho voluto descrivere una possibile implementazione di un MIB che mantenga sotto controllo tutti gli aspetti della moto senza risultare troppo invadente.



Un calo di pressione nel circuito dell' olio o una temperatura dei gas di scarico troppo alta puo' addirittura pregiudicare la vita del pilota se non controllata in tempo.


# **Scelte Implementative**

Per poter mantenere il peso di tutto il sistema piu' leggero possibile, ho deciso di utlizzare una centralina "WildFire 5282" prodotta dalla Intec Automation Inc. (http://www.steroidmicros.com).



Questa centralina e' stata progettata esattamente per scopi come questo. Ha in dotazione un processore a 64 Mhz FreeScale ColdFire2 integrato con 4 Mb di spazio e ben 16 Mb di SDRAM veloce per l' esecuzione del software. Essa supporta fino a 16 sensori digitali e 8 sensori analogici con lettura a 10 bit e 140 Mhz di freguenza. Una delle sue prarticolarita' piu' importanti, c'e' la possibilita' di utilizzare le sue 7 Porte Interrupt per poter gestire tempestivamente le trap in caso di malfunzionamento meccanico del motore. Questa scheda possiede anche una porta Ethernet integrata ma, per la trasmissione dei dati, si prevede di utilizzare un modulo 802.11 al posto del lettore di SD cards. Per alimentarla e' sufficente una qualsiasi corrente continua da 6 a 24 volts ma si prevede di utilizzare un filtro per eliminare i picchi di tensione generati all' accensione della moto. Le sue dimensioni contenute (7 x 4 cm.) la rendono perfetta per il suo scopo. La sua programmazione avviene mediante linguaggio C con un apposito compilatore offerto in dotazione dalla Intec assieme alla scheda.

Il MIB sviluppato, verra' implementato su questo tipo di scheda e i dati verranno trasmessi direttamente all' Access Point presente nel box corse dove verranno analizzati in tempo reale dai meccanici.



Per prevenire eventuali perdite di segnale o power faliure, una copia dei dati verra' mantenuta sulla scheda che funge cosi' anche da scatola nera.

La centralina monitorizzera' tutti quei parametri indispensabili ai meccanici e agli ingegneri per tenere sempre sotto controllo la moto. Le trap vengono inviate direttamente in base ai valori presenti della tabella delle soglie e sono modificabili tramite snmp.

# Descrizione del MIB

# 3.1-Descrizione delle variabili.

# NOTA: Tutte le seguenti variabili sono accessibili solo in modalita' readonly eccetto dove specificato.

### *lapCount Counter32*

• questa variabile identifica il giro attuale contato a partire dall' accensione della moto.

### fuelLevel Gauge32

• questa variabile indica la quantita'di benzina espressa in litri nel serbatoio.

### voltage Gauge32

questa variabile indica il livello di tensione espresso in volts dell' impianto elettrico.

### oilLevel Gauge32

• questa variabile indica la quantita' in litri di olio nel motore.

### engineRPM Gauge32

• questa variabile indica il numero di giri al minuto del motore.

# brakeOilLevel Gauge32

• questa variabile indica la quantita' in litri di olio per l'impianto frenante.

### brakeOilPressure Gauge32

• questa variabile indica la pressione dell' olio espresso in BAR.

### brakePastilles Gauge32

• questa variabile indica lo spessore in millimetri delle pasticche dei freni.

### exaustTemp Gauge32

• questa variabile indica la temperatura dei gas di scarico espressa in gradi centigradi.

### engineTemp Gauge32

• questa variabile indica la temperatura del motore espressa in gradi centigradi.

# speed Gauge32

• questa variabile indica in chilometri orari la velocita' istantanea del veicolo.

# averageSpeed Gauge32

 questa variabile indica in chilometri orari la velocita' media calcolata dal momento dall' attivazione dell' agent.

### maxSpeed Gauge32

 questa variabile indica in chilometri orari la velocita' massima raggiunta dal momento dell' attivazione dell' agent.

# waterTemp Gauge32

• questa variabile indica la temperatura espressa in gradi centigradi del liquido di raffredamento del motore.

### waterLevel Gauge32

• questa variabile indica il livello del liquido di raffreddamento espresso in litri.

### ampere Gauge32

• questa variabile indica il livello di consumo elettrico espresso in Ampere.

### gearBoxTemp Gauge32

• questa variabile indica la temperatura espressa in gradi centigradi della scatola del cambio.

### clutchTemp Gauge32

• questa variabile indica la temperatura espressa in gradi centigradi della scatola della frizione.

# engineHP Gauge32

• questa variabile indica la potenza istantanea generata dal motore espressa in cavalli vapore.

### brake1Temp Gauge32

 questa variabile indica la temperatura espressa in gradi centigradi dei dischi frenanti anteriori.

### brake2Temp Gauge32

• questa variabile indica la temperatura espressa in gradi centigradi dei dischi frenanti posteriori.

# pilotName DisplayString [read-write]

questa variabile indica il nome del pilota che guida il veicolo.

### model DisplayString [read-write]

• questa variabile indica marca e modello del veicolo.

# 3.3-Descrizione tabelle

### NOTA: Tutte le seguenti variabili sono accessibili solo in modalita' readonly.

### Tabella: lapTable

Questa tabella contiene le informazioni riguardanti il comportamento della moto per ogni giro di pista.

### lap Counter32

• questa variabile identifica il giro di pista.

### usedFuel Integer32

• questa variabile indica la quantita'di benzina consumata durante il giro.

### usedOil Integer32

• questa variabile indica la quantita'di olio consumata durante il giro.

# averageSpeedLap Integer32

• questa variabile indica la velocita' media durante il giro.

# averagePower Integer32

• questa variabile indica l' energia media generata dal motore durante il giro espressa in Kjoule su secondo.

# gap Integer32

 questa variabile indica la differenza di tempo rispetto al giro precedente espresso in centesimi di secondo.

# 3.4-Descrizione trap

### *lowFuel*

• generata quando la quantita' di benzina scende sotto una soglia minima predefinita nella sezione TrapThresholds.

### highVoltage

• generata quando la tensione dell' impianto elettrico supera una soglia predefinita nella sezione TrapThresholds.

### *lowVoltage*

• generata quando la tensione dell' impianto elettrico scende sotto una soglia predefinita nella sezione TrapThresholds.

### **IowOilLevel**

• generata quando la quantita' di olio nel motore scende sotto una soglia predefinita nella sezione TrapThresholds.

### outOfRPM

• generata quando il numero di giri del motore supera la soglia massima predefinita nella sezione TrapThresholds.

### IowBrakeOil

• generata quando il livello dell' olio dell' impianto frenante scende sotto la soglia minima predefinita nella sezione TrapThresholds.

### IowBrakePressure

• generata quando la pressione dell' olio nell' impianto frenante scende sotto una soglia minima predefinita nella sezione TrapThresholds.

### usedPastillesWarning

• generata quando la pressione dell' olio nell' impianto frenante scende sotto una soglia minima predefinita nella sezione TrapThresholds.

### highExaustTemp

• generata quando la temperatura dei gas di scarico sale sopra una soglia prestabilita nella sezione TrapThresholds.

### highEngineTemp

• generata quando la temperatura della testata sale sopra una soglia prestabilita nella sezione TrapThresholds.

### highWaterTemp

• generata quando la temperatura del liquido di raffredamento sale sopra una soglia prestabilita nella sezione TrapThresholds.

### IowWaterLevel

• generata quando il livello del liquido di raffreddamento e' sotto la soglia di guardia prestabilita nella sezione TrapThresholds.

### highGearBoxTemp

• generata quando la temperatura della scatola del cambio supera una soglia massima prestabilita nella sezione TrapThresholds.

# highClutchTemp

• generata quando la temperatura dei dischi della frizione superano una soglia massima

prestabilita nella sezione TrapThresholds.

# highBrake1Temp

• generata quando la temperatura del disco frenante anteriore supera una soglia massima prestabilita nella sezione TrapThresholds.

### highBrake2Temp

• generata quando la temperatura del disco frenante anteriore supera una soglia massima prestabilita nella sezione TrapThresholds.

# 3.4 - Descrizione TrapThresholds.

NOTA: Tutte le seguenti variabili sono accessibili in modalita readwrite. E servono per definire le soglie massime/minime per l' invio delle trap.

IowFuelThreshold [Read-Write] Integer32

highVoltageThreshold [Read-Write] Integer32

lowVoltageThreshold [Read-Write] Integer32

IowOilLevelThreshold [Read-Write] Integer32

outOfRPMThreshold [Read-Write] Integer32

IowBrakeOilThreshold [Read-Write] Integer32

IowBrakePressureThreshold [Read-Write] Integer32

usedPastillesThreshold [Read-Write] Integer32

highExaustTempThreshold [Read-Write] Integer32

highEngineTempThreshold [Read-Write] Integer32

highWaterTempThreshold [Read-Write] Integer32

IowWaterLevelThreshold [Read-Write] Integer32

highGearBoxTempThreshold [Read-Write] Integer32

highClutchTempThreshold [Read-Write] Integer32

highBrake1TempThreshold [Read-Write] Integer32

highBrake2TempThreshold [Read-Write] Integer32

# **Definizione MIB**

```
MOTOMIB DEFINITIONS::=BEGIN
IMPORTS
  MODULE-IDENTITY, OBJECT-TYPE, NOTIFICATION-TYPE, Gauge 32,
  Unsigned32, Counter32, Integer32 FROM SNMPv2-SMI
   enterprises FROM RFC1155-SMI
   DisplayString FROM SNMPv2-TC;
motoMIB MODULE-IDENTITY
   LAST-UPDATED "200505231616Z"
   ORGANIZATION"DB-SW"
   CONTACT-INFO
      "Antonio Bartolini
      e-mail:bartolin@cli.di.unipi.it"
   DESCRIPTION "Modulo MIB per il monitoraggio di motocicli che
partecipano a gare su pista"
::={enterprises 99}
moto-values OBJECT IDENTIFIER
   ::={motoMIB 1}
moto-threshold OBJECT IDENTIFIER
   ::={motoMIB 2}
moto-trap OBJECT IDENTIFIER
  ::={motoMIB 3}
--OBJECT DEFINITIONS
lapCount OBJECT-TYPE
   SYNTAX Counter32
  MAX-ACCESS read-only
   STATUS current
   DESCRIPTION "Definisce il numero di giri percorsi dall' avvio
dell' agent"
   ::={moto-values 1}
fuelLevel OBJECT-TYPE
  SYNTAX Integer32
  MAX-ACCESS read-only
   STATUS current
   DESCRIPTION "Definisce la quantita' di benzina presente nel
serbatoio espressa in litri."
   ::={moto-values 2}
voltage OBJECT-TYPE
   SYNTAX Gauge32
  MAX-ACCESS read-only
   STATUS current
   DESCRIPTION "Questa variabile indica il livello di tensione
dell' impianto elettrico espresso in Volts."
   ::={moto-values 3}
```

```
oilLevel OBJECT-TYPE
   SYNTAX Integer32
  MAX-ACCESS read-only
   STATUS current
   DESCRIPTION "Definisce la quantita' di olio presente nel nel
motore espresso in litri."
   ::={moto-values 4}
engineRPM OBJECT-TYPE
   SYNTAX Integer32
  MAX-ACCESS read-only
   STATUS current
   DESCRIPTION "Definisce il numero di giri al minuto del motore"
   ::={moto-values 5}
brakeOilLevel OBJECT-TYPE
   SYNTAX Integer32
  MAX-ACCESS read-only
   STATUS current
   DESCRIPTION "Definisce la quantita' di benzina presente nel
serbatoio espressa in litri."
   ::={moto-values 6}
brakeOilPressure OBJECT-TYPE
   SYNTAX Integer32
  MAX-ACCESS read-only
   STATUS current
   DESCRIPTION "Definisce la pressione dell' olio dei freni
espresso in BAR"
   ::={moto-values 7}
brakePastilles OBJECT-TYPE
  SYNTAX Integer32
  MAX-ACCESS read-only
   STATUS current
   DESCRIPTION "Definisce lo spessore delle pasticche dei freni"
   ::={moto-values 8}
exaustTemp OBJECT-TYPE
  SYNTAX Gauge32
  MAX-ACCESS read-only
   STATUS current
   DESCRIPTION "Definisce la temperatura dei gas di scarico."
   ::={moto-values 9}
engineTemp OBJECT-TYPE
   SYNTAX Gauge32
  MAX-ACCESS read-only
  STATUS current
  DESCRIPTION "Definisce la temperatura della testata del
motore."
   ::={moto-values 10}
speed OBJECT-TYPE
   SYNTAX Integer32
  MAX-ACCESS read-only
   STATUS current
```

```
DESCRIPTION "Definisce la velocita' istantanea della moto
espressa in chilometri orari"
   ::={moto-values 11}
averageSpeed OBJECT-TYPE
   SYNTAX Integer32
   MAX-ACCESS read-only
   STATUS current
   DESCRIPTION "Definisce la velocita' media della moto dal
momento dell' attivazione dell' agent"
   ::={moto-values 12}
maxSpeed OBJECT-TYPE
   SYNTAX Integer32
   MAX-ACCESS read-only
   STATUS current
   DESCRIPTION "Definisce la velocita' massima raggiunta dal mezzo
espressa in chilometri all' ora"
   ::={moto-values 13}
waterTemp OBJECT-TYPE
   SYNTAX Gauge32
  MAX-ACCESS read-only
   STATUS current
   DESCRIPTION "Definisce la temperatura espressa in gradi
centigradi del liquido di raffreddamento del motore."
   ::={moto-values 14}
waterLevel OBJECT-TYPE
  SYNTAX Integer32
  MAX-ACCESS read-only
   STATUS current
   DESCRIPTION "Indica il livello del liquido di raffreddamento
espresso in litri."
   ::={moto-values 15}
ampere OBJECT-TYPE
  SYNTAX Integer32
  MAX-ACCESS read-only
   STATUS current
   DESCRIPTION "Indica il livello di consumo elettrico della moto
espresso in Ampere"
   ::={moto-values 16}
gearBoxTemp OBJECT-TYPE
  SYNTAX Gauge32
  MAX-ACCESS read-only
  STATUS current
   DESCRIPTION "Definisce la temperatura espressa in gradi
centigradi della scatola del cambio"
   ::={moto-values 17}
clutchTemp OBJECT-TYPE
   SYNTAX Gauge32
  MAX-ACCESS read-only
   STATUS current
   DESCRIPTION "Definisce la temperatura espressa in gradi
```

```
centigradi della scatola della frizione"
   ::={moto-values 18}
engineHP OBJECT-TYPE
   SYNTAX Integer32
   MAX-ACCESS read-only
   STATUS current
   DESCRIPTION "Definisce la potenza istantanea sprigionata dal
motore espressa in cavalli motore."
   ::={moto-values 19}
brake1Temp OBJECT-TYPE
   SYNTAX Gauge32
   MAX-ACCESS read-only
   STATUS current
   DESCRIPTION "Definisce la temperatura espressa in gradi
centigradi del freno anteriore."
   ::={moto-values 20}
brake2Temp OBJECT-TYPE
   SYNTAX Gauge32
   MAX-ACCESS read-only
   STATUS current
   DESCRIPTION "Definisce la temperatura espressa in gradi
centigradi del freno posteriore."
   ::={moto-values 21}
pilotName OBJECT-TYPE
   SYNTAX DisplayString
  MAX-ACCESS read-write
   STATUS current
   DESCRIPTION "Nome del pilota della moto."
   ::={moto-values 22}
model OBJECT-TYPE
  SYNTAX DisplayString
  MAX-ACCESS read-write
   STATUS current
   DESCRIPTION "Modello identificativo della moto."
   ::={moto-values 23}
lapTable OBJECT-TYPE
   SYNTAX SEQUENCE OF LapEntry
  MAX-ACCESS not-accessible
   STATUS current
   DESCRIPTION "Questa tabella contiene le informazioni
riquardanti il comportamento della moto per ogni giro di pista."
   ::={moto-values 24}
lapEntry OBJECT-TYPE
   SYNTAX LapEntry
  MAX-ACCESS not-accessible
   STATUS current
   DESCRIPTION "Entry della tabella."
   INDEX {lap}
   ::={lapTable 1}
```

```
LapEntry::=SEQUENCE{
   lap Counter32,
   usedFuel Integer32,
   usedOil Integer32,
   averageSpeedLap Integer32,
   averagePower Integer32,
   gap Integer32
lap OBJECT-TYPE
   SYNTAX Counter32
  MAX-ACCESS read-only
   STATUS current
   DESCRIPTION "Numero del giro di pista."
   ::={lapEntry 1}
usedFuel OBJECT-TYPE
   SYNTAX Integer32
  MAX-ACCESS read-only
   STATUS current
   DESCRIPTION "Consumo di carburante durante l' ultimo giro.
Espresso in litri."
   ::={lapEntry 2}
usedOil OBJECT-TYPE
   SYNTAX Integer32
  MAX-ACCESS read-only
   STATUS current
   DESCRIPTION "Consumo di carburante durante l' ultimo giro.
Espresso in centilitri"
   ::={lapEntry 3}
averageSpeedLap OBJECT-TYPE
   SYNTAX Integer32
  MAX-ACCESS read-only
   STATUS current
  DESCRIPTION "Velocita' media del giro espressa in chilometri
orari"
   ::={lapEntry 4}
averagePower OBJECT-TYPE
   SYNTAX Integer32
  MAX-ACCESS read-only
  STATUS current
  DESCRIPTION "Energia media generata dal motore espressa in Kjoule
su secondo"
   ::={lapEntry 5}
gap OBJECT-TYPE
   SYNTAX Integer32
  MAX-ACCESS read-only
   STATUS current
   DESCRIPTION "Differenza di tempo di percorrenza rispetto al
giro precedente espresso in centesimi di secondo"
   ::={lapEntry 6}
```

### --THRESHOLD DEFINITIONS

```
lowFuelThreshold OBJECT-TYPE
   SYNTAX Integer32
   MAX-ACCESS read-write
   STATUS current
   DESCRIPTION "Definisce il numero di litri minimo presente nel
serbatoio per l' invio della trap"
   ::={moto-threshold 1}
highVoltageThreshold OBJECT-TYPE
   SYNTAX Integer32
  MAX-ACCESS read-write
   STATUS current
   DESCRIPTION "Definisce il numero di Volts massimo presente nel
circuito della moto per l' invio della trap"
   ::={moto-threshold 2}
lowVoltageThreshold OBJECT-TYPE
   SYNTAX Integer32
   MAX-ACCESS read-write
   STATUS current
   DESCRIPTION "Definisce il numero di Volts minimo presente nel
circuito della moto per l' invio della trap"
   ::={moto-threshold 3}
lowOilLevelThreshold OBJECT-TYPE
   SYNTAX Integer32
  MAX-ACCESS read-write
   STATUS current
   DESCRIPTION "Definisce il numero di litri minimo di olio
presente nel motore per l'invio della trap"
   ::={moto-threshold 4}
outOfRPMThreshold OBJECT-TYPE
  SYNTAX Integer32
  MAX-ACCESS read-write
   STATUS current
   DESCRIPTION "Definisce il numero massimo di giri al minuto del
motore per l' invio della trap"
   ::={moto-threshold 5}
lowBrakeOilThreshold OBJECT-TYPE
  SYNTAX Integer32
  MAX-ACCESS read-write
   STATUS current
   DESCRIPTION "Definisce il numero di litri minimo di olio
presente nel circuito frenante per l' invio della trap?
   ::={moto-threshold 6}
lowBrakePressureThreshold OBJECT-TYPE
  SYNTAX Integer32
  MAX-ACCESS read-write
   STATUS current
   DESCRIPTION "Definisce la pressione minima (espressa in bar) del
```

```
circuito frenante per l' invio della trap"
   ::={moto-threshold 7}
usedPastillesThreshold OBJECT-TYPE
   SYNTAX Integer32
   MAX-ACCESS read-write
   STATUS current
   DESCRIPTION "Definisce lo spessore minimo (espresso in mm.) delle
pasticche dei freni per l' invio della trap"
   ::={moto-threshold 8}
highExaustTempThreshold OBJECT-TYPE
   SYNTAX Integer32
   MAX-ACCESS read-write
   STATUS current
   DESCRIPTION "Definisce la temperatura massima (espressa in gradi
centigradi) dei gas di scarico per l' invio della trap"
   ::={moto-threshold 9}
highEngineTempThreshold OBJECT-TYPE
   SYNTAX Integer32
   MAX-ACCESS read-write
   STATUS current
   DESCRIPTION "Definisce la temperatura massima (espressa in gradi
centigradi) della testata del motore per l' invio della trap"
   ::={moto-threshold 10}
highWaterTempThreshold OBJECT-TYPE
   SYNTAX Integer32
   MAX-ACCESS read-write
   STATUS current
   DESCRIPTION "Definisce la temperatura massima (espressa in gradi
centigradi) del liquido di raffredamento del motore per l'invio
della trap"
   ::={moto-threshold 11}
lowWaterLevelThreshold OBJECT-TYPE
  SYNTAX Integer32
  MAX-ACCESS read-write
   STATUS current
   DESCRIPTION "Definisce il numero di litri minimo di liquido di
raffredamento presente nel motore per l' invio della trap"
   ::={moto-threshold 12}
highGearboxTempThreshold OBJECT-TYPE
  SYNTAX Integer32
  MAX-ACCESS read-write
  STATUS current
   DESCRIPTION "Definisce la temperatura massima (espressa in gradi
centigradi) della scatola del cambio per l'invio della trap"
   ::={moto-threshold 13}
highClutchTempThreshold OBJECT-TYPE
   SYNTAX Integer32
   MAX-ACCESS read-write
   STATUS current
```

```
DESCRIPTION "Definisce la temperatura massima (espressa in gradi
centigradi) della scatola della frizione per l' invio
                                                        della trap"
   ::={moto-threshold 14}
highBrakelTempThreshold OBJECT-TYPE
   SYNTAX Integer32
   MAX-ACCESS read-write
   STATUS current
   DESCRIPTION "Definisce la temperatura massima (espressa in gradi
centigradi) del freno anteriore per l' invio della
   ::={moto-threshold 15}
highBrake2TempThreshold OBJECT-TYPE
   SYNTAX Integer32
  MAX-ACCESS read-write
   STATUS current
   DESCRIPTION "Definisce la temperatura massima (espressa in gradi
centigradi) del freno posteriore per l' invio della
   ::={moto-threshold 16}
-- TRAP DEFINITIONS
lowFuel NOTIFICATION-TYPE
  OBJECTS {fuelLevel}
   STATUS current
   DESCRIPTION "Generata quando la quantita' di benzina scende
sotto lowFuelThreshold."
   ::={moto-trap 1}
highVoltage NOTIFICATION-TYPE
   OBJECTS {voltage}
   STATUS current
   DESCRIPTION "Generata quando la quantita' di benzina sale
sopra highVoltageThreshold."
   ::={moto-trap 2}
lowVoltage NOTIFICATION-TYPE
  OBJECTS {voltage}
   STATUS current
  DESCRIPTION "Generata quando la quantita' di benzina scende
sotto lowVoltageThreshold."
   ::={moto-trap 3}
lowOilLevel NOTIFICATION-TYPE
  OBJECTS {oilLevel}
   STATUS current
   DESCRIPTION "Generata quando la quantita' di olio scende
sotto lowOilLevelThreshold."
   ::={moto-trap 4}
outOfRPM NOTIFICATION-TYPE
   OBJECTS {engineRPM}
   STATUS current
   DESCRIPTION "Generata quando i giri del motore sono piu' alti del
livello outOfRPMThreshold."
   ::={moto-trap 5}
```

```
lowBrakeOil NOTIFICATION-TYPE
  OBJECTS {brakeOilLevel}
   STATUS current
   DESCRIPTION "Generata quando il livello dell' olio motore
scende sotto lowBrakeOilThreshold."
   ::={moto-trap 6}
lowBrakePressure NOTIFICATION-TYPE
   OBJECTS {brakeOilPressure}
   STATUS current
   DESCRIPTION "Generata quando la pressione del circuito frenante
e' piu' basso di lowBrakePressureThreshold."
   ::={moto-trap 7}
usedPastillesWarning NOTIFICATION-TYPE
   OBJECTS {brakePastilles}
   STATUS current
   DESCRIPTION "Generata quando lo spessore delle pastiglie e'
piu' basso dei usedPastillesThreshold."
   ::={moto-trap 8}
highExaustTemp NOTIFICATION-TYPE
   OBJECTS {exaustTemp}
   STATUS current
   DESCRIPTION "Generata quando la temperatura dei gas di scarico
e' piu' alta di highExaustTempThreshold."
   ::={moto-trap 9}
highEngineTemp NOTIFICATION-TYPE
   OBJECTS {engineTemp}
   STATUS current
   DESCRIPTION "Generata quando la temperatura della testata
piu' alta di highEngineTempThreshold."
   ::={moto-trap 10}
highWaterTemp NOTIFICATION-TYPE
   OBJECTS {waterTemp}
   STATUS current
   DESCRIPTION "Generata quando la temperatura del liquido di
raffredamento e' piu' alta di highWaterTempThreshold."
   ::={moto-trap 11}
lowWaterLevel NOTIFICATION-TYPE
   OBJECTS {waterLevel}
   STATUS current
   DESCRIPTION "Generata quando la quantita' del liquido di
raffredamento e' piu' bassa di lowWaterLevelThreshold."
   ::={moto-trap 12}
highGearBoxTemp NOTIFICATION-TYPE
   OBJECTS {gearBoxTemp}
   STATUS current
   DESCRIPTION "Generata quando la temperatura della scatola del
cambio e' piu' alta di highGearBoxTempThreshold."
   ::={moto-trap 13}
```

```
highClutchTemp NOTIFICATION-TYPE
   OBJECTS {clutchTemp}
   STATUS current
   DESCRIPTION "Generata quando la temperatura della scatola della
frizione e' piu' alta di high
Clutch
Temp<br/>Threshold."
   ::={moto-trap 14}
highBrakelTemp NOTIFICATION-TYPE
   OBJECTS {brake1Temp}
   STATUS current
   DESCRIPTION "Generata quando la temperatura del freno anteriore
e' piu' alta di highBrakelTempThreshold."
   ::={moto-trap 15}
highbrake2temp NOTIFICATION-TYPE
   OBJECTS {brake2Temp}
   STATUS current
   DESCRIPTION "Generata quando la temperatura del freno
posteriore e' piu' alta di highBrake2TempThreshold."
   ::={moto-trap 16}
END
```

# Conclusioni

Questo progetto ha lo scopo di fornire una base concettuale per un possibile utilizzo del protocollo SNMPv2 anche per applicazioni critiche come quelle di una gara motociclistica. Sono stati trascurati tutti gli aspetti di interfacciamento dei sensori con la centralina e l' implementazione dell' agent su tale piattaforma (anche per mancanza di tempo e di materiali). In ogni caso il mib prodotto e' stato testato ed e' possibile una sua implementazione reale.

# Sviluppi Futuri

Purtroppo, per mancanza di tempo non e' stato possibile approfondire tutte le applicazioni della centralina. Si sarebbe potuta introdurre la possibilita' dei meccanici di regolare il motore sempre tramite SNMP e un controllo piu' approfondito per l' interfaccia con il modulo 802.11.

# Riferimenti

J.Schonwalder, L.Deri "Sistemi di elaborazione dell'informazione". RFC 1155.
www.steroidmicros.com – Produttori della centralina
www.ietf.org – Riferimenti per il MIB
www.ducati.it – Immagini

II MIB e' stato testato sul sito: www.simpleweb.org/ietf/mibs/validate