

Universita' degli studi di Pisa

Corso di Laurea in Informatica

Anno accademico 2004-2005

Progetto di (SGR) - Complementi e Gestione di Rete

Autore: SIROLA RENATO matr. 244810 E-mail: sirola@cli.di.unipi.it

Contenuto del progetto

- 1. Introduzione (Problematiche, idea di base)
- 2. Descrizione del sistema
- 3. Struttura del M.I.B.
- 4. Definizione del M.I.B. (Listato)
- 5. Conclusioni
- 6. Informazioni sul progetto
- 7. Riferimenti

Parte 1. Introduzione (Problematiche, idea di base)

- Cos'e' la DOMOTICA ?

La parola **domotica** storicamente deriva dal francese <u>Domotique</u>, letteralmente dal latino Domus (Casa) e dal francese Informatique (Informatica), aggettivo indicante l'insieme delle scienze e delle tecniche connesse con l'elaborazione delle informazioni, tramite i piu' comuni strumenti tecnologici, all'interno dell'ambiente di vita o di lavoro ... in poche parole , la "CASA" nel senso più ampio del termine utilizzato dai nostri antenati latini.

Domotica significa anche Automazione domestica (Home Automation, in inglese).

Con il progresso dell'elettronica si sono rese disponibili molte opportunità: gli apparati domestici possono oggi essere adoperati in un modo prima impensabile, per ottenere maggior sicurezza e tranquillità, migliore qualità della vita, più efficienza e tempo libero, considerevole risparmio sui consumi energetici.

Automazione domestica significa integrazione di prodotti e servizi per la gestione ed il controllo della casa, più specificamente integrazione di prodotti elettronici con sistemi residenziali, realizzata con l'aggiunta di "intelligenza" proveniente dall'uso dei microprocessori e da processi di comunicazione. L'automazione domestica si applica ad una vasta gamma di prodotti e sistemi di ambito domestico, come:

- Sicurezza
- Sistemi di energia
- Riscaldamento
- Ventilazione
- Aria condizionata
- Illuminazione
- Utenze elettriche
- Intrattenimento

In casa propria, con un sistema di home automation si può, ad esempio, controllare in modo automatico ed anche a distanza l'accensione e lo spegnimento delle luci, la chiusura delle imposte, l'attivazione di un sistema di allarme con sirena.

Si può anche ottenere: efficiente controllo del clima della casa, che migliora il comfort negli ambienti e ti fa risparmiare energia, uno splendido scenario sonoro per i tuoi ricevimenti. la conversazione, lo svago.

- Problematiche relative ad un ambiente chiuso.

Come tutti sappiamo, anche in un ambiente chiuso ci sono dei pericoli. Grazie alla domotica si possono prevenire tantissimi problemi quali:

- Fughe di gas
- Prevenzione delle intrusioni (Allarme)
- Rilevamento incendi
- Rilevamento allagamenti
- Controllo degli elettrodomestici

L'installazione di un sistema di automazione domestica avviene facilmente, senza interventi sulle strutture della casa e sfruttando, per la maggior parte dei collegamenti, l'impianto elettrico già presente, grazie alla tecnologia delle onde convogliate.

- Idea di base.

L'idea di base é quella di poter aver il **completo controllo** della casa in **qualsiasi** momento . Avere completo controllo significa poter migliorare il sistema casalingo al fine di ridurre e/o prevenire incidenti (il più delle volte mortali) all'interno di quello che dovrebbe essere un ambiente sicuro .


Con l'automazione domestica possiamo lavorare sui seguenti campi:

- Sicurezza garanzia contro i pericoli che possono essere di ostacolo al nostro vivere quotidiano tramite un'unità di controllo che elabora delle informazioni provenienti da sensori che percepiscono i fenomeni e tramite dispositivi che attuano le misure di difesa.
- Teleservizi sicurezza antintrusione e ambientale, e emergenze mediche rendono necessari i collegamenti con Polizia, ambulanze o vigili del fuoco. Questi teleservizi sono chiamati telesoccorso, telecontrollo e telesorveglianza.
- Comfort ambientale controllo delle condizioni ambientali ed utilizzo corretto dell'energia per avere risparmio economico e rispettare l'ambiente circostante.
- Gestione luci ed elettrodomestici sequenza temporale di accensione e spegnimento delle luci di casa secondo le proprie esigenze, creazione di ambientazioni conformi ad ogni occasione, controllo degli elettrodomestici più importanti.

Torna all'inizio

Parte 2. Descrizione del sistema

Lo scenario principale é quello di una casa che , in ogni stanza , ha installato un insieme di sensori che ne monitorizzano costantemente lo stato e controllano determinati fenomeni nell'ambiente.



Questi apparati sensoriali (già presenti nel mercato) sono tutti collegati ad una centralina di elaborazione che ne elabora i dati e li rende disponbili per il controllo remoto.

I cablaggi all'interno della casa sono realizzati (come detto prima) tramite il sistema O.C.

- II sistema O.C. (Onde Convogliate)

Attraverso la tecnologia ad Onde Convogliate, si può trasmettere sulla linea di alimentazione esistente (230V), delle informazioni digitali codificate utilizzando una coppia di conduttori (fase-neutro).

Attivando il trasmettitore (MTX/H o TX4), collegato ad un sensore o contatto esterno, oppure integrato sul dispositivo stesso, si genera una portante con frequenza 111.8 KH, modulata in ampiazza secondo il codice impostato sul dispositivo

frequenza 111,8 KH, modulata in ampiezza secondo il codice impostato sul dispositivo.


I ricevitori,o centrali riceventi, (RX2, MSG/DSH–DSGH) ricevono le sole segnalazioni ad esse dirette e le visualizzano mediante un display o spie luminose attivando le relative uscite di comando. I codici,che ogni ricevitore é abilitato a ricevere, sono impostati su alcuni dip–switches interni.

La durata di ogni trasmissione é all'incirca pari a 2 sec.

La presenza di linee particolarmente dotate di carichi capacitivi può diminuire la portata massima del segnale (in condizioni normali attorno ai 1.000 m. di

linea). In questo caso si possono inserire appositi filtri atti a diminuire l'effetto dei disturbi presenti.
L'utilizzo della tecnologia ad Onde Convogliate permette, quindi, di trasmettere segnali digitali codificati sfruttando la rete elettrica esistente e anche in assenza di tensione, utilizzando gli accumulatori e le batterie tampone, eliminando inutili e costosi cablaggi.

Lo schema qui sotto presenta un piano generale dei collegamenti .




Nella parte a sinistra si può osservare che ad ogni presa elettrica é agganciato un modulo O.C. e su di essa si può collegare qualsiasi elettrodomestico. A seconda del tipo di elettrodomestico collegato , il sistema ne riconosce i dati piu' importanti , tipo: Potenza(Watt) , Tensione(Ampere) , Voltaggio(Volt) , etc. etc...e li tiene in costante monitoraggio.

Nella parte a destra invece, abbiamo un insieme di Sensori, sparsi in tutta la casa. Ogni sensore ha una funzione ben precisa e consente al sistema di rilevare enventuali fenomeni e/o anomalie all'interno dell'abitazione e successivamente, "avvertire" immediatamente la "centralina di elaborazione". Una M.I.B. sulla centralina con una gestione SNMP remota é la soluzione ideale per tenere costantemente sotto controllo l'abitazione. Si ricordi infine che SNMP é nato proprio per questo motivo: MANAGEMENT ossia CONTROLLO, nel più ampio termine della parola.

Torna all'inizio

Parte 3. Struttura del M.I.B.

La struttura globale del MIB é la seguente :



Seguono le descrizioni delle variabili del MIB.

Sintassi:

Name : [Var_Name] - VarType : R , W or R_W(Read , Write or Read/Write)

- (1.1) DOMUS MIB.SYSTEM NODE
 - (1.1.1) Name : **BoxType** Read/Write : **[R]** Definisce il tipo di centralina d'elaborazione
 - (1.1.2) Name : **SerialCode_and_Model** Read/Write : **[R]** Definisce il Modello e il Codice seriale della Centralina d'elaborazione
 - (1.1.3) Name : Company_Place_and_Date Read/Write : [R] Definisce il nome della compagnia produttrice , il luogo e la data di fabbricazione
 - (1.1.4) Name : InterfaceType Read/Write : [R]
 Definisce i tipi di interfaccia di comunicazione disponibili (RS232,Parallel,Ethernet, etc...)
 - (1.1.5) Name : **StartingDate** Read/Write : **[R]**Definisce la data nel quale la centralina é stata messa in funzione per la prima volta
 - (1.1.6) Name: LastLoading Read/Write: [R]
 Definisce la data e l'ora nella quale la centralina e' stata messa in funzione all'ultimo avvio
 - (1.1.7) Name : LastShutdown Read/Write : [R]
 Definisce la data e l'ora nella quale la centralina e' stata spenta l'ultima volta
 - (1.1.8) Name : **Activity** Read/Write : **[R]**Definisce il tempo di attivité della centralina dall'ultimo avvio
 - (1.1.9) Name : **TotalActivity** Read/Write : **[R]**Definisce il tempo di attivité della centralina a partire dal suo primo avvio,per tutta la sua "vita"
- (1.2) DOMUS_MIB.GAS_NODE (Gestione impianto del Gas)
- (1.2.1) Name : GasCounter Read/Write : [R/W] Rileva il conteggio del GAS (l'unità utilizzata é il numero di scatti)
- (1.2.2) Name: DailyGasConsumption Read/Write: [R/W] Indica il consumo di gas GIORNALIERO (in scatti)
- (1.2.3) Name : WeeklyGasConsumption Read/Write : [R/W] Indica il consumo di gas <u>SETTIMANALE</u> (in scatti). Se il dispositivo non ha ancora lavorato per una settimana , il valore restituito é uguale a [0]
- (1.2.4) Name : SalaryGasConsumption Read/Write : [R/W] Indica il consumo di gas MENSILE (in scatti). Se il dispositivo non ha ancora lavorato per un mese, il valore restituito é uguale a [0]
- (1.2.5) Name : **AnniversaryGasConsumption** Read/Write : **[R/W]** Indica il consumo di gas <u>ANNUALE</u> (in scatti). Se il dispositivo non ha ancora lavorato per un anno , il valore restituito é uguale a [0]
- (1.3) DOMUS_MIB.ELECTRICITY_NODE (Gestione impianto Elettrico)
- (1.3.1) Name : ElectricityCounter Read/Write : [R/W] Rileva il conteggio dell'elettricità : (numero di scatti)

- (1.3.2) Name : **DailyElectricityConsumption** Read/Write : **[R/W]** Indica il consumo dell'elettricità <u>GIORNALIERO</u> (in scatti)
- (1.3.3) Name: WeeklyElectricityConsumption Read/Write: [R/W] Indica il consumo dell'elettricità <u>SETTIMANALE</u> (in scatti). Se il dispositivo non ha ancora lavorato per una settimana, il valore restituito é uguale a [0].
- (1.3.4) Name : SalaryElectricityConsumption Read/Write : [R/W] Îndica il consumo dell'elettricità MENSILE (in scatti). Se il dispositivo non ha ancora lavorato per un mese, il valore restituito é uguale a [0].
- (1.3.5) Name : AnniversaryElectricityConsumption Read/Write : [R/W] Indica il consumo dell'elettricità ANNUALE (in scatti). Se il dispositivo non ha ancora lavorato per un anno , il valore restituito é uguale a [0]
- (1.3.6) Name : ElectricalSocketsNumber Read/Write : [R/W] Restituisce il numero di prese elettriche (a muro) all'interno dell'abitazione
- (1.3.7) Name : ElectricalSocketTable Questa tabella serve per monitorare ogni singola presa di corrente all'interno della casa,fino ad un massimo di 128 prese. L'intera tabella é in modalità [Read/Write]
 - (1.3.7.1) Name: ElectricalSocketEntry

IdSocket	Type	Power	Tension	Volt	HouseholdElectric-Connected	IsActive	ActiveTime
(1.3.7.1.1)	(1.3.7.1.2)	(1.3.7.1.3)	(1.3.7.1.4)	(1.3.7.1.5)	(1.3.7.1.6)	(1.3.7.1.7)	(1.3.7.1.8)
Integer32	DisplayString	Integer32	Integer32	Integer32	DisplayString	Integer32	TimeTicks

- ♦ (1.3.7.1.1) IdSocket Indice della tabella : ma funziona anche come identificativo della presa elettrica
- (1.3.7.1.2) Type Indica il tipo di presa (es. bipolare , tripolare , tedesca , industriale , etc. etc.)
 (1.3.7.1.3) Power Indica la potenza della presa [in Watt] che quest'ultima può sopportare
- ♦ (1.3.7.1.4) **Tension** Indica la tensione della presa elettrica [in Ampere]
- (1.3.7.1.5) Volt Indica il <u>voltaggio</u> della presa elettrica [in Volt]
 (1.3.7.1.6) HouseholdElectric-Connected Indica il tipo di elettrodomestico collegato ad essa
- ♦ (1.3.7.1.7) IsActive Indica alla presa di corrente é agganciato qualcosa
- ◆ (1.3.7.1.8) ActiveTime Indica da quanto tempo la presa sta erogando corrente
- (1.3.8) Name : LastShortCircuit Read/Write : [R/W] Restituisce la data e l'ora dell'ultimo corto circuito
- (1.4) DOMUS_MIB.WATER_NODE (Gestione impianto Idrico)
- (1.4.1) Name: WaterCounter Read/Write: [R/W] Rileva il conteggio dell'ACQUA dal primo avvio del sistema (numero di scatti)
- (1.4.2) Name : DailyWaterConsumption Read/Write : [R/W] Indica il consumo d'acqua GIORNALIERO
- (1.4.3) Name : WeeklyWaterConsumption Read/Write : [R/W] Indica il consumo d'acqua SETTIMANALE. Se il dispositivo non ha ancora lavorato per una settimana, il valore restituito é uguale a [0]
- (1.4.4) Name: SalaryWaterConsumption Read/Write: [R/W] Indica il consumo d'acqua MENSILE. Se il dispositivo non ha ancora lavorato per una settimana, il valore restituito é uguale a [0]
- (1.4.5) Name : AnniversaryWaterConsumption Read/Write : [R/W] Indica il consumo d'acqua ANNUALE. Se il dispositivo non ha ancora lavorato per un anno, il valore restituito é uguale a [0]
 - (1.5) DOMUS_MIB.SENSOR (Gestione impianti Sensoriali)
- (1.5.1) Name: Temperature Read/Write: [R] Restitúisce la temperatura (in gradi centigradi) dell'abitazione in generale , facendo una media delle temperature all'iterno delle altre stanze della casa. Tempo di aggiornamento dipendente dal dispositivo di rilevamento e dalla lettura della centralina di Elaborazione
- (1.5.2) Name : Pressure Read/Write : [R] Restituisce la pressione (in Bar) all'interno dell'abitazione in generale, facendo una media delle pressioni all'interno delle altre stanze della casa. Tempo di aggiornamento dipendente dal dispositivo di rilevamento e dalla lettura della centralina di Elaborazione
- (1.5.3) Name : HumidityTable Tutta la tabella é in modalità [READ]
 - (1.5.3.1) HumidityEntry
 - (1.5.3.1.1) **HumidityID** Indice della tabella dell'umidità (presenta solo una riga)
 - (1.5.3.1.2) Humidity L'umidità totale all'interno dell'abitazione calcolata come la media delle rilevazioni di umidità in tutte le stanze della casa (Espressa in percentuale %)

- (1.5.3.1.3) AbsoluteHumidity E' la densità di vapore acqueo, cioé indica la massa di vapore acqueo contenuta nell'unità di volume di aria, si misura in grammi di vapore per metro cubo d'aria.
- (1.5.3.1.4) **RelativeHumidity** E' il rapporto percentuale tra il vapore acqueo effettivamente presente e quello che vi potrebbe essere se l'aria fosse satura nelle stesse condizioni di temperatura e pressione (Si esprime in percentuale %). Poiché la pressione del vapore saturo aumenta con la temperatura , per un determinato valore di umidità relativa, nell'aria calda c'é più vapore acqueo che nell'aria fredda
- (1.5.3.1.5) SpecificHumidity E' la concentrazione del vapor acqueo, cioé il rapporto fra la massa del vapore acqueo e la massa di aria umida nella quale essa é presente (includendo quindi sia l'aria secca che il vapor acqueo).

Il suo valore é circa uguale a quello del rapporto di mescolanza

• (1.5.4) – Name : **Methane** – Read/Write : [R]
Restituisce la percentuale (%) di metano all'interno dell'abitazione. Piazzando ovviamente il sensore di rilevamento del metano in cucina si possono tenere sempre sotto controllo eventuali fughe di gas.

Tempo di aggiornamento dipendente dal dispositivo di rilevamento e dalla lettura della centralina di Elaborazione

• (1.5.5) – Name : **Smoke** – Read/Write : **[R]**Restituisce la percentuale (%) di fumo all'interno dell'abitazione. Con questo sensore si possono evitare possibili incendi.

Tempo di aggiornamento dipendente dal dispositivo di rilevamento e dalla lettura della centralina di Elaborazione

- (1.6) DOMUS MIB.THRESHOLD NODE Variabili di soglia
- (1.6.1) MaxTemperature Read/Write : [R/W] Sogliá massima per la temperatura dell'ambiente [in gradi] : superare questa soglia indica un riscaldamento troppo alto all'iterno dell'abitazione
- (1.6.2) MinTemperature Read/Write : [R/W] Soglia minima per la temperatura dell'ambiente [in gradi]: superare questa soglia indica un riscaldamento insufficiente all'interno dell'abitazione
- (1.6.3) MaxHumidity Read/Write: [R/W] Sogliá massima per l'umidità all'interno dell'ambiente [in percentuale] : superare questa soglia indica un possibile rischio di allagamento
- (1.6.4) MaxMethane Read/Write: [R/W] Sogliá massima per la quantità di metano all'interno dell'ambiente [in percentuale] : superare questa soglia indica una fuga di gas
- (1.6.5) MaxSmoke Read/Write: [R/W] Sogliá massima per la quantità di fumo all'interno dell'ambiente [in percentuale] : superare questa soglia indica una possibile incendio in casa
- (1.7) DOMUS MIB.WARNING NODE Sezione TRAP
- (1.7.1) HighTemperature

Viene Generata quando la temperatura dell'ambiente supera in positivo la [Threshold MaxTemperature – 1.6.1]

• (1.7.2) - LowTemperature

Viene Generata guando la temperatura dell'ambiente supera in negativo la [Threshold MinTemperature – 1.6.2]

• (1.7.3) - HighHumidity

. Viene Generata quando la percentuale di umidità all'interno dell'ambiente supera in positivo la [Threshold MaxHumidity – 1.6.3]

• (1.7.4) - HighMethane

Viene Generata quando la percentuale di metano all'interno dell'ambiente supera in positivo la [Threshold MaxMethane – 1.6.4]

• (1.7.5) - HighSmoke

Viene Generata quando la percentuale di fumo all'interno dell'ambiente supera in positivo la [Threshold MaxSmoke – 1.6.5]

Torna all'inizio

Parte 4. Definizione del M.I.B.

```
DOMUS-MIB DEFINITIONS::=BEGIN
IMPORTS
 MODULE-IDENTITY, NOTIFICATION-TYPE, OBJECT-TYPE,
 Gauge 32, Integer 32, Time Ticks, enterprises FROM SNMPv2-SMI
 DisplayString, DateAndTime FROM SNMPv2-TC;
domusMIB MODULE-IDENTITY
  LAST-UPDATED "200507091546Z"
  ORGANIZATION "Sirola Renato"
 CONTACT-INFO "Sirola Renato - Universita'degli studi di Pisa, Pisa (PI), Italy, e-mail: sirola@cli.di.unipi.it"
 DESCRIPTION "Modulo MIB per la gestione di un impianto di domotica smart-home" ::= {enterprises 1}
  *****
-- * M.I.B. Object Definition
```

```
systemNode OBJECT IDENTIFIER::={domusMIB 1}
gasNode OBJECT IDENTIFIER::={domusMIB 2}
electricityNode OBJECT IDENTIFIER::={domusMIB 3}
      waterNode OBJECT IDENTIFIER::={domusMIB 4}
sensor OBJECT IDENTIFIER::={domusMIB 5}
  thresholdNode OBJECT IDENTIFIER::={domusMIB 6}
    warningNode OBJECT IDENTIFIER::={domusMIB 7}
-- ****************** Section 1.x (systemNode) ***
boxType OBJECT-TYPE
  SYNTAX
               DisplayString
  MAX-ACCESS
               read-only
  STATUS
               current
 DESCRIPTION "Definisce il tipo di centralina d'elaborazione"
::={systemNode 1}
serialCodeAndModel OBJECT-TYPE
  SYNTAX
               DisplayString
               read-only
  MAX-ACCESS
  STATUS
               current
 DESCRIPTION
                "Definisce il codice seriale e il modello della centralina d'elaborazione"
::={systemNode 2}
companyPlaceAndDate OBJECT-TYPE
  SYNTAX
               DisplayString
  MAX-ACCESS
               read-only
  STATUS
               current
 DESCRIPTION
                "Definisce la compagnia produttrice, il luogo e la data di costruzione della centralina d'elaborazione
::={systemNode 3}
interfaceType OBJECT-TYPE
  SYNTAX
               DisplayString
               read-only
  MAX-ACCESS
 STATUS current

DESCRIPTION "Definisce i tipi di interfaccia di comunicazione possibili della centralina"
::={systemNode 4}
startingDate OBJECT-TYPE
  SYNTAX
               DisplayString
  MAX-ACCESS
               read-only
  STATUS
               current
 DESCRIPTION "Definisce la data nel quale la centralina e' stata messa in funzione per la prima volta"
::={systemNode 5}
lastLoading OBJECT-TYPE
  SYNTAX
               DisplayString
  MAX-ACCESS
               read-only
  STATUS
               current
 DESCRIPTION "Definisce la data e l'ora nella quale la centralina e' stata messa in funzione all'ultimo avvio"
::={systemNode 6}
lastShutdown OBJECT-TYPE
              DisplayString
  SYNTAX
  MAX-ACCESS
               read-only
  STATUS
               current
 DESCRIPTION
                "Definisce la data e l'ora nella quale la centralina e' stata spenta l'ultima volta"
::={systemNode 7}
activity OBJECT-TYPE
  SYNTAX
              TimeTicks
  MAX-ACCESS
               read-only
  STATUS
               current
 DESCRIPTION "Definisce il tempo di attivita' della centralina dall'ultimo avvio"
::={systemNode 8}
totalActivity OBJECT-TYPE
              TimeTicks
  SYNTAX
  MAX-ACCESS
               read-only
  STATUS
               current
 DESCRIPTION
                "Definisce il tempo di attivite' della centralina a partire dal suo primo avvio, per tutta la sua vita
::={systemNode 9}
gasCounter OBJECT-TYPE
  SYNTAX
              Integer32
  MAX-ACCESS
              read-write
  STATUS
                current
  DESCRIPTION
                "Conteggio del GAS (scatti)"
::={gasNode 1}
dailyGasConsumption OBJECT-TYPE
              Integer32
  SYNTAX
 MAX-ACCESS
               read-write
  STATUS
               current
```

```
DESCRIPTION
               "Consumo GIORNALIERO del Gas (scatti)"
::={gasNode 2}
weeklyGasConsumption OBJECT-TYPE
             Integer32
read-write
 SYNTAX
 MAX-ACCESS
  STATUS
               current
 DESCRIPTION "Consumo SETTIMANALE del Gas (scatti)"
::={gasNode 3}
\verb|salaryGasConsumption| | \verb|OBJECT-TYPE| \\
              Integer32
 SYNTAX
 MAX-ACCESS
               read-write
               current
  STATUS
 DESCRIPTION
               "Consumo MENSILE del Gas (scatti)"
::={gasNode 4}
anniversaryGasConsumption OBJECT-TYPE
  SYNTAX
               Integer32
 MAX-ACCESS
             read-write
  STATUS
               current
 DESCRIPTION
              "Consumo ANNUALE del Gas (scatti)"
::={gasNode 5}
electricityCounter OBJECT-TYPE
             Integer32
 SYNTAX
 MAX-ACCESS
               read-write
               current
  STATUS
 DESCRIPTION "Conteggio della corrente (scatti)"
::={electricityNode 1}
dailyElectricityConsumption OBJECT-TYPE
              Integer32
 SYNTAX
 MAX-ACCESS
               read-write
  STATUS
               current
 DESCRIPTION "Consumo GIORNALIERO della corrente (scatti)"
::={electricityNode 2}
weeklyElectricityConsumption OBJECT-TYPE
              Integer32
 SYNTAX
 MAX-ACCESS
               read-write
  STATUS
               current
 DESCRIPTION
              "Consumo SETTIMANALE della corrente (scatti)"
::={electricityNode 3}
\verb|salaryElectricityConsumption OBJECT-TYPE| \\
            Integer32
read-write
 SYNTAX
 MAX-ACCESS
               current
 DESCRIPTION "Consumo MENSILE della corrente (scatti)"
::={electricityNode 4}
anniversaryElectricityConsumption OBJECT-TYPE
 SYNTAX
             Integer32
 MAX-ACCESS
               read-write
 STATUS
               current
               "Consumo ANNUALE della corrente (scatti)"
 DESCRIPTION
::={electricityNode 5}
electricalSocketNumber OBJECT-TYPE
            Integer32(1..128)
 SYNTAX
 MAX-ACCESS
               read-write
 STATUS
               current
 DESCRIPTION
              "Il numero totale di prese elettriche presenti in casa"
::={electricityNode 6}
electricalSocketTable OBJECT-TYPE
             SEQUENCE OF ElectricalSocketEntry
  SYNTAX
 MAX-ACCESS
               not-accessible
  STATUS
               current
 DESCRIPTION
              "Tabella per la gestione delle prese di corrente"
::={electricityNode 7}
electricalSocketEntry OBJECT-TYPE
 SYNTAX
             ElectricalSocketEntry
 MAX-ACCESS
               not-accessible
  STATUS
               current
 DESCRIPTION "Entry della tabella per la gestione delle prese di corrente"
 INDEX
               {idSocket}
::={electricalSocketTable 1}
ElectricalSocketEntry ::= SEQUENCE {
  idSocket
                               Integer32.
                               DisplayString,
  type
 power
                               Integer32,
                               Integer32,
  tension
```

```
Integer32,
  householdElectric-Connected DisplayString,
  isActive
                               Integer32,
 activeTime
                               TimeTicks
idSocket OBJECT-TYPE
            Integer32(1..128)
 SYNTAX
              read-write
  MAX-ACCESS
  STATUS
               current.
 DESCRIPTION "Indice della Tabella ElectricalSocketTable"
::={electricalSocketEntry 1}
type OBJECT-TYPE
              DisplayString
  SYNTAX
  MAX-ACCESS
              read-write
  STATUS
               current
              "Indica il tipo di presa elettrica"
  DESCRIPTION
::={electricalSocketEntry 2}
power OBJECT-TYPE
              Integer32
  SYNTAX
  MAX-ACCESS
               read-write
 STATUS current
DESCRIPTION "Indica la potenza della presa elettrica (Watt)"
::={electricalSocketEntry 3}
tension OBJECT-TYPE
  SYNTAX
               Integer32
  MAX-ACCESS
              read-write
  STATUS
               current
  DESCRIPTION "Indica la tensione della presa elettrica (Ampere)"
::={electricalSocketEntry 4}
volt OBJECT-TYPE
               Integer32
  SYNTAX
  MAX-ACCESS
              read-write
 STATUS current
DESCRIPTION "Indica il voltaggio della presa elettrica (Volt)"
::={electricalSocketEntry 5}
householdElectric-Connected OBJECT-TYPE
 SYNTAX DisplayString MAX-ACCESS read-write
 STATUS current
DESCRIPTION "Indica il tipo di elettrodomestico o apparecchio connesso alla presa"
::={electricalSocketEntry 6}
isActive OBJECT-TYPE
             Integer32
  SYNTAX
  MAX-ACCESS
              read-write
 STATUS current
DESCRIPTION "Indica se la presa e' attiva oppure no"
  STATUS
::={electricalSocketEntry 7}
activeTime OBJECT-TYPE
  SYNTAX
               TimeTicks
             read-write
  MAX-ACCESS
  STATUS
               current
  DESCRIPTION "Indica da quanto tempo la presa e' attiva dopo l'ultimo utilizzo"
::={electricalSocketEntry 8}
lastShortCircuit OBJECT-TYPE
              DisplayString
  SYNTAX
               read-write
  MAX-ACCESS
 STATUS current
DESCRIPTION "Restituisce la data e l'ora dell'ultimo corto circuito"
::={electricityNode 8}
                          ********
waterCounter OBJECT-TYPE
            Integer32
read-write
  SYNTAX
  MAX-ACCESS
 STATUS current
DESCRIPTION "Conteggio dell'acqua (scatti)"
::={waterNode 1}
dailyWaterConsumption OBJECT-TYPE
            Integer32
  SYNTAX
  MAX-ACCESS
               read-write
  STATUS
               current
  DESCRIPTION
              "Consumo GIORNALIERO dell'acqua (scatti)"
::={waterNode 2}
weeklyWaterConsumption OBJECT-TYPE
            Integer32
  SYNTAX
  MAX-ACCESS
               read-write
```

```
STATUS current
DESCRIPTION "Consumo SETTIMANALE dell'acqua (scatti)"
::={waterNode 3}
\verb|salaryWaterConsumption| OBJECT-TYPE|
             Integer32
  SYNTAX
  MAX-ACCESS
               read-write
  STATUS
               current
              "Consumo MENSILE dell'acqua (scatti)"
 DESCRIPTION
::={waterNode 4}
anniversaryWaterConsumption OBJECT-TYPE
             Integer32
 SYNTAX
  MAX-ACCESS
               read-write
  STATUS
               current
 DESCRIPTION "Consumo ANNUALE dell'acqua (scatti)"
::={waterNode 5}
                          *******
temperature OBJECT-TYPE
 SYNTAX Integer32
MAX-ACCESS read-only
  STATUS
                current
 DESCRIPTION
              "sensore temperatura (percentuale)"
::={sensor 1}
pressure OBJECT-TYPE
              Integer32
  SYNTAX
  MAX-ACCESS
              read-only
  STATUS
               current
  DESCRIPTION "sensore pressione (percentuale)"
::={sensor 2}
humidityTable OBJECT-TYPE
  SYNTAX SEQUENCE OF HumidityEntry
MAX-ACCESS not-accessible
  STATUS
                current
  DESCRIPTION "Tabella per la gestione del sensore d'umidita'"
::={sensor 3}
humidityEntry OBJECT-TYPE
              HumidityEntry
  SYNTAX
  MAX-ACCESS
               not-accessible
  STATUS
               current
  DESCRIPTION "Entry della Tabella del sensore d'umidita'"
  INDEX
                {humidityID}
::={humidityTable 1}
HumidityEntry ::= SEQUENCE {
 humidityID Integer32,
 humidity
                    Integer32,
 absoluteHumidity Integer32, relativeHumidity Integer32, specificHumidity Integer32
humidityID OBJECT-TYPE
            Integer32(1) read-only
  SYNTAX
  MAX-ACCESS
 STATUS current
DESCRIPTION "Indice Tabella umidita'"
::={humidityEntry 1}
humidity OBJECT-TYPE
              Integer32
  SYNTAX
  MAX-ACCESS
               read-only
 STATUS current
DESCRIPTION "sensore umidita' (percentuale)"
::={humidityEntry 2}
absoluteHumidity OBJECT-TYPE
              Integer32
  SYNTAX
  MAX-ACCESS
                read-only
               current
  STATUS
  DESCRIPTION "Umidita' assoluta (percentuale)"
::={humidityEntry 3}
relativeHumidity OBJECT-TYPE
            Integer32
  SYNTAX
  MAX-ACCESS
                read-only
  STATUS
                current
  DESCRIPTION "Umidita' Relativa (percentuale)"
::={humidityEntry 4}
specificHumidity OBJECT-TYPE
              Integer32
  SYNTAX
               read-only
  MAX-ACCESS
```

```
STATUS
             current
 DESCRIPTION "Umidita' Specifica (percentuale)"
::={humidityEntry 5}
methane OBJECT-TYPE
 SYNTAX Integer32
MAX-ACCESS read-only
 STATUS
             current
 DESCRIPTION
             "sensore metano (percentuale)"
::={sensor 4}
smoke OBJECT-TYPE
           Integer32
 SYNTAX
 MAX-ACCESS
             read-only
 STATUS
              current
 DESCRIPTION
            "sensore fumo (percentuale)"
::={sensor 5}
                       ********
*********
-- DEFINIZIONE DEI VALORI DI SOGLIA
maxTemperature OBJECT-TYPE
           Integer32
 SYNTAX
 MAX-ACCESS
             read-write
 STATUS
             current
 DESCRIPTION "Threshold (Temperatura MASSIMA)"
::={thresholdNode 1}
minTemperature OBJECT-TYPE
           Integer32
 SYNTAX
 MAX-ACCESS
             read-write
 STATUS current
DESCRIPTION "Threshold (Temperatura MINIMA)"
::={thresholdNode 2}
maxHumidity OBJECT-TYPE
           Integer32
 SYNTAX
 MAX-ACCESS
             read-write
 STATUS current
DESCRIPTION "Threshold (Umidita' MASSIMA)"
::={thresholdNode 3}
maxMethane OBJECT-TYPE
           Integer32
 SYNTAX
 MAX-ACCESS
            read-write
 STATUS
             current
 DESCRIPTION "Threshold (Metano MASSIMO)"
::={thresholdNode 4}
maxSmoke OBJECT-TYPE
        Integer32
 SYNTAX
 MAX-ACCESS
             read-write
 STATUS
             current
            "Threshold (Fumo MASSIMO)"
 DESCRIPTION
::={thresholdNode 5}
                       ********
-- SEZIONE TRAP
highTemperature NOTIFICATION-TYPE
       OBJECTS {maxTemperature, temperature}
       STATUS
                     current
       DESCRIPTION
                    "Generata quando c'e' una temperatura troppo alta nell'ambiente"
::={warningNode 1}
lowTemperature NOTIFICATION-TYPE
               {minTemperature,temperature}
       OBJECTS
       STATUS
                     current
       DESCRIPTION
                    "Generata quando c'e' una temperatura troppo bassa nell'ambiente"
::={warningNode 2}
highHumidity NOTIFICATION-TYPE
                {maxHumidity,humidity}
       OBJECTS
       STATUS
       DESCRIPTION
                    "Generata quando c'e' una troppa umidita' nell'ambiente"
::={warningNode 3}
highMethane NOTIFICATION-TYPE
       OBJECTS {maxMethane, methane}
       STATUS
                    current
       DESCRIPTION
                    "Generata quando c'e' una troppo metano nell'aria"
::={warningNode 4}
highSmoke NOTIFICATION-TYPE
               {maxSmoke,smoke}
       OBJECTS
       STATUS
                    current
```

DESCRIPTION "Generata quando c'e' una troppa fumo nell'ambiente" ::={warningNode 5}

END

II MIB e' stato compilato con livello di Severity pari a : 3 - Errori : 0 - Warning : 0

Torna all'inizio

Parte 5. Conclusioni

Per motivi di tempo non é stato trattato il sistema d'allarme ,oppure il sistema di condizionamento. Comunque già a questo livello , il problema della sicurezza **CASALINGA** é affrontato in modo piuttosto robusto.

Guardando poi la reale applicazione del sistema con il controllo vero e proprio di un'abitazione, l'automazione così descritta può essere migliorata in modo

da rendere il sistema ancora più autonomo ed efficiente.

Ad esempio : in caso di incendio , il MIB genera la TRAP relativa e si potrebbe quindi agganciare al sistema un'applicazione che avverte i vigili del fuoco...

In conclusione , l'idea di base é soddisfatta sul piano della sicurezza ambientale fra le quattro mura di casa , come mi ero prefissato di fare.

Torna all'inizio

Parte 6. Informazioni sul Progetto

IMPORTANTE: Questo documento é pubblicato sotto licenza GPL2 (General Public License)

IN OGNI SUA PARTE

Informazioni su GNU presso il sito web http://www.gnu.org

oppure presso il sito web http://www.opensource.org/licenses/gpl-license.php

Torna all'inizio

Parte 7. Riferimenti

- J.Schonwalder, L.Deri "Sistemi di elaborazione dell'informazione" http://luca.ntop.org
- Il nuovo sistema "My-Home" della BTicino http://www.myhome-bticino.it
- Informazioni sulla Domotica in generale http://www.sistemacasa.it
- Informazioni sul sistema a onde convogliate http://www.umpi.it

Riferimenti alle RFC (Request For Comments)

- RFC 3413 Simple Network Management Protocol (SNMP) Applications
 RFC 3418 Management Information Base (MIB) for the Simple Network Management Protocol (SNMP)
 RFC 3512 Configuring Networks and Devices with Simple Network Management Protocol (SNMP)

Validazione del MIB – http://www.simpleweb.org/ietf/mibs/validate

Torna all'inizio