definizione di un MIB SNMP per il monitoraggio di un'ambulanza

Massimo Bruschi 15 febbraio 2007



1 Introduzione

Il progetto si pone l'obiettivo ambizioso di fornire alla centrale operativa di un pronto soccorso uno strumento informatico che le consenta di conoscere in ogni istante lo stato delle ambulanze che gestisce. Questo sistema si rivelerebbe utile durante gli interventi di routine ma, in particolare, in quei casi in cui il mezzo di soccorso sia costretto ad effettuare una lunga missione in zone periferiche o sia impossibilitato al rientro (per esempio a causa di calamità naturali o maltempo). Segue una sezione che può essere utile a comprendere il dominio del problema.

1.1 Le unità mobili di soccorso

Un' ambulanza è un veicolo, permanentemente adibito al trasporto di feriti o malati. In Italia la costruzione delle ambulanze¹ è regolamentata dal Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione². Il decreto individua due tipologie di ambulanza:

- tipo A: con carrozzeria defiinita autoambulanza di soccorso, attrezzate per il trasporto di infermi o infortunati e per il servizio di pronto soccorso, dotate di specifiche attrezzature di assistenza;
- tipo B: con carrozzeria defiinita autoambulanza di trasporto, attrezzate essenzialmente per il trasporto di infermi o infortunati, con eventuale dotazione di semplici attrezzature di assistenza.



Figura 1: Autoambulanza di soccorso

 $^{^{1}\}mathrm{formalmente}$ MSB, o Mezzi di Soccorsi di Base, per distinguer
le dalle Automediche, o MSA

²n. 553 del 17 dicembre 1987

La normativa sulle caratteristiche delle ambulanze comprende anche un successivo decreto³ che aggiorna e integra il precedente, definendo le ambulanze di soccorso per emergenze speciali, veicoli adibiti al trasporto, al trattamento di base e al monitoraggio dei pazienti. Tra queste ricadono le autoambulanze di soccorso per emergenze speciali in proprieta' o usufrutto di aziende sanitarie locali, ospedali, cliniche, Croce Rossa Italiana ed associazioni di pubblica assistenza o volontaristiche riconosciute⁴ (tratto da (17)).

1.1.1 Equipaggiamento

Tutte le ambulanze devono essere dotate di attrezzature essenziali, riportiamo degli esempi:

- Laccio emostatico
- Barella a cucchiaio
- Dispositivo di erogazione ossigeno⁵
- Kit di medicazione

Ma sono i mezzi di soccoso di tipo A che devono avere anche dispositivi più avanzati come:

- Kit Rianimazione⁶
- Ricetrasmittente⁷
- Telefono cellulare
- Monitor elettrocardiogramma (ECG) e defibrillatore⁸.
- Elettrocardiografo⁹
- Plussosimetro¹⁰ 11

 $^{^320}$ novembre 1997 n. 487

⁴ad esempio: croce Bianca Milano, ANPAS, Misericordia

⁵Tipo fisso e mobile.

⁶Pediatrico e neonatale

⁷Portatile e veicolare

⁸con registratore su carta, portatile e a batteria

⁹portatile e a batteria

¹⁰Lo strumento permette il monitoraggio non invasivo della saturazione in ossigeno dell'emoglobina (ossigenazione del sangue) e quindi il riconoscimento precoce dell'ipossiemia e la frequenza cardiaca.

¹¹portatile a batteria con sonde per adulti e bambini





Figura 2: Interno di una autoambulanza di tipo B

- Estricatore di sicurezza¹²
- Pompe da infusione a siringa

(tratto da (7))

1.2 Problematiche

Durante la breve fase di progettazione il problema è stato quello di dover stabilire un canale trasmissivo tra un mezzo in movimento e la centrale operativa (che possono essere separati da distanze anche chilometriche). Tuttavia la questione è già stata affrontata dai costruttori di antifurti satellitari (6).

1.3 Antifurti satellitari

Un antifurto di questo tipo è composto da: una ricetrasmittente, installata nel veicolo, che invia i dati tramite ${\rm SMS^{13}}$ sulla la rete ${\rm GSM^{14}}$ e li riceve

¹²Respiuratore automatico

¹³Short Message Service

¹⁴Global System for Mobile Communications



Figura 3: Interno di una autoambulanza di tipo A

utilizzando il GPS^{15} e da una componente per l'eleborazione dei dati ricevuti dal veicolo (Figura 4). Allo stato dell'arte esistono funzionalità più avanza-



Figura 4: Funzionamento di un antifurto satellitare

te che, per trasmettere i dati, utilizzano il servizio GPRS¹⁶ (20) della rete GSM. Questo servizio consente la comunicazione a modulazione di pacchetto, in particolare possono essere trasmessi pacchetti IP. Questo tipo di comunicazione si differenzia dalla precedente in quanto ora la ricetrasmittente si connette ad un Server che,tramite internet, permette ai clients di aggiornare una mappa dove è indicata la posizione del veicolo (Figura 5).

¹⁵Global Positioning System

¹⁶General Packet Radio Service




Figura 5: Antifurto satellitare connesso ad Internet

2 Il Progetto

2.1 Scelte progettuali

Utilizzando una tecnologia simile a quella sopra descritta la centrale può conoscere solo la posizione di ogni ambulanza. Il fine del progetto è quello di mettere la centrale operativa in condizione di monitorare continuamente anche i parametri vitali del paziente rilevati a bordo e lo stato dei dispositivi del mezzo di soccorso. Analizziamo in dettaglio questi due aspetti. Il primo è importante per poter predisporre gli interventi sul paziente al suo arrivo in ospedale e la sua priorità rispetto ad altri pazienti¹⁷. Il secondo aspetto è molto rilevante perchè programmare tempestivamente gli interventi di manutenzione o riparazione abbatte i tempi di inattività dell'ambulanza e, quindi, il rischio di intervenire sul campo in modo non ottimale. Per quanto sopra osservato è necessario defiinire un MIB (9) che supporti tali funzionalità. Il sistema sembra tuttavia sovradimenzionato per le ambulanze di tipo B che non dispongono di molte delle attrezzature elettroniche monitorabili, quindi, nel seguito, ci riferiremo sempre a quelle di tipo A.

Comunicazione La comunicazione vocale tra gli operatori sul campo e quelli della centrale è garantita dal fatto che le ambulanze di tipo A sono già dotate di telefono cellulare. Un ulteriore tipo di comunicazione, forzatamente testuale, appare ridondante e poco adatta a momenti di concitazione. Va anche notato che se si verificasse una disfunzione nella rete GSM, per cui il

 $^{^{17}}$ La priorità è classificata con una scala cromatica che va dal bianco al nero

cellulare non fosse utilizzabile, allora neanche il servizio GPRS lo sarebbe. La comunicazione finalizzata al controllo dei dispositivi elettro-meccanici è inutile perché devono essere solo e soltanto i soccorritori a manovrare tali apparecchi senza ingerenze da parte di entità remote¹⁸. Per tutti questi motivi si è scelto di utilizzare un canale di comunicazione unidirezionale.

Hardware Su ogni mezzo di soccorso sarà presente un notebook collegato in rete utilizzando il servizio GPRS. Il portatile dovrà anche essere collegato ad un ricevitore GPS e a tutte le attrezzature di bordo che dovranno mettere a disposizione una interfaccia adeguata (Figura 6). La centrale operativa




Figura 6: Schema dei dispositivi presenti in una ambulanza di tipo A

dovrà essere dotata di un ricevitore GPRS al quale accede un PC tramite un interfaccia (Figura 7).



Figura 7: Schema dei dispositivi presenti nella centrale operativa

 $^{^{18} \}mathrm{come}$ operatori della centrale operativa o routine automatiche

2.2 MIB

2.2.1 Aspetti generali

Paradigma Manager/Agent A questo punto appare naturale che l'agente SNMP debba essere ospitato nel notebook dell'ambulanza da dove accede agli oggetti da monitorare e invia, quando necessario, i resoconti al Manager. Il Manager, specularmente, si trova nel PC della centrale operativa da dove riceve i messaggi dagli agent e li passa ad un'applicazione che reagisce adeguatamente¹⁹.

Il sistema deve monitorare molti veicoli che necessitano di trasmettere una grossa mole di dati²⁰ contemporaneamente. Perciò si è scelto di consentire agli agents di inviare le traps indipendentemente, valutandone la necessità tramite i valori di soglia ed il tipo di dispositivi attivi in quel momento. Questa scelta è dovuta anche al fatto che, dalla centrale, non è possibile sapere cosa accade nell'ambulanza e, quindi, effettuare ottimamente i sondaggi sugli oggetti. In pratica questo significa che non c'è un'azione di controllo (polling) del Manager ma solo un flusso di informazione che va dagli Agent verso il Manager (dovuto alle traps). In realtà questo modo di procedere contraddice parzialmente la natura del SNMP che attribuisce le responsabilità ed il carico di lavoro maggiori al manager.

Managed Objects Si è adottato un approccio nel quale gli oggetti da astrarre sono tutte le apparecchiature²¹ monitorabili di un mezzo di soccorso di tipo A. Tuttavia appare naturale, vista la loro diversa natura, cercare una differenziazione. Le due tipologie individuate sono distinte in base all'interazione con il paziente:

- Apparecchiature direttamente applicabili al paziente
 - Sistema di distribuzione ossigeno²²
 - Elettrocardiografo
 - Defibrillatore
 - Plussosimetro
 - Impianto di aspirazione endotracheale²³
 - Ventilatore Polmonare

 $^{^{19}}$ in questa fase occorrono notifiche all'operatore della centrale operativa

 $^{^{20}{\}rm ad}$ esempio i valori dell'ECG

²¹alcuni sinonimi usati nel seguito: apparecchi, attrezzature, dispositivi...

²²noto anche come impianto di ossigenoterapia è composto da tubi e bombole

²³composto da un aspiratore e appositi utensili

- Apparecchiature non direttamente applicabili al paziente
 - Centralina Elettronica²⁴
 - Monitor multiparametrico
 - Impianto di climatizzazione
 - Ventilatore/Aspiratore
 - Sterilizzatore ambiente e aria
 - Lampeggianti
 - Luci interne
 - Sirena
 - Frigorifero

(tratto da (1)). In realtà non c'è un equipaggiamento standard ma solo uno minimale, quello preso in esame è uno dei possibili. Per semplicità nel seguito si assumerà che la flotta sia omogenea dal punto di vista delle attrezzature. Con questa premessa possono essere ignorate tutte le informazioni relative ai modelli delle apparecchiature e, perciò, assumere che abbiano tutte lo stesso funzionamento e le stesse funzionalità.

2.2.2 Albero degli Oggetti

Dal ramo dell'albero ISO²⁵ di registrazione che è stato assegnato all'ambulanceMIB (nel seguito si suppone che sia il numero 1) partono il ramo degli apparecchi e quello delle traps²⁶.

(1.1) apparecchi Segue una descrizione qualitativa degli oggetti utile a comprendere le strutture dati astraendosi dai dettagli implementativi che saranno affrontati nei paragrafi successivi. Per molti valori non saranno specificate le unità di misura per non rendere macchinosa la trattazione.

In alcuni casi, evidenti dal contesto, sarà tenuta traccia di dati storici²⁷ dei dispositivi in modo da mantenere un quadro complessivo dell'evoluzione dei rilevamenti. La procedura precedentemente illustrata sarà applicata solo alle apparecchiature del primo tipo (vedi 2.2.1) in quanto sono le uniche a

²⁴termine generico utilizzato per individuare l'insieme di dispositivi per l'alimentazione delle apparecchiature a 12 e 220 volts

²⁵Organizzazione Internazionale per le Standardizzazioni (21)

²⁶in realtà partono anche un ramo per i gruppi di oggetti ed un ramo per i gruppi di notifiche ma sono poco rilevanti semanticamente

²⁷per farlo si può utilizzare, quando disponibile, anche la memoria dei dispositivi

rilevare dati utili. L'obiettivo è, cinicamente, quello di ottenere una scatola nera del paziente.

Anche dove non sarà esplicitato è ovvio che tutti i dispositivi devono disporre di un'interfaccia per essere connessi ad un PC^{28} , che, in questo caso, è il notebook.

Sarà introdotto un attributo che indica se un dispositivo è acceso/spento quando tale informazione non è direttamente deducibile da altri attributi.

Notazione: La notazione utilizzata per la descrizione degli oggetti sarà la seguente:

 $\rm X.Y.Z.W^{29}$ identificatore Univoco 30
 $nome\ esteso$ breve descrizione e/o note TIPO[N] 31

Tipi: in questa sezione si tratteranno tipi generici (non necessariamente corrispondenti a quelli in SMIv2) come: booleano, intero, reale, stringa, carattere, maschera di bit, strutturato o un tipo precedentemente descritto.

- 1. ambId identificatore ambulanza univoco INTERO
- 2. ambStat può valere -1,0,1 o 2^{-32} INTERO
- 3. ambLat latitudine distanza dall'equatore REALE
- 4. ambLon longitudine distanza dal meridiano di Greenwitch REALE
- 5. appDir apparecchiatura direttamente applicabile al paziente
 - 5.1 sis0xi sistema di distribuzione ossigeno composto da bombole³³, tubazioni, pannello con prese e riduttore di pressione³⁴ (13).
 - 5.1.1 sisOxiMan manometro valori da 0 a 500 intero
 - 5.1.2 sis
0xi Litlitrisono i litri rimanenti. lit
 = volume x pressione³5 (7). REALE

²⁸in realtà molti ne dispongono e sono addirittura forniti con un software ad hoc (vedi schede tecniche in bibliografia)

²⁹gli interi X,Y,Z, W identificano l'oggetto tramite la sua posizione gerarchica nell'albero

 $^{^{30}\}mathrm{si}$ utilizza la notazione nota come lower Case
Camel

³¹N indica le dimensioni per i tipi non atomici

³²rispettivamente: in riparazione, non disponibile, disponibile, in servizio

³³per l'omogeneità delle apparecchiature tutte le bombole hanno lo stesso volume

 $^{^{34}\}mathrm{si}$ suppone che sia dotato di manometro

³⁵attributo ridondante, inserito in questo ambito per completezza

- 5.2 el Car elettrocardiografo Portatile, dotato di uscita monitor esterno. Dispone di un monitor proprio, può memorizzare le tracce lette e individuare la presenza di un peacemaker (11).
 - 5.2.1 elCarLivBat livello batteria valori da 1 a 10 INTERO
 - 5.2.2 elCarAlimOk stato alimentazione BOOLEANO
 - 5.2.3 elCarProtDefOk stato protezione da defibrillatore BOOLEANO
 - 5.2.4 elCarOk stato generale vale false se rilevato un errore generico BOOLEANO
 - 5.2.5 elCarStampOk stato stampante BOOLEANO
 - 5.2.6 elCarMonOK stato monitor BOOLEANO
 - 5.2.7 elCarDisCar disponibilità carta BOOLEANO
 - 5.2.8el
Car Paz Mon $numero\ di\ pazienti\ monitorati\ valori\ da\ 0\ a\ 12$
INTERO
 - 5.2.9 elCarNumTrac numero tracce memorizzate valori da 0 a 24 INTERO
 - 5.2.10 elCarTracs tabella delle tracce contiene gli attributi di tutte le tracce ELCARTRAC[24]
 - 5.2.10.1 elCarTrac attributi di una traccia STRUTTURATO
 - elCarTabAIndex indice della traccia individua univocamente la traccia nelle tabelle degli attributi, deve essere coerente con l'indice della tabella delle letture. assume valori da 1 a 24 intero
 - elCarUlt numero dell'ultima lettura utilizzato per ricostruire la cronologia dei valori rilevati assume valori da 1 a 2147483647 ³⁶ INTERO
 - \bullet el
Car In
Es $in\ esame$ vale true se la traccia è in evoluzione BOOLEANO
 - ullet elCarPeaMak pacemaker BOOLEANO
 - 5.2.11 elCarLets tabella delle letture contiene gli ultimi valori rilevati ELCARLET[2147483647]
 - 5.2.12 elCarLet *attributi di una lettura* contiene gli attributi di una lettura STRUTTURATO
 - elCarTabLIndex individua la traccia associata alla lettura, deve essere coerente con l'indice della tabella degli attributi. assume valori da 1 a 24 INTERO
 - elCarNumSeq numero di sequenza sono gestiti come vettore circolare INTERO

 $^{^{36}\}mathrm{Massimo}$ numero intero positivo rappresentabile con 32 Bit

- elCarVal valore letto REALE
- 5.3 defi defibrillatore portatile, dotato di ECG, monitor e uscita monitor esterno. Dispone di peacemaker esterno e piastre³⁷, può memeorizzare i dati delle scariche effettuate (10).
 - 5.3.1 defiLivBat livello batteria valori da 1 a 10 INTERO
 - 5.3.2 defiAlimOk stato alimentazione BOOLEANO
 - 5.3.3 defiOk stato generale vale false se rilevato un errore generico BOOLEANO
 - 5.3.4 defiMonOk stato monitor BOOLEANO
 - 5.3.5 defiECGOk stato elettrocardiografo BOOLEANO
 - 5.3.6 defiUlt *numero dell'ultima scarica* utilizzato per ricostruire la cronologia delle scariche assume valori da 1 a 100 INTERO
 - 5.3.7 defiScariche contiene le ultime 1000 scariche SCARICA[1000]
 - 5.3.8 defiScarica contiene i dati di ogni scarica STRUTTURATO
 - defiIndex *indice* individua univocamente una scarica, assume valori da 1 a 1000 intero
 - defiNRG energia INTERO
 - defiDisar disarmo vale true se è intervenuto il disarmo automatico³⁸ BOOLEANO
 - defiInter *interne* vale true se sono state utilizzate le piastre interne, false altrimenti BOOLEANO
 - defiIntCar intervallo di caricamento numero di secondi trascorsi dalla scarica precedente INTERO
 - defiDurSca durata della scarica INTERO
- 5.4 plus plussosimetro portatile, dotato di rilevatore battito cardiaco, monitor e uscita monitor esterno. Supporta un solo paziente alla volta (5).
 - 5.4.1 plusLivBat livello batteria valori da 1 a 10 INTERO
 - 5.4.2 plusAlimOk stato alimentazione BOOLEANO
 - 5.4.3 plusOk *stato generale* vale false se rilevato un errore generico BOOLEANO
 - 5.4.4 plusMonOk stato monitor BOOLEANO
 - 5.4.5 plusProtDefOk stato protezione da defibrillatore BOOLEANO

³⁷per uso interno ed esterno

³⁸interviene dopo 30 sec

- 5.4.6 plusUlt numero dell'ultimo rilevamento utilizzato per ricostruire la cronologia dei rilevamenti assume valori da 1 a 1000 INTERO
- 5.4.7 plusRilevamenti contiene gli ultimi 1000 rilevamenti RILE-VAMENTO[1000]
- 5.4.8 plusRilevamento contiene i dati di un rilevamento istantaneo STRUTTURATO
 - plusIndex *indice* individua univocamente un rilevamento assume valori da 1 a 1000 intero
 - plus0ss ossimetria percentuale assume valori da 0 a 99 INTERO
 - plusBat battito cardiaco assume valori da 20 a 300 INTE-RO
- 5.5 **aspir** aspiratore utilizzato per l'aspirazione endotracheale. portatile, dotato di compressore (3).
 - 5.5.1 aspirLivBat livello batteria valori da 1 a 10 INTERO
 - 5.5.2 aspirAlimOk stato alimentazione BOOLEANO
 - 5.5.3 aspirOk stato generale vale false se rilevato un errore generico BOOLEANO
 - 5.5.4 aspirLivOli livello olio valori da 1 a 10 BOOLEANO
 - 5.5.5 aspir<code>Ult</code> numero dell'ultima sessione utilizzato per ricostruire la cronologia delle sessioni assume valori da 1 a 100 INTERO
 - 5.5.6 aspirSessioni contiene le ultime 100 sessioni di utilizzo, sono gestite come un vettore circolare SESUTIL[100]
 - 5.5.7 aspirSesUtil sessione di utilizzo contiene i dati relativi ad un utilizzo dell'aspiratore STRUTTURATO
 - aspirIndex *indice* individua univocamente una sessione assume valori da 1 a 100 INTERO
 - aspirComp compressore vale true se la sessione è stata effettuata in modalità compressore, false altrimenti BOO-LEANO
 - aspirPress pressione assume valori da 0 a 30 INTERO
 - aspirTemp tempo di utilizzo secondi di attività INTERO
 - aspirInUso vale true se il dispositivo è in funzione, cioè se la sessione è in evoluzione BOOLEANO
- 5.6 vent ventilatore polmonare dotato di batteria, allarme pressione massima, minima e apnea, regolatore soglia di allarme e due modalità di ventilazione (14).

- 5.6.1 ventAlimOk stato alimentazione BOOLEANO
- 5.6.2 ventLivBat livello batteria valori da 1 a 10 INTERO
- 5.6.3 ventOk stato generale vale false se rilevato un errore generico BOOLEANO
- 5.6.4 ventUlt numero dell'ultimo stato utilizzato per ricostruire la cronologia delgli stati assume valori da 1 a 100 intero
- 5.6.5 ventStati contiene gli ultimi 100 stati, deve essere aggiornato ad ogni variazione STATO[100]
- 5.6.6 ventStato contiene lo stato istantaneo del dispositivo STRUT-TURATO
 - ventIndex *indice* individua univocamente uno stato assume valori da 1 a 100 INTERO
 - ullet vent Vent ventilazione può valere 1 39 o 2 40 INTERO
 - ventPsMax pressione massima livello di allarme della pressione massima, assume valori da 0 a 5 REALE
 - ventPsMin pressione minima livello di allarme della pressione minima, assume valori da 0.5 a 3 REALE
 - ventCOss concentrazione ossigeno valori da 60 a 100 IN-TERO
 - ventManV manovuotometro⁴¹ valori da -20 a 60 INTERO
 - ventAlmMax allarme pressione massima vale true se l'allarme suona BOOLEANO
 - ventAlmMin allarme pressione massima vale true se l'allarme suona BOOLEANO
 - ventAlmApn allarme apnea vale true se l'allarme suona BOOLEANO
- 6. appIndir apparecchiatura non direttamente applicabile al paziente
 - 6.1 cenElet centralina Elettronica Comandata da un pannello⁴², alimenta tutte le apparecchiature di bordo con prese da 12 e 220 Volts (13).
 - 6.1.1 cenEletCenOk stato centralina componente intermedio tra il pannello di controllo ed il pannello elettrico di potenza BOO-LEANO

³⁹controllata

⁴⁰assistita/controllata

⁴¹strumento per la regolazione della pressione

⁴²quadro generale di controllo e di comando

- 6.1.2 cenEletPanElPOk stato pannello elettrico di potenza istallato nel cofano motore e controllato dalla centralina BOOLEANO
- 6.1.3 cenEletIntGe interruttore generale vale false se è disattivato⁴³ BOOLEANO
- 6.1.4 cenEletIntLBnD interruttore luci bianche diurne le luci sono interne. vale true se posizionato su on BOOLEANO
- 6.1.5 cenEletIntLBlN interruttore luci blu notturne le luci sono interne. vale true se posizionato su on BOOLEANO
- 6.1.6 cen Elet
Reg VA regolatore velocità ventilatore/apiratore assume valori da
 0^{44} a 3 INTERO
- 6.1.7 cenEletIntVA interruttore ventilatore/aspiratore vale true se posizionato su ventilatore, false altrimenti BOOLEANO
- 6.1.8 cenEletInt12 interruttore prese 12 volts vale true se posizionato su on BOOLEANO
- 6.1.9 cenElet2200k stato prese da 220 volts BOOLEANO
- 6.1.10 cenEletOrlOK stato orologio BOOLEANO
- 6.1.11 cenEletTerOK stato termometro BOOLEANO
- 6.1.12 cenEletTempI temperatura interna INTERO
- 6.1.13 cenEletTempE $temperatura\ esterna\ {\tt INTERO}$
- 6.1.14 cenEletFusOK stato fusibili contiene un bit per ogni fusibile
 ⁴⁵, se un bit vale 0 il fusibile non fuziona altrimenti si. ⁴⁶
 MASCHERADIBIT[30]
- 6.2 monMul monitor multiparametrico collegabile ai dispositivi (vedi sopra) per una migliore visualizzazione, dotato di batteria e memoria interna⁴⁷ (12).
 - 6.2.1 monMulLivBat livello batteria valori da 1 a 10 INTERO
 - 6.2.2 monMulAlimOk stato alimentazione BOOLEANO
 - 6.2.3 monMulOk stato generale vale false se rilevato un errore generico BOOLEANO
 - 6.2.4 monMulStampOk stato stampante BOOLEANO
 - 6.2.5 monMulMonOK stato monitor BOOLEANO
 - 6.2.6 monMulDisCar disponibilità carta BOOLEANO

 $^{^{43}}$ in questo caso tutti i dispositivi di bordo non dotati di batteria sono inutilizzabili $^{44} \rm ventilatore \ spento$

 $^{^{45}}$ in SNMPv2 si può definire la dimensione delle stringhe in byte, per questo saranno utilizzati 32 bit cioè 2 più del necessario

 $^{^{46}}$ l'ordine nel vettore è lo stesso in cui i fusibili si trovano nel dispositivo

⁴⁷non verrà utilizzata perchè sostituita da quella dei dispositivi

- 6.3 impCli impianto di climatizzazione a tetto, completo di diffusore e pannello di controllo da collocare all'interno del veicolo. Può funzionare a 220 o 12 Volts⁴⁸ (2) (19).
 - 6.3.1 impCliAlimOk stato alimentazione BOOLEANO
 - 6.3.2 impCliEvapOk stato evaporatore BOOLEANO
 - 6.3.3 impCliCompOk stato compressore BOOLEANO
 - 6.3.4 impCliCondOk stato condensatore BOOLEANO
 - 6.3.5 impCliRisOK stato riscaldatore funziona solo a 220 Volts BOO-LEANO
 - 6.3.6 impCliOk stato generale vale false se rilevato un errore generico BOOLEANO
 - 6.3.7 impCliPanOk stato pannello BOOLEANO
 - 6.3.8 impCliOn BOOLEANO
- 6.4 ventAsp ventilatore / aspiratore alimentato a 12 o 220 Volts dalla centralina. (15)
 - 6.4.1 ventAspAlimOk stato alimentazione BOOLEANO
 - $6.4.2\,$ vent
Asp Vel $regolatore~velocit\grave{a}~ventilatore~assume~valori~da~-3~a~3~^{49}$
INTERO
- 6.5 sterAmb sterilizzatore ambientale alimentato a 220 Volts⁵⁰. (4)
 - 6.5.1 sterAmbAlimOk stato alimentazione BOOLEANO
 - 6.5.2 sterAmbTemp tempo di attività in secondi INTERO
 - 6.5.3 **sterAmbOk** stato generale vale false se rilevata un'avaria non meglio identificabile BOOLEANO
- 6.6 lamp lampeggianti controllati da un pannello situato in cabina (8)
 - 6.6.1 lampAlimOk stato alimentazione BOOLEANO
 - 6.6.2 lampTemp tempo di attività in secondi INTERO
 - 6.6.3 lampOk stato generale vale false se rilevata un'avaria non meglio identificabile BOOLEANO
- 6.7 sir sirena controllata da un pannello situato in cabina (8)
 - 6.7.1 sirAlimOk stato alimentazione BOOLEANO
 - 6.7.2 sirTemp tempo di attività in secondi INTERO

 $^{^{48} {\}rm dipendentemente}$ se alimentato da rete o dal motore

⁴⁹per valori negativi il dispositivo funziona da aspiratore, per valori positivi da ventilatore e per il valore '0' è spento

⁵⁰utilizza raggi ultavioletti

- 6.7.3 sirOk stato generale vale false se rilevata un'avaria non meglio identificabile BOOLEANO
- 6.8 frig frigorifero alimentato a 12 o 220 Volts assicura sia il freddo che il caldo (16)
 - 6.8.1 frigAlimOk stato alimentazione BOOLEANO
 - 6.8.2 frigMod modalità vale -1, 0 o 1 51 INTERO
 - 6.8.3 frigTerOk stato termostato BOOLEANO
 - 6.8.4 frigMotOk stato motore BOOLEANO
 - 6.8.5 frigTemp temperatura valori da -10 a 80 INTERO
- (1.2) Traps Segue una descrizione ad alto livello delle notifiche che gli agent inviano al manager. La traps sono classificate in base al dispositivo che ne causa l'invio.

Per esigenze di sinteticità, durante la trattazione, frasi del tipo 'trap inviata quando...' sono intese come implicite.

Quando si citeranno dei valori di soglia essi sono scelti arbitrariamente da chi scrive⁵².

Notazione: La notazione utilizzata per la descrizione delle notifiche sarà simile a quella utilizzata per gli oggetti:

X.Y.Z.W identificatoreUnivoco breve descrizione e/o note

- 1. varAmb trap inviata ogni 30 secondi e ad ogni variazione dello stato dell'ambulanza, notifica anche la posizione
- 2. trapsAppDir Stato delle apparecchiature direttamente applicabili al paziente
 - 2.1 oxi rimangono meno di 2 litri nell'impianto di distribuzione ossigeno
 - 2.2 ecg Eletttrocardiografo
 - 2.2.1 ecgAvar si verifica un'avaria o una situazione anomala
 - 2.2.2 ecgPaz cambia il numero di pazienti monitorati o il numero di tracce memorizzate
 - 2.2.3 ecgTracAtt trap inviata per notificare alla centrale una variazione di riga nella tabella degli attributi

⁵¹rispettivamente: freddo, spento o caldo

 $^{^{52}}$ una soluzione realistica dovrebbe rendere variabili questi valori e, soprattutto, li dovrebbe stabilire in accordo con esperti del settore

2.2.4 ecgTracLett trap inviata per aggiornare la centrale sull'evoluzione di una traccia ⁵³. Si invia una riga della tabella delle letture. Questa notifica deve ricorrere con la massima frequenza possibile ma solo se la traccia risulta in esame. hanno la precedenza le righe più recenti che possono essere identificate dal valore elCarUlt della tabella degli attributi.

2.3 defiT defibrillatore

- 2.3.1 defiTAvar si verifica un'avaria o una situazione anomala
- 2.3.2 defiTTrac trap inviata per notificare alla centrale eventuali aggiornamenti delle scariche.

2.4 plusPlussosimetro

- 2.4.1 plusAvar si verifica un'avaria o una situazione anomala
- 2.4.2 defiRil trap inviata per notificare alla centrale eventuali aggiornamenti dei rilevamenti.

2.5 aspirT Aspiratore

- 2.5.1 aspirTAvar si verifica un'avaria o una situazione anomala
- 2.5.2 aspirTSess trap inviata per notificare alla centrale eventuali aggiornamenti delle sessioni di utilizzo.

2.6 ventTVentilatore

- 2.6.1 ventTAvar si verifica un'avaria o una situazione anomala
- 2.6.2 ventTStat trap inviata per notificare alla centrale eventuali aggiornamenti dello stato.
- 3. trapsAppIndir Stato delle apparecchiature non direttamente applicabili al paziente
 - 3.1 cen Centralina elettronica⁵⁴
 - 3.1.1 cenAvar si verifica un'avaria in uno dei componenti
 - 3.1.2 cenInt si agisce su uno degli interruttori
 - 3.1.3 cenTemp la temperatura, interna o esterna, sale sopra i 40 gradi o scende sotto i -3 ⁵⁵. In queste situazioni alcuni dispositivi possono avere dei malfunzionamenti.

 $^{^{53}}$ ricordiamo che per ogni lettura si registra l'indice della traccia corrispondente nella tabella degli attributi

⁵⁴dalla centralina elettronica si possono avere informazioni relative ad altri dispositivi, ad esempio se le prese a 12 Volts non sono in funzione è ovvio che i dispositivi dotati di batteria stanno attingendo ad essa

⁵⁵questo è l'intervallo di ampiezza massima ricavato dalle schede tecniche dei dispositivi

- 3.2 monAvar si verifica un'avaria o una situazione anomala nel monitor multiparametrico
- 3.3 cli Impianto di climatizzazione
 - 3.3.1 cliOn si accende/spenge il climatizzatore
 - 3.3.2 cliAvar si verifica un'avaria non in uno dei componenti
- 3.4 vA Ventilatore aspiratore
 - 3.4.1 vaalim si verifica una disfunzione nel sistema di alimentazione
 - 3.4.2 vAVel si verifica una variazione nella velocità
- 3.5 ster Sterilizzatore ambientale
 - 3.5.1 sterAvar si verifica un'avaria
 - 3.5.2 sterTemp trap inviata sia quando il dispositivo viene spento, indica il tempo di utilizzo.
- 3.6 lampT Lampeggianti
 - 3.6.1 lampTAvar si verifica un'avaria
 - 3.6.2 lampTTemp trap inviata sia quando il dispositivo viene spento, indica il tempo di utilizzo.
- 3.7 sirT Sirena
 - 3.7.1 sirTAvar si verifica un'avaria
 - 3.7.2 sirTTemp trap inviata sia quando il dispositivo viene spento, indica il tempo di utilizzo.
- 3.8 frigT Frigorifero
 - 3.8.1 frigTAvar si verifica un malfunzionamento nel motore
 - 3.8.2 frigTStat si verifica una variazione nella modalità di utilizzo

2.2.3 Definizione MIB

AMBULANCE-MIB DEFINITIONS ::= BEGIN

IMPORTS MODULE-IDENTITY, OBJECT-TYPE,

NOTIFICATION-TYPE, OBJECT-IDENTITY,

Unsigned32, Integer32 FROM SNMPv2-SMI

TEXTUAL-CONVENTION, TruthValue FROM SNMPv2-TC

MODULE-COMPLIANCE, OBJECT-GROUP,

NOTIFICATION-GROUP

FROM SNMPv2-CONF;

ambulanceMib MODULE-IDENTITY

```
LAST-UPDATED "200701241133Z"
ORGANIZATION "Massimo Bruschi"
CONTACT-INFO "Massimo Bruschi
Universita' degli studi di Pisa
Pisa, Italia
 e-mail: bruschi@cli.di.unipi.it"
DESCRIPTION "Modulo MIB per il monitoraggio un'ambulanza"
::= { 1 1 }
-- convenzioni
LivelloBatteria ::= TEXTUAL-CONVENTION
     STATUS
              current
     DESCRIPTION
          "Il valore di questo oggetto identifica il livello
          di carica di una batteria"
     SYNTAX
               INTEGER. (0..10)
RealType ::= TEXTUAL-CONVENTION
DISPLAY-HINT "4d^4d"
STATUS current
DESCRIPTION
"Rappresenta un numero reale positivo normalizzato.
Le cifre che precedono il simbolo '^' sono le
cifre della rappresentazione, quelle che lo seguono
rappresentano l'esponente in base 10.
quindi data la rappresentazione a^b
il numero da rappresentare e' x = 0,a * 10^b"
SYNTAX OCTET STRING (SIZE(8))
-- principali gruppi di oggetti
apparecchi OBJECT IDENTIFIER ::= { ambulanceMib 1 }
traps OBJECT IDENTIFIER ::= { ambulanceMib 2 }
appDir OBJECT IDENTIFIER ::= { apparecchi 5 }
appInir OBJECT IDENTIFIER ::= { apparecchi 6 }
trapsAppDir OBJECT IDENTIFIER ::= { traps 1 }
```

```
trapsAppIndir OBJECT IDENTIFIER ::= { traps 2 }
tipi OBJECT IDENTIFIER ::= { ambulanceMib 3 }
-- oggetti del ramo apparecchi
ambId OBJECT-TYPE
SYNTAX Unsigned32
MAX-ACCESS read-only
STATUS current
DESCRIPTION
"Identificatore univoco dell'ambulanza"
::= { apparecchi 1 }
ambStat OBJECT-TYPE
SYNTAX INTEGER { inRiparazione(-1), nonDisponibile(0),
disponibile(1), inServizio(2) }
MAX-ACCESS read-only
STATUS current
DESCRIPTION
"Riassume lo stato dell'ambulanza"
::= { apparecchi 2 }
ambLat OBJECT-TYPE
SYNTAX RealType
MAX-ACCESS read-only
STATUS current
DESCRIPTION
"Latitudine"
::= { apparecchi 3 }
ambLon OBJECT-TYPE
SYNTAX RealType
MAX-ACCESS read-only
STATUS current
DESCRIPTION
"Longitudine"
::= { apparecchi 4 }
-- oggetti del ramo appDir
```

```
-- sistema di distribuzione ossigeno
sisOxi OBJECT IDENTIFIER ::= { appDir 1 }
sisOxiMan OBJECT-TYPE
SYNTAX INTEGER (0..500)
MAX-ACCESS read-only
STATUS current
DESCRIPTION
"valore indicato dal manometro"
::= { sis0xi 1 }
sisOxiLit OBJECT-TYPE
SYNTAX RealType
MAX-ACCESS read-only
STATUS current
DESCRIPTION
"litri di ossigeno rimanenti"
::= { sisOxi 2 }
-- elettrocardiografo
elCar OBJECT IDENTIFIER ::= { appDir 2 }
elCarLivBat OBJECT-TYPE
SYNTAX LivelloBatteria
MAX-ACCESS read-only
STATUS current
DESCRIPTION
"indica il livello di carica della batteria"
::= { elCar 1 }
elCarAlimOk OBJECT-TYPE
SYNTAX TruthValue
MAX-ACCESS read-only
STATUS current
DESCRIPTION
"vale 'TRUE' se non sono state rilevate avarie
nell'alimentazione"
::= { elCar 2 }
elCarProtDefOk OBJECT-TYPE
```

```
SYNTAX TruthValue
MAX-ACCESS read-only
STATUS current
DESCRIPTION
"vale 'TRUE' se non sono state rilevate avarie
nella protezione da defibrillatore"
::= { elCar 3 }
elCarOk OBJECT-TYPE
SYNTAX TruthValue
MAX-ACCESS read-only
STATUS current
DESCRIPTION
"vale 'TRUE' se non sono state rilevate avarie
non meglio identificate"
::= { elCar 4 }
elCarStampOk OBJECT-TYPE
SYNTAX TruthValue
MAX-ACCESS read-only
STATUS current
DESCRIPTION
"vale 'TRUE' se non sono state rilevate avarie
nella stampante"
::= { elCar 5 }
elCarMonOk OBJECT-TYPE
SYNTAX TruthValue
MAX-ACCESS read-only
STATUS current
DESCRIPTION
"vale 'TRUE' se non sono state rilevate avarie
nel monitor"
::= { elCar 6 }
elCarDisCar OBJECT-TYPE
SYNTAX TruthValue
MAX-ACCESS read-only
STATUS current
DESCRIPTION
"vale 'TRUE' se la scorta di carta non e'
```

```
essaurita"
::= { elCar 7 }
elCarPazMon OBJECT-TYPE
SYNTAX INTEGER (0..12)
MAX-ACCESS read-only
STATUS current
DESCRIPTION
"numero di pazienti attualmente monitorati"
::= { elCar 8 }
elCarNumTrac OBJECT-TYPE
SYNTAX INTEGER (0..24)
MAX-ACCESS read-only
STATUS current
DESCRIPTION
"numero di tracce in memoria"
::= { elCar 9 }
-- tabella degli attributi
elCarTracs OBJECT-TYPE
SYNTAX SEQUENCE OF ElCarTrac
MAX-ACCESS not-accessible
STATUS current
DESCRIPTION
"tabella degli attributi delle tracce"
::= { elCar 10 }
-- entry nella tabella degli attributi
elCarTrac OBJECT-TYPE
SYNTAX ElCarTrac
MAX-ACCESS not-accessible
STATUS current
DESCRIPTION
"Entry nella tabella degli attributi delle tracce"
INDEX { elCarTabAIndex }
::= { elCarTracs 1 }
ElCarTrac ::= SEQUENCE {
elCarTabAIndex INTEGER,
elCarUlt INTEGER,
```

```
elCarInEs TruthValue,
elCarPeaMak TruthValue
}
elCarTabAIndex OBJECT-TYPE
SYNTAX INTEGER (1..24)
MAX-ACCESS read-only
STATUS current
DESCRIPTION
"indicizza la tabella degli attributi, deve essere
coerente con l'indice della tabella delle letture"
::= { elCarTrac 1 }
elCarUlt OBJECT-TYPE
SYNTAX INTEGER (1..2147483647)
MAX-ACCESS read-only
STATUS current
DESCRIPTION
"contiene il numero di sequenza dell'ultima lettura
effettuata"
::= { elCarTrac 2 }
elCarInEs
            OBJECT-TYPE
SYNTAX TruthValue
MAX-ACCESS read-only
STATUS current
DESCRIPTION
"vale 'TRUE' se la traccia e' in evoluzione"
::= { elCarTrac 3 }
elCarPeaMak
              OBJECT-TYPE
SYNTAX TruthValue
MAX-ACCESS read-only
STATUS current
DESCRIPTION
"vale 'TRUE' se e' stata rilevata la presenza di un
peacemaker"
::= { elCarTrac 4 }
-- tabella delle letture
elCarLets OBJECT-TYPE
```

```
SYNTAX SEQUENCE OF ElCarLet
MAX-ACCESS not-accessible
STATUS current
DESCRIPTION
"tabella delle letture delle tracce"
::= { elCar 11 }
-- entry nella tabella delle letture
elCarLet OBJECT-TYPE
SYNTAX ElCarLet
MAX-ACCESS not-accessible
STATUS current
DESCRIPTION
"Entry nella tabella delle letture delle tracce"
INDEX { elCarTabLIndex, elCarNumSeq }
::= { elCarLets 1 }
ElCarLet ::= SEQUENCE {
elCarTabLIndex INTEGER,
elCarNumSeq INTEGER,
elCarVal RealType
elCarTabLIndex OBJECT-TYPE
SYNTAX INTEGER (1..24)
MAX-ACCESS read-only
STATUS current
DESCRIPTION
"indicizza la tabella delle letture, deve essere
coerente con l'indice della tabella degli attributi"
::= { elCarLet 1 }
elCarNumSeq
              OBJECT-TYPE
SYNTAX INTEGER (1..2147483647)
MAX-ACCESS read-only
STATUS current
DESCRIPTION
"numero di sequenza temporale della lettura"
::= { elCarLet 2 }
elCarVal OBJECT-TYPE
```

```
SYNTAX RealType
MAX-ACCESS read-only
STATUS current
DESCRIPTION
"valore letto"
::= { elCarLet 3 }
-- defibrillatore
defi OBJECT IDENTIFIER ::= { appDir 3 }
defiLivBat OBJECT-TYPE
SYNTAX LivelloBatteria
MAX-ACCESS read-only
STATUS current
DESCRIPTION
"indica il livello di carica della batteria"
::= { defi 1 }
defiAlimOk OBJECT-TYPE
SYNTAX TruthValue
MAX-ACCESS read-only
STATUS current
DESCRIPTION
"vale 'TRUE' se non sono state rilevate avarie
nell'alimentazione"
::= { defi 2 }
defiOk OBJECT-TYPE
SYNTAX TruthValue
MAX-ACCESS read-only
STATUS current
DESCRIPTION
"vale 'TRUE' se non sono state rilevate avarie
non meglio identificate"
::= { defi 3 }
defiMonOk OBJECT-TYPE
SYNTAX TruthValue
MAX-ACCESS read-only
STATUS current
```

```
DESCRIPTION
"vale 'TRUE' se non sono state rilevate avarie
nel monitor"
::= { defi 4 }
defiECGOk OBJECT-TYPE
SYNTAX TruthValue
MAX-ACCESS read-only
STATUS current
DESCRIPTION
"vale 'TRUE' se non sono state rilevate avarie
nell'elettrocardiografo installato nel defibrillatore"
::= { defi 5 }
defiUlt OBJECT-TYPE
SYNTAX INTEGER (1..100)
MAX-ACCESS read-only
STATUS current
DESCRIPTION
"indice dell'ultima scarica effettuata"
::= { defi 6 }
defiScariche OBJECT-TYPE
     SYNTAX SEQUENCE OF
                            DefiScarica
     MAX-ACCESS
                   not-accessible
     STATUS
            current
     DESCRIPTION
          "tabella contenente i valori delle scariche"
     ::= { defi 7 }
defiScarica OBJECT-TYPE
     SYNTAX
             DefiScarica
    MAX-ACCESS
                   not-accessible
     STATUS current
     DESCRIPTION
         "Entry nella tabella delle scariche."
    INDEX
                   { defiIndex }
     ::= { defiScariche 1 }
DefiScarica ::= SEQUENCE {
defiIndex INTEGER,
```

```
defiNRG Unsigned32,
defiDisar TruthValue,
defiInter
             TruthValue,
defiIntCar Unsigned32,
defiDurSca Unsigned32
         }
defiIndex OBJECT-TYPE
    SYNTAX INTEGER (1..1000)
    MAX-ACCESS
                   read-only
    STATUS current
    DESCRIPTION
         "Individua univocamente una scarica."
    ::= { defiScarica 1 }
defiNRG OBJECT-TYPE
    SYNTAX Unsigned32
    MAX-ACCESS
                   read-only
    STATUS
            current
    DESCRIPTION
         "Energia della scarica."
    ::= { defiScarica 2 }
defiDisar OBJECT-TYPE
    SYNTAX TruthValue
    MAX-ACCESS
                   read-only
    STATUS
            current
    DESCRIPTION
         "Vale 'TRUE' se e' intervenuto il disarmo automatico."
    ::= { defiScarica 3 }
defiInter OBJECT-TYPE
    SYNTAX TruthValue
    MAX-ACCESS
                   read-only
    STATUS
           current
    DESCRIPTION
         "Vale 'TRUE' se sono state utilizzate le piastre interne."
    ::= { defiScarica 4 }
 defiIntCar OBJECT-TYPE
    SYNTAX Unsigned32
```

```
MAX-ACCESS
                    read-only
     STATUS
               current
     DESCRIPTION
          "Durata in secondi della ricarica che a preceduto la scarica."
     ::= { defiScarica 5 }
 defiDurSca OBJECT-TYPE
     SYNTAX
               Unsigned32
     MAX-ACCESS
                    read-only
     STATUS
               current
     DESCRIPTION
          "Durata in secondi della scarica."
     ::= { defiScarica 6 }
--plussosimetro
plus OBJECT IDENTIFIER ::= { appDir 4 }
plusLivBat OBJECT-TYPE
SYNTAX LivelloBatteria
MAX-ACCESS read-only
STATUS current
DESCRIPTION
"indica il livello di carica della batteria"
::= { plus 1 }
plusAlimOk OBJECT-TYPE
SYNTAX TruthValue
MAX-ACCESS read-only
STATUS current
DESCRIPTION
"vale 'TRUE' se non sono state rilevate avarie
nell'alimentazione"
::= { plus 2 }
plusOk OBJECT-TYPE
SYNTAX TruthValue
MAX-ACCESS read-only
STATUS current
DESCRIPTION
"vale 'TRUE' se non sono state rilevate avarie
non meglio identificate"
```

```
::= { plus 3 }
plusMonOk OBJECT-TYPE
SYNTAX TruthValue
MAX-ACCESS read-only
STATUS current
DESCRIPTION
"vale 'TRUE' se non sono state rilevate avarie
nel monitor"
::= { plus 4 }
plusProtDefOk OBJECT-TYPE
SYNTAX TruthValue
MAX-ACCESS read-only
STATUS current
DESCRIPTION
"vale 'TRUE' se non sono state rilevate avarie
nella protezione da defibrillatore"
::= { plus 5 }
plusUlt OBJECT-TYPE
SYNTAX INTEGER (1..1000)
MAX-ACCESS read-only
STATUS current
DESCRIPTION
"indice dell'ultimo rilevamento effettuat0"
::= { plus 6 }
--tabella dei rilevamenti
plusRilevamenti OBJECT-TYPE
SYNTAX SEQUENCE OF PlusRilevamento
MAX-ACCESS not-accessible
STATUS current
DESCRIPTION
"tabella contenente i rilevamenti"
::= { plus 7}
--entry nella tabella dei rilevamenti
plusRilevamento OBJECT-TYPE
SYNTAX PlusRilevamento
MAX-ACCESS not-accessible
```

```
STATUS current
DESCRIPTION
"Entry nell tabella contenente i rilevamenti"
INDEX { plusIndex }
::= { plusRilevamenti 1 }
PlusRilevamento ::= SEQUENCE {
plusIndex INTEGER,
plusOss INTEGER,
plusBatt INTEGER
plusIndex OBJECT-TYPE
SYNTAX INTEGER (1..1000)
MAX-ACCESS read-only
STATUS current
DESCRIPTION
"indice della tabella dei rilevamenti"
::= { plusRilevamento 1 }
plusOss OBJECT-TYPE
SYNTAX INTEGER (0..99)
MAX-ACCESS read-only
STATUS current
DESCRIPTION
"ossimetria percentuale"
::= { plusRilevamento 2 }
plusBatt OBJECT-TYPE
SYNTAX INTEGER (20..300)
MAX-ACCESS read-only
STATUS current
DESCRIPTION
"battito cardiaco"
::= { plusRilevamento 3 }
--aspiratore
aspir OBJECT IDENTIFIER ::= { appDir 5 }
aspirLivBat OBJECT-TYPE
SYNTAX LivelloBatteria
```

```
MAX-ACCESS read-only
STATUS current
DESCRIPTION
"indica il livello di carica della batteria"
::= { aspir 1 }
aspirAlimOk OBJECT-TYPE
SYNTAX TruthValue
MAX-ACCESS read-only
STATUS current
DESCRIPTION
"vale 'TRUE' se non sono state rilevate avarie
nell'alimentazione"
::= { aspir 2 }
aspirOk OBJECT-TYPE
SYNTAX TruthValue
MAX-ACCESS read-only
STATUS current
DESCRIPTION
"vale 'TRUE' se non sono state rilevate avarie
non meglio identificate"
::= { aspir 3 }
aspirLivOli OBJECT-TYPE
SYNTAX LivelloBatteria
MAX-ACCESS read-only
STATUS current
DESCRIPTION
"indica il livello attuale dell'olio"
::= { aspir 4 }
aspirUlt OBJECT-TYPE
SYNTAX INTEGER (1..100)
MAX-ACCESS read-only
STATUS current
DESCRIPTION
"indice dell'ultima sessione di utilizzo"
::= { aspir 5 }
-- tabella delle sessioni
```

```
aspirSessioni OBJECT-TYPE
SYNTAX SEQUENCE OF AspirSesUtil
MAX-ACCESS not-accessible
STATUS current
DESCRIPTION
"tabella contenente le sessioni di utilizzo"
::= { aspir 6 }
aspirSesUtil OBJECT-TYPE
SYNTAX AspirSesUtil
MAX-ACCESS not-accessible
STATUS current
DESCRIPTION
"entry della tabella contenente le sessioni di utilizzo"
INDEX { aspirIndex }
::= { aspirSessioni 1 }
AspirSesUtil ::= SEQUENCE {
aspirIndex INTEGER,
aspirComp TruthValue,
aspirPress INTEGER,
aspirTemp Integer32,
aspirInUso TruthValue
}
aspirIndex OBJECT-TYPE
SYNTAX INTEGER (1..100)
MAX-ACCESS read-only
STATUS current
DESCRIPTION
"indice della tabella delle sessioni"
::= { aspirSesUtil 1 }
aspirComp OBJECT-TYPE
SYNTAX TruthValue
MAX-ACCESS read-only
STATUS current
DESCRIPTION
"vale 'TRUE' se la sessione e' stata effettuata in modalita'
compressore, 'FALSE' altrimenti"
::= { aspirSesUtil 2 }
```

```
aspirPress OBJECT-TYPE
SYNTAX INTEGER (0..30)
MAX-ACCESS read-only
STATUS current
DESCRIPTION
"pressione della sessione"
::= { aspirSesUtil 3 }
aspirTemp OBJECT-TYPE
SYNTAX Integer32
MAX-ACCESS read-only
STATUS current
DESCRIPTION
"tempo di utilizzo in secondi"
::= { aspirSesUtil 4 }
aspirInUso OBJECT-TYPE
SYNTAX TruthValue
MAX-ACCESS read-only
STATUS current
DESCRIPTION
"vale 'TRUE' se la sessione e' in evoluzione"
::= { aspirSesUtil 5 }
--ventilatore
vent OBJECT IDENTIFIER ::= { appDir 6 }
ventLivBat OBJECT-TYPE
SYNTAX LivelloBatteria
MAX-ACCESS read-only
STATUS current
DESCRIPTION
"indica il livello di carica della batteria"
::= { vent 1 }
ventAlimOk OBJECT-TYPE
SYNTAX TruthValue
MAX-ACCESS read-only
STATUS current
DESCRIPTION
```

```
"vale 'TRUE' se non sono state rilevate avarie
nell'alimentazione"
::= { vent 2 }
ventOk OBJECT-TYPE
SYNTAX TruthValue
MAX-ACCESS read-only
STATUS current
DESCRIPTION
"vale 'TRUE' se non sono state rilevate avarie
non meglio identificate"
::= { vent 3 }
          OBJECT-TYPE
ventUlt
SYNTAX INTEGER (1..100)
MAX-ACCESS read-only
STATUS current
DESCRIPTION
"indice dell'ultimo stato"
::= { vent 4 }
-- tabella degli stati
ventStati OBJECT-TYPE
SYNTAX SEQUENCE OF VentStato
MAX-ACCESS not-accessible
STATUS current
DESCRIPTION
"tabella degli stati"
::= { vent 5 }
-- Entry nella tabella degli stati
ventStato OBJECT-TYPE
SYNTAX VentStato
MAX-ACCESS not-accessible
STATUS current
DESCRIPTION
"Entry nella tabella degli stati"
INDEX { ventIndex }
::= { ventStati 1 }
VentStato ::= SEQUENCE {
```

```
ventIndex INTEGER,
ventVent INTEGER,
ventPsMax RealType,
ventPsMin RealType,
ventCOss INTEGER,
ventManV INTEGER,
ventAlmMax TruthValue,
ventAlmMin TruthValue,
ventAlmApn TruthValue
}
ventIndex OBJECT-TYPE
SYNTAX INTEGER(1..100)
MAX-ACCESS read-only
STATUS current
DESCRIPTION
"indice della tabella degli stati"
::= { ventStato 1 }
ventVent OBJECT-TYPE
SYNTAX INTEGER { controllata(1), assistitaControllata(2) }
MAX-ACCESS read-only
STATUS current
DESCRIPTION
"modalita' di funzionamento"
::= { ventStato 2 }
ventPsMax OBJECT-TYPE
SYNTAX RealType
MAX-ACCESS read-only
STATUS current
DESCRIPTION
"Livello di allarme della pressione massima.
Deve assumere valori da 0 a 5"
::= { ventStato 3 }
ventPsMin OBJECT-TYPE
SYNTAX RealType
MAX-ACCESS read-only
STATUS current
DESCRIPTION
```

```
"Livello di allarme della pressione minima.
deve assumere valori da 0.5 a 3"
::= { ventStato 4 }
ventCOss OBJECT-TYPE
SYNTAX INTEGER(60..100)
MAX-ACCESS read-only
STATUS current
DESCRIPTION
"percentale di concentazione ossigeno"
::= { ventStato 5 }
ventManV OBJECT-TYPE
SYNTAX INTEGER (-20..60)
MAX-ACCESS read-only
STATUS current
DESCRIPTION
"manovuotometro"
::= { ventStato 6 }
ventAlmMax OBJECT-TYPE
SYNTAX TruthValue
MAX-ACCESS read-only
STATUS current
DESCRIPTION
"Allarme pressione massima.
vale 'TRUE' solo nel caso in cui l'allarme sia attivo"
::= { ventStato 7 }
ventAlmMin OBJECT-TYPE
SYNTAX TruthValue
MAX-ACCESS read-only
STATUS current
DESCRIPTION
"Allarme pressione minima.
vale 'TRUE' solo nel caso in cui l'allarme sia attivo"
::= { ventStato 8 }
ventAlmApn OBJECT-TYPE
SYNTAX TruthValue
MAX-ACCESS read-only
```

```
STATUS current
DESCRIPTION
"Allarme apnea.
vale 'TRUE' solo nel caso in cui l'allarme sia attivo"
::= { ventStato 9 }
-- oggetti del ramo appIndir
cenElet OBJECT IDENTIFIER ::= { appInir 1 }
cenEletCenOk OBJECT-TYPE
SYNTAX TruthValue
MAX-ACCESS read-only
STATUS current
DESCRIPTION
"vale 'TRUE' se non sono state rilevate avarie
nella parte elettronica delle centralina"
::= { cenElet 1 }
cenEletPanElPOk OBJECT-TYPE
SYNTAX TruthValue
MAX-ACCESS read-only
STATUS current
DESCRIPTION
"vale 'TRUE' se non sono state rilevate avarie
nel pannello elettrico di potenza"
::= { cenElet 2 }
cenEletIntGe OBJECT-TYPE
SYNTAX TruthValue
MAX-ACCESS read-only
STATUS current
DESCRIPTION
"vale 'TRUE' se l'interruttore e' su on
'FALSE' altrimenti"
::= { cenElet 3 }
cenEletIntLBnD OBJECT-TYPE
SYNTAX TruthValue
MAX-ACCESS read-only
STATUS current
DESCRIPTION
```

```
"vale 'TRUE' se l'interruttore delle luci bianche
diurne e' su on, 'FALSE' altrimenti"
::= { cenElet 4 }
cenEletIntLBlN OBJECT-TYPE
SYNTAX TruthValue
MAX-ACCESS read-only
STATUS current
DESCRIPTION
"vale 'TRUE' se l'interruttore delle luci blu
notturne e' su on, 'FALSE' altrimenti"
::= { cenElet 5 }
cenEletRegVA OBJECT-TYPE
SYNTAX INTEGER (0..3)
MAX-ACCESS read-only
STATUS current
DESCRIPTION
"velocita'. Se vale 0 il ventilatore e'
spento"
::= { cenElet 6 }
cenEletIntVA OBJECT-TYPE
SYNTAX TruthValue
MAX-ACCESS read-only
STATUS current
DESCRIPTION
"vale 'TRUE' se l'interruttore e' posizionato su
ventilatore, vale 'FALSE' se posizionato su aspiratore"
::= { cenElet 7 }
cenEletInt12 OBJECT-TYPE
SYNTAX TruthValue
MAX-ACCESS read-only
STATUS current
DESCRIPTION
"vale 'TRUE' se l'interruttore delle prese a
12 Volt e' posizionato su on, 'FALSE' altrimenti"
::= { cenElet 8 }
cenElet2200k OBJECT-TYPE
```

```
SYNTAX TruthValue
MAX-ACCESS read-only
STATUS current
DESCRIPTION
"vale 'TRUE' se non sono state rilevate avarie
nelle prese da 220 Volt"
::= { cenElet 9 }
cenEletOrlOk OBJECT-TYPE
SYNTAX TruthValue
MAX-ACCESS read-only
STATUS current
DESCRIPTION
"vale 'TRUE' se non sono state rilevate avarie
nell'orologio"
::= { cenElet 10 }
cenEletTerOk OBJECT-TYPE
SYNTAX TruthValue
MAX-ACCESS read-only
STATUS current
DESCRIPTION
"vale 'TRUE' se non sono state rilevate avarie
nel termometro"
::= { cenElet 11 }
cenEletTempI OBJECT-TYPE
SYNTAX Integer32
MAX-ACCESS read-only
STATUS current
DESCRIPTION
"temperatura interna"
::= { cenElet 12 }
SYNTAX Integer32
MAX-ACCESS read-only
STATUS current
DESCRIPTION
"temperatura esterna"
::= { cenElet 13 }
```

```
-- fusibili
cenEletFusOk OBJECT-TYPE
SYNTAX OCTET STRING (SIZE(4))
MAX-ACCESS read-only
STATUS current
DESCRIPTION
"Ogni bit rappresenta un fusibile. se un bit e' posto a zero il
fusibile e' danneggiato, altrimenti funziona.
L'ordine dei bit e' lo stesso di quello in cui sono
istallati i fusibili nella centralina"
::= { cenElet 14 }
-- monitor multiparametrico
monMul OBJECT IDENTIFIER ::= { appInir 2 }
monMulLivBat OBJECT-TYPE
SYNTAX LivelloBatteria
MAX-ACCESS read-only
STATUS current
DESCRIPTION
"indica il livello di carica della batteria"
::= { monMul 1 }
monMulAlimOk OBJECT-TYPE
SYNTAX TruthValue
MAX-ACCESS read-only
STATUS current
DESCRIPTION
"vale 'TRUE' se non sono state rilevate avarie
nell'alimentazione"
::= { monMul 2 }
monMulOk OBJECT-TYPE
SYNTAX TruthValue
MAX-ACCESS read-only
STATUS current
DESCRIPTION
"vale 'TRUE' se non sono state rilevate avarie
non meglio identificate"
::= { monMul 4 }
```

```
monMulStampOk OBJECT-TYPE
SYNTAX TruthValue
MAX-ACCESS read-only
STATUS current
DESCRIPTION
"vale 'TRUE' se non sono state rilevate avarie
nella stampante"
::= { monMul 5 }
monMulMonOk OBJECT-TYPE
SYNTAX TruthValue
MAX-ACCESS read-only
STATUS current
DESCRIPTION
"vale 'TRUE' se non sono state rilevate avarie
nel monitor"
::= { monMul 6 }
monMulDisCar OBJECT-TYPE
SYNTAX TruthValue
MAX-ACCESS read-only
STATUS current
DESCRIPTION
"vale 'TRUE' se la scorta di carta non e'
essaurita"
::= { monMul 7 }
-- tabella ingressi
-- impianto di climatizzazione
impCli OBJECT IDENTIFIER ::= { appInir 3 }
impCliAlimOk OBJECT-TYPE
SYNTAX TruthValue
MAX-ACCESS read-only
STATUS current
DESCRIPTION
"vale 'TRUE' se non sono state rilevate avarie
nell'alimentazione"
::= { impCli 2 }
```

```
impCliEvapOk OBJECT-TYPE
SYNTAX TruthValue
MAX-ACCESS read-only
STATUS current
DESCRIPTION
"vale 'TRUE' se non sono state rilevate avarie
nell'evaporatore"
::= { impCli 3 }
impCliCompOk
               OBJECT-TYPE
SYNTAX TruthValue
MAX-ACCESS read-only
STATUS current
DESCRIPTION
"vale 'TRUE' se non sono state rilevate avarie
nel compressore"
::= { impCli 4 }
impCliCondOk
               OBJECT-TYPE
SYNTAX TruthValue
MAX-ACCESS read-only
STATUS current
DESCRIPTION
"vale 'TRUE' se non sono state rilevate avarie
nel condensatore"
::= { impCli 5 }
impCliRisOk
              OBJECT-TYPE
SYNTAX TruthValue
MAX-ACCESS read-only
STATUS current
DESCRIPTION
"vale 'TRUE' se non sono state rilevate avarie
nel riscaldatore"
::= { impCli 6 }
impCliOk OBJECT-TYPE
SYNTAX TruthValue
MAX-ACCESS read-only
STATUS current
```

```
DESCRIPTION
"vale 'TRUE' se non sono state rilevate avarie
non meglio identificate"
::= { impCli 7 }
              OBJECT-TYPE
impCliPanOk
SYNTAX TruthValue
MAX-ACCESS read-only
STATUS current
DESCRIPTION
"vale 'TRUE' se non sono state rilevate avarie
nel pannello di controllo"
::= { impCli 8 }
impCliOn
           OBJECT-TYPE
SYNTAX TruthValue
MAX-ACCESS read-only
STATUS current
DESCRIPTION
"vale 'TRUE' se l'impianto di climatizzazione
e' acceso"
::= { impCli 9 }
ventAsp OBJECT IDENTIFIER ::= { appInir 4 }
ventAspAlimOk OBJECT-TYPE
SYNTAX TruthValue
MAX-ACCESS read-only
STATUS current
DESCRIPTION
"vale 'TRUE' se non sono state rilevate avarie
nell'alimentazione"
::= { ventAsp 1 }
             OBJECT-TYPE
ventAspVel
SYNTAX INTEGER (-3..3)
MAX-ACCESS read-only
STATUS current
DESCRIPTION
"velocita' del ventilatore. per valori negativi il
dispositivo funziona da aspiratore, per valori positivi da
```

```
ventilatore e per il valore '0' e' spento "
::= { ventAsp 2 }
-- sterilizzatore ambientale
sterAmb OBJECT IDENTIFIER ::= { appInir 5 }
sterAmbAlimOk OBJECT-TYPE
SYNTAX TruthValue
MAX-ACCESS read-only
STATUS current
DESCRIPTION
"vale 'TRUE' se non sono state rilevate avarie
nell'alimentazione"
::= { sterAmb 1 }
sterAmbTemp OBJECT-TYPE
SYNTAX Unsigned32
MAX-ACCESS read-only
STATUS current
DESCRIPTION
"tempo di attivita' in secondi"
::= { sterAmb 2 }
sterAmbOk OBJECT-TYPE
SYNTAX TruthValue
MAX-ACCESS read-only
STATUS current
DESCRIPTION
"vale 'TRUE' se non sono state rilevate avarie
non meglio identificate"
::= { sterAmb 3 }
-- lampeggianti
lamp OBJECT IDENTIFIER ::= { appInir 6 }
lampAlimOk OBJECT-TYPE
SYNTAX TruthValue
MAX-ACCESS read-only
STATUS current
DESCRIPTION
```

```
"vale 'TRUE' se non sono state rilevate avarie
nell'alimentazione"
::= { lamp 1 }
lampTemp OBJECT-TYPE
SYNTAX Unsigned32
MAX-ACCESS read-only
STATUS current
DESCRIPTION
"tempo di attivita' in secondi"
::= { lamp 2 }
lampOk OBJECT-TYPE
SYNTAX TruthValue
MAX-ACCESS read-only
STATUS current
DESCRIPTION
"vale 'TRUE' se non sono state rilevate avarie
non meglio identificate"
::= { lamp 3 }
-- sirena
sir OBJECT IDENTIFIER ::= { appInir 7 }
sirAlimOk OBJECT-TYPE
SYNTAX TruthValue
MAX-ACCESS read-only
STATUS current
DESCRIPTION
"vale 'TRUE' se non sono state rilevate avarie
nell'alimentazione"
::= { sir 1 }
sirTemp OBJECT-TYPE
SYNTAX Unsigned32
MAX-ACCESS read-only
STATUS current
DESCRIPTION
"tempo di attivita' in secondi"
::= { sir 2 }
```

```
sirOk OBJECT-TYPE
SYNTAX TruthValue
MAX-ACCESS read-only
STATUS current
DESCRIPTION
"vale 'TRUE' se non sono state rilevate avarie
non meglio identificate"
::= { sir 3 }
-- frigorifero
frig OBJECT IDENTIFIER ::= { appInir 8 }
frigAlimOk OBJECT-TYPE
SYNTAX TruthValue
MAX-ACCESS read-only
STATUS current
DESCRIPTION
"vale 'TRUE' se non sono state rilevate avarie
nell'alimentazione"
::= { frig 1 }
frigMod OBJECT-TYPE
SYNTAX INTEGER { freddo(-1), spento(0), caldo(1) }
MAX-ACCESS read-only
STATUS current
DESCRIPTION
"Riassume lo stato del frigorifero"
::= { frig 2 }
frigTerOk OBJECT-TYPE
SYNTAX TruthValue
MAX-ACCESS read-only
STATUS current
DESCRIPTION
"vale 'TRUE' se non sono state rilevate avarie
nel termostato"
::= { frig 3 }
frigMotOk OBJECT-TYPE
```

```
SYNTAX TruthValue
MAX-ACCESS read-only
STATUS current
DESCRIPTION
"vale 'TRUE' se non sono state rilevate avarie
nel motore"
::= { frig 4 }
frigTemp OBJECT-TYPE
SYNTAX INTEGER (-10..80)
MAX-ACCESS read-only
STATUS current
DESCRIPTION
"temperatura"
::= { frig 5 }
-- traps
-- stato ambulanza
varAmb NOTIFICATION-TYPE
OBJECTS { ambId, ambStat, ambLat, ambLon }
STATUS current
DESCRIPTION
"Notifica inviata ogni 30 secondi e quando
si verifica una variazione nello stato dell'ambulanza"
::= { trapsAppDir 1 }
-- sistema di distribuzione ossigeno
oxi NOTIFICATION-TYPE
OBJECTS { sisOxiMan, sisOxiLit}
STATUS current
DESCRIPTION
"Notifica inviata ogni minuto da quando
la riserva di ossigeno scende sotto i 2 litri"
::= { trapsAppDir 2 }
-- elettrocardiografo
ecg OBJECT IDENTIFIER ::= { trapsAppDir 3 }
ecgAvar NOTIFICATION-TYPE
OBJECTS { elCarLivBat, elCarAlimOk,
```

```
elCarProtDefOk, elCarOk, elCarStampOk,
elCarMonOk, elCarDisCar }
STATUS current
DESCRIPTION
"Notifica inviata quando si verifica un'avaria
od una sitauzione pericolosa"
::= { ecg 1 }
ecgPaz NOTIFICATION-TYPE
OBJECTS { elCarPazMon, elCarNumTrac }
STATUS current
DESCRIPTION
"Notifica inviata quando cambia il numero di pazienti
monitorati od il numero di tracce memorizzate"
::= \{ ecg 2 \}
ecgTracAtt NOTIFICATION-TYPE
OBJECTS { elCarTabAIndex, elCarUlt,
elCarInEs, elCarPeaMak }
STATUS current
DESCRIPTION
"Notifica inviata per aggiornare la centrale sulla variazione di
una riga nella tabella degli attributi.
Per uno stesso indice deve essere inviata con frequenza massima di
1 minuto"
::= \{ ecg 3 \}
ecgTracLett NOTIFICATION-TYPE
OBJECTS { elCarTabLIndex, elCarNumSeq,
elCarVal }
STATUS current
DESCRIPTION
"Notifica inviata per aggiornare la centrale sulla variazione di
dati relativi ad un indice nella tabella delle letture.
La trap viene inviata solo se la traccia di indice corrispondente
nella tabella degli attributi risulta in esame.
Si inviano le notifiche dalla piu' recente (identificabile con l'attributo
elCarUlt) e senza ripetizioni."
::= \{ ecg 4 \}
-- defibrillatore
```

```
defiT OBJECT IDENTIFIER ::= { trapsAppDir 4 }
defiTAvar NOTIFICATION-TYPE
OBJECTS { defiLivBat, defiAlimOk,
defiOk, defiMonOk, defiECGOk }
STATUS current
DESCRIPTION
"Notifica inviata quando si verifica un'avaria
od una sitauzione pericolosa"
::= { defiT 1 }
defiTTrac NOTIFICATION-TYPE
OBJECTS { defiIndex, defiNRG,
defiDisar, defiInter, defiIntCar,
defiDurSca }
STATUS current
DESCRIPTION
"Notifica inviata quando varia il valore di defiUlt, aggiorna
la centrale sul'ultima scarica"
::= { defiT 2 }
-- plussosimetro
plusT OBJECT IDENTIFIER ::= { trapsAppDir 5 }
plusTAvar NOTIFICATION-TYPE
OBJECTS { plusLivBat, plusAlimOk,
plusOk, plusMonOk, plusProtDefOk}
STATUS current
DESCRIPTION
"Notifica inviata quando si verifica un'avaria
od una sitauzione pericolosa"
::= { plusT 1 }
plusTRil NOTIFICATION-TYPE
OBJECTS { plusUlt, plusIndex, plusOss,
plusBatt }
STATUS current
DESCRIPTION
"Notifica inviata quando varia il valore di plusUlt, aggiorna
la centrale sul'ultimo rilevamento"
::= { plusT 2 }
```

```
-- aspiratore
aspirT OBJECT IDENTIFIER ::= { trapsAppDir 6 }
aspirTAvar NOTIFICATION-TYPE
OBJECTS { aspirLivBat, aspirAlimOk,
aspirOk, aspirLivOli }
STATUS current
DESCRIPTION
"Notifica inviata quando si verifica un'avaria
od una sitauzione pericolosa"
::= { aspirT 1 }
aspirTRil NOTIFICATION-TYPE
OBJECTS { aspirUlt, aspirIndex, aspirComp,
aspirPress, aspirTemp, aspirInUso }
STATUS current
DESCRIPTION
"Notifica inviata quando varia il valore di aspirUlt, aggiorna
la centrale sul'ultima sessione di utilizzo"
::= { aspirT 2 }
-- ventilatore
ventT OBJECT IDENTIFIER ::= { trapsAppDir 7 }
ventTAvar NOTIFICATION-TYPE
OBJECTS { ventLivBat, ventAlimOk,
vent0k }
STATUS current
DESCRIPTION
"Notifica inviata quando si verifica un'avaria
od una sitauzione pericolosa"
::= { ventT 1 }
ventTSess NOTIFICATION-TYPE
OBJECTS { ventUlt, ventIndex, ventVent,
ventPsMax, ventPsMin, ventCOss,
ventManV, ventAlmMax, ventAlmMin,
ventAlmApn }
STATUS current
DESCRIPTION
```

```
"Notifica inviata quando varia il valore di ventUlt, aggiorna
la centrale sul'ultimo stato"
::= { ventT 2 }
-- centralina elettronica
cen OBJECT IDENTIFIER ::= { trapsAppIndir 1 }
cenAvar NOTIFICATION-TYPE
OBJECTS { cenEletCenOk, cenEletPanElPOk, cenEletOrlOk,
cenEletTerOk, cenEletFusOk, cenElet2200k }
STATUS current
DESCRIPTION
"Notifica inviata quando si verifica un'avaria
in uno dei componenti"
::= { cen 1 }
cenInt NOTIFICATION-TYPE
OBJECTS { cenEletIntLBnD, cenEletIntLBlN, cenEletIntGe,
cenEletRegVA, cenEletIntVA, cenEletInt12 }
STATUS current
DESCRIPTION
"Notifica inviata quando si agisce
su uno degli interruttori"
::= \{ cen 2 \}
cenTemp NOTIFICATION-TYPE
OBJECTS { cenEletTempI, cenEletTempE }
STATUS current
DESCRIPTION
"Notifica inviata quando la temperatura interna o
quella esterna sale sopra i 40 gradi o sotto i -3"
::= { cen 3 }
-- monitor multiparametrico
monAvar NOTIFICATION-TYPE
OBJECTS { monMulLivBat, monMulAlimOk, monMulOk,
monMulStampOk, monMulMonOk, monMulDisCar }
STATUS current
DESCRIPTION
"Notifica inviata quando si verifica un'avaria
od una sitauzione pericolosa nel monitor multiparametrico"
```

```
::= { trapsAppIndir 2 }
-- impianto di climatizzazione
cli OBJECT IDENTIFIER ::= { trapsAppIndir 3 }
cliOn NOTIFICATION-TYPE
OBJECTS { impCliOn }
STATUS current
DESCRIPTION
"Notifica inviata quando si accende/spegne
l'impianto"
::= { cli 1 }
cliAvar NOTIFICATION-TYPE
OBJECTS { impCliAlimOk, impCliEvapOk, impCliCompOk,
  impCliCondOk, impCliRisOk, impCliOk,
  impCliPanOk }
STATUS current
DESCRIPTION
"Notifica inviata quando si verifica un'avaria
in uno dei componenti"
::= { cli 2 }
-- ventilatore aspiratore
vA OBJECT IDENTIFIER ::= { trapsAppIndir 4 }
vAAlim NOTIFICATION-TYPE
OBJECTS { ventAspAlimOk }
STATUS current
DESCRIPTION
"Notifica inviata quando si verifica un'avaria
nell'alimentazione"
::= { vA 1 }
vAVel NOTIFICATION-TYPE
OBJECTS { ventAspVel }
STATUS current
DESCRIPTION
"Notifica inviata quando si verifica una variazione di velocita'"
::= \{ vA 2 \}
```

```
-- sterilizzatore ambientale
ster OBJECT IDENTIFIER ::= { trapsAppIndir 5 }
sterAvar NOTIFICATION-TYPE
OBJECTS { sterAmbAlimOk, sterAmbOk }
STATUS current
DESCRIPTION
"Notifica inviata quando si verifica un'avaria"
::= { ster 1 }
sterTemp NOTIFICATION-TYPE
OBJECTS { sterAmbTemp }
STATUS current
DESCRIPTION
"Notifica inviata quando si spegne il dispositivo"
::= { ster 2 }
-- lampeggianti
lampT OBJECT IDENTIFIER ::= { trapsAppIndir 6 }
lampTAvar NOTIFICATION-TYPE
OBJECTS { lampAlimOk, lampOk }
STATUS current
DESCRIPTION
"Notifica inviata quando si verifica un'avaria"
::= { lampT 1 }
lampTTemp NOTIFICATION-TYPE
OBJECTS { lampTemp }
STATUS current
DESCRIPTION
"Notifica inviata quando si spegne il dispositivo"
::= { lampT 2 }
-- sirena
sirT OBJECT IDENTIFIER ::= { trapsAppIndir 7 }
sirTAvar NOTIFICATION-TYPE
OBJECTS { sirAlimOk, sirOk }
STATUS current
DESCRIPTION
```

```
"Notifica inviata quando si verifica un'avaria"
::= { sirT 1 }
sirTTemp NOTIFICATION-TYPE
OBJECTS { sirTemp }
STATUS current
DESCRIPTION
"Notifica inviata quando si spegne il dispositivo"
::= { sirT 2 }
--frigorifero
frigT OBJECT IDENTIFIER ::= { trapsAppIndir 8 }
frigTAvar NOTIFICATION-TYPE
OBJECTS { frigAlimOk, frigTerOk,
frigMotOk }
STATUS current
DESCRIPTION
"Notifica inviata quando si verifica un'avaria"
::= { frigT 1 }
frigTStat NOTIFICATION-TYPE
OBJECTS { frigMod, frigTemp }
STATUS current
DESCRIPTION
"Notifica inviata quando si verifica una variazione
nella modalita' di utilizzo"
::= { frigT 2 }
-- gruppi
ambAllObj OBJECT-GROUP
     OBJECTS {
      ambId,
ambStat,
ambLat,
ambLon,
sisOxiMan,
sisOxiLit,
elCarLivBat,
elCarAlimOk,
elCarProtDefOk,
```

```
elCarOk,
elCarStampOk,
elCarMonOk,
elCarDisCar,
elCarPazMon,
elCarNumTrac,
elCarTabAIndex,
elCarUlt,
elCarInEs,
elCarPeaMak,
elCarTabLIndex,
elCarNumSeq,
elCarVal,
defiLivBat,
defiAlimOk,
defiOk,
defiMonOk,
defiECGOk,
defiUlt,
defiIndex,
defiNRG,
defiDisar,
defiInter,
  defiIntCar,
  defiDurSca,
plusLivBat,
plusAlimOk,
plusOk,
plusMonOk,
plusProtDefOk,
plusUlt,
plusIndex,
plusOss,
plusBatt,
aspirLivBat,
aspirAlimOk,
aspirOk,
aspirLivOli,
aspirUlt,
aspirIndex,
aspirComp,
```

```
aspirPress,
aspirTemp,
aspirInUso,
ventLivBat,
ventAlimOk,
ventOk,
ventUlt,
ventIndex,
ventVent,
ventPsMax,
ventPsMin,
ventCOss,
ventManV,
ventAlmMax,
ventAlmMin,
ventAlmApn,
cenEletCenOk,
cenEletPanElPOk,
cenEletIntGe,
cenEletIntLBnD,
cenEletIntLBlN,
cenEletRegVA,
cenEletIntVA,
cenEletInt12,
cenElet2200k,
cenEletOrlOk,
cenEletTerOk,
cenEletTempI,
cenEletTempE,
cenEletFusOk,
monMulLivBat,
monMulAlimOk,
monMulOk,
monMulStampOk,
monMulMonOk,
monMulDisCar,
impCliAlimOk,
impCliEvapOk,
impCliCompOk,
impCliCondOk,
impCliRisOk,
```

```
impCliOk,
impCliPanOk,
impCliOn,
ventAspAlimOk,
ventAspVel,
sterAmbAlimOk,
sterAmbTemp,
sterAmbOk,
lampAlimOk,
lampTemp,
lampOk,
sirAlimOk,
sirTemp,
sirOk,
frigAlimOk,
frigMod,
frigTerOk,
frigMotOk,
frigTemp
          }
     STATUS
                current
     DESCRIPTION
          "Gruppo contenente tutti gli oggetti"
     ::= { apparecchi 7 }
     ambAllNot NOTIFICATION-GROUP
     NOTIFICATIONS {
varAmb,
oxi,
ecgAvar,
ecgPaz,
ecgTracAtt,
ecgTracLett,
defiTAvar,
defiTTrac,
plusTAvar,
plusTRil,
aspirTAvar,
aspirTRil,
ventTAvar,
ventTSess,
```

```
cenAvar,
cenInt,
cenTemp,
monAvar,
cliOn,
cliAvar,
vAAlim,
vAVel,
sterAvar,
sterTemp,
lampTAvar,
lampTTemp,
sirTAvar,
sirTTemp,
frigTAvar,
frigTStat
          }
     STATUS
               current
     DESCRIPTION
          "The ATM Forum M4 notification list."
     ::= { apparecchi 8 }
-- AMBULANCE-MIB: Management Information Base that
-- support a remote ambualance monitoring.
-- Copyright (C) 2007 Massimo Bruschi
-- This program is free software; you can redistribute it and/or
-- modify it under the terms of the GNU General Public License
-- as published by the Free Software Foundation; either version 2
-- of the License, or (at your option) any later version.
-- This program is distributed in the hope that it will be useful,
-- but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
-- MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
-- See the GNU General Public License for more details.
-- You should have received a copy of the GNU General Public License
-- along with this program; if not, write to the Free Software
-- Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston,
-- MA 02110-1301, USA.
END
```

2.2.4 Convalida

La validazione del codice è stata effettuata con successo agli indirizzi:

- http://www.agentpp.com/mibtools/mibtools.html
- http://snmp.cs.utwente.nl/ietf/mibs/validate

Il primo indirizzo è il sito di riferimento che non produce segnalazioni di errori. L'ultima pagina consente di selezionare 6 livelli di severità della convalida, I'ambulance-MIB passa senza segnalazioni fino al livello 5: 'something that might be ok, but might not be recommended under some circumstances'.

3 Conclusioni e futuro

La soluzione proposta è verosimile ma non ha nessuna pretesa di essere corretta ne completa. Chi scrive non conosce le effettive necessità di chi opera nel settore del pronto intervento medico e neppure il funzionamento specifico delle apparecchiature.

Alcune questioni sono state ignorate (vedi 2.2.2). Una di queste riguarda la possibilità di un 'trap storm' nel caso in cui molti agents trasmettano notifiche contemporaneamente. Una soluzione possibile (ma probabilmente difficile da implementare) al problema è quella di assegnare ad ogni tipo di trap una priorità che deve essere valutata, considerando l'affollamento della rete, al momento della trasmissione. Comunque, per quanto riguarda gli oggetti che rappresentano gli apparecchi di bordo, si è cercato di attenersi ai documenti tecnici citati in bibliografia.

Utile sarebbe estendere il monitoraggio anche alle ambulanze di tipo B che, in caso di necessità, sarebbero chiamate a sostituire quelle di tipo A. Un'altro possibile miglioramento potrebbe consistere nel monitorare anche lo stato elettro-meccanico del veicolo (motore, ABS (18)...) tramite la centralina elettronica della quale sono dotati tutti i veicoli moderni. Tale servizio potrebbe essere utile per intervenire tempestivamente in caso di incidente o guasto meccanico oppure per conoscere l'autonomia del mezzo.

Indice

1	Intr	roduzione	2
	1.1	Le unità mobili di soccorso	2
		1.1.1 Equipaggiamento	
	1.2	Problematiche	4
	1.3	Antifurti satellitari	4
2	Il P	Progetto	6
	2.1	Scelte progettuali	6
	2.2	MIB	8
		2.2.1 Aspetti generali	8
		2.2.2 Albero degli Oggetti	9
		2.2.3 Definizione MIB	19
		2.2.4 Convalida	61
3	Cor	nclusioni e futuro	61

Riferimenti bibliografici

- [1] "Costruttore ambulanze," 2006. [Online]. Available: www.bollani.it
- [2] Autoclima, "Condizionatore a tetto dual power," Autoclima quality and comfort, Tech. Rep., 2006.
- [3] P. Bird, "Portable aspirator/compressor."
- [4] C.F.S., "Sterilizzatore ambientale sterilair 3000." [Online]. Available: http://www.cfs-shop.it/index.php?productID=1542
- [5] Criticare, "503dx minispo2t," Criticare systems, Tech. Rep., 2006.
- [6] Elettronicanet, "Antifurti satellitari." [Online]. Available: http://www.elettronicanet.com/eshop/Localizzatori_satellitari_gen.htm
- [7] G. Formazione, "Le attrezzature," Compagnia P.A. Humanitas, Scandicci (FI), Tech. Rep.
- [8] Inav, "Elettronica prodotti." [Online]. Available: http://www.intav.it/htm/ele_prodotti.htm
- [9] L.Deri, "Network management," 2005.
- [10] I. Medical, "Cardio-aid 200b," Innomed, Tech. Rep., 2006.
- [11] —, "Heartscreen 80g-l," Innomed, Tech. Rep., 2006.
- [12] —, "Innocare-s," Innomed, Tech. Rep., 2006.
- [13] V. Speciali, "Ambulanza di soccorso avanzato serie t5," G.G.G. Elettromeccanica, Tech. Rep., 2006.
- [14] Spencer, "Spencer 202," Spencer Italia Life Support, Tech. Rep., 2006.
- [15] Truma, "Ventilatore trumavent." [Online]. Available: http://www.truma.com/truma05/it/prodotti/detail1_it_75429.html
- [16] R. WAECO, "Me20 thermobox frigorifero." [Online]. Available: http://www.elettromedicali.it/product_357.html
- [17] Wikipedia, "Ambulanza." [Online]. Available: http://it.wikipedia.org/wiki/Ambulanza
- [18] —, "Antilock braking system." [Online]. Available: http://it. wikipedia.org/wiki/Antilock_Braking_System

- [19] —, "Condizionatore." [Online]. Available: http://it.wikipedia.org/wiki/Condizionatore
- [20]——, "Gprs." [Online]. Available: http://it.wikipedia.org/wiki/GPRS
- [21]——, "Iso." [Online]. Available:
 http://it.wikipedia.org/wiki/Iso