Università degli studi di Pisa



Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali Corso di Laurea in Informatica

Corso: Sistemi di Gestioni di Reti Prof. Luca Deri

A.A. 2003/2004

Progetto Mib per la gestione di sportelli Bancomat



Sviluppato e proposto da Rufolo Pierrenato

Sommario

1.	Introduzione
2.	Svolgimento
	2.1 Descrizioni variabili2.2 Descrizione dei valori di soglia2.3 Descrizione delle trap2.4 Albero Mib
3.	MIB
4.	Sviluppi futuri e conclusioni

5. Riferimenti

1. INTRODUZIONE

La Rete Nazionale Interbancaria (RNI) è la rete telematica in grado di collegare i Centri Elaborazione Dati di tutte le banche. SIA (Società Interbancaria per l'Automazione) ha progettato e realizzato la RNI nel 1984, su incarico di Banca d'Italia, ABI e CIPA, al fine di assicurare al sistema bancario, nella massima sicurezza e riservatezza dei dati, un'infrastruttura specializzata nel trasporto dei flussi informativi interbancari.

Oggi in Italia l'uso della moneta elettronica è diventato di uso comune. I bancomat presenti sul territorio nazionale sono cresciuti giorno dopo giorno, oramai sono presenti non solo nei pressi delle banche ma dovunque es. supermercati ecc. Ora il problema maggiore per un gruppo bancario è il controllo e la prevenzione di guasti ai bancomat senza doverli visitare periodicamente.

La soluzione a questo problema è il controllo remoto degli sportelli, il gruppo bancario deve avere una visione completa di tutti i suoi sportelli sparsi sul territorio nazionale in qualsiasi momento. Le ditte fornitrici dei bancomat quasi sempre forniscono soluzioni per la gestione dei loro prodotti imponendo tecnologie e software, esistono anche ditte che forniscono solo software ma le banche per avere meno problemi si affidano completamente alle prime.

Progetti simili cioè che sfruttano Snmp e Mib per la gestione bancomat sono presenti e già usati ma le ditte per quanto riguarda le scelte architetturali fanno trapelare poche informazioni visto che è un campo un pò delicato in termini di sicurezza.

Questo progetto è stato realizzato con lo scopo di migliorare e facilitare gestione e manutenzione degli ATM (Automated Teller Machin) senza essere vincolati dalla marca dello sportello o dal tipo di rete con la quale sono collegati.

Con questo tipo di soluzioni si miglioreranno i tempi di intervento e si ottimizzeranno le risorse umane distribuite sul territorio, i servizi offerti saranno monitorizzati 24 ore su 24.

2. SVOLGIMENTO

Questo MIB (Management Information Base, cioè un deposito virtuale di informazioni) è stato creato per l'interrogazione ed il controllo di tutti quei parametri che regolano il corretto funzionamento di uno sportello bancomat, sia per rendere effettivi alcuni settaggi voluti dallo staff tecnico di un gruppo bancario ma maggiormente per prevenire eventuali malfunzionamenti e intervenire

tempestivamente in modo mirato, sapendo già il tipo di manutenzione da effettuare o il componente da sostituire.

Inoltre si potrà accedere a tantissimi altri valori come le statistiche dello sportello (operazioni effettuate, moneta erogata ecc.) e cosa più importante si potrà avere un'ulteriore controllo per evitare possibili furti, danneggiamenti o atti vandalici (es. incendi, presenza di acqua).

Il protocollo scelto per la gestione di oggetti di rete è l'SNMP (Simple Network Management Protocol), molto diffuso come protocollo di gestione di rete, semplice da usare, indipendente dalla rete che si utilizza e leggero visto che come protocollo di trasporto usa UDP (User Datagram Protocol).

SNMP è progettato per permettere all'utente di gestire oggetti remoti , opera tramite interazioni client/server:

il programma client (Manager SNMP) effettua una connessione virtuale con un programma server (Agent SNMP) che gira su di un dispositivo di rete remoto e fornisce informazioni riguardo lo stato del dispositivo stesso. Gli agent SNMP vengono installati su ogni nodo della rete, mentre il manager è presente solo sulle macchine dalle quali si vuol monitorare la rete.

L'astrazione dello stato ai fini della gestione dell'oggetto da controllare è ottenuta tramite dei database d'informazioni noti come MIB.

Le definizioni delle variabili del MIB si trovano in appositi file di descrizione, scritti in formato ASN.1 (Abstract Syntax Notation One) e sono disponibili sia nell' Agent che nel Manager.

2.1 <u>DESCRIZIONE DELLE VARIABILI</u>

- 1. idAtmEntry : contiene i dati che identificano le informazioni generali del bancomat , la sequenza dei valori è la seguente:
 - **1.1 constructorAtm**: indica il costruttore del bancomat
 - **1.2 brandAtm**: indica il marchio del bancomat (marca)
 - **1.3 codModel**: indica il codice del modello del bancomat
 - 1.4 codChassis: indica il codice del telaio del bancomat
 - **1.5 dateManufacture** : indica la data di fabbricazione del bancomat
 - **1.6 localityManufacture** : indica il luogo di fabbricazione del bancomat
 - **1.7 securityCertifiedAtm**: indica certificato(UL) livello sicurezza

bancomat in base ai test effettuati dalla casa costruttrice in determinate condizioni ambientali

- 2. installationAndLocationAtmEntry: contiene i dati relativi all'istallazione del bancomat come la banca di appartenenza, luogo di istallazione ecc.
 - **2.1 cityInstallation**: indica la città dove viene installato il bancomat
 - **2.2 addressInstallation** : indica l'indirizzo dove è stato installato il bancomat
 - 2.3 propertyBank: indica la banca a cui appartiene lo sportello bancomat
 - 2.4 dateInstallation: indica la data di installazione del bancomat
 - **2.5 annotationInstallation**: indica annotazioni effettuate all'istallazione che potranno ritornare utili in fase di manutenzione.....
- 3. accessPasswordSystemAtm: indica la parola chiave per l'accesso al bancomat
- **4. infoConnectivityAtmEntry** : contiene informazioni riguardante la connettività dello sportello bancomat con il circuito bancario quindi informazioni della scheda di rete e modem.....
 - **4.1 statusNetworkComponent** : indica lo stato del componente di rete i valori sono (0)-Inattivo oppure (1)-Attivo
 - **4.2 statusLink**: indica lo stato del link collegato al componente di rete i valori sono (1)-up oppure (0)-down questo serve per vedere se c'è connessione al circuito bancario
 - **4.3 modelAndBrandNetworkComponent** : indica modello e marca scheda di rete del bancomat
 - **4.4 speedNetworkComponent** : indica caratteristiche riguardanti velocità della scheda del bancomat
 - **4.5 statusDialup**: indica lo stato del modem del bancomat, i valori possibili sono (0)-Inattivo oppure (1)-Attivo
 - **4.6 statusTelephoneLine** : indica se presente segnale su linea telefonica i valori sono (0)-segnale_assente oppure (1)-segnale_presente
- **5. powerAtmEntry** : indica la sequenza di valori riguardante l'alimentazione del bancomat
 - **5.1 statusAtm**: indica lo stato del bancomat i valori sono ((1)-acceso (2)-spento oppure (3)- Standby -intervento operatore)
 - **5.2 connectPower**: indica se il bancomat e collegato all'alimentazione di rete(es. ENEL) oppure a alimentazione supplementare di emergenza (es.gruppo di continuità). Valori riportati (1)-PowerNetwork oppure (2)-PowerSupply.
 - **5.3 autonomyPowerEmergency**: indica il tempo di autonomia dell'alimentazione di emergenza. (Se scende al di sotto della soglia effettua procedura di shutdown per evitare uno spegnimento improvviso e eventuali danni per il prossimo riavvio).
 - **6.environmentAtmEntry** : indica le condizioni ambientali di lavoro del bancomat in quel dato momento
 - **6.1 temperatureAtm**: indica a che temperatura stà lavorando il bancomat
 - **6.2 humidityAtm** : indica la percentuale di umidità nel bancomat

- **7. statisticsAndOperationAtmEntry** : indica le statistiche e operazioni effettuate sullo sportello bancomat
 - **7.1 operationTimesCurrentAtm**: indica le operazioni che il bancomat ha effettuato nell'ultima ora
 - **7.2 operationDayCurrentAtm**: indica le operazioni che il bancomat ha effettuato nell'ultimo giorno
 - **7.3 operationMonthCurrentAtm** : indica le operazioni che il bancomat ha effettuato nell'ultimo mese
 - **7.4 totalDispenserTimesCurrentAtm**: indica il totale moneta che il bancomat ha erogato nell'ultima ora
 - **7.5 totalDispenserDayCurrentAtm**: indica il totale moneta che il bancomat ha erogato nell'ultimo giorno
 - **7.6 totalDispenserMonthCurrentAtm**: indica il totale moneta che il bancomat ha erogato nell'ultimo mese
 - 7.7 lastOperatorService : indica data e ora ultimo intervento operatore
 - 7.8 lastRestartAtm: indica data e ora ultimo riavvio bancomat
 - 7.9 timeInactivityAtm : indica il tempo inattività del terminale
- **8. headPhoneJackAtm**: indica il corretto funzionamento dello spinotto cuffie (0)-Inattivo oppure (1)-Attivo
- **9. lightAtm** : indica lo stato della luce logo del bancomat (0)-Inattiva oppure (1)-Attiva
- **10. displayAtm** : indica eventuali anomalie sul display (0)-Anomalia_display oppure (1)-Nessuna_anomalia
- **11. keypadDisplayAtm** : indica stato funzionamento dei tasti adiacenti al display (0)-Non_Funzionante (1)-Funzionante
- **12. keypadAtm** : indica eventuale malfunzionamento nella tastiera principale bancomat (0)-Non_Funzionante (1)-Funzionante
- **13. cameraAtm** : indica eventuale malfunzionamento nella videocamera del bancomat (0)-Non Funzionante (1)-Funzionante
- **14. barcodeReaderAtm** : indica eventuale malfunzionamento nel lettore codici a barre del bancomat (0)-Non_Funzionante (1)-Funzionante
- **15. biometricReaderAtm**: indica eventuale malfunzionamento nel lettore biometrico del bancomat (è una proposta innovativa misura il sistema venoso per l'autenticazione) (0)-Non_Funzionante (1)-Funzionante
- **16. readerCardAtmEntry** : contiene la sequenza di dati relativi al lettore di carte bancomat , carte di credito e smart card
 - **16.1 statusReaderCard** : indica se il lettore è in funzione (0)-Non_Funzionante (1)-Funzionante
 - **16.2** waitingRetireCard: indica il tempo di attesa in secondi che attende il bancomat prima di ritirare la carta ad operazioni concluse(se questo tempo supera la

soglia max allora il cliente ha dimenticato di ritirare la carta; il bancomat la ritira evitando il furto della carta da parte di mal intenzionati)

16.3 cardInserted : indica se nel lettore e' inserita la carta (0)-Carta_Non_inserita oppure (1)-Carta_inserita

- **16.4 cardDeduction**: indica se sono state trattenute carte false, smarrite oppure dimenticate di ritirare. Assume (True=Si_Trattenute oppure False=No_trattenute)
- **17. dispenserMoneyAtmEntry** : contiene la sequenza di dati relativi all'erogatore di banconote del bancomat
 - **17.1 statusDispenser** : indica se l'erogatore è Inattivo, attivo. Valori assunti (0)-Inattivo (1)-Attivo
 - 17.2 instantStatus : indica se l'erogatore è aperto, chiuso o bloccato/incastrato . Valori assunti (1)-Open (2)-Closed oppure (3)-Blocked
- **18. strongboxAtmEntry** : contiene la sequenza dei dati relativi alla cassaforte del bancomat
 - **18.1 doorStrongbox** : indica se la porta cassaforte è aperta o chiusa o bloccata Valori assunti (0)-Blocked (1)-Open (2)-Closed
 - **18.2 alarmDoorStrongbox** : indica lo stato dell'allarme (0)-Disattivato (1)-Attivato oppure (2)-Allarme_Scattato
 - **18.3 statusKeypad**: indica lo stato della tastiera (0)-Non_Funzionante oppure (1)-Funzionante
 - **18.4 errorCombination**: indica il numero di errori nel digitare la combinazione in un'ora
 - **18.5 numbersDrawers**: indica il numero cassetti Max3. I valori assunti sono(1,2 oppure 3)
 - **18.6 valueBanknoteDrawer1** : indica il taglio di una banconota del primo cassetto
 - **18.7 banknoteDrawer1**: indica il numero di banconote presenti nel primo cassetto
 - **18.8 banknoteEmitDrawer1** : indica il numero banconote del 1 cassetto erogate dal bancomat
 - **18.9 anomalyDrawer1** : indica eventuale anomalia primo cassetto True=anomalia False=Nessuna_anomalia
 - **18.10 valueBanknoteDrawer2** : indica il taglio di una banconota del secondo cassetto
 - **18.11 banknoteDrawer2**: indica il numero di banconote presenti nel secondo cassetto
 - **18.12 banknoteEmitDrawer2** : indica il numero banconote del 2 cassetto erogate dal bancomat
 - **18.13 anomalyDrawer2** : indica eventuale anomalia secondo cassetto True=anomalia False=Nessuna_anomalia
 - **18.14 valueBanknoteDrawer3** : indica il taglio di una banconota del terzo cassetto

- **18.15 banknoteDrawer3**: indica il numero di banconote presenti nel terzo cassetto
- **18.16 banknoteEmitDrawer3** : indica il numero banconote del 3 cassetto erogate dal bancomat
- **18.17 anomalyDrawer3**: indica eventuale anomalia terzo cassetto

True=anomalia False=Nessuna_anomalia

18.18 banknoteBrand: indica in caso di rapina se le banconote sono state contrassegnate con inchiostro indelebile.

True=Contrassegnate oppure False=Non_contrasssegnate

- 19. pinterInsideEntry: indica la sequenza di valori della stampante interna al bancomat
 - **19.1 statusInsidePrinter**: indica lo stato della stampante i valori sono (0-non attiva 1-attiva 2-Blocked)
 - **19.2 statusInsideToner**: indica lo stato del toner della stampante. Valori assunti (da 1 a 10)
 - **19.3 statusInsidePaper** : indica lo stato della carta della stampante Valori assunti (da 1 a 10)
- **20 documentPrinterEntry** : indica la sequenza di valori della stampante documenti del bancomat
 - **20.1 statusDocPrinter**: indica lo stato della stampante i valori sono (0-non attiva 1-attiva 2-Blocked)
 - **20.2 statusDocToner**: indica lo stato del toner della stampante Valori assunti (da 1 a 10)
 - **20.3 statusDocPaper** : indica lo stato della carta della stampante Valori assunti (da 1 a 10)
 - **21 pinterOutsideEntry** : indica la sequenza di valori della stampante esterna (stampe saldi e liste movimenti) del bancomat
 - **21.1 statusOutsidePrinter**: indica lo stato della stampante i valori sono (0-non attiva 1-attiva 2-Blocked)
 - **21.2 statusOutsideToner**: indica lo stato del toner della stampante Valori assunti (da 1 a 10)
 - **21.3 statusOutsidePaper** : indica lo stato della carta della stampante Valori assunti (da 1 a 10)
 - **22 doorOperatorPanelEntry** : indica la sequenza di volori della porta accesso al pannello operatore
 - **22.1 statusDoorOperatoPanel** : indica se la porta pannello operatore è aperta chiusa o bloccata (0-chiusa 1-aperta 2-Blocked)
 - **22.2 alarmDoorOperatorPanel** : indica lo stato dell'allarme (0)-Disattivato (1)-Attivato oppure (2)-Allarme_Scattato

2.2 <u>DESCRIZIONE DEI VALORI DI SOGLIA</u>


- 1. minAutonomyPowerEmergency: indica la soglia minima in tempo prima dell' Autospegnimento
- **2. minTemperature** : indica la temperatura minima con cui la casa costruttrice ha effettuato i test per un corretto funzionamento del bancomat
- **3. maxTemperature** : indica la temperatura massima con cui la casa costruttrice ha effettuato i test per un corretto funzionamento del bancomat
- **4. maxHumidity** : indica la percentuale di umidità massima con cui la casa costruttrice ha effettuato i test per un corretto funzionamento del bancomat
- **5. maxOperationTimes**: indica il numero massimo di operazioni che il bancomat può effettuare in un'ora. Questo max è dato dalla casa costruttrice che assicura il buon funzionamento al di sotto di quella soglia
- **6.** minBanknoteDrawer1: indica la soglia minima di banconote nel cassetto numero 1
- 7. minBanknoteDrawer2: indica la soglia minima di banconote nel cassetto numero 2
- 8. minBanknoteDrawer3: indica la soglia minima di banconote nel cassetto numero 3
- **9. maxErrorCombination**: indica il numero max di errori permessi nel digitare la combinazione in un'ora
- **10. thresholdRetireCard**: indica la soglia max di attesa in secondi prima che il bancomat ritiri la carta ormai dimenticata dal cliente(di solito l'attesa max e' di 30 secondi)

2.3 <u>DESCRIZIONE DELLE TRAP</u>

- **1. changeStateAtm** : trap generata quando cambia lo stato del bancomat (da acceso a spento e viceversa)
- **2. changeNetworkState** : trap generata quando cambia lo stato della scheda di rete (da attiva a inattiva e viceversa)
- **3. changeLinkState** : trap generata quando cambia lo stato del link di connessione di rete (da UP a DOWN e viceversa)
- **4. changeDialUpState** : trap generata quando cambia lo stato del modem (da attivo a inattivo e viceversa)
- **5. changeLineTelState** : trap generata quando cambia lo stato della linea telefonica (presenza segnale a nessuna presenza segnale e viceversa)

- **6. exceedTempMin** : trap generata quando si scende al di sotto del valore di soglia(minTemperature)
- **7. exceedTempMax** : trap generata quando si supera il valore di soglia(maxTemperature) esempio incendio.....
- **8. exceedMaxHumidity**: trap generata quando si supera il valore di soglia(maxHumidity) esempio presenza acqua....
- **9. anomalyDisplayAtm** : genera una trap se (displayAtm) passa da 1-nessuna_anomalia a 0-anomalia_display
- **10. anomalyKeypad**: genera una trap che restituisce (1) se non funziona la tastiera display oppure (2) se non funziona la tastiera principale oppure (3) se non funziona tastiera cassaforte
- **11. anomalyDispenser**: genera una trap se lo stato di (statusDispenser) diventa Inattivo o se instantStatus passa a Blocked
- **12. anomalyReaderCard** : genera una trap se lo stato di (statusReaderCard) cambia da funzionante a non funzionante
- **13.** banconoteCas1 : genera una trap se le banconote del primo cassetto sono sotto alla soglia minima (minBanknoteDrawer1)
- **14.** banconoteCas2 : genera una trap se le banconote del primo cassetto sono sotto alla soglia minima (minBanknoteDrawer2)
- **15. banconoteCas3** : genera una trap se le banconote del primo cassetto sono sotto alla soglia minima (minBanknoteDrawer3)
- **16. anomalyDrawer** : genera una trap che restituisce (1) se l'anomalia e' del primo cassetto, (2) se nel secondo e (3) se nel terzo
- **17. anomalyPrinter**: genera una trap che restituisce (1) se non attiva o bloccata la stampante interna, (2) se non attiva o bloccata la stampante documenti e (3) se non attiva o bloccata la stampante esterna.
- **18. retireCard** : genera una trap se lo stato di (cardDeduction) va a True allora è stata ritirata una carta falsa, rubata oppure dimenticata .
- **19. alarmStrongbox** : genera una trap se (alarmDoorStrongbox) assume 0-disattivato oopure 2-Allarme scattato
- **20. alarmOperatorPanel** : genera una trap se (alarmDoorOperatorPanel) assume 0-disattivato oopure 2-Allarme_scattato
- **21. exceedErrorCombination**: genera trap se si supera la soglia max di errori (maxErrorCombination) nel digitare la combinazione
- **22. robberyBanknoteBrand** : genera una trap se lo stato di (banknoteBrand) passa da False a True cioè rapina allora le banconote sono state contrassegnate

2.4 Albero MIB



3. <u>IL MIB</u>

```
BANCOMAT-MIB DEFINITIONS::=BEGIN
IMPORTS
MODULE-IDENTITY, OBJECT-TYPE,
NOTIFICATION-TYPE,
Unsigned32, Gauge32, TimeTicks, Counter32, private
                                                          FROM SNMPv2-SMI
DisplayString, DateAndTime, TruthValue
                                                           FROM SNMPv2-TC;
bancomatMIB MODULE-IDENTITY
LAST-UPDATED
                                   "200406250000Z"
 ORGANIZATION
                                   "Pieruf Management Service S.p.a."
 CONTACT-INFO
    Rufolo Pierrenato
     Universita degli studi di Pisa
     Pisa, Italy
     E-mail : rufolo@cli.di.unipi.it "
 DESCRIPTION
                                " Modulo MIB per la gestione di sportelli ATM
                                  Automated Teller Machin / Bancomat "
::= {private 66}
bancomatObject OBJECT IDENTIFIER
::= { bancomatMIB 1 }
bancomatThreshold OBJECT IDENTIFIER
::= { bancomatMIB 2 }
bancomatTrap OBJECT IDENTIFIER
::= { bancomatMIB 3 }
-- OBJECTS' DESCRIPTION
idAtmTable OBJECT-TYPE
                      SEQUENCE OF IdAtmEntry
          SYNTAX
          MAX-ACCESS not-accessible
          STATUS
                       current
          DESCRIPTION " Informazioni generali del bancomat "
::= { bancomatObject 1 }
idAtmEntry OBJECT-TYPE
          SYNTAX
                       IdAtmEntry
          MAX-ACCESS not-accessible
          STATUS
                       current
          DESCRIPTION " Entrata concettuale agli oggetti della
                         tabella riguardante le info generali "
          INDEX
                  { constructorAtm }
::= { idAtmTable 1 }
IdAtmEntry ::= SEQUENCE {
   constructorAtm
                        DisplayString,
                       DisplayString,
   brandAtm
   codModel
                       DisplayString,
   codChassis
                       DisplayString,
                       DateAndTime,
   dateManufacture
   localityManufacture DisplayString,
```

```
securityCertifiedAtm DisplayString
constructorAtm OBJECT-TYPE
              SYNTAX
                            DisplayString
              MAX-ACCESS
                           read-only
                             current
               STATUS
                            " Indica il costruttore del bancomat "
               DESCRIPTION
::= { idAtmEntry 1 }
brandAtm OBJECT-TYPE
        SYNTAX
                     DisplayString
        MAX-ACCESS read-only
        STATUS
                     current
        DESCRIPTION " Indica la marca del bancomat "
::= { idAtmEntry 2 }
codModel OBJECT-TYPE
        SYNTAX
                      DisplayString
        MAX-ACCESS
                      read-only
        STATUS
                      current
        DESCRIPTION
                      " Indica il codice modello del bancomat "
::= { idAtmEntry 3 }
codChassis OBJECT-TYPE
           SYNTAX
                     DisplayString
          MAX-ACCESS read-only
           STATUS
                      current
           DESCRIPTION " Indica il codice dello chassis del bancomat "
::= { idAtmEntry 4 }
dateManufacture OBJECT-TYPE
               SYNTAX
                           DateAndTime
               MAX-ACCESS read-only
                           current
               STATUS
               DESCRIPTION " Indica la data di fabbricazione del bancomat "
::= { idAtmEntry 5 }
localityManufacture OBJECT-TYPE
                   SYNTAX DisplayString
                   MAX-ACCESS read-only
                   STATUS
                            current
                   DESCRIPTION " Indica la localita' dove e' stato costruito il
                                 bancomat "
::= { idAtmEntry 6 }
securityCertifiedAtm OBJECT-TYPE
                    SYNTAX DisplayString
                    MAX-ACCESS read-only
                    STATUS
                                current
                    DESCRIPTION " Indica il certificato UL livello di sicurezza
                                   del bancomat in base ai test effettuati
                                   dalla casa costruttrice "
::= { idAtmEntry 7 }
installationAndLocationAtmTable OBJECT-TYPE
                            SYNTAX SEQUENCE OF InstallationAndLocationAtmEntry
                                MAX-ACCESS
                                                  not-accessible
                                STATUS
                                                         current
                            DESCRIPTION " Sequenza di valori relativi
                                            all'istallazione del bancomat "
::={ bancomatObject 2 }
```

```
installationAndLocationAtmEntry OBJECT-TYPE
                                SYNTAX
                                            InstallationAndLocationAtmEntry
                                MAX-ACCESS
                                                     not-accessible
                                STATUS
                                                     current
                                DESCRIPTION "Entrata concettuale agli oggetti
                                              della tabella riguardante
                                              l'installazione e locazione del
                                              bancomat "
                              INDEX { cityInstallation }
::={ installationAndLocationAtmTable 1 }
InstallationAndLocationAtmEntry ::= SEQUENCE {
                      cityInstallation
                                               DisplayString,
                      addressInstallation
                                              DisplayString,
                      propertyBank
                                              DisplayString,
                      dateInstallation
                                              DateAndTime,
                      annotationInstallation DisplayString
         }
cityInstallation OBJECT-TYPE
                   SYNTAX
                               DisplayString
                   MAX-ACCESS
                               read-write
                   STATUS
                                current
                   DESCRIPTION " Indica la citta' dove viene installato il
                                  bancomat '
::={ installationAndLocationAtmEntry 1 }
addressInstallation OBJECT-TYPE
                     SYNTAX
                                 DisplayString
                     MAX-ACCESS
                                read-write
                     STATUS
                                 current
                     DESCRIPTION " Indica l'indirizzo dove viene installato il
                                   bancomat "
::={ installationAndLocationAtmEntry 2 }
propertyBank OBJECT-TYPE
                              DisplayString
               SYNTAX
              MAX-ACCESS
                              read-write
               STATUS
                              current
                              " Indica la banca a cui appartiene il bancomat "
              DESCRIPTION
::={ installationAndLocationAtmEntry 3 }
dateInstallation OBJECT-TYPE
                 SYNTAX
                             DateAndTime
                 MAX-ACCESS read-write
                 STATUS
                              current
                              " Indica la data di installazione del bancomat "
                 DESCRIPTION
::={ installationAndLocationAtmEntry 4 }
annotationInstallation OBJECT-TYPE
                        SYNTAX
                                    DisplayString
                        MAX-ACCESS
                                   read-write
                        STATUS
                                    current
                        DESCRIPTION " Indica eventuali annotazioni effettuate
                                      all'istallazione che possono essere utili
                                      per la manutenzione del bancomat "
::={ installationAndLocationAtmEntry 5 }
```

```
accessPasswordSystemAtm OBJECT-TYPE
                                  DisplayString
                       SYNTAX
                       MAX-ACCESS read-write
                       STATUS
                                  current
                       DESCRIPTION " Indica la password per l'accesso al
                                   sistema bancomat "
::={ bancomatObject 3 }
 infoConnectivityAtmTable OBJECT-TYPE
                         SYNTAX SEQUENCE OF InfoConnectivityAtmEntry
                         MAX-ACCESS not-accessible
                         STATUS
                                           current
                         DESCRIPTION
                                           " Sequenza di valori relativi alla
                                            connettivita' del bancomat al
                                            circuito bancario "
::={ bancomatObject 4 }
infoConnectivityAtmEntry OBJECT-TYPE
                                    InfoConnectivityAtmEntry
                        SYNTAX
                        MAX-ACCESS not-accessible
                        STATUS
                                     current
                        DESCRIPTION "Entrata concettuale agli oggetti della
                                      tabella riguardante la connettivita' del
                                      bancomat
                        INDEX { statusNetworkComponent }
::={ infoConnectivityAtmTable 1 }
InfoConnectivityAtmEntry::= SEQUENCE {
          statusNetworkComponent
                                        Unsigned32,
                                        Unsigned32,
          statusLink
          modelAndBrandNetworkComponent DisplayString,
          speedNetworkComponent
                                       DisplayString,
          statusDialup
                                        Unsigned32,
          statusTelephoneLine
                                        Unsigned32
statusNetworkComponent OBJECT-TYPE
                      SYNTAX
                                Unsigned32 (0..1)
                      MAX-ACCESS read-only
                      STATUS current
                      DESCRIPTION " Indica lo stato del componente di rete (0)-
                                   Inattivo oppure (1)-Attivo "
::= { infoConnectivityAtmEntry 1 }
statusLink OBJECT-TYPE
           SYNTAX Unsigned32 (0..1)
           MAX-ACCESS read-only
           STATUS
                        current
           DESCRIPTION " Indica lo stato del link collegato al componente di
                          rete i valori sono (1)-up oppure (0)-down "
::= { infoConnectivityAtmEntry 2 }
modelAndBrandNetworkComponent OBJECT-TYPE
                                          DisplayString
                             SYNTAX
                             MAX-ACCESS read-only
                             STATUS
                                         current
```

```
DESCRIPTION " Indica marca e modello della scheda
                                           di rete del bancomat "
::= { infoConnectivityAtmEntry 3 }
speedNetworkComponent OBJECT-TYPE
                     SYNTAX
                                   DisplayString
                     MAX-ACCESS
                                  read-only
                     STATUS
                                   current
                     DESCRIPTION " Indica caratteristiche riguardanti
                                    velocita' della scheda di rete "
::= { infoConnectivityAtmEntry 4 }
statusDialup OBJECT-TYPE
            SYNTAX
                            Unsigned32 (0..1)
            MAX-ACCESS
                            read-only
            STATUS
                            current
            DESCRIPTION
                           "Indica lo stato del modem del bancomat, i valori
                             possibili sono (0)-Inattivo oppure (1)-Attivo "
    ::= { infoConnectivityAtmEntry 5 }
statusTelephoneLine OBJECT-TYPE
                   SYNTAX
                              Unsigned32 (0..1)
                   MAX-ACCESS read-only
                   STATUS
                                current
                   DESCRIPTION " Indica se presente segnale su linea
                                 telefonica i valori sono (0)-segnale_assente
                                  oppure (1)-segnale_presente "
::= { infoConnectivityAtmEntry 6 }
powerAtmTable OBJECT-TYPE
             SYNTAX SEQUENCE OF PowerAtmEntry
             MAX-ACCESS not-accessible
             STATUS
                            current
             DESCRIPTION " Sequenza di valori relativi all'alimentazione del
                            bancomat "
::={ bancomatObject 5 }
powerAtmEntry OBJECT-TYPE
             SYNTAX
                           PowerAtmEntry
             MAX-ACCESS
                           not-accessible
             STATUS
                             current
             DESCRIPTION
                             " Entrata concettuale agli oggetti della tabella
                                riguardante l'alimentazione del bancomat "
             INDEX { statusAtm }
::={ powerAtmTable 1 }
PowerAtmEntry::= SEQUENCE {
                                  Unsigned32,
         statusAtm
                                  Unsigned32,
         connect.Power
         autonomyPowerEmergency TimeTicks
statusAtm OBJECT-TYPE
        SYNTAX
                      Unsigned32 (1..3)
        MAX-ACCESS read-write
        STATUS
                      current
```

```
DESCRIPTION "Indica lo stato del bancomat i valori sono ((1)-acceso
                     (2)-spento oppure (3)-Standby -intevento operatore) "
    ::= { powerAtmEntry 1 }
connectPower OBJECT-TYPE
                          Unsigned32 (1..2)
             SYNTAX
             MAX-ACCESS
                               read-only
             STATUS
                               current
                            " Indica se il bancomat e collegato
             DESCRIPTION
                               all'alimentazione di rete o alimentazione
                               supplementare di emergenza. Valori riportati(1)-
                               PowerNetwork oppure (2)-PowerSupply. "
    ::= { powerAtmEntry 2 }
autonomyPowerEmergency OBJECT-TYPE
                      SYNTAX
                                     TimeTicks
                      MAX-ACCESS
                                    read-only
                      STATUS
                                     current
                                 " Indica il tempo di autonomia
                     DESCRIPTION
                                      dell'alimentazione di emergenza . Se
                                      scende al di sotto della soglia effettua
                                      procedura di shutdown. "
    ::= { powerAtmEntry 3 }
environmentAtmTable OBJECT-TYPE
                   SYNTAX SEQUENCE OF EnvironmentAtmEntry
                   MAX-ACCESS not-accessible
                   STATUS
                                 current
                   DESCRIPTION
                                 " Indica la sequenza riguardanti condizioni
                                    ambientali di lavoro del bancomat in quel
                                    dato momento "
::={ bancomatObject 6 }
environmentAtmEntry OBJECT-TYPE
                    SYNTAX
                                  EnvironmentAtmEntry
                    MAX-ACCESS
                                 not-accessible
                    STATUS
                                  current
                    DESCRIPTION " Entrata concettuale agli oggetti della
                                    tabella riguardante condizioni ambientali
                                     del bancomat "
                    INDEX { temperatureAtm }
::={ environmentAtmTable 1 }
EnvironmentAtmEntry::= SEQUENCE {
           temperatureAtm
                                Gauge32,
           humidityAtm
                                Gauge32
temperatureAtm OBJECT-TYPE
              SYNTAX
                           Gauge32
              MAX-ACCESS read-only
              STATUS
                           current
              DESCRIPTION "Indica a che temperatura sta lavorando il bancomat "
::= { environmentAtmEntry 1 }
humidityAtm OBJECT-TYPE
           SYNTAX
                            Gauge32
```

```
MAX-ACCESS
           STATUS
                           current
                         " Indica la percentuale di umidita' nel bancomat "
           DESCRIPTION
::= { environmentAtmEntry 2 }
statisticsAndOperationAtmTable OBJECT-TYPE
                        SYNTAX SEQUENCE OF StatisticsAndOperationAtmEntry
                        MAX-ACCESS not-accessible
                        STATUS
                                       current
                        DESCRIPTION
                                      " Indica la sequenza riguardante
                                        statistiche e operazioni effettuate
                                         sul bancomat "
    ::={ bancomatObject 7 }
statisticsAndOperationAtmEntry OBJECT-TYPE
                             SYNTAX StatisticsAndOperationAtmEntry
                             MAX-ACCESS not-accessible
                             STATUS
                                          current
                             DESCRIPTION " Entrata concettuale agli oggetti
                                          della tabella riquardante le
                                           statistiche e operazioni del
                                          bancomat
                             INDEX { operationTimesCurrentAtm }
::={ statisticsAndOperationAtmTable 1 }
StatisticsAndOperationAtmEntry::= SEQUENCE {
   operationTimesCurrentAtm Counter32,
                                Counter32,
   operationDayCurrentAtm
                             Counter32,
   operationMonthCurrentAtm
   totalDispenserTimesCurrentAtm Unsigned32,
   totalDispenserDayCurrentAtm Unsigned32,
   totalDispenserMonthCurrentAtm Unsigned32,
                                 DateAndTime,
   lastOperatorService
                                  DateAndTime,
   lastRestartAtm
                                  TimeTicks
   timeInactivityAtm
operationTimesCurrentAtm OBJECT-TYPE
                        SYNTAX Counter32
                        MAX-ACCESS read-only
                        STATUS current
                        DESCRIPTION " Indica le operazioni che il bancomat
                                     ha effettuato nell'ultima ora "
::= { statisticsAndOperationAtmEntry 1 }
operationDayCurrentAtm OBJECT-TYPE
                      SYNTAX
                                 Counter32
                      MAX-ACCESS read-only
                       STATUS
                                  current
                      DESCRIPTION " Indica le operazioni che il bancomat
                                    ha effettuato nell'ultimo giorno "
::= { statisticsAndOperationAtmEntry 2 }
operationMonthCurrentAtm OBJECT-TYPE
                                      Counter32
                        SYNTAX
                                    read-only
                        MAX-ACCESS
                                       current
                        STATUS
                        DESCRIPTION " Indica le operazioni che il bancomat
```

read-only

```
ha effettuato nell'ultimo mese "
::= { statisticsAndOperationAtmEntry 3 }
totalDispenserTimesCurrentAtm OBJECT-TYPE
                             SYNTAX
                                          Unsigned32
                             MAX-ACCESS
                                         read-only
                                          current
                             STATUS
                             DESCRIPTION " Indica il totale moneta che il
                                            bancomat ha erogato nell'ultima ora
::= { statisticsAndOperationAtmEntry 4 }
totalDispenserDayCurrentAtm OBJECT-TYPE
                            SYNTAX
                                          Unsigned32
                           MAX-ACCESS
                                          read-only
                            STATUS
                                          current
                            DESCRIPTION
                                           " Indica il totale moneta che il
                                            bancomat ha erogato nell'ultimo
                                             giorno "
::= { statisticsAndOperationAtmEntry 5 }
totalDispenserMonthCurrentAtm OBJECT-TYPE
                              SYNTAX
                                           Unsigned32
                              MAX-ACCESS
                                           read-only
                              STATUS
                                           current
                              DESCRIPTION
                                            " Indica il totale moneta che il
                                             bancomat ha erogato nell'ultimo
                                              mese "
::= { statisticsAndOperationAtmEntry 6 }
lastOperatorService OBJECT-TYPE
                                  DateAndTime
                    SYNTAX
                                  read-write
                    MAX-ACCESS
                    STATUS
                                    current
                    DESCRIPTION
                                " Indica data e ora ultimo intervento
                                     operatore "
::= { statisticsAndOperationAtmEntry 7 }
lastRestartAtm OBJECT-TYPE
               SYNTAX
                             DateAndTime
               MAX-ACCESS
                             read-write
               STATUS
                              current
               DESCRIPTION
                              " Indica data e ora ultimo riavvio bancomat "
::= { statisticsAndOperationAtmEntry 8 }
timeInactivityAtm OBJECT-TYPE
                                   TimeTicks
                   SYNTAX
                  MAX-ACCESS
                                   read-only
                  STATUS
                                   current
                  DESCRIPTION " Indica tempo inattivita' del terminale "
::= { statisticsAndOperationAtmEntry 9 }
headPhoneJackAtm OBJECT-TYPE
                 SYNTAX
                              Unsigned32 (0..1)
                MAX-ACCESS
                              read-only
                 STATUS
                              current
```

```
" Indica il corretto funzionamento dello spinotto
                 DESCRIPTION
                                 cuffie (0)-Inattivo oppure (1)-Attivo "
    ::={ bancomatObject 8 }
lightAtm OBJECT-TYPE
                     Unsigned32 (0..1)
          SYNTAX
         MAX-ACCESS
                        read-only
          STATUS
                         current
                         " Indica lo stato della luce logo del bancomat
          DESCRIPTION
                          (0)-Inattiva oppure (1)-Attiva "
    ::={ bancomatObject 9 }
displayAtm OBJECT-TYPE
            SYNTAX
                           Unsigned32 (0..1)
            MAX-ACCESS
                           read-only
            STATUS
                           current
              DESCRIPTION " Indica eventuali anomalie sul display
                            (0)-Anomalia_display oppure (1)-Nessuna_anomalia "
    ::={ bancomatObject 10 }
keypadDisplayAtm OBJECT-TYPE
                 SYNTAX
                                Unsigned32 (0..1)
                 MAX-ACCESS
                                read-only
                 STATUS
                                current
                 DESCRIPTION
                                " Indica stato funzionamento dei tasti adiacenti
                                  al display (0)-Non_Funzionante (1)-
                                  Funzionante "
    ::={ bancomatObject 11 }
keypadAtm OBJECT-TYPE
                      Unsigned32 (0..1)
          SYNTAX
          MAX-ACCESS read-only
          STATUS
                       current
          DESCRIPTION " Indica eventuale malfunzionamento nella tastiera
                         principale bancomat (0)-Non_Funzionante (1)-
                         Funzionante "
    ::={ bancomatObject 12 }
cameraAtm OBJECT-TYPE
                       Unsigned32 (0..1)
         SYNTAX
         MAX-ACCESS read-only
          STATUS
                        current
          DESCRIPTION
                        " Indica eventuale malfunzionamento nella videocamera
                           principale bancomat (0)-Non Funzionante (1)-
                           Funzionante "
    ::={ bancomatObject 13 }
barcodeReaderAtm OBJECT-TYPE
                 SYNTAX
                                Unsigned32 (0..1)
                 MAX-ACCESS
                               read-only
                 STATUS
                               current
                 DESCRIPTION
                               " Indica eventuale malfunzionamento nel lettore
                                    codici a barre del bancomat(0)-
                                    Non_Funzionante (1) - Funzionante "
    ::={ bancomatObject 14 }
```

```
biometricReaderAtm OBJECT-TYPE
                  SYNTAX
                                 Unsigned32 (0..1)
                  MAX-ACCESS
                                 read-only
                  STATUS
                                 current
                                  " Indica eventuale malfunzionamento nel
                  DESCRIPTION
                                   lettore biometrico del bancomat ( e una
                                   proposta innovativa misura il sistema venoso
                                   per l'autenticazione) (0)-Non_Funzionante
                                   (1)-Funzionante "
    ::={ bancomatObject 15 }
readerCardAtmTable OBJECT-TYPE
                                  SEQUENCE OF ReaderCardAtmEntry
                  SYNTAX
                  MAX-ACCESS
                                  not-accessible
                  STATUS
                                  current
                                  " Sequenza di dati relativi al lettore di
                  DESCRIPTION
                                     carte bancomat, carte di credito e smart
::={ bancomatObject 16 }
readerCardAtmEntry OBJECT-TYPE
                  SYNTAX
                              ReaderCardAtmEntry
                  MAX-ACCESS not-accessible
                  STATUS
                               current
                  DESCRIPTION " Entrata concettuale agli oggetti della tabella
                                  riguardante dati relativi al lettore di carte
                                  bancomat, carte di credito e smart card "
                  INDEX { statusReaderCard }
::={ readerCardAtmTable 1 }
ReaderCardAtmEntry::= SEQUENCE {
       statusReaderCard Unsigned32,
       waitingRetireCard
                            TimeTicks,
       cardInserted
                             Unsigned32,
                             TruthValue
       cardDeduction
                               }
statusReaderCard OBJECT-TYPE
                SYNTAX
                             Unsigned32
                                         (0..1)
                MAX-ACCESS read-only
                STATUS
                             current
                DESCRIPTION " Indica se il lettore e in funzione (0)-
                               Non Funzionante (1)-Funzionante "
::={ readerCardAtmEntry 1 }
waitingRetireCard OBJECT-TYPE
                               TimeTicks
                 SYNTAX
                 MAX-ACCESS
                               read-only
                 STATUS
                                current
                               " Indica il tempo di attesa in secondi che
                 DESCRIPTION
                                 attende il bancomat prima di ritirare la
                                  carta ad operazioni concluse "
::={ readerCardAtmEntry 2 }
cardInserted OBJECT-TYPE
                                        (0..1)
                           Unsigned32
            SYNTAX
            MAX-ACCESS
                           read-only
```

```
STATUS
                           current
            DESCRIPTION
                            " Indica se nel lettore e' inserita la carta (0)-
                             Carta_Non_inserita oppure (1)-Carta_inserita "
::={ readerCardAtmEntry 3 }
cardDeduction OBJECT-TYPE
                              TruthValue
              SYNTAX
              MAX-ACCESS
                              read-only
              STATUS
                              current
              DESCRIPTION
                               " Indica se sono state trattenute carte false,
                                smarrite oppure dimenticate di ritirare.
                                Assume ((1)-True=Si_Trattenute oppure (2)-
                                False=No_trattenute "
::={ readerCardAtmEntry 4 }
dispenserMoneyAtmTable OBJECT-TYPE
                        SYNTAX
                                     SEQUENCE OF DispenserMoneyAtmEntry
                       MAX-ACCESS
                                     not-accessible
                       STATUS
                                     current
                                      " Sequenza di dati relativi all'erogatore
                       DESCRIPTION
                                        di banconote del bancomat "
::={ bancomatObject 17 }
dispenserMoneyAtmEntry OBJECT-TYPE
                       SYNTAX
                                    DispenserMoneyAtmEntry
                                   not-accessible
                       MAX-ACCESS
                       STATUS
                                    current
                       DESCRIPTION " Entrata concettuale agli oggetti della
                                      tabella riguardante all'erogatore di
                                      banconote "
                       INDEX { statusDispenser }
::={ dispenserMoneyAtmTable 1 }
DispenserMoneyAtmEntry::= SEQUENCE {
                            Unsigned32,
        statusDispenser
        instantStatus
                            Unsigned32
                                  }
statusDispenser OBJECT-TYPE
                             Unsigned32
               SYNTAX
                                          (0..1)
               MAX-ACCESS
                              read-only
                STATUS
                              current
               DESCRIPTION " Indica se l'erogatore e Inattivo, attivo. Valori
                                assunti (0)-Inattivo (1)-Attivo "
::={ dispenserMoneyAtmEntry 1}
instantStatus OBJECT-TYPE
                         Unsigned32
                                       (1..3)
              SYNTAX
             MAX-ACCESS read-only
             STATUS
                          current
             DESCRIPTION " Indica se l'erogatore e aperto, chiuso o
                             bloccato/incastrato (tentato furto ). Valori
                             assunti (1)-Open (2)-Closed oppure (3)-Blocked "
::={ dispenserMoneyAtmEntry 2}
```

```
SYNTAX
                                  SEQUENCE OF StrongboxAtmEntry
                 MAX-ACCESS
                                  not-accessible
                 STATUS
                                  current
                 DESCRIPTION
                                   " Sequenza dei dati relativi alla
                                     cassaforte del bancomat "
::={ bancomatObject 18 }
strongboxAtmEntry OBJECT-TYPE
                  SYNTAX
                                StrongboxAtmEntry
                  MAX-ACCESS
                               not-accessible
                  STATUS
                                current
                  DESCRIPTION
                                " Entrata concettuale agli oggetti della
                                 tabella riguardante all'erogatore di
                                 banconote "
                  INDEX
                         { doorStrongbox }
::={ strongboxAtmTable 1 }
StrongboxAtmEntry::= SEQUENCE {
         doorStrongbox
                                     Unsigned32,
         alarmDoorStrongbox
                                     Unsigned32,
         statusKeypad
                                     Unsigned32,
         errorCombination
                                     Unsigned32,
         numbersDrawers
                                     Unsigned32,
                                     Unsigned32,
         valueBanknoteDrawer1
         banknoteDrawer1
                                     Unsigned32,
         banknoteEmitDrawer1
                                     Counter32,
         anomalyDrawer1
                                     TruthValue,
         valueBanknoteDrawer2
                                    Unsigned32,
         banknoteDrawer2
                                     Unsigned32,
         banknoteEmitDrawer2
                                     Counter32,
         anomalyDrawer2
                                     TruthValue,
                                    Unsigned32,
         valueBanknoteDrawer3
                                    Unsigned32,
         banknoteDrawer3
         banknoteEmitDrawer3
                                     Counter32,
                                     TruthValue,
         anomalyDrawer3
         banknoteBrand
                                     TruthValue
                             }
doorStrongbox OBJECT-TYPE
                          Unsigned32
             SYNTAX
                                      (0..2)
             MAX-ACCESS read-only
             STATUS
                          current
             DESCRIPTION " Indica se la porta cassaforte e aperta o chiusa
                             o bloccata Valori assunti (0)-Blocked (1)-Open
                             (2)-Closed "
::={ strongboxAtmEntry 1}
alarmDoorStrongbox OBJECT-TYPE
                               Unsigned32
                  SYNTAX
                                            (0..2)
                               read-write
                  MAX-ACCESS
                                current
                  DESCRIPTION " Indica lo stato dell'allarme (0)-Disattivato
                                (1)-Attivato oppure (2)-Allarme_Scattato "
::={ strongboxAtmEntry 2}
statusKeypad OBJECT-TYPE
                                       (0..1)
                           Unsigned32
            SYNTAX
            MAX-ACCESS
                          read-only
```

```
STATUS
                           current
            DESCRIPTION
                          " Indica lo stato della tastiera (0)-Non_Funzionante
                             oppure (1)-Funzionante "
::={ strongboxAtmEntry 3}
errorCombination OBJECT-TYPE
                             Unsigned32
                SYNTAX
                MAX-ACCESS
                              read-only
                STATUS
                               current
                {\tt DESCRIPTION} \qquad \hbox{" Indica il numero di errori nel digitare la} \\
                                combinazione in un giorno "
::={ strongboxAtmEntry 4}
numbersDrawers OBJECT-TYPE
                             Unsigned32 (1..3)
              SYNTAX
              MAX-ACCESS
                             read-write
              STATUS
                             current
              DESCRIPTION " Indica il numero cassetti Max3. I valori assunti
                             sono(1,2 oppure 3) "
::={ strongboxAtmEntry 5}
valueBanknoteDrawer1 OBJECT-TYPE
                                  Unsigned32
                    SYNTAX
                                 read-write
                    MAX-ACCESS
                    STATUS
                                   current
                    DESCRIPTION " Indica il taglio di una banconota del primo
                                   cassetto "
::={ strongboxAtmEntry 6}
banknoteDrawer1 OBJECT-TYPE
                           Unsigned32
               SYNTAX
               MAX-ACCESS read-write
               STATUS
                            current
               DESCRIPTION " Indica il numero di banconote presenti nel
                              primo cassetto "
::={ strongboxAtmEntry 7}
banknoteEmitDrawer1 OBJECT-TYPE
                   SYNTAX Counter32
MAX-ACCESS read-only
                   STATUS
                                  current
                   DESCRIPTION " Indica il numero banconote del 1 cassetto
                                   erogate bancomat "
::={ strongboxAtmEntry 8}
anomalyDrawer1 OBJECT-TYPE
              SYNTAX TruthValue
              MAX-ACCESS read-only
              STATUS current
              DESCRIPTION " Indica eventuale anomalia primo cassetto
                            (1)-True=anomalia (2)-False=Nessuna_anomalia "
::={ strongboxAtmEntry 9}
valueBanknoteDrawer2 OBJECT-TYPE
                    SYNTAX
                                 Unsigned32
                    MAX-ACCESS read-write
                    STATUS
                                current
```

```
" Indica il taglio di una banconota secondo
                DESCRIPTION
                                  cassetto "
::={ strongboxAtmEntry 10}
banknoteDrawer2 OBJECT-TYPE
                            Unsigned32
               SYNTAX
                MAX-ACCESS read-write
                STATUS
                              current
                DESCRIPTION " Indica il numero di banconote presenti nel
                               secondo cassetto "
::={ strongboxAtmEntry 11}
banknoteEmitDrawer2 OBJECT-TYPE
                   SYNTAX
                                Counter32
                   MAX-ACCESS read-only
                   STATUS
                                current
                   DESCRIPTION " Indica il numero banconote del 2 cassetto
                                 erogate bancomat "
::={ strongboxAtmEntry 12}
anomalyDrawer2 OBJECT-TYPE
                           TruthValue
              SYNTAX
              MAX-ACCESS read-only
              STATUS
                            current
              DESCRIPTION " Indica eventuale anomalia secondo cassetto
                              True=anomalia False=Nessuna anomalia "
::={ strongboxAtmEntry 13}
valueBanknoteDrawer3 OBJECT-TYPE
                    SYNTAX Unsigned32
                    MAX-ACCESS read-write
                STATUS current
DESCRIPTION " Indica il taglio di una banconota terzo
                                 cassetto "
::={ strongboxAtmEntry 14}
banknoteDrawer3 OBJECT-TYPE
                              Unsigned32
               SYNTAX
               MAX-ACCESS
                             read-write
               STATUS
                             current
               DESCRIPTION " Indica il numero di banconote presenti nel
                                 terzo cassetto "
::={ strongboxAtmEntry 15}
banknoteEmitDrawer3 OBJECT-TYPE
                   SYNTAX Counter32
MAX-ACCESS read-only
STATUS current
                   DESCRIPTION " Indica il numero banconote del 3 cassetto
                                    erogate bancomat "
::={ strongboxAtmEntry 16}
anomalyDrawer3 OBJECT-TYPE
              SYNTAX
                             TruthValue
              MAX-ACCESS read-only
```

STATUS

current

```
DESCRIPTION
                             " Indica eventuale anomalia terzo cassetto
                             (1)-True=anomalia (2)-False=Nessuna_anomalia "
::={ strongboxAtmEntry 17}
banknoteBrand OBJECT-TYPE
                            TruthValue
             SYNTAX
              MAX-ACCESS
                            read-only
                            current
              STATUS
              DESCRIPTION
                            " Indica in caso di rapina se le banconote sono
                              state contrassegnate con inchiostro indelebile.
                              (1)-True=Contrassegnate oppure(2)-
                              False=Non_contrasssegnate "
::={ strongboxAtmEntry 18}
printerInsideTable OBJECT-TYPE
                  SYNTAX
                                SEQUENCE OF PrinterInsideEntry
                  MAX-ACCESS
                               not-accessible
                  STATUS
                                current
                                " Sequenza di dati relativi alla stampante
                  DESCRIPTION
                                  interna al bancomat "
::={ bancomatObject 19 }
printerInsideEntry OBJECT-TYPE
                  SYNTAX
                               PrinterInsideEntry
                  MAX-ACCESS
                               not-accessible
                  STATUS
                                current
                  DESCRIPTION
                                " Entrata concettuale agli oggetti della
                                  tabella riguardante la stampante intena "
                  INDEX { statusInsidePrinter }
::={ printerInsideTable 1 }
PrinterInsideEntry::= SEQUENCE {
  statusInsidePrinter Unsigned32,
  statusInsideToner
                            Gauge32,
  statusInsidePaper
                             Gauge32
statusInsidePrinter OBJECT-TYPE
                   SYNTAX
                                Unsigned32
                   MAX-ACCESS
                                read-only
                   STATUS
                                current
                   DESCRIPTION " Indica lo stato della stampante i valori
                                   sono (0-non attiva 1-attiva 2-Blocked) "
::={ printerInsideEntry 1 }
statusInsideToner OBJECT-TYPE
                              Gauge32 (1..10)
                 SYNTAX
                 MAX-ACCESS
                              read-only
                 STATUS
                               current
                 DESCRIPTION " Indica lo stato del toner della stampante.
                                Valori assunti (da 1 a 10) "
::={ printerInsideEntry 2 }
statusInsidePaper OBJECT-TYPE
                 SYNTAX
                                Gauge32 (1..10)
                 MAX-ACCESS
                              read-only
                 STATUS
                               current
```

```
DESCRIPTION " Indica lo stato della carta della stampante.
                                Valori assunti (da 1 a 10) "
::={ printerInsideEntry 3 }
documentPrinterTable OBJECT-TYPE
                    SYNTAX SEQUENCE OF DocumentPrinterEntry
                     MAX-ACCESS not-accessible
                     STATUS
                                  current
                     DESCRIPTION " Sequenza di dati relativi alla stampante
                                   documenti del bancomat "
::={ bancomatObject 20 }
documentPrinterEntry OBJECT-TYPE
                    SYNTAX
                                  DocumentPrinterEntry
                    MAX-ACCESS not-accessible
                    STATUS
                                   current
                                   " Entrata concettuale agli oggetti della
                    DESCRIPTION
                                    tabella riquardante la stampante
                                     documenti"
                   INDEX { statusDocPrinter }
::={ documentPrinterTable 1 }
DocumentPrinterEntry::= SEQUENCE {
            statusDocPrinter
                                  Unsigned32,
            statusDocToner
                                 Gauge32,
            statusDocPaper
                                   Gauge32
                                }
statusDocPrinter OBJECT-TYPE
                SYNTAX Unsigned32
MAX-ACCESS read-only
STATUS
                             current
                STATUS
                DESCRIPTION " Indica lo stato della stampante i valori
                               sono (0-non attiva 1-attiva 2-Blocked) "
::={ documentPrinterEntry 1 }
statusDocToner OBJECT-TYPE
              SYNTAX Gauge32 (1..10)
              MAX-ACCESS read-only
              STATUS current
              DESCRIPTION " Indica lo stato del toner della stampante.
                             Valori assunti (da 1 a 10) "
::={ documentPrinterEntry 2 }
statusDocPaper OBJECT-TYPE
                             Gauge32 (1..10)
              SYNTAX
              MAX-ACCESS
                             read-only
              STATUS
                             current
              DESCRIPTION " Indica lo stato della carta della stampante.
                                Valori assunti (da 1 a 10) "
::={ documentPrinterEntry 3 }
printerOutsideTable OBJECT-TYPE
                   SYNTAX SEQUENCE OF PrinterOutsideEntry
MAX-ACCESS not-accessible
STATUS current
                   DESCRIPTION " Sequenza di dati relativi alla stampante
```

```
esterna del bancomat "
::={ bancomatObject 21 }
printerOutsideEntry OBJECT-TYPE
                                  PrinterOutsideEntry
                   SYNTAX
                    MAX-ACCESS
                                  not-accessible
                                   current
                    STATUS
                    DESCRIPTION " Entrata concettuale agli oggetti della
                                   tabella riguardante la stampante esterna "
                    INDEX { statusOutsidePrinter }
::={ printerOutsideTable 1 }
PrinterOutsideEntry::= SEQUENCE {
                                      Unsigned32,
            statusOutsidePrinter
            statusOutsideToner
                                      Gauge32,
            statusOutsidePaper
                                      Gauge32
statusOutsidePrinter OBJECT-TYPE
                      SYNTAX
                                    Unsigned32
                      MAX-ACCESS
                                    read-only
                      STATUS
                                    current
                      DESCRIPTION
                                    " Indica lo stato della stampante i valori
                                      sono (0-non attiva 1-attiva 2-Blocked) "
::={ printerOutsideEntry 1 }
statusOutsideToner OBJECT-TYPE
                  SYNTAX
                                 Gauge32 (1..10)
                  MAX-ACCESS
                                 read-only
                                 current
                  STATUS
                  DESCRIPTION
                                 " Indica lo stato del toner della stampante.
                                   Valori assunti (da 1 a 10) "
::={ printerOutsideEntry 2 }
statusOutsidePaper OBJECT-TYPE
                  SYNTAX
                               Gauge32 (1..10)
                  MAX-ACCESS
                                read-only
                  STATUS
                                 current
                                 " Indica lo stato della carta della stampante.
                  DESCRIPTION
                                   Valori assunti (da 1 a 10) "
::={ printerOutsideEntry 3 }
doorOperatorPanelTable OBJECT-TYPE
                      SYNTAX
                                   SEQUENCE OF DoorOperatorPanelEntry
                                   not-accessible
                      MAX-ACCESS
                                     current
                      DESCRIPTION " Sequenza di dati relativi ella porta
                                     accesso al pannello operatore "
::={ bancomatObject 22 }
doorOperatorPanelEntry OBJECT-TYPE
                      SYNTAX
                                    DoorOperatorPanelEntry
                      MAX-ACCESS
                                   not-accessible
                      STATUS
                                     current
                      DESCRIPTION
                                     " Entrata concettuale agli oggetti della
                                       tabella riguardante accesso pannello
                                       operatore "
```

```
INDEX { statusDoorOperatorPanel }
::={ doorOperatorPanelTable 1 }
DoorOperatorPanelEntry::= SEQUENCE {
           statusDoorOperatorPanel
                                        Unsigned32,
            alarmDoorOperatorPanel
                                        Unsigned32
                                    }
statusDoorOperatorPanel OBJECT-TYPE
                                   Unsigned32
                        SYNTAX
                       MAX-ACCESS read-only
                        STATUS
                                    current
                        DESCRIPTION " Indica se la porta pannello operatore e
                                      aperta chiusa o bloccata(0-chiusa 1-
                                       aperta 2-Blocked) "
::={ doorOperatorPanelEntry 1 }
alarmDoorOperatorPanel OBJECT-TYPE
                       SYNTAX
                                   Unsigned32
                       MAX-ACCESS read-write
                       STATUS
                                   current
                       DESCRIPTION " Indica lo stato dell'allarme
                                    (0)-Disattivato (1)-Attivato oppure
                                      (2)-Allarme_Scattato "
::={ doorOperatorPanelEntry 2 }
-- THRESHOLD'S DESCRIPTION
minAutonomyPowerEmergency OBJECT-TYPE
                          SYNTAX Unsigned32
                          MAX-ACCESS read-write
                          STATUS current
                          DESCRIPTION " Indica la soglia minima in tempo prima
                                       dell' Autospegnimento "
::={ bancomatThreshold 1 }
minTemperature OBJECT-TYPE
                             Unsigned32
               SYNTAX
               MAX-ACCESS
                             read-write
               STATUS
                              current
              DESCRIPTION " Indica la temperatura minima per un corretto
                               funzionamento del bancomat "
::={ bancomatThreshold 2 }
maxTemperature OBJECT-TYPE
              SYNTAX Unsigned32
MAX-ACCESS read-write
STATUS current
              DESCRIPTION " Indica la temperatura massima per un corretto
                                funzionamento del bancomat "
::={ bancomatThreshold 3 }
maxHumidity OBJECT-TYPE
            SYNTAX
                             Unsigned32
           MAX-ACCESS
                             read-write
            STATUS
                             current
```

```
DESCRIPTION
                            " Indica la percentuale di umidita per un corretto
                                funzionamento del bancomat "
::={ bancomatThreshold 4 }
maxOperationTimes OBJECT-TYPE
                             Unsigned32
                 SYNTAX
                 MAX-ACCESS read-only
                 STATUS
                             current
                 DESCRIPTION " Indica il numero massimo di operazioni che il
                                bancomat puo effettuare in un'ora ( indicato
                                dalla casa costruttrice "
::={ bancomatThreshold 5 }
minBanknoteDrawer1 OBJECT-TYPE
                  SYNTAX
                               Unsigned32
                  MAX-ACCESS read-write
                  STATUS
                               current
                  DESCRIPTION " Indica la soglia minima di banconote che
                                 devono essere presenti nel cassetto 1 "
::={ bancomatThreshold 6 }
minBanknoteDrawer2 OBJECT-TYPE
                  SYNTAX
                              Unsigned32
                  MAX-ACCESS read-write
                  STATUS
                               current
                  DESCRIPTION " Indica la soglia minima di banconote che
                                 devono essere presenti nel cassetto 2 "
::={ bancomatThreshold 7 }
minBanknoteDrawer3 OBJECT-TYPE
                  SYNTAX
                              Unsigned32
                  MAX-ACCESS read-write
                               current
                  STATUS
                  DESCRIPTION " Indica la soglia minima di banconote che
                                 devono essere presenti nel cassetto 3 "
::={ bancomatThreshold 8 }
maxErrorCombination OBJECT-TYPE
                   SYNTAX
                                Unsigned32
                                read-write
                   MAX-ACCESS
                                 current
                   STATUS
                   DESCRIPTION " Indica il numero max di errori nel digitare
                                 la combinazione in un'ora "
::={ bancomatThreshold 9 }
thresholdRetireCard OBJECT-TYPE
                   SYNTAX
                                 Unsigned32 (1..60)
                   MAX-ACCESS
                                 read-write
                   STATUS
                                  current
                   DESCRIPTION
                                  " Indica la soglia max di attesa in secondi
                                    prima che il bancomat ritiri la carta di
                                    solito ( 30 secondi )"
::={ bancomatThreshold 10 }
-- TRAP'S DESCRIPTION
changeStateAtm NOTIFICATION-TYPE
              OBJECTS
                           \{ statusAtm \}
              STATUS
                                current
                              " Trap generata quando cambia lo stato del
              DESCRIPTION
                                bancomat (da acceso a spento e viceversa) "
```

```
::={ bancomatTrap 1 }
changeNetworkState NOTIFICATION-TYPE
                    OBJECTS
                                        { statusNetworkComponent }
                    STATUS
                                            current
                    DESCRIPTION
                                     " Trap generata quando cambia lo stato
                                        della scheda di rete (da attiva a
                                        inattiva e viceversa) "
::={ bancomatTrap 2 }
changeLinkState NOTIFICATION-TYPE
                                     { statusLink }
                OBJECTS
                STATUS
                                        current
                DESCRIPTION
                                 " Trap generata quando cambia lo stato del link
                                   di connessione di rete (da UP a DOWN e
                                   viceversa) "
::={ bancomatTrap 3 }
changeDialUpState NOTIFICATION-TYPE
                  OBJECTS
                                        { statusDialup }
                  STATUS
                                           current
                  DESCRIPTION
                                    " Trap generata quando cambia lo stato del
                                      modem (da attivo a inattivo e viceversa) "
::={ bancomatTrap 4 }
changeLineTelState NOTIFICATION-TYPE
                    OBJECTS
                                          { statusTelephoneLine }
                    STATUS
                                            current
                    DESCRIPTION
                                     " Trap generata quando cambia lo stato
                                        della linea telefonica (presenza segnale
                                        a nessuna presenza segnale e viceversa) "
::={ bancomatTrap 5 }
exceedTempMin NOTIFICATION-TYPE
               OBJECTS
                                     { temperatureAtm }
               STATUS
                                        current
               DESCRIPTION
                                 " Trap generata quando la temperature Atm scende
                                   al di sotto della soglia minima
                                   (minTemperature) "
::={ bancomatTrap 6 }
exceedTempMax NOTIFICATION-TYPE
               OBJECTS
                                     { temperatureAtm }
               STATUS
                                        current
                                 " Trap generata quando la temperature Atm scende
               DESCRIPTION
                                   al di sotto della soglia minima
                                   (maxTemperature) "
::={ bancomatTrap 7 }
exceedMaxHumidity NOTIFICATION-TYPE
                  OBJECTS
                                        { humidityAtm }
                  STATUS
                                           current
                                    " Trap generata quando la percentuale umidita
                  DESCRIPTION
                                      sale sopra la soglia max (maxHumidity) "
::={ bancomatTrap 8 }
anomalyDisplayAtm NOTIFICATION-TYPE
                  OBJECTS
                                        { displayAtm }
                  STATUS
                                           current
                                    " Trap generata se displayAtm passa da 1-
                  DESCRIPTION
                                      nessuna_anomalia a 0-anomalia_display "
::={ bancomatTrap 9 }
```

```
anomalyKeypad NOTIFICATION-TYPE
                                  { keypadDisplayAtm, keypadAtm, statusKeypad }
               OBJECTS
               STATUS
                                   current
               DESCRIPTION
                                 " Genera una trap che restituisce (1) se non
                                   funziona la tastiera display oppure (2) se
                                   non funziona la tastiera principale oppure
                                   (3) se non funziona tastiera cassaforte "
::={ bancomatTrap 10 }
anomalyDispenser NOTIFICATION-TYPE
                  OBJECTS
                                        { statusDispenser, instantStatus }
                  STATUS
                                           current
                                    " Genera una trap se lo stato di
                  DESCRIPTION
                                      (statusDispenser) va a 0-Inattivo oppure
                                      instantStatus va a Blocked "
::={ bancomatTrap 11 }
anomalyReaderCard NOTIFICATION-TYPE
                                        { statusReaderCard }
                  OBJECTS
                  STATUS
                                           current
                  DESCRIPTION
                                    " Genera una trap se lo stato di
                                      (statusReaderCard) cambia da funzionante a
                                      non funzionante "
::={ bancomatTrap 12 }
banconoteCas1
                 NOTIFICATION-TYPE
                  OBJECTS
                                        { minBanknoteDrawer1 }
                  STATUS
                                          current
                  DESCRIPTION
                                    " Genera una trap se le banconote del primo
                                      cassetto sono sotto alla soglia minima
                                      (minBanknoteDrawer1) "
::={ bancomatTrap 13 }
                NOTIFICATION-TYPE
banconoteCas2
                                      { minBanknoteDrawer2 }
                OBJECTS
                STATUS
                                         current
                DESCRIPTION
                                  " Genera una trap se le banconote del secondo
                                   cassetto sono sotto alla soglia minima
                                   (minBanknoteDrawer2) "
::={ bancomatTrap 14 }
banconoteCas3
                NOTIFICATION-TYPE
                OBJECTS
                                      { minBanknoteDrawer3 }
                STATUS
                                         current
                                  " Genera una trap se le banconote del terzo
                DESCRIPTION
                                    cassetto sono sotto alla soglia minima
                                     (minBanknoteDrawer3) "
::={ bancomatTrap 15 }
anomalyDrawer NOTIFICATION-TYPE
                                   { anomalyDrawer1, anomalyDrawer2,
               OBJECTS
                                   anomalyDrawer3 }
               STATUS
                                       current
                                 " Genera una trap che restituisce (1) se
               DESCRIPTION
                                   l'anomalia e' del primo cassetto, (2) se nel
                                   secondo e (3) se nel terzo "
::={ bancomatTrap 16 }
anomalyPrinter NOTIFICATION-TYPE
               OBJECTS
                                   { statusInsidePrinter, statusDocPrinter,
                                   statusOutsidePrinter }
               STATUS
                                       current
```

```
DESCRIPTION
                                " Genera una trap che restituisce (1) se non
                                   attiva o bloccata la stampante interna, (2)
                                   se non attiva o bloccata la stampante
                                  documenti e (3) se non attiva o bloccata la
                                   stampante esterna "
::={ bancomatTrap 17 }
retireCard NOTIFICATION-TYPE
                                 { cardDeduction }
            OBJECTS
            STATUS
                                    current
            DESCRIPTION
                             " Genera una trap se lo stato di (cardDeduction) va
                              a True allora e stata ritirata una carta falsa,
                              rubata oppure dimenticata dal cliente "
::={ bancomatTrap 18 }
alarmStrongbox NOTIFICATION-TYPE
               OBJECTS
                                    { alarmDoorStrongbox }
               STATUS
                                       current
               DESCRIPTION
                                " Genera una trap se (alarmDoorStrongbox) assume
                                   O-disattivato oopure 2-Allarme scattato "
::={ bancomatTrap 19}
alarmOperatorPanel NOTIFICATION-TYPE
                   OBJECTS
                                         { alarmDoorOperatorPanel }
                   STATUS
                                           current
                   DESCRIPTION
                                     " Genera una trap se
                                       (alarmDoorOperatorPanel) assume 0-
                                       disattivato oopure 2-Allarme_scattato "
::={ bancomatTrap 20}
exceedErrorCombination NOTIFICATION-TYPE
                        OBJECTS
                                             { maxErrorCombination }
                        STATUS
                                                current
                        DESCRIPTION " Genera trap se si supera la soglia max di
                                         errori (maxErrorCombination) nel
                                         digitare la combinazione "
::={ bancomatTrap 21 }
robberyBanknoteBrand NOTIFICATION-TYPE
                     OBJECTS
                                          { maxErrorCombination }
                     STATUS
                                             current
                                     " Genera una trap se lo stato di
                     DESCRIPTION
                                       (banknoteBrand) passa da False a True
                                       cioe rapina allora le banconote sono
                                       state contrassegnate "
::={ bancomatTrap 22 }
```

END

4. SVILUPPI FUTURI E CONCLUSIONI

Questo progetto è prettamente didattico ma comunque è stato realizzato cercando di centrare tutte le caratteristiche comuni dei bancomat e le problematiche reali. Può essere adattato alle esigenze più svariate senza dimenticare le cose fondamentali da gestire. In questo progetto sono stati tralasciati alcuni aspetti per mancanza di tempo, come alcune Trap e Variabili forse meno importanti. Ciò non toglie che con questo Mib si ha una ottima visione dei componenti presenti in un bancomat (e anche vero che se il Mib diventa troppo complicato e laborioso diventa difficile fare l'implementazione software quindi bisogna trovare un giusto compromesso).

5. RIFERIMENTI

J. Schönwälder, L.Deri "Sistemi di elaborazione dell'informazione: Gestione di Rete" v. 1.4 http://luca.ntop.org

L 'intero MIB è stato testato a livello 3 senza warnings e errori

al sito: http://www.simpleweb.org/ietf/mibs/validate/

RFC 1157: definizione del protocollo SNMP

RFC 1213: definizione di MIB-II

RFC 1215: convenzioni per definire Trap da usare con SNMP

Queste ed altre RFC sono reperibili liberamente al sito http://www.ietf.org

Foto e informazioni sono proprietà dei rispettivi produttori :

http://www.tranax.com

http://www.wincor-nixdorf.com

http://www.ncr.com

http://www.atmmarketplace.com

Ideato e sviluppato da Rufolo Pierrenato e-mail: rufolo@cli.di.unipi.it