Università di Pisa Anno Accademico 2003/2004



Progetto di Sistemi di Gestione di Reti

Mib per la gestione e il controllo di un UPS



Gruppo: Stefano Atzori, Nicola Giordani

INDICE

1. Introduzione	pag.3
2. Svolgimento	pag.4
2.1 Schema ad albero	pag.5
2.1.1 upsInfo	pag.6
2.1.2 upsHW	pag.7
2.1.2.1 upsBattery	pag.8
2.1.2.2 upsPower	pag.9
2.1.3 upsAlarms	pag.10
2.1.4 upsTraps	pag.11
2.1.5 upsGroups	pag.12
3. MIB	pag.13
4. Lavori Futuri	pag.23
5. Riferimenti	pag.24

1. Introduzione

Il gruppo di continuità o UPS, acronimo di Uninterruptible Power Supply, è un dispositivo in grado di fornire energia elettrica anche in caso di interruzioni momentanee dell'erogazione di questa da parte dell'Ente competente o a causa di guasti degli impianti elettrici. Questi dispositivi vengono utilizzati in vari campi o contesti, tra cui quello dell'informatica dove l'improvvisa perdita di energia può causare gravi conseguenze come perdita di dati, danneggiamento hardware ecc., sul funzionamento degli apparecchi elettronici quali personal computer, router ma anche monitor, stampanti ed altri.

Per questi ed altri motivi l'UPS è diventato un "accessorio" di prima necessità per grandi cluster come per home station. Poichè il suo stato di attività è strettamente legato al funzionamento di tutte le periferiche collegate a valle dello stesso, l'UPS necessita di un costante monitoraggio.

Il nostro progetto consiste nello sviluppo di un MIB SNMP per la gestione di un gruppo di continuità generico. Il MIB dovrà essere il più possibile generale nell' interfacciarsi alle funzioni principali dell' UPS in modo che la sua implementazione possa adattarsi a qualsiasi dispositivo dotato delle funzionalità minime per essere realmente utilizzabile.

Oltre la stesura del MIB ci siamo preoccupati di confrontarlo con altri riguardanti lo stesso argomento in maniera tale da completare, correggere e migliorare ciò che derivava dalla nostra intuizione.

Naturalmente poichè i MIB trovati tramite Internet, essendo di tipo "proprietario", si addentrano troppo sullo specifico del proprio dispositivo, abbiamo dovuto spesso astrarre in modo da generalizzare le funzioni principali ed evitando quindi di approfondire dettagli che esulano dagli scopi del corso.

I dati generici come, per esempio, quelli sulle soglie di tensione, sono stati estrapolati dal manuale tecnico di un UPS domestico.


2. Svolgimento

Abbiamo pensato di realizzare un MIB SNMP che fosse il più generico possibile e che mantenesse una struttura semplice ed intuitiva. Ciò nonostante abbiamo fatto in modo che il suo uso non fosse ristretto unicamente alla descrizione di un UPS domestico comune ma che potesse sfruttare le potenzialità dei gruppi di continuità più professionali che tengono in considerazione la possibilità di collegare in entrata più fonti di energia, in modo tale da non dover passare direttamente allo stato batteria se esiste ancora almeno una fonte di energia attiva. Lo stesso discorso vale per la corrente in uscita che può essere sfruttata da più dispositivi contemporaneamente.

Qui di seguito schematizzeremo il MIB anche se la lettura dello stesso, considerando un minimo di conoscenza della sintassi, dovrebbe essere autoesplicativa.

2.1 Schema ad albero

Il MIB, data la sua struttura, si presta particolarmente ad essere schematizzato con grafici ad albero che ne evidenziano la semplicità di gestione come da definizione di SNMP.



Il nodo etichettato upsMIB rappresenta il nostro modulo ed i cinque nodi figli rapprensentano l'organizzazione degli oggetti del modulo stesso. Ognuno di essi racchiude uno o più sottoalberi che ne specializzano il contenuto.

upsInfo: informazioni sul dispositivo


upsHW: informazioni e gestione dell'hardware **upsAlarms**: informazioni sui valori di soglia

upsTraps: le trap SNMP generate

upsGroups: informazioni sui gruppi di oggetti presenti nel MIB

2.1.1 upsInfo

rappresenta il nodo contenente le informazioni di base del generico gruppo di continuità.



upsSN: indica il Serial Number


upsBrand: indica la marca
upsModel: indica il modello

upsFW: contiene informazione sulla versione del firmware

La sintassi di questi oggetti è stata definita di tipo Display-String poichè contengono dei dati utilizzabili generalmente al solo scopo di consultazione e visualizzazione.

2.1.2 upsHW

rappresenta il nodo contenente le informazioni riguardanti la gestione e il monitoraggio della batteria (energia in uscita) e dell'alimentazione (energia in entrata).



Abbiamo introdotto alcune TEXTUAL-CONVENTION per meglio esplicare il significato dei tipi di alcuni oggetti presenti in questi sottorami:

Boolean: il classico valore booleano

Charge: percentuale di carica della batteria


Ampere: i valori tipici della corrente

Voltage: i valori di tensione ammessi (in Italia)

OnOff: valore booleano nel caso di Acceso/Spento

2.1.2.1 upsBattery

rappresenta il nodo che permette il controllo delle caratteristiche principali della batteria del gruppo di continuità.



upsRemainingTime: il tempo stimato prima che la carica della batteria si esaurisca

upsBatteryStatus: la percentuale di carica della batteria

upsRechargeTime: il tempo stimato necessario al caricamento totale della


batteria

upsBatteryVoltage: il valore della tensione della batteria

upsBatteryAmpereH: la capacità della batteria

2.1.2.2 upsPower

rappresenta il nodo che descrive la parte legata all'alimentazione dell'UPS



upsOutputSocketTable: tabella concettuale che raccoglie le informazioni su tutte le prese di corrente collegate in output, ovvero il carico vero e proprio che l'UPS deve "salvaguardare". Le informazioni raccolte sono le seguenti:

upsOutputSocketId: indice univoco della presa di alimentazione **upsOutputSocketStatus**: lo stato della presa. Lo stato "On" indica che la presa è alimentata. Lo stato può essere letto e modificato.

upsInputSocketTable: tabella concettuale che raccoglie le informazioni su tutte le prese di corrente collegate in input, ovvero di quelle di alimentazione dell'UPS. Le informazioni raccolte sono le seguenti:

upsInputSocketId: indice univoco della presa di alimentazione **upsInputSocketStatus**: lo stato della presa. Lo stato "On" indica che la presa è alimentata. Lo stato può essere solo letto.

upsInputSocketFrequency: la frequenza della corrente


upsInputSocketVoltage: la tensione della corrente

upsStopOutput: indica se l'ups non deve fornire energia pur restando acceso

upsShutDown: indica se l'ups deve spegnersi

2.1.3 upsAlarms

rappresenta il nodo contenente le informazioni riguardanti le soglie di allarme che necessitano di una particolare attenzione se superate



upsLowBattery: livello critico di carica della batteria

upsOverVoltage: superamento della tensione massima in ingresso

upsBadBattery: la batteria si è deteriorata


upsInputPowerLost: non vi è corrente in ingresso

upsOnBattery: l'UPS sta fornendo energia tramite la batteria

upsTemperature: superamento della soglia di temperatura massima

2.1.4 upsTraps


rappresenta il nodo contenente le Trap che tengono conto delle variazioni di particolari oggetti a loro assegnati e ne segnalano il superamento delle soglie prestabilite al punto precedente



upsInputOnTrap: se una presa di alimentazione ritorna a fornire energia upsInputOffTrap: se una presa di alimentazione cessa di fornire energia upsOnBatteryTrap: se l'UPS fornisce corrente tramite batteria upsOffBatteryTrap: se l'UPS cessa di fornire corrente tramite batteria upsBadBatteryTrap: la batteria risulta guasta upsShutDownTrap: segnala lo spegnimento dell'UPS due secondi prima della cessazione dell'erogazione della corrente upsInputPowerLostTrap: non vi sono prese di corrente attive in entrata upsTemperatureTrap: si è raggiunta la soglia di temperatura massima upsOverVoltageTrap: in ingresso si è superata una soglia di tensione massima

2.1.5 upsGroups

rappresenta il nodo contenente i raggruppamenti di tutte le categorie principali descritte in questo progetto:



upsInformationsGroup: gruppo del nodo upsInformation
upsBatteryGroup: gruppo del nodo upsBattery
upsPowerInputGroup: gruppo del nodo upsPower riguardante l'Input
upsPowerOutputGroup: gruppo del nodo upsPower riguardante l'Output
upsAlarmGroup: gruppo del nodo upsAlarms
upsTrapGroup: gruppo del nodo upsTraps

3. MIB

UPS-MIB DEFINITIONS ::= BEGIN

-- Title: UPS.MIB

-- Version: 1.0

-- Date: 01/07/04 15:10

IMPORTS

OBJECT-GROUP,

NOTIFICATION-GROUP FROM SNMPv2-CONF

DisplayString,

TEXTUAL-CONVENTION FROM SNMPv2-TC

MODULE-IDENTITY,

OBJECT-TYPE,

NOTIFICATION-TYPE,

Unsigned32, Gauge32,

private FROM SNMPv2-SMI;

upsMIB MODULE-IDENTITY

LAST-UPDATED "200407011510Z" ORGANIZATION "Giordani & Atzori"

CONTACT-INFO

Nicola Giordani

e-mail: nicola@dinosoft.it

Stefano Atzori

e-mail: atzoris@cli.di.unipi.it

"

DESCRIPTION "MIB module for ups management" ::= {private 10}

upsInfoOBJECT IDENTIFIER::= {upsMIB 1}upsHWOBJECT IDENTIFIER::= {upsMIB 2}upsAlarmsOBJECT IDENTIFIER::= {upsMIB 3}upsTrapsOBJECT IDENTIFIER::= {upsMIB 4}upsGroupsOBJECT IDENTIFIER::= {upsMIB 5}

--

-- UPS Informations

--

upsInformationsGroup OBJECT-GROUP

OBJECTS { upsSN , upsBrand, upsModel, upsFW }

STATUS current

DESCRIPTION "Gruppo di informazione dell' UPS"

::= {upsGroups 1}

upsSN OBJECT-TYPE

SYNTAX DisplayString

MAX-ACCESS read-only STATUS current

DESCRIPTION "Identifica il numero seriale dell'UPS"

::= {upsInfo 1}

upsBrand OBJECT-TYPE

SYNTAX DisplayString

MAX-ACCESS read-only

STATUS current

DESCRIPTION "Identifica la marca dell'UPS"

::= {upsInfo 2}

upsModel OBJECT-TYPE

SYNTAX DisplayString

MAX-ACCESS read-only

STATUS current

DESCRIPTION "Identifica il modello dell'UPS"

::= {upsInfo 3}

upsFW OBJECT-TYPE

SYNTAX DisplayString

MAX-ACCESS read-only

STATUS current

DESCRIPTION "Identifica la versione Firmware dell'UPS"

::= {upsInfo 4}

--

-- UPS Hardware

--

Boolean ::= TEXTUAL-CONVENTION

STATUS current

DESCRIPTION "Rappresenta un valore booleano"

SYNTAX INTEGER { true(1), false(2) }

Charge ::= TEXTUAL-CONVENTION

STATUS current

DESCRIPTION "Rappresenta il livello percentuale di carica della batteria"

SYNTAX Unsigned32 (0..100)

Ampere ::= TEXTUAL-CONVENTION

STATUS current

DESCRIPTION "Rappresenta i valori ammessi di corrente"

SYNTAX Unsigned32 (2..8)

Voltage ::= TEXTUAL-CONVENTION

STATUS current

DESCRIPTION "Rappresenta i valori ammessi di tensione"

SYNTAX Unsigned32 (12l24)

OnOff ::= TEXTUAL-CONVENTION

STATUS current

DESCRIPTION "Rappresenta due possibili stati: acceso o spento"

SYNTAX INTEGER { on(1), off(2) }

--

-- Battery

--

upsBattery OBJECT IDENTIFIER ::= {upsHW 1} upsPower OBJECT IDENTIFIER ::= {upsHW 2}

upsBatteryGroup OBJECT-GROUP

 $OBJECTS\ \{\ ups Remaining Time, ups Battery Status, ups Recharge Time,$

upsBatteryVoltage, upsBatteryAmpereH }

STATUS current

DESCRIPTION "Gruppo di oggetti riguardanti la batteria"

::= {upsGroups 2}

upsRemainingTime OBJECT-TYPE

SYNTAX Unsigned32 MAX-ACCESS read-only STATUS current

DESCRIPTION "Indica il tempo rimanente della batteria in secondi"

::= {upsBattery 1}

upsBatteryStatus OBJECT-TYPE

SYNTAX Charge MAX-ACCESS read-only STATUS current

DESCRIPTION "Indica la percentuale di carica della batteria"

::= {upsBattery 2}

upsRechargeTime OBJECT-TYPE

SYNTAX Unsigned32 MAX-ACCESS read-only STATUS current

DESCRIPTION "Indica il tempo necessario al caricamento totale della batteria"

::= {upsBattery 3}

upsBatteryVoltage OBJECT-TYPE

SYNTAX Voltage MAX-ACCESS read-only STATUS current

DESCRIPTION "Indica il voltaggio nominale in Vcc"

::= {upsBattery 4}

upsBatteryAmpereH OBJECT-TYPE

SYNTAX Ampere
MAX-ACCESS read-only
STATUS current

DESCRIPTION "Indica gli ampere all'ora forniti dalla batteria"

::= {upsBattery 5}

```
-- Power Input
      upsPowerInputGroup OBJECT-GROUP
             OBJECTS {upsInputSocketStatus, upsInputSocketFrequency,
                          upsInputSocketVoltage }
             STATUS
                          current
             DESCRIPTION "Gruppo di oggetti riguardanti l'alimentazione"
             ::= {upsGroups 3}
      upsInputSocketTable OBJECT-TYPE
            SYNTAX
                                SEQUENCE OF UpsInputSocketEntry
            MAX-ACCESS
                                not-accessible
            STATUS
                                current
            DESCRIPTION "Indica la tabella concettuale delle prese di alimentazione in entrata"
            ::= \{upsPower 1\}
      upsInputSocketEntry OBJECT-TYPE
            SYNTAX
                                UpsInputSocketEntry
            MAX-ACCESS
                                not-accessible
            STATUS
                                current
            DESCRIPTION "Una entry della tabella concettuale delle prese di alimentazione in
                            entrata"
            INDEX {upsInputSocketId}
            ::= {upsInputSocketTable 1}
      UpsInputSocketEntry ::= SEQUENCE {
            upsInputSocketId
                                       Unsigned32,
            upsInputSocketStatus
                                       OnOff,
            upsInputSocketFrequency
                                       Unsigned32,
            upsInputSocketVoltage
                                       Unsigned32
      }
      upsInputSocketId
                          OBJECT-TYPE
            SYNTAX
                                Unsigned32
            MAX-ACCESS
                                not-accessible
            STATUS
                                current
            DESCRIPTION "Un indice univoco che identifica una presa di alimentazione in
                             entrata"
            ::= {upsInputSocketEntry 1}
      upsInputSocketStatus OBJECT-TYPE
            SYNTAX
                                OnOff
            MAX-ACCESS
                                read-only
            STATUS
                                current
            DESCRIPTION "Indica lo stato di una presa di alimentazione in entrata"
            ::= {upsInputSocketEntry 2}
```

```
upsInputSocketFrequency OBJECT-TYPE
```

SYNTAX Unsigned32
MAX-ACCESS read-only
STATUS current

DESCRIPTION "Indica la frequenza della corrente di una presa di alimentazione in entrata"

::= {upsInputSocketEntry 3}

upsInputSocketVoltage OBJECT-TYPE

SYNTAX Unsigned32
MAX-ACCESS read-only
STATUS current

DESCRIPTION "Indica la tensione della corrente di una presa di alimentazione in

entrata"

::= {upsInputSocketEntry 4}

--

-- Power Output

--

upsPowerOutputGroup OBJECT-GROUP

OBJECTS { upsStopOutput, upsShutDown,

upsOutputSocketStatus }

STATUS current

DESCRIPTION "Gruppo di oggetti riguardanti l'alimentazione"

::= {upsGroups 4}

upsStopOutput OBJECT-TYPE

SYNTAX Boolean
MAX-ACCESS read-write
STATUS current

DESCRIPTION "Indica se l'ups deve fornire energia o meno pur restando acceso"

::= {upsPower 3}

upsShutDown OBJECT-TYPE

SYNTAX Boolean
MAX-ACCESS read-write
STATUS current

DESCRIPTION "Indica se l'ups deve spegnersi"

 $::= \{upsPower 4\}$

upsOutputSocketTable OBJECT-TYPE

SYNTAX SEQUENCE OF UpsOutputSocketEntry

MAX-ACCESS not-accessible

STATUS current

DESCRIPTION "Indica la tabella concettuale delle prese di alimentazione in uscita"

::= {upsPower 5}

```
SYNTAX
                                UpsOutputSocketEntry
            MAX-ACCESS
                                not-accessible
            STATUS
                                current
            DESCRIPTION "Una entry della tabella concettuale delle prese di alimentazione in
                            uscita"
            INDEX {upsOutputSocketId}
            ::= {upsOutputSocketTable 1}
      UpsOutputSocketEntry ::= SEQUENCE {
            upsOutputSocketId\\
                                      Unsigned32,
            upsOutputSocketStatus
                                             OnOff
      }
      upsOutputSocketId OBJECT-TYPE
                                Unsigned32
            SYNTAX
            MAX-ACCESS
                                not-accessible
            STATUS
                                current
            DESCRIPTION "Un indice univoco che identifica una presa di alimentazione in
                             uscita"
            ::= {upsOutputSocketEntry 1}
      upsOutputSocketStatus
                                OBJECT-TYPE
            SYNTAX
                                OnOff
            MAX-ACCESS
                                read-write
            STATUS
                                current
            DESCRIPTION "Indica lo stato della presa: se deve essere sotto tensione oppure no"
            ::= {upsOutputSocketEntry 2}
-- UPS Alarms
      upsAlarmsGroup OBJECT-GROUP
            OBJECTS { upsLowBattery, upsOverVoltage, upsBadBattery, upsInputPowerLost,
                         upsOnBattery, upsTemperature }
            STATUS
                         current
            DESCRIPTION "Gruppo di oggetti riguardanti gli allarmi"
            ::= {upsGroups 5}
                                OBJECT-TYPE
      upsLowBattery
            SYNTAX
                                Boolean
            MAX-ACCESS
                                read-only
            STATUS
                                current
            DESCRIPTION "Indica il livello minimo di carica nella batteria"
            ::= {upsAlarms 1}
```

OBJECT-TYPE

upsOutputSocketEntry

SYNTAX Gauge32 **MAX-ACCESS** read-only **STATUS** current DESCRIPTION "Indica il superamento della tensione massima in ingresso" ::= {upsAlarms 2} upsBadBattery **OBJECT-TYPE SYNTAX** Boolean **MAX-ACCESS** read-only current STATUS DESCRIPTION "Indica un guasto alla batteria" ::= {upsAlarms 3} upsInputPowerLost OBJECT-TYPE **SYNTAX** Boolean **MAX-ACCESS** read-only **STATUS** current DESCRIPTION "Indica la perdita totale di alimentazione in ingresso" $::= \{upsAlarms 4\}$ upsOnBattery **OBJECT-TYPE SYNTAX** Boolean MAX-ACCESS read-only **STATUS** current DESCRIPTION "Indica che l'ups sta fornendo energia tramite batteria" ::= {upsAlarms 5} upsTemperature **OBJECT-TYPE SYNTAX** Gauge32 read-only **MAX-ACCESS** current **STATUS** DESCRIPTION "Indica la massima temperatura di funzionamento" ::= {upsAlarms 6} -- UPS Traps upsTrapsGroup NOTIFICATION-GROUP NOTIFICATIONS { upsLowBatteryTrap, upsInputOnTrap, upsInputOffTrap, upsOnBatteryTrap, upsOffBatteryTrap, upsOverVoltageTrap, upsBadBatteryTrap, upsInputPowerLostTrap, upsTemperatureTrap, upsShutDownTrap } **STATUS** current **DESCRIPTION** "Il gruppo di trap" ::= { upsGroups 6 }

OBJECT-TYPE

upsOverVoltage

upsLowBatteryTrap NOTIFICATION-TYPE

OBJECTS {upsLowBattery}

STATUS current

DESCRIPTION "Viene generata una trap se la carica batteria e' scesa alla soglia

minima"

::= {upsTraps 1}

upsInputOnTrap NOTIFICATION-TYPE

OBJECTS {upsInputSocketStatus}

STATUS current

DESCRIPTION "Viene generata una trap se una presa di alimentazione ritorna a

fornire energia"

::= {upsTraps 2}

upsInputOffTrap NOTIFICATION-TYPE

OBJECTS {upsInputSocketStatus}

STATUS current

DESCRIPTION "Viene generata una trap se una presa di alimentazione cessa di

fornire energia"

::= {upsTraps 3}

upsOnBatteryTrap NOTIFICATION-TYPE

OBJECTS {upsOnBattery}

STATUS current

DESCRIPTION "Viene generata una trap se la batteria ha iniziato a fornire corrente"

::= {upsTraps 4}

upsOffBatteryTrap NOTIFICATION-TYPE

OBJECTS {upsOnBattery}

STATUS current

DESCRIPTION "Viene generata una trap se la batteria ha cessato di fornire corrente"

::= {upsTraps 5}

upsOverVoltageTrap NOTIFICATION-TYPE

OBJECTS {upsOverVoltage}

STATUS current

DESCRIPTION "Viene generata una trap se in ingresso si supera una soglia di

tensione massima"

::= {upsTraps 6}

upsBadBatteryTrap NOTIFICATION-TYPE

OBJECTS {upsBadBattery}

STATUS current

DESCRIPTION "Viene generata una trap se la batteria risulta guasta"

::= {upsTraps 7}

upsInputPowerLostTrap NOTIFICATION-TYPE

OBJECTS {upsInputPowerLost}

STATUS current

DESCRIPTION "Viene generata una trap se non vi e' alcuna tensione in ingresso"

::= {upsTraps 8}

upsTemperatureTrap NOTIFICATION-TYPE

OBJECTS {upsTemperature}

STATUS current

DESCRIPTION "Viene generata una trap se si supera la massima temperatura di

funzionamento"

::= {upsTraps 9}

upsShutDownTrap NOTIFICATION-TYPE

OBJECTS {upsShutDown}

STATUS current

DESCRIPTION "Viene generata una trap, due secondi prima di cessare l'emissione

di corrente in uscita, se si e' deciso di spegnere l'ups"

::= {upsTraps 10}

END

4. Lavori Futuri

Le ricerche da noi effettuate per la comparazione del nostro MIB con altri già esistenti ci ha dato la conferma che esistono tantissime varietà di soluzioni proposte, molte abbastanza generali come la nostra, altre più articolate per fare in modo che la gestione dell'UPS specifico avvenga nel modo più consono rispetto alle features che un'azienda intende fornire.

Il nostro progetto si limita a proporre una soluzione che dovrebbe risultare semplice ed intuitiva anche agli occhi di una persona non esperta nel campo che vuole cimentarsi nella comprensione e l'utilizzo di un MIB.

5. Riferimenti

1. Tecnoware Power Systems - Ups Power Advanced XP e manuale per il supporto hardware e i manuali specifici utilizzati

2. www.tecnoware-ups.it

casa produttrice dell'hardware usato come punto di riferimento

3. Sistemi di Elaborazione dell'Informazione:

Elementi di Gestione di Rete - Deri, Schonwalder per lo sviluppo e realizzazione del MIB

4. www.ietf.org

per la consultazione degli RFC di riferimento

5. www.simpleweb.org

per il controllo sulla validazione del MIB

6. www.muonics.com

per il controllo sulla validazione del MIB

7. www.ireasoning.com

per il MIB browser