## Progetto del corso di Gestione di Rete

# Definizione di un MIB per il controllo di un sistema di riscaldamento

## Feudi Emanuela

## Indice

- 1. Introduzione
- 2. Implementazione
- 3. Struttura del MIB
- 4. MIB
- 5. Sviluppi futuri
- 6. Riferimenti

#### 1. Introduzione

La domotica, e' una nuova disciplina, ed intesa come integrazione di prodotti e servizi per la gestione ed il controllo della casa con tecniche di installazione poco intrusive, funzioni sempre più flessibili, e di semplice utilizzo.

Grazie ad essa, possiamo abitare case intelligenti, piu' sicure e confortevoli, che risparmiano energia.

Spazi abitativi dove gli impianti elettrico, termoidraulico, telefonico, di sicurezza fanno capo ad un unico sistema di gestione.

I vantaggi per la gestione della casa sono consistenti:

- monitoraggio delle condizioni ambientali
- controllo accurato e puntuale dell'energia con profili finalizzati al risparmio energetico
- regolazione del sistema di condizionamento, dell'impianto di illuminazione, degli elettrodomestici e dei sistemi di sicurezza
- gestione degli allarmi tecnici volti a preservare la salute degli occupanti e la sicurezza delle strutture edilizie ed impiantistiche
- gestione dei carichi elettrici contro sforature dei limiti contrattuali di potenza elettrica.

In questo progetto viene trattato in dettaglio il sistema di condizionamento usando come dispositivi: condizionatori, sensori di umidità, sensori di temperatura, pannello di controllo.

E' possibile trovare in commercio diversi tipi dei dispositivi sopra citati.

Per quanto riguarda i condizionatori, per esempio si potrebbe installare un modello che si trova in commercio prodotto da LG.



Per i sensori , in commercio si ci sono dei sensori che rilevano sia l'umidita' che la temperatura, per esempio quelli prodotti dalla Geass.



#### 2. Implementazione

Il progetto permette la gestione del sistema di condizionamento dell'aria in un abitazione.

In ogni stanza dell'abitazione vengono installati dei condizionatori, dei sensori per l'umidità e per la temperatura. Il numero di condizionatori per stanza dipende dalla dimensione di quest'ultima.

Viene installato, inoltre un pannello di controllo tramite il quale si puo' configurare il sistema.

Il sistema permette di impostare una temperatura al di sotto della quale si attiva il condizionatore in modalità "aria calda".

Il sistema permette di impostare una temperatura al di sopra della quale si attiva il condizionatore in modalità "aria fredda".

Il sistema permette di impostare una percentuale di umidità al di sopra della quale si attiva il condizionatore in modalità "deumidificatore".

Il controllo del sistema di condizionamento può essere effettuato in automatico, come descritto sopra, oppure manualmente con l'uso del telecomando.


Viene, inoltre, rilevato il consumo di energia.

Le trap generate dal sistema sono dovute a:

- malfunzionamenti dei dispositivi installati
- necessità di pulizia dei filtri
- eccessivo consumi di energia.

#### 3. Struttura del MIB

ISO Registration Tree e descrizione delle variabili.



- 1.1 installation: informazioni sui modelli dei dispositivi installati
- 1.2 sensori: variabili per l'attivazione dei condizionatori
- 1.3 pannelloDiControllo: informazioni sul modello installato e informazioni sul consumo di energia
- 1.4 tempThreshold: valori di soglia per la generazione delle trap
- 1.5 tempTrap: trap generate

### 1.1 installation

- 1.1.1 dittaInstallazione: nome della ditta che ha installato l'impianto
- 1.1.2 versioneImpianto: indica la versione dell'impianto
   installato
- 1.1.3 dataUltimaRevisione: data e ora dell'ultimo controllo di revisione dell'impianto
- 1.1.4 modelloCondizionatori: indica il modello dei condizionatori installati
- 1.1.5 modelloSensori: indica il modello dei sensori installati
- 1.1.6 modelloPannello: indica il modello del pannello
   installato
- 1.1.7 modelloTelecomando: indica il modello del telecomando

#### 1.2 sensori

- 1.2.1 condizionatoreWarm: temperatura minima nell'aria necessaria affinchè si attivi il condizionatore in modalità 'aria calda'
- 1.2.2 condizionatoreCold : temperatura max nell'aria necessaria affinchè si attivi il condizionatore in modalità 'aria fredda'
- 1.2.3 condizionatoreHumidity: percentuale massima di umidità nell'aria necessaria affinchè si attivi il condizionatore in modalità 'deumidificatore'
- 1.2.4 condizionatoreStop: temperatura nell'aria necessaria affinchè si disattivi il condizionatore
- 1.2.5 deumificatoreStop: percentuale di umidità nell'aria necessaria affinchè si disattivi la modalità 'deumidificatore' del condizionatore
- 1.2.6 sensoriRil: contiene al suo interno una tabella che tiene traccia dello stato dei relivatori, della temperatura e la percentuale di umidità nell'aria
  - 1.2.6.1 sensoriTable: tabella che tiene traccia dello stato dei sensori
    - 1.2.6.1.1 sensoriEntry: entrata nella tabella dei sensori
      - 1.2.6.1.1.1 idxSensore: indice della tabella dei sensori
      - 1.2.6.1.1.2 posixSensore: posizione del sensore nell'abitazione
      - 1.2.6.1.1.3 statoSensore: descrive lo stato del sensore
      - 1.2.6.1.1.4 percentualeUM: percentuale di umidità rilevata nell'aria
      - 1.2.6.1.1.5 gradoTMP: temperatura rilevata nell'ambiente
- 1.2.7 utilizzoCondizionatori: contiene al suo interno una tabella che tiene traccia del tempo di utilizzo di ciascun condizionatore
  - 1.2.7.1 tempoUtilizzoTable: tabella che tiene traccia del tempo di utilizzo di ciascun condizionatore
    - 1.2.7.1.1 utilEntry: entrata nella tabella che tiene traccia del tempo di utilizzo di ciascun condizionatore
      - 1.2.7.1.1.1 idxCondizionatore: indice della tabella del tempo di utilizzo
      - 1.2.7.1.1.2 posixCondizionatore: posizione del condizionatore nell'abitazione
      - 1.2.7.1.1.3 statoCondizionatore: descrive lo stato del condizionatore
      - 1.2.7.1.1.4 utilCondizionatore: indica il tempo di utilizzo del condizionatore
- 1.2.8 telecomandoCondizionatori:informazioni sul telecomando 1.2.8.1 statoTel: indica lo stato del telecomando 1.2.8.2 idxTelecomando: identificatore del telecomando

#### 1.3 pannelloDiControllo

- 1.3.1 statoAttivazione: stato del pannello di controllo
- 1.3.2 dataUltimaModifica: data e ora dell'ultima modifica alla configurazione del pannello di controllo
- 1.3.3 controlloConsumo: contiene al suo interno una tabella che tiene traccia del consumo di energia
  - 1.3.3.1 consumoTable: tabella che tiene traccia del consumo di energia
    - 1.3.3.1.1 consumoEntry: entrata nella tabella che tiene traccia dei consumi
      - 1.3.3.1.1.1 consumoAttuale: indica il consumo attuale
      - 1.3.3.1.1.2 consumoGiornaliero: indica il consumo giornaliero
      - 1.3.3.1.1.3 consumoMensile: indica il consumo mensile

#### 1.4 tempThreshold

- 1.4.1 contrCons: indica la soglia di massimo consumo di energia per l'invio della trap
- 1.4.2 utilcond: indica la soglia di massimo tempo di utilizzo del condizionatore per l'invio della trap
- 1.4.3 sogliaPotenza: indica la soglia di massima potenza elettrica per l'invio della trap

#### 1.5 tempTrap

- 1.5.1 maxConsumo: generata se e` stata superata la soglia di consumo di energia
- 1.5.2 puliziaFiltri: generata se e` stata superata la soglia di utilizzo del condizionatore
- 1.5.3 maxPotenza: generata se è stata superata la soglia massima dei limiti contrattuali di potenza elettrica
- 1.5.4 malfPannello: generata nel caso di malfunzionamento del pannello di controllo
- 1.5.5 malfSensori: generata nel caso di malfunzionamento dei sensori
- 1.5.6 malfCondizionatori: generata nel caso di malfunzionamento dei condizionatori
- 1.5.7 malTelecomando: generata nel caso di malfunzionamento del telecomando

#### 4.MIB

ROOMTEMPERATURE-MIB DEFINITIONS ::= BEGIN IMPORTS

MODULE-IDENTITY,
OBJECT-TYPE,
NOTIFICATION-TYPE,
Gauge32,
Counter32,
Unsigned32,
private

```
FROM SNMPv2-SMI
     TEXTUAL-CONVENTION,
     DisplayString,
     DateAndTime
     FROM SNMPv2-TC;
roomtemperatureMIB MODULE-IDENTITY
LAST-UPDATED "200503142877Z"
ORGANIZATION "
              Feudi Emanuela
CONTACT-INFO "
              Feudi Emanuela
              Universita` degli studi di Pisa, Italy
              e-mail: feudi@cli.di.unipi.it
DESCRIPTION "Modulo MIB per la gestione del sistema di
condizionamento dell'aria in una abitazione"
::= {private 31}
installation OBJECT IDENTIFIER ::= {roomtemperatureMIB 1}
sensori OBJECT IDENTIFIER ::= {roomtemperatureMIB 2}
pannelloDiControllo OBJECT IDENTIFIER ::= {roomtemperatureMIB 3}
tempThreshold OBJECT IDENTIFIER ::= {roomtemperatureMIB 4}
tempTrap OBJECT IDENTIFIER ::= {roomtemperatureMIB 5}
StatoSensore ::= TEXTUAL-CONVENTION
          STATUS current
          DESCRIPTION "Convenzione per descrivere gli stati in cui
          si puo' trovare un dispositivo"
          SYNTAX INTEGER {
               spento (0),
               acceso (1),
               nonfunzionante(2)
-- OBJECT DEFINATION: INSTALLATION-
dittaInstallazione OBJECT-TYPE
          SYNTAX DisplayString
          MAX-ACCESS read-only
          STATUS current
          DESCRIPTION "Nome della ditta che ha installato
          l'impianto"
```

```
::= {installation 1}
versioneImpianto OBJECT-TYPE
          SYNTAX DisplayString
          MAX-ACCESS read-only
          STATUS current
          DESCRIPTION "Indica la versione dell'impianto installato"
     ::= {installation 2}
dataUltimaRevisione OBJECT-TYPE
          SYNTAX DateAndTime
          MAX-ACCESS read-only
          STATUS current
          DESCRIPTION "Data e ora dell'ultimo controllo di
          revisione dell'impianto"
::= {installation 3}
modelloCondizionatori OBJECT-TYPE
          SYNTAX DisplayString
          MAX-ACCESS read-only
          STATUS current
          DESCRIPTION "Indica il modello dei condizionatori
          installati"
::= {installation 4}
modelloSensori OBJECT-TYPE
          SYNTAX DisplayString
          MAX-ACCESS read-only
          STATUS current
          DESCRIPTION "Indica il modello dei sensori installati"
::= {installation 5}
modelloPannello OBJECT-TYPE
          SYNTAX DisplayString
          MAX-ACCESS read-only
          STATUS current
          DESCRIPTION "Indica il modello del pannello installato"
::= {installation 6}
modelloTelecomando OBJECT-TYPE
          SYNTAX DisplayString
          MAX-ACCESS read-only
          STATUS current
          DESCRIPTION "Indica il modello del telecomando"
::= {installation 7}
```

#### -- OBJECT DEFINATION: SENSORI-

condizionatoreWarm OBJECT-TYPE SYNTAX Gauge32 MAX-ACCESS read-write

```
STATUS current
          DESCRIPTION "Temperatura minima nell'aria necessaria
          affinche' si attivi il condizionatore in modalita' 'aria
          calda' "
::= {sensori 1}
condizionatoreCold OBJECT-TYPE
          SYNTAX Gauge32
          MAX-ACCESS read-write
          STATUS current
          DESCRIPTION " Temperatura max nell'aria necessaria
          affinche' si attivi il condizionatore in modalita' 'aria
::= {sensori 2}
condizionatoreHumidity OBJECT-TYPE
          SYNTAX Gauge32
          MAX-ACCESS read-write
          STATUS current
          DESCRIPTION " Percentuale massima di umidita' nell'aria
          necessaria affinche' si attivi il condizionatore in
          modalita' 'deumidificatore' "
::= {sensori 3}
condizionatoreStop OBJECT-TYPE
          SYNTAX Gauge32
          MAX-ACCESS read-write
          STATUS current
          DESCRIPTION " Temperatura nell'aria necessaria affinche'
          si disattivi il condizionatore "
::= {sensori 4}
deumificatoreStop OBJECT-TYPE
          SYNTAX Gauge32
          MAX-ACCESS read-write
          STATUS current
          DESCRIPTION " Percentuale di umidita' nell'aria
          necessaria affinche' si disattivi la modalita'
          'deumidificatore' del condizionatore "
::= {sensori 5}
sensoriRil OBJECT IDENTIFIER
::= {sensori 6}
utilizzoCondizionatori OBJECT IDENTIFIER
::= {sensori 7}
telecomandoCondizionatori OBJECT IDENTIFIER
::= {sensori 8}
```

```
--sensoriRil--
sensoriTable OBJECT-TYPE
          SYNTAX SEQUENCE OF SensoriEntry
          MAX-ACCESS not-accessible
          STATUS current
          DESCRIPTION "Tabella che tiene traccia dello stato
          dei sensori"
::= {sensoriRil 1}
sensoriEntry OBJECT-TYPE
          SYNTAX SensoriEntry
          MAX-ACCESS not-accessible
          STATUS current
          DESCRIPTION "Entrata nella tabella dei sensori"
          INDEX {idxSensore}
::= {sensoriTable 1}
SensoriEntry ::= SEQUENCE {
          idxSensore Unsigned32,
          posixSensore DisplayString,
          statoSensore StatoSensore,
          percentualeUM Gauge32,
          gradoTMP Gauge32
idxSensore OBJECT-TYPE
          SYNTAX Unsigned32
          MAX-ACCESS read-only
          STATUS current
          DESCRIPTION "Indice della tabella dei sensori"
::= { sensoriEntry 1}
posixSensore OBJECT-TYPE
          SYNTAX DisplayString
          MAX-ACCESS read-only
          STATUS current
          DESCRIPTION "Posizione del sensore nell'abitazione"
::= { sensoriEntry 2}
statoSensore OBJECT-TYPE
          SINTAX StatoSensore
          MAX-ACCESS read-only
          STATUS current
```

```
DESCRIPTION "Descrive lo stato del sensore"
::= { sensoriEntry 3}
percentualeUM OBJECT-TYPE
          SYNTAX Gauge32
          MAX-ACCESS read-only
          STATUS current
          DESCRIPTION "Percentuale di umidita' rilevata"
::= { sensoriEntry 4}
gradoTMP OBJECT-TYPE
          SYNTAX Gauge32
          MAX-ACCESS read-only
          STATUS current
          DESCRIPTION "Temperatura rilevata nell'ambiente"
::= { sensoriEntry 5}
--utilizzoCondizionatori--
tempoUtilizzoTable OBJECT-TYPE
          SYNTAX SEQUENCE OF UtilEntry
          MAX-ACCESS not-accessible
          STATUS current
          DESCRIPTION "Tabella che tiene traccia del tempo di
          utilizzo di ciascun condizionatore"
::= {utilizzoCondizionatori 1}
utilEntry OBJECT-TYPE
          SYNTAX UtilEntry
          MAX-ACCESS not-accessible
          STATUS current
          DESCRIPTION "Entrata nella tabella che tiene traccia del
          tempo di utilizzo di ciascun condizionatore"
          INDEX {idxCondizionatore}
::= { tempoUtilizzoTable 1}
UtilEntry::= SEQUENCE {
          idxCondizionatore Unsigned32,
          posixCondizionatore DisplayString,
          statoCondizionatore StatoSensore,
          utilCondizionatore Counter32
          }
idxCondizionatore OBJECT-TYPE
          SYNTAX Unsigned32
          MAX-ACCESS read-only
          STATUS current
          DESCRIPTION "Indice della tabella del tempo di utilizzo"
```

```
::= {utilEntry 1}
posixCondizionatore OBJECT-TYPE
          SYNTAX DisplayString
          MAX-ACCESS read-only
          STATUS current
          DESCRIPTION "Posizione del condizionatore
          nell'abitazione"
::= {utilEntry 2}
statoCondizionatore OBJECT-TYPE
          SINTAX StatoSensore
          MAX-ACCESS read-only
          STATUS current
          DESCRIPTION "Descrive lo stato del condizionatore"
::= {utilEntry 3}
utilCondizionatore OBJECT-TYPE
          SYNTAX Counter32
          MAX-ACCESS read-only
          STATUS current
          DESCRIPTION "Indica il tempo di utilizzo del
          condizionatore"
::= {utilEntry 4}
--telecomandoCondizionatori--
statoTel OBJECT-TYPE
          SYNTAX StatoSensore
          MAX-ACCESS read-only
          STATUS current
          DESCRIPTION "Indica lo stato del telecomando"
::= {telecomandoCondizionatori 1}
idxTelecomando OBJECT-TYPE
          SYNTAX Unsigned32
          MAX-ACCESS read-only
          STATUS current
          DESCRIPTION "Identificatore del telecomando"
::= { telecomandoCondizionatori 2}
--OBJECT DEFINATION: PANNELLODICONTROLLO-
statoAttivazione OBJECT-TYPE
          SYNTAX StatoSensore
          MAX-ACCESS read-only
          STATUS current
          DESCRIPTION "Stato del pannello di controllo"
::= {pannelloDiControllo 1}
```

```
dataUltimaModifica OBJECT-TYPE
          SYNTAX DateAndTime
          MAX-ACCESS read-only
          STATUS current
          DESCRIPTION "Data e ora dell'ultima modifica alla
          configurazione del pannello di controllo"
::= {pannelloDiControllo 2}
controlloConsumo OBJECT IDENTIFIER
::= { pannelloDiControllo 3}
consumoTable OBJECT-TYPE
          SYNTAX SEQUENCE OF ConsumoEntry
          MAX-ACCESS not-accessible
          STATUS current
          DESCRIPTION "Tabella che tiene traccia del consumo di
          energia"
::= {controlloConsumo 1}
consumoEntry OBJECT-TYPE
          SYNTAX ConsumoEntry
          MAX-ACCESS not-accessible
          STATUS current
          DESCRIPTION "Entrata nella tabella che tiene traccia dei
          consumi"
          INDEX {consumoAttuale}
::= {consumoTable 1}
ConsumoEntry::= SEQUENCE {
          consumoAttuale Unsigned32,
          consumoGiornaliero Unsigned32,
          consumoMensile Unsigned32
consumoAttuale OBJECT-TYPE
          SYNTAX Unsigned32
          MAX-ACCESS read-only
          STATUS current
          DESCRIPTION "Indica il consumo attuale"
::= {consumoEntry 1}
consumoGiornaliero OBJECT-TYPE
          SYNTAX Unsigned32
          MAX-ACCESS read-only
          STATUS current
          DESCRIPTION "Indica il consumo giornaliero"
::= {consumoEntry 2}
```

#### --OBJECT DEFINATION: TEMPTHRESHOLD --

```
contrCons OBJECT-TYPE
          SYNTAX Unsigned32
          MAX-ACCESS read-write
          STATUS current
          DESCRIPTION " Indica il consumo massimo di energia per
          l'invio della trap "
::= {tempThreshold 1}
utilcond OBJECT-TYPE
          SYNTAX Unsigned32
          MAX-ACCESS read-write
          STATUS current
          DESCRIPTION " Indica il massimo tempo di utilizzo del
          condizionatore per l'invio della trap "
::= {tempThreshold 2}
sogliaPotenza OBJECT-TYPE
          SYNTAX Gauge32
          MAX-ACCESS read-write
          STATUS current
          DESCRIPTION " Indica la soglia di massima potenza
          elettrica per l'invio della trap "
::= {tempThreshold 3}
```

#### --OBJECT DEFINATION:TEMPTRAP--

```
maxConsumo NOTIFICATION-TYPE
                OBJECTS {consumoAttuale}
                STATUS current
                DESCRIPTION "Generata se e` stata superata la soglia di
                consumo di energia "
    ::= {tempTrap 1}

puliziaFiltri NOTIFICATION-TYPE
                OBJECTS {idxCondizionatore, utilCondizionatore}
                STATUS current
```

```
DESCRIPTION "Generata se e' stata superata la soglia di
          utilizzo del condizionatore"
::= {tempTrap 2}
maxPotenza NOTIFICATION-TYPE
          OBJECTS {sogliaPotenza}
          STATUS current
          DESCRIPTION "Generata se e' stata superata la soglia
          massima dei limiti contrattuali potenza elettrica "
::= {tempTrap 3}
malfPannello NOTIFICATION-TYPE
          OBJECTS {statoAttivazione}
          STATUS current
          DESCRIPTION "Generata nel caso di malfunzionamento del
          pannello di controllo"
::= {tempTrap 4}
malfSensori NOTIFICATION-TYPE
          OBJECTS {idxSensore}
          STATUS current
          DESCRIPTION "Generata nel caso di malfunzionamento dei
          sensori"
::= {tempTrap 5}
malfCondizionatori NOTIFICATION-TYPE
          OBJECTS {idxCondizionatore}
          STATUS current
          DESCRIPTION "Generata nel caso di malfunzionamento dei
          condizionatori"
::= {tempTrap 6}
malTelecomando NOTIFICATION-TYPE
          OBJECTS {statoTel}
          STATUS current
          DESCRIPTION "Generata nel caso di malfunzionamento del
          telecomando"
::= {tempTrap 7}
END
```

#### 5. Sviluppi futuri

Si potrebbe implementare la gestione dell'impianto mediante l'uso del cellulare.

Inoltre si potrebbe ampliare l'impianto, gestendo gli elettrodomestici dell'abitazione, l'impianto di illuminazione, etc.

#### 7. Riferimenti

J.Schonwalder, L.Deri, "Sistemi di Elaborazioni dell'Informazione: Elementi di Gestione di Rete" www.geass.com www.domotica.ch

Il MIB è stato testato sul sito :
www.simpleweb.org/ietf/mibs/validate