


Università degli Studi di Pisa Esame di Sistemi di Elaborazione dell' Informazione: Gestione di Rete. MIB SNMP per il controllo della stato di Celle GSM.

1. INTRODUZIONE

La grande vendita di sistemi per la telecomunicazione mobile è certamente il maggiore risultato di questo millennio, cioè la possibilità di effettuare e ricevere telefonate, mediante piccoli sistemi wireless in qualsiasi luogo ci si trovi. Il sistema che fa'da protagonista è quello GSM "Global System for Mobile Communications". L'architettura GSM consiste in un certo numero di entità collegate tra di loro per permettere il funzionamento ottimale del sistema e per la gestione di esso.

In una rete radio-mobile ogni utente è libero di spostarsi in qualunque punto della rete, la quale deve essere in grado di identificare i terminali mobili, di stabilire, controllare e terminare le connessioni, e aggiornare i dati di gestione. Il funzionamento di questo sistema di basa sulla suddivisione dell' area di servizio in zone confinanti, denominate celle, ognuna delle quali fa riferimento ad una stazione radio base detta "BTS" che opera su un set di canali radio, i quali sono diversi da quelli utilizzati nelle celle adiacenti, questo per permettere di riutilizzare le frequenze nelle diverse celle.



Il **Base Transceiver Station** ospita tutti i ricetrasmettitori che servono una cella e che si interessano di ricevere ed inviare informazioni sul canale radio, fornendo un'interfaccia fisica tra il terminale mobile ed il BSC (Base Station Controller). Le principali funzioni che svolge sono:


- ° capacità di gestire canali Full Rate e Half Rate;
- ° cambiamento della frequenza usata in un canale radio ad intervalli regolari, al fine di migliorare la qualità del servizio (Frequency Hopping);
- ° trasmissione discontinua (DTX);
- ° gestione degli algoritmi di cifratura, che garantiscono all'abbonato una certa riservatezza:
- ° monitorizzazione della connessione radio, al fine di assicurare un elevato livello qualitativo del collegamento.

2. Scopo e Caratteristiche

Lo scopo del nostro progetto è definire un MIB SNMP per riuscire a controllare lo stato ed il funzionamento delle BTS come entità cooperante ed indipendente estrapolando anche dei dati significativi per la gestione e per il business dell' azienda.


Il protocollo SNMP si basa sul paradigma Manager/Agent.

L'agent è un pacchetto software che risiede nell'oggetto da gestire, o in una entita' in grado di scambiare informazioni con l'oggetto. L'agent provvede ad eseguire le operazioni (es. get, set,...) dettate dal manager, ed informare egli stesso di eventuali eventi non aspettati (trap). Il manager di conseguenza è sempre un pacchetto software installato su un sistema che generalmente è posto a grande distanza dall'agent, che permette di effettuare il controllo sugli oggetti di competenza e provvede in alcuni casi anche in una gestione automatica degli errori. Nell'architettura GSM la gestione viene effettuata da un Centro Specifico detto OMC, che svolge diversi tipi di management alcuni dei quali operano sulle CELLE, che sono il nostro oggetto di interesse.



Detto questo iniziamo a vedere quali sono i Management Object, (oggetti definiti nel MIB che vengono manipolati) che ci interessa poter manipolare ed analizzare per controllare il corretto funzionamento del sistema sia dal punto di vista tecnico, dei servizi erogati e non, e della qualità degli stessi.

ALBERO ISO DEL MIB



3. Struttura del MIB

Il mib da noi definito è suddiviso in tre gruppi principali

- 1. cellUtenti
- 2. cellSystem
- 3. cellTrap
- 1. cellUtenti: contiene i Managed Object relativi all'interfacciamento con gli utenti del servizio essi sono contenuti in una tabella chiamata cellTable che ha come indice cellFreq che specifica le frequenze implementate dalla BTS e come altri oggetti il numero di MS collegati alla cella:

cellTotali: numero di Ms attualmente collegati alla cella cellRoaming: numero di Ms in Roaming collegati alla cella cellpropri: numero di Ms non in roaming collegati alla cella

- **2. cellSystem**: è a sua volta suddiviso in due sottogruppi:
 - o cellCanali
 - o cellDati

cellCanali: contiene i *cellUsati* e *CellTotali*, che sono ripettivamente il numero di canali usati attualmente da MS, e canali totali a disposizione dalla cella

CellDati contiene diversi oggetti:

cellStato: Stato corrente della cella se abilitata o disabilitata al funzionamento (esiste ma non può essere usata es. in fase di manutenzione)

cellSistema: identifica che architettura e che componenti hardware possiede la BTS *cellUso:* Stato corrente della cella se collegata o no alle MS

cellCollegBts: Stato della cella se collegata o no ad almeno un' altra BTS (necessario per i servizio di handover)

cellPosizione: Posizione sulla mappa terrestre della cella, dati in latitudine e longitudine.

cellTecnico: Tecnico piu' vicino alla posizione della BTS da contattare in caso di guasto.

cellData: data di installazione e primo collaudo della BTS

cellTemp: Temperatura media delle antenne in funzione della cella amministrata *cellTempMax* Temperatura massima sostenibile dalle antenne per non provocare interferenze (parametro che può essere anche usato per un eventuale trap) *cellPower:* potenza del segnale erogatoi dalla BTS (raggio di copertura della cella)

3. cellTrap: contiene le trap e gli oggetti relativi ad esse:

cellLinkDown, *cellLinkUp*: trap che vengono inviate nel caso in cui il collegamento ad un' altra cella BTS è andato giù o su.

cellTrapCorrenteUp, cellTrapCorrenteDown: trap che vengono inviate nel caso in cui la corrente elettrica alimento o non alimenta più la BTS

cellTrapMs: è una trap generale che viene inviata nel caso in cui un determinato errore specificato nella tabella *cellTablError* supera la soglia consentita giornalmente, settimanalmente, mensilmente.

celltablError: è una tabella che ha come indice *cellErrorId* il quale è unico per ogni tipo di errore, e dei contatori per appunto contare il numero di errori verificati per ogni indice sia totalmente che in un periodo temporale di un giorno, una settimana,

un mese; e un numero di soglia massima di errori che si possono verificare in un giorno (per mancanza di tempo non sono stare inserite i valori si soglia settimanali e mensili)

cellErrorTotali: contatore del numero di errori totali avvenuti cellErrorOggi: contatore del numero di errori avvenuti in un giorno solare cellErrorSettimana: contatore del numero di errori avvenuti in un mese solare cellErrorMese: contatore del numero di errori avvenuti in un mese solare cellErrorNumMax: numero di soglia di errori per ogni determinato tipo di errore che si possono avere in un giorno solare.

4. IL MIB

CELL-GSM-MIB DEFINITIONS ::= BEGIN

```
IMPORTS
   MODULE-IDENTITY, OBJECT-TYPE, Gauge 32, Unsigned 32, Counter 64 FROM
SNMPv2-SMI
   DisplayString
                                                  FROM SNMPv2-TC
   DateAndTime
                                                  FROM .....
   enterprices
                                                  FROM .....
cellMIB MODULE-IDENTITy
   LAST-UPDATE "0206041657Z"
   ORGANIZATION "Università di Pisa"
   CONTACT-INFO
         "Nunziato Romano
          Università di Pisa
          .....
         E-mail: nunzia@cli.di.unipi.it"
   DESCRIPTION
         "Modulo MIB sperimentale per il controllo via SNMP di una Cella GSM"
   ::= \{ gsm 1 \}
--Gruppi Definiti nel MIB
cellUtenti OBJECT Identifier
   ::= { cellMIB 2 }
cellSystem OBJECT Identifier
   ::= { cellMIB 3 }
cellTrap OBJECT Identifier
   ::= { cellMIB 4 }
```

--Definizione Oggetti Gruppo cellUtenti

```
cellTable OBJCET-TYPE
   SYNTAX
                      SEQUENCE OF CellEntry
   MAX-ACCESS
                      not-accessible
   STATUS
                      current
   DESCRIPTION
         "Tabella dati degli utenti collgati alla cella"
   ::= { CellUtenti 1 }
cellEntry OBJECT-TYPE
   SYNTAX
                      CellEntry
   MAX-ACCESS
                      not-accessible
   STATUS
                      current
   index { cellFreq }
   ::= { cellTable 1 }
CellEntry ::=
                      SEQUENCE {
                      cellFreq Integer,
                      cellTotali Gauge32,
                      cellRoaming Gauge32,
                      cellPropri Gauge32
                                           }
cellFreq OBJECT-TYPE
                      Unsigned32
   SYNTAX
   MAX-ACCESS
                      read-write
   STATUS
                      current
   DESCRIPTION
          "Indice della tabella specifica le varie frequenze implementate dal BTS"
   ::= { cellEntry 1 }
cellTotali OBJECT-TYPE
   SYNTAX
                      Gauge32
                      read-only
   MAX-ACCESS
   STATUS
                      current
   DESCRIPTION
         "MS collegati attualmente alla cella"
   ::= {cellEntry 2 }
cellRoaming OBJECT-TYPE
   SYNTAX
                      Gauge32
   MAX-ACCESS
                      read-only
   STATUS
                      current
   DESCRIPTION
         "MS in Roaming collegati alla nostra cella"
   ::= { cellEntry 3 }
```

```
cellPropri OBJECT-TYPE
   SYNTAX
                       Gauge32
   MAX-ACCESS
                       read-only
   STATUS
                       current
   DESCRIPTION
         "MS non in Roaming collegati alla nostra cella"
   ::= { cellEntry 4 }
--Definizione Oggetti Gruppo cellSystem
cellCanali OBJECT-Identifier
   ::= { cellSystem 1 }
cellDati OBJECT-Identifier
   ::= { cellsystem 2 }
--Definizione oggetti del Gruppo cellCanali
cellTotali OBJECT-TYPE
   SYNTAX
                Gauge32
   MAX-ACCESS
                       read-only
   STATUS
                       current
   DESCRIPTION
         "Canali Totali concessi dalla cella per l'uso"
   ::= { cellCanali 1 }
cellUsati OBJECT-TYPE
   SYNTAX
                Gauge32
   MAX-ACCESS
                       read-only
   STATUS
                       current
   DESCRIPTION
          "Canali della cella attualmente usati dalle MS"
   ::= { cellCanali 2 }
--Definizione oggetti del Gruppo CellDati
cellStato OBJECT-TYPE
                       Integer (0..1)
   SYNTAX
   MAX-ACCESS
                       read-write
   STATUS
                       current
   DESCRIPTION
          "Stato corrente della cella se abilitata o disabilitata al funzionamento"
   ::= { cellDati 1 }
```

```
SYNTAX
                       displayString
   MAX ACCESS
                       read-only
   STATUS
                       current
   DESCRIPTION
         "Identificazione del Sistema, identifica che architettura e che componentistica
hardware possiede la BTS"
   ::= {cellDati 2 }
cellUso OBJECT-TYPE
   SYNTAX
                       Integer (0..1)
                       read-only
   MAX-ACCESS
   STATUS
                       current
   DESCRIPTION
         "Stato corrente della cella se collegata o non collegata alle MS"
   ::= { cellDati 3 }
cellCollegBts OBJECT-TYPE
   SYNTAX
                       Integer(0..1)
   MAX-ACCESS
                       read-only
   STATUS
                       current
   DESCRIPTION
         " Stato della cella se collegata ad almeno un' altra BTS "
   ::= { cellDati 4 }
cellPosizione OBJCT-TYPE
   SYNTAX
                      read-only
   MAX-ACCESS
   STATUS
                       current
   DESCRIPTION
         "Posizione sulla mappa terrestre della cella dati in latitudine longitudine"
   ::= { cellDati 5 }
cellTecnico OBJECT-TYPE
   SYNTAX
                       .....
   MAX-ACCESS
                      read-write
   STATUS
                       current
   DESCRIPTION
          "Tecnico piu' vicino alla posizione della BTS da contattare in caso di guasto"
   ::= {cellDati 6 }
cellData OBJECT-TYPE
   SYNTAX
                       datandtime
   MAX-ACCESS
                       read-only
   STATUS
                       current
   DESCRIPTION
```

cellSistema OBJECT-TYPE

```
"Data di Installazione e primo collaudo del BTS"
   ::= { cellDati 7 }
cellTemp OBJECT-TYPE
   SYNTAX
                      Gauge32
   MAX_ACCESS
                      read-only
                      current
   STATUS
   DESCRIPTION
          "Temperatura media delle antenne in funzione "
   ::= { cellDati 8 }
cellTempMax OBJECT-TYPE
   SYNTAX
                      Integer32
   MAX_ACCESS
                      read-write
   STATUS
                      current
   DESCRIPTION
         "Temperatura massima sostenibile dalle antenne per non provocare interferenza"
   ::= { cellDati 9 }
cellPower OBJECT-TYPE
   SYNTAX
                      Integer
   MAX ACCESS
                      read-only
   STATUS
                      current
   DESCRIPTION
         " Potenza del segnale (massimo raggio di copertura) "
   ::= { cellDati 10 }
--Definizione Oggetti del Gruppo cellTrap
trapenterprise OBJECT IDENTIFIER ::= { enterprice 1 }
cellLinkDown NOTIFICATION-TYPE
   ENTERPRISE
                       trapenterprise
                       { cellCollegBts, cellStato, cellTecnico }
   OBJECT
   STATUS
                       current
   DESCRIPTION
         " cellLinkDown Trap significa che il collegamento ad un' altra cella BTS è andato
         giu' "
   ::= { cellTrap 1 }
cellLinkUp NOTIFICATION-TYPE
   ENTERPRISE
                       trapenterprise
   OBJECT
                       { cellCollegBts, cellStato }
   MAX-ACCESS
                      not-accessible
   STATUS
                       current
```

```
DESCRIPTION
          "cellLinkUp Trap significa che il collegamento ad un' altra cella BTS si è ristabilito "
   ::= { cellTrap 2 }
cellTrapCorrenteUp NOTIFICATION-TYPE
   ENTERPRISE
                       trapenterprise
   OBJECT
                       { cellTecnico }
   MAX-ACCESS
                       not-accessible
   STATUS
                       current
   DESCRIPTION
          " cellTrapCorrenteUp trap informa se non arriva piu' corrente elettrica alla cella "
   ::= { cellTrap 3 }
cellTrapCorrenteDown NOTIFICATION-TYPE
                       trapenterprise
   ENTERPRISE
   OBJECT
                       { cellTecnico }
                       not-accessible
   MAX-ACCESS
   STATUS
                       current
   DESCRIPTION
          " cellTrapCorrenteDown trap informa se si è ristabilita la corrente elettrica alla cella"
   ::= { cellTrap 4 }
cellTrapMs NOTIFYCATION-TYPE
   ENTERPRISE
                       trapEntrpice
   OBJECT
                       { cellErrorId, Data&time }
   MAX-ACCESS
                       not-accessible
   STATUS
                       current
   DESCRIPTION
          " cellTrapMs Trap significa che un determinato errore identificato da cellErrorId ha
          superato la soglia massima (numero massimo di errori ammissibili"
   ::= { cellTrap 5 }
cellTablError OBJCET-TYPE
   SYNTAX
                       SEQUENCE OF ErrorEntry
                       not-accessible
   MAX-ACCESS
   STATUS
                       current
   DESCRIPTION
          "Tabella dei valori di soglia degli errori"
   ::= { CellTrap 6 }
errorEntry OBJECT-TYPE
   SYNTAX
                       ErrorEntry
   MAX-ACCESS
                       not-accessible
   STATUS
                       current
```

index { cellErrorId } ::= { cellTablerror 1 }

```
cellErrorId Integer,
                       cellErrorTotali Counter64,
                       cellErrorOggi Counter32,
                       cellErrorSettimana Counter32,
                       cellErrorMese Counter64,
                       cellErrorNummax Unsigned32
                       }
cellErrorId OBJECT-TYPE
   ENTERPRISE
                       trapenterprise
                       Unsigned32
   SYNTAX
   MAX-ACCESS
                       read-write
   STATUS
                       current
   DESCRIPTION
          "Indice della tabella errori è un indice unico per il tipo di errore"
   ::= { errorEntry 1 }
cellErrorTotali OBJECT-TYPE
   ENTERPRISE
                       trapenterprise
   SYNTAX
                       Counter64
   STATUS
                       current
   MAX-ACCESS
                       read-only
   DESCRIPTION
          " Errori totali del tipo interrogato "
   ::= { errorEntry 2 }
cellErrorOggi OBJECT-TYPE
   ENTERPRISE
                       trapenterprise
   SYNTAX
                       Counter64
   MAX-ACCESS
                       read-only
   STATUS
                       current
   DESCRIPTION
          " errori verificatasi oggi "
   ::= { errorEntry 3 }
cellErrorSettimana OBJECT-TYPE
   ENTERPRISE
                       trapenterprise
                       Counter64
   SYNTAX
   MAX-ACCESS
                       read-only
   STATUS
                       current
   DESCRIPTION
          " errori verificatasi nell' ultima settimana "
   ::= { errorEntry 4 }
```

SEQUENCE {

ErrorEntry ::=

```
cellErrorMese OBJECT-TYPE
```

ENTERPRISE trapenterprise
SYNTAX Counter64
MAX-ACCESS read-only
STATUS current

DESCRIPTION

" errori verificatasi nell' ultimo mese "

::= { errorEntry 5 }

cellErrorNumMax OBJECT-TYPE

ENTERPRISE trapenterprise
SYNTAX Unsigned32
MAX-ACCESS read-write
STATUS current

DESCRIPTION

"Numero massimo di errori per un determinato tipo di errore che si possono avere al giorno superato il quale viene inviata una trap" ::= { errorEntry 6 }

END.

Note su alcune scelte fatte.

Un aspetto importante e cardine che ha portato a determinate scelte nella definizione del mib è la ricerca dell' essere più generali possibili per poter un domani implementare delle funzionalità nuove nel BTS senza dover per questo cambiare il MIB.

Per esempio in *cellUtenti* si è usata un tabella con indice *cellFreq* questo per far si che in un domani nel caso in cui si potesse implementare una nuova frequenza di utilizzo il nostro mib sarebbe in grado di supportarla in quanto il numero di frequenze è aggiornabile soltanto creando una nuova riga nella tabella.

Un analogo discorso è stato effettuato nella trattazione delle Trap con la definizione delle *cellTablError*, avendo come indice *cellErrorId*, quindi avendo la possibilità di aggiungere o togliere tipi di errore supponendo che il sistema sia in grado di individuare i diversi eventi come ad esempio chiusura della chiamata o caduta della linea.

References.

- 1. J. Schonwalder, L. Deri "Sistemi di Elaborazione dell' Informazione: Gestione di Rete".
- 2. M. Mouly, Marie-B. Pautet "The GSM System for Mobile Communications" Cell & Sys,1992
- 3. www.telefonino.net
- 4. www.gsmbox.it
- 5. www.ietf.org
- 6. www.ericsson.it
- 7. tlc.unipv.it/~gamba