

- حتی امکان از نوشتن «مؤلف برابر با مقدار» ^{استفاده از} با استفاده در متن خود داری
شود. مقدار مؤلف مشخص شود (در خارج از متن) سپس در متن

مؤلف معرفی شود. در صورتی که باید در متن مؤلف مقدار دهی شود جهت
نوشتن برعکس شود چرا که در حال حاضر جهت درست نیست.

- از سخت نویسی، پیچیده نویسی پرهیز شود.

- متن دو یا سه بار خوانده شود تا مشخص نوشتاری در آن لحاظ

- برای بخش های تست همکاری و صحت سنجی با سفادات علوی دیگر
تعداد رسم شود و عقلاً به جدول القاف نشود.

- توضیحات مفصل تر، کامل تر برای بخش همکاری و صحت سنجی
نوشتن شود.

- فایل های مننی برای Word 2010 مناسب باشند.

- تفسیر های برای تغییرات شدید، نرم تله - قهر و رفتارهای غیر آیینی ای برای اللوهای
که دوباره دوباره صورت آیینی با معکوس هم هستند برای ارائه کن

- بحث در باره پارامترهای که نمودارهای آن ها رسم می شود. تعداد نمودارهای هر بخش
را افزایش دهیم.

- آیا امکان حلایم تر کردن، به نرم منحنی نزدیک تر کردن تغییرات در نمودارها وجود دارد؟

- توضیح بالا در نمودار با شرایط واقعی آن نمودار چک شود. (اگر مؤلف بی بعد شده در
توضیح مؤلف واقعی نوشته نشود، همان مؤلف بی بعد وجود باشد.)

- شرایط کلیه مایع ساده و لبردار همزمان هم بررسی شود
بدانها بدانها

- فشار داخلی

$P_i = 0, 10, 30, 50, 70, 100 \text{ mpa}$ در نظر بگیر

و مقایسه کن. همچنین اگر موجب گسست نمی شود فشار $P_i = 100 \text{ mpa}$ را هم بررسی کن
- حالت های بیشتری از آلوده های هم زمان پلاکت های تراغی، تغفل را بررسی کن
- پیرو موضوع پارامترها، برای بررسی ها تدبیر کنیم که تمام مؤلفه (تنش، کرنش،
جابجایی یا دما) بهترین تواند شرایط را نشان دهد، تعداد آن را هم افزایش
کنیم. فکر می کنیم چند مؤلفه به صورت ثابت در تمام حالات بررسی شود
(همان چه که در حال حاضر داریم) و بنابراین شرایطی که در گذشته هم افزایش
شوند.

- زمانی که اعدادی برای مؤلفه ای به کار می رود اعلام شود که واحد آن چیست
مگر اینده بی بعد شده باشد.

- تعداد لایه ها برای بررسی را $n = 3, 5, 9, 15$ در نظر بگیر

- در بررسی مؤلفه های هندسی استوانه (طول، ضخامت) از حالت بدون بعد
این مؤلفه ها هم استفاده کن. (می توانی به رهایی رجوع کنی) بررسی رفتار هندسی بدون بعد
- در شکل نمودار ۴-۱۵، ابعادی نمودار به بالا راست منتقل شود. (مراهم نمایش است)
- آندها استوانه ها به اندازه کافی بلند است که هیچ اما در نیست حالت استوانه با طول نامحدود
را هم در نظر بگیریم. (یعنی طول را آن قدر زیاد کنیم که اثر صافی و حرارتی دو انتها دیده نشود.)

۲- صفت ، اعتبار سنجی

۳- مطالعات بارامتری

۱-۳- اکتوهای تدریجی رافن

۲-۳- تأخیر زمانی مرد- دشواری

۳-۳- کسر مزی رافن

۴-۳- طول به عرض پلاست های رافن

۵-۳- عرض به ضخامت پلاست های رافن

۶-۳- زاویه نیم رأس مخروط

۷-۳- نسبت ضخامت به شعاع سیانی

۸-۳- طول به شعاع سیانی

۹-۳- شرایط مزی مکانیکی

۱۰-۳- فشار داخلی

۱۱-۳

- بخش همکاری ^{صحت سنجی} با خودار تشریح شود و تدابیرات مفصل تر شود. این دو بخش از هم جدا شوند.
- بخش بررسی اثر تغییر پارامترهای هندسی پلاک های لرزانی نیز با افاف شود.
- بررسی حالت کسروزی بین ۲ تا ۴ در صد ^{۲۹} (w = 2, 2.2, 2.4, 3.5) ^{به بخش} مربوط افاف شود.
- از ایجاد معادله فارسی ~~و~~ غیر مسطح برای عملیات انالیز خوداری شود.
- برای این منظور ابتدا در متون فارسی جستجو شود سپس از من بررسی همین امر امکانش را دارد وب سایت «برسار» فرهنگ لغت فنی است.
- می توانی از مقالات برای بررسی ایند برای هر بخش چه خودارهای بهتر است رسم شود و چلو (مثلا: پارامترهای بحر یا نهایی لاریتو) رسم شود بهره بگیری.