База данных СПТ961

для системы теплопотребления ДКВР

Номер параметра	Значение параметра	Пояснение
		Системные параметры
003	~~0020000002~~	0020100002
008	8040	Номер прибора
015	~~0000100000~~	0000000000
020		Дата ввода прибора в эксплуатацию.
021		Календарное время ввода прибора в эксплуатацию.
023н00	600	Минимальное время отсутствия электропитания классифицируемое прибором как сбой по электропитанию, сек
023н01	17520	время перерывов электропитания для контроля за источником питания, час
022н01		Дата сезонного изменения времени
022н03		Признак перевода часов вперед или назад. На зиму минус 1, на лето 1.
024	10	Расчетный час для суточных архивов
025	01	Расчетный день для месячных архивов
030н00	1	Система единиц измерения, практическая (Гкал, кгс/см^2, кгс/м^2)
030н01	0.01	Дискретность показания прибора по массе теплоносителя, т
030н02	0.01	Дискретность показания прибора по тепловой энергии теплоносителя, Гкал
031	1110000	Сборка признаков обслуживания трубопроводов и магистралей. Обслуживаются трубопроводы т1-т3
035н00	00	Преобразователя температуры холодной воды - нет.
036н00	00	Преобразователя давления. холодной воды -нет.
040	4	Константа температуры холодной воды, °С
041	760	Константа барометрического давления, мм. рт. ст
042	~~5~~ 6	Константное значение абсолютного давления холодной воды, кгс/см^2
044н00	0	Номер цепи, соответствующий первому датчику расхода по труб.1
044н04	8	Номер цепи, соответствующий датчику температуры по труб.1
044н07	2	Номер цепи, соответствующий первому датчику расхода по труб.2
044н11	9	Номер цепи, соответствующий датчику температуры по труб.2
044н14	4	Номер цепи, соответствующий первому датчику расхода по труб.3
044н18	10	Номер цепи, соответствующий датчику температуры по труб.3
		Параметры по первому трубопроводу **Подача насыщенного пара от котла №1**
100т1	1	Идентификатор трубопровода
101т1	2	Теплоноситель пар насыщенный
102т1н00	1	Сужающее устройство - стандартная диафрагма
102т1н01	150,317	Диаметр измерительного участка трубопровода при 20^{0}С, мм
102т1н02	0.000011	Коэффициент температурного расширения материала трубопровода, 1/^{0}С
102т1н03	~~0.2~~ 0,3	Эквивалентная шероховатость стенок трубопровода, мм
103т1н00	1	Угловой отбор перепада давления
103т1н01	72,4	Диаметр сужающего устройства при 20^{0}С, мм
103т1н02	0.0000165	Коэффициент температурного расширения материала сужающего устройства, 1/^{0}С
103т1н03	1	Коэффициент притупления кромки диафрагмы
104т1	~~0.5~~ 1	Ширина зоны насыщения, кгс/см^2
105т1	~~0.99~~ 1	Степень сухости насыщенного пара
110т1н00	10	преобразователь перепада давления, с выходным сигналом 0..5 мА
110т1н01	25500	Верхний предел номинального диапазона измерений преобразователя расхода, кгс/м^2
110т1н05	50	Уставка на отсечку «самохода», кгс/м^2
111т1н00	00	нет второго преобразователя расхода
113т1н00	00	нет преобразователя давления
114т1н00	34	термопреобразователь сопротивления 50П с W_{100}=1,3910.
115т1н00	16	Верхний предел номинального диапазона измерений массового расхода, т/ч
115т1н01	~~0~~ 3	Нижний предел номинального диапазона измерений массового расхода, кгс/м^2
117т1	0	Константа перепада давления, кгс/м^2
118т1	~~8~~ 9	Константа абсолютного давления, кгс/см^2
119т1	~~150~~ 140	Константа температуры теплоносителя, ^{0}С.
120т1	0	Константа массового расхода теплоносителя, т/ч.

Номер параметра	Значение параметра	Пояснение
		Параметры по второму трубопроводу Подача насыщенного пара от котла №2
100т2	2	Идентификатор трубопровода
101т2	2	Теплоноситель пар насыщенный
102т2н00	1	Сужающее устройство - стандартная диафрагма
102т2н01	150	Диаметр измерительного участка трубопровода при 20^{0}С, мм
102т2н02	0.000011	Коэффициент температурного расширения материала трубопровода, 1/^{0}С
102т2н03	0.3	Эквивалентная шероховатость стенок трубопровода, мм
103т2н00	1	Угловой отбор перепада давления
103т2н01	72.17	Диаметр сужающего устройства при 20^{0}С, мм
103т2н02	~~0.0000165~~ 0	Коэффициент температурного расширения материала сужающего устройства, 1/^{0}С
103т2н03	1	Коэффициент притупления кромки диафрагмы
104т2	~~0.5~~ 1	Ширина зоны насыщения, кгс/см^2
105т2	~~0.99~~ 1	Степень сухости насыщенного пара
110т2н00	10	преобразователь перепада давления, с выходным сигналом 0..5 мА
110т2н01	25500	Верхний предел номинального диапазона измерений преобразователя расхода, кгс/м^2
110т2н05	~~50~~ 100	Уставка на отсечку «самохода», кгс/м^2
111т2н00	00	нет второго преобразователя расхода
113т2н00	00	нет преобразователя давления
114т2н00	34	термопреобразователь сопротивления 50П с W_{100}=1,3910.
115т2н00	~~16.352~~ 16	Верхний предел номинального диапазона измерений массового расхода, т/ч
115т2н01	0	Нижний предел номинального диапазона измерений массового расхода, т/ч
117т2	0	Константа перепада давления, кгс/м^2
118т2	~~8~~ 9	Константа абсолютного давления, кгс/см^2
119т2	~~150~~ 140	Константа температуры теплоносителя, ^{0}С.
120т2	0	Константа массового расхода теплоносителя, т/ч.
		Параметры по третьему трубопроводу Подача насыщенного пара от котла №3
100т3	3	Идентификатор трубопровода
101т3	2	Теплоноситель пар насыщенный
102т3н00	1	Сужающее устройство - стандартная диафрагма
102т3н01	150	Диаметр измерительного участка трубопровода при 20^{0}С, мм
102т3н02	0.000011	Коэффициент температурного расширения материала трубопровода, 1/^{0}С
102т3н03	0.3	Эквивалентная шероховатость стенок трубопровода, мм
103т3н00	1	Угловой отбор перепада давления
103т3н01	71.72	Диаметр сужающего устройства при 20^{0}С, мм
103т3н02	~~0.0000165~~ 0	Коэффициент температурного расширения материала сужающего устройства, 1/^{0}С
103т3н03	1	Коэффициент притупления кромки диафрагмы
104т3	~~0.5~~ 1	Ширина зоны насыщения, кгс/см^2
105т3	0.99	Степень сухости насыщенного пара
110т3н00	10	преобразователь перепада давления, с выходным сигналом 0..5 мА
110т3н01	25500	Верхний предел номинального диапазона измерений преобразователя расхода, кгс/м^2
110т3н05	~~50~~ 100	Уставка на отсечку «самохода», кгс/м^2
111т3н00	00	нет второго преобразователя
113т3н00	00	нет преобразователя давления
114т3н00	34	термопреобразователь сопротивления 50П с W_{100}=1,3910.
115т3н00	16.137	Верхний предел номинального диапазона измерений массового расхода, т/ч
115т3н01	0	Нижний предел номинального диапазона измерений массового расхода, т/ч
117т3	0	Константа перепада давления, кгс/м^2
118т3	~~8~~ 9	Константа абсолютного давления, кгс/см^2
119т3	150	Константа температуры теплоносителя, ^{0}С.
120т3	0	Константа массового расхода теплоносителя, т/ч.

Формируемые списки параметров

Список параметров Ст1. Параметры вычисленных значений.

Номер элемента списка Ск1	Адрес вносимого элемента и признаки вывода на печать	Наименование вносимого в список элемента и комментарии.
049н01	00000200	*Признаки вывода списка на печать*
		Параметры, относящиеся к трубопроводу 1 (пар)
049н10	151100000000	*Значение измеренного перепада давления*, кгс/м^2.
049н11	157100000200	*Массовый расход теплоносителя, т/ч*
049н12	155100000200	*Абсолютное давление теплоносителя*, кгс/см^2
049н13	156100000000	*Показания по температуре*, ^{0}C
049н14	158100000000	*Тепловая мощность по трубопроводу, Гкал/ч*
049н15	161100000000	*Тепловая энергия нарастающим итогом, Гкал*
		Параметры, относящиеся к трубопроводу 2 (пар)
049н30	151200000200	*Значение измеренного перепада давления*, кгс/м^2.
049н31	157200000200	*Массовый расход теплоносителя, т/ч*
049н32	155200000200	*Абсолютное давление теплоносителя*, кгс/см^2
049н33	156200000200	*Показания по температуре*, ^{0}C
049н34	158200000200	*Тепловая мощность по трубопроводу, Гкал/ч*
049н35	161200000000	*Тепловая энергия нарастающим итогом, Гкал*
		Параметры, относящиеся к трубопроводу 3 (пар)
049н55	151300000200	*Значение измеренного перепада давления*, кгс/м^2.
049н56	157300000200	*Массовый расход теплоносителя, т/ч*
049н57	155300000200	*Абсолютное давление теплоносителя*, кгс/см^2
049н58	156300000200	*Показания по температуре*, ^{0}C
049н59	158300000200	*Тепловая мощность по трубопроводу, Гкал/ч*
049н60	161300000200	*Тепловая энергия нарастающим итогом, Гкал*

Элементы списка 049 под номерами **17-19, 37-39, 60-62, 80** очистить знаком / - /минус, для удобства пользования списком.

Здесь указаны только те параметры, которые имеют отличие от заводской установки.
См. «Руководство по эксплуатации СПТ961», стр.117.