TP MI11 - Réalisation d'un mini noyau temps réel ARM - Parties 1 et 2

Théophile DANCOISNE et Louis FRERET Mai 2017

1 Ordonnanceur de tâches

Rappel: Le contexte d'un processus est correspond à une image des registres du processus à un instant t. En commutant la valeur du pointeur du registre du processeur, on effectue un changement de contexte.

```
/* NOYAUFILE.C */
       gestion de la file d'attente des taches pretes et actives
       la file est rangee dans un tableau. ce fichier decrit toutes
4
      les primitives de base
8 #include "serialio.h"
9 #include "noyau.h"
/* variables communes a toutes les procedures *
13
static uint16_t _file[MAX_TACHES]; /* indice=numero de tache */
/* valeur=tache suivante */
                                         /* valeur de la derniere tache */
static uint16 t queue;
_{17} /* pointe la prochaine tache a activer */
18
         initialisation de la file
19
20
21 entre : sans
22 sortie : sans
description : la queue est initialisee vide, queue prend la valeur de tache
24
          impossible
25 */
26
void file_init(void) {
    28
30
31
32 }
33
            ajouter une tache dans la pile
34
35
36 entree : n numero de la tache a entrer
37 sortie : sans
  description : ajoute la tache n en fin de pile
38
39
40
  void ajoute(uint16 t n) {
   if (\_queue == F\_VIDE) {
42
      \underline{\text{file}[n]} = n;
43
44
45
   if (_file[n] == F_VIDE) {
_{file}[n] = suivant();
```

```
_{file}[_{queue}] = n;
48
     else
49
       printf("Error: Tâche déjà existante.");
50
51
52
53
54
55 uint16 t predecesseur(uint16 t t);
            retire une tache de la file
56
57
58 entree : t numero de la tache a sortir
59 sortie : sans
60 description: sort la tache t de la file. L'ordre de la file n'est pas
          modifie
61
62
63
64 void retire (uint16 t t) {
     if (file[t] = F VIDE) {
       printf ("Error: Tâche inexistante.");
66
67
68
     uint16 t pred t = predecesseur(t);
69
70
     file[pred t] = file[t];
71
      file[t] = F VIDE;
72
73 }
74
uint16_t predecesseur(uint16_t t) {
     uint16_t pred_t;
76
     for (int i = 0; i < MAX TACHES; i++) {
77
       if (_file[i] == t) {
78
79
         pred t = i;
         break;
80
       }
81
82
     return pred_t;
83
84
8.5
86
            recherche du suivant a executer
87
88 entree : sans
89 sortie : t numero de la tache a activer
90 description : la tache a activer est sortie de la file. queue pointe la
           suivante
91
92 */
   uint16 t suivant (void) {
93
     if (_queue == F_VIDE) {
94
       printf ("Error: Aucune tâche.");
95
       return F_VIDE;
96
97
     } else {
       return file[ queue];
98
99
100 }
          affichage du dernier element
102
103
104 entree : sans
105 sortie : sans
   description : affiche la valeur de queue
106
108
   void affic_queue(void) {
   printf("Affichage de la queue:\n");
109
110
111
     char *format = "Queue:\t%d\tValeur:\t%d\n";
     printf(format, _queue, _file[_queue]);
113
114 }
115
```

Listing 1 – noyaufil.c

L'ordonnancement ainsi implémenté est le plus simple du monde : chaque tâche est exécuté tour à tour sans priorité en respectant l'ordre défini par l'utilisateur.

```
// Ce programme a pour but de tester les différentes fonctions de NOYAUFIL.C
   // de la partie 1 de "Réalisation dun mini noyau temps réel ARM"
  #include < noyau.h>
  #include < serialio.h>
  int main(int argc, char **argv) {
     file init();
     ajoute(3);
10
11
     ajoute(5);
     ajoute(1);
12
     ajoute(0);
13
     ajoute(2);
14
15
     affic file();
16
     affic queue();
18
     uint16_t tache_suivante = suivant();
19
     printf("Tâche suivante:\t%d\n", tache suivante);
20
21
     affic file();
22
     affic queue();
24
25
     retire (0);
26
27
     affic file();
28
     affic queue();
     ajoute(6);
30
31
     affic file();
     affic _queue();
33
34
35
     return 0;
36
```

Listing 2 – testfile.c

2 Gestion et commutation de tâches

A chaque fois que l'on effectue un changement de contexte, il faut désactiver les interruptions pour éviter 1. de perdre le contexte du processus en cours d'exécution 2. d'entrer dans un état incohérent où 2 processus auraient l'état running.

Nous allons à présent décrire les différentes fonctions de l'ordonnanceur, implémentées dans le fichier noyau.c. Des primitives dépendant du matériel préalablement définies dans le fichier noyau.h ont été utilisées.

2.1 Sortie du noyau

Pour cette procédure, il suffit de désactiver les interruptions en faisant appel à la primitive _ irq_ disable_ puis éventuellement d'afficher le nombre d'exécution de chaque tâche.

Listing 3 – noyau.c

2.2 Destruction d'une tâche

La destruction d'une tâche s'effectue en 3 étapes après avoir préalablement désactiver les interruptions :

- Changer l"état de la tâche à celui de CREE, c'est à dire connue du noyau avec une pile allouée et un identifiant.
- Sortir la tâche de la file
- Appeler le gestionnaire de tâches (sheduler).

```
void fin_tache(void) {
   /* on interdit les interruptions */
   irq_disable_();
   /* la tache est enlevee de la file des taches */
   _contexte[_tache_c].status = CREE;
   retire(_tache_c);
   schedule();
}
```

Listing 4 – noyau.c

2.3 Créer une nouvelle tâche

Le rôle de cette fonction est "d"allouer un espace dans la pile à la tâche et lui attribue un identifiant, qui est retourné à l'appelant".

Les opération de création du contexte, d'allocation d'une pile et décrémentation du pointeur de pile pour la nouvelle tâche doivent bien entendu être effectués en section critique. Les primitives utilisées à cet effet sont $_lock_$ et $_unlock_$. Si le nombre de tâche est maximal, alors on sort du noyau pour cause de dépassement. Le contexte de la nouvelle tâche est récupéré via un le tableau des contextes. L'initialisation du contexte de la tâche se réalise en affectant l'adresse du sommet de la pile, auquel on accède par la variable $_tos$, au pointeur de pile initial du contexte (sp_init) . Il faut alors bien entendu mettre à jour l'adresse du sommet de la pile en le décrémentant de $PILE_TACHE + PILE_IRQ$, c'est-à-dire la taille max de la pile d'une tâche plus la taille max de la pile IRQ par tâche. Enfin, il faut mémoriser l'adresse du début de la tâche et changer son état à CREER.

```
uint16_t cree(TACHE_ADR adr_tache) {
    /* pointeur d'une case de _contexte */
CONTEXTE *p;

/* contient numero dernier cree */
static uint16_t tache = -1;

/* debut section critique */
_lock_();
```

```
/* numero de tache suivant */
       tache++;
       /* sortie si depassement */
13
       if (tache >= MAX TACHES)
14
           noyau_exit();
15
16
       /* contexte de la nouvelle tache */
       p = &_contexte[tache];
18
19
       /* allocation d'une pile a la tache */
20
      p->sp ini = tos;
21
       /* decrementation du pointeur de pile pour*/
22
       /* la prochaine tache. */
       _tos -= PILE_TACHE + PILE IRQ;
24
25
26
       /* fin section critique */
27
       unlock_();
28
29
       /* memorisation adresse debut de tache */
3.0
      p->tache_adr = adr tache;
31
       /* mise a l'etat CREE */
32
      p \rightarrow status = CREE;
33
34
       /* tache est un uint16 t */
       return (tache);
35
36 }
```

Listing 5 – noyau.c

2.4 Activer une tâche

Cette fonction place la tâche dans la file des tâches prêtes. Un test préalable doit être effectué pour vérifier que la tâche a bien été créée. Si ce n'est pas le cas, on sort du noyau. Si la tâche est bien a l'état CREE, après être entré en section critique, on effectue les 3 opérations suivantes :

- Changer le statut de la tâche à prêt.
- Ajouter la tâche dans la liste.
- Activer une tâche prête en faisant appel au scheduler.

```
void active (uint16 t tache) {
        /* acces au contexte tache */
       CONTEXTE *p = \& contexte[tache];
3
       if (p \rightarrow status == NCREE)
            /* sortie du noyau */
6
            noyau_exit();
       /* debut section critique */
       _lock_();
10
       /* n'active que si receptif */
11
       if (p->status == CREE) {
            /* changement d'etat, mise a l'etat PRET */
13
            p\!\!-\!\!>\!\!st\,a\,t\,u\,s\ =\ \mathrm{PRET}\,;
14
            /* ajouter la tache dans la liste */
1.5
            ajoute(tache);
            /* activation d'une tache prete */
18
            schedule();
19
       /* fin section critique */
20
21
       _unlock_();
22 }
```

Listing 6 - noyau.c

2.5 Appel au gestionnaire de tâches

L'appel au gestionnaire de tâches s'effectue par l'appel à la fonction schedule, qui effectuera un branchement (un saut en assembleur) sur scheduler. Bien entendu, toute la procédure doit s'exécuter en section critique. Le flag indiquant qu'il faut acquitter le timer est paramétré à "faux". On entre alors en mode IRQ à l'aide de la primitive _set_arm_mode_. Le branchement est alors fait sur le cœur de l'ordonnancement. Une fois son traitement accomplie, on replace en mode système avec _set_arm_mode_ puis l'on sort de la section critique. Décrivons précisément la communication de contexte. La première étape consiste à mémoriser le contexte de la tâche en cours en sauvegardant le pointeur de pile dans le champ sq_irq . Via la fonction suivant, définie précédemment dans noyaufil.c, on récupère le numéro de la tâche suivante à exécuter. S'il n'y a plus rien à ordonnancer, on sort du noyau. On incrémente alors le compteur d'activation de la tâche suivante, indiquant le nombre de fois on l'on a commuté sur la tâche. Puis si son statut est à prêt, on charge sont pointeur de pile initial sp_ini et l'on passe en mode système. Via l'opération dans $sp_ini-PILE_IRQ$, on charge le pointeur de pile courant en mode système. On change alors le statut de la tâche à EXEC, c'est-à-dire en possession du processeur. On autorise alors les interruptions et on lance la tâche. On restaure alors le contexte complet depuis la pile IRQ.

```
attribute ((naked)) scheduler(void) {
       register CONTEXTE *p;
2
       /* Pointeur de pile */
       register unsigned int sp asm("sp");
       /* Sauvegarder le contexte complet sur la pile IRQ */
6
         asm__
                 __volatile___(
       /* Sauvegarde registres mode system */
9
                "stmfd sp, \{r0-r14\}^{\t}
10
                /* Attendre un cycle */
                "nop\t\n"
12
                /* Ajustement pointeur de pile */
13
                "sub sp, sp, \#60 \ t \ n"
14
15
                /* Sauvegarde de spsr_irq */
                "mrs r0, spsr \ t \ n"
                /* et de lr irq */
17
                "stmfd sp!\overline{,} {r0, lr}\t\n");
18
19
       /* Reinitialiser le timer si necessaire */
20
       if (ack timer) {
            register struct imx_timer *tim1 = (struct imx_timer *) TIMER1 BASE;
           tim1 \rightarrow tstat \&= TSTAT COMP;
24
        else {
            _{ack\_timer} = 1;
27
       /* memoriser le pointeur de pile */
28
        contexte[ tache c].sp irq = sp;
29
       /* recherche du suivant */
30
        tache c = suivant();
       if ( tache c = F \text{ VIDE}) {
32
            printf("Plus rien \tilde{A} ordonnancer.\n");
33
            /* Sortie du noyau */
34
35
            noyau exit();
36
       /* Incrementer le compteur d'activations */
37
38
       compteurs [_tache_c]++;
       /* p pointe sur la nouvelle tache courante*/
       p = \& contexte[\_tache\_c];
40
41
       /* tache prete ? */
42
       if (p->status == PRET)  {
43
            /* Charger sp irq initial */
44
           sp = p - > sp ini;
45
           /* Passer en mode syst?me */
46
            _{\text{set}} = _{\text{arm}} = _{\text{mode}} = _{\text{(ARMMODE\_SYS)}};
47
           /* Charger sp_sys initial */
```

```
sp = p->sp_ini - PILE_IRQ;
/* status tache -> execution */
49
            p \rightarrow status = EXEC;
            /* autoriser les interuptions
             _irq_enable_();
53
             /* lancement de la tache */
54
             /* lancement de la tache */
56
             (*p->tache adr)();
        else {
57
             /* tache deja en execution, restaurer sp irq */
58
            sp = p - sp _irq;
        /* Restaurer le contexte complet depuis la pile IRQ */
62
63
                   _volatile
64
          asm
       /* Restaurer lr_irq */
                 "ldmfd sp!, \{r0, lr\}\t\n"
                 /* et spsr_irq */
"msr spsr, r0\
67
                          spsr\;,\;\;r0\,\backslash\,t\,\backslash\,n\,"
68
                  /* Restaurer registres mode system */
69
                 "ldmfd sp, \{r0-r14\}^{\t n}"
70
71
                  /* Attendre un cycle */
                  "nop \setminus t \setminus n"
73
                  /* Ajuster pointeur de pile irq */
                  "add sp, sp, \#60\t n"
74
                  /* Retour d'exception */
75
                  "subs pc, lr, \#4\t \n");
76
77
   void schedule(void) {
78
        /* Debut section critique */
79
80
         lock ();
81
        /* On simule une exception irq pour forcer un appel correct a scheduler().*/
82
83
         ack timer = 0;
84
        /* Passer en mode IRQ */
        \_set\_arm\_mode\_(ARMMODE\_IRQ) \; ;
86
        __asm___volatile__(
/* Sauvegarder cpsr dans spsr */
87
88
        "mrs r0, cpsr \setminus t \setminus n"
89
                 "msr spsr, r0 \setminus t \setminus n"
                  /* Sauvegarder pc dans lr et l'ajuster */
91
                  "add lr , pc , \#4\t \ n"
92
                  /* Saut à scheduler */
93
                     scheduler\t\n"
94
        /* Repasser en mode system */
96
        set arm mode (ARMMODE SYS);
97
98
99
        /* Fin section critique */
        _unlock_();
```

Listing 7 – noyau.c

2.6 Démarrer le noyau et commencer une première tâche

Cette fonction "initialise les structures de données du noyau, met en place le gestionnaire d'interruption scheduler" et "crée et active la première tâche, dont l'adresse est passée en paramètres". La première étape consiste en l'initialisation de l'état des tâches, en paramétrant l'état des tâches à NCREE. On initialise ensuite la tâche courante ainsi que la file, par un appel à $file_init$. L'adresse du sommet de la pile, $_tos$ est ensuite initialisée à la valeur de sp, c'est-à-dire de la pile. En mode IRQ, on paramètre sp_irq à $_tos$; et l'on repasse en mode système. Après avoir désactivé les interruptions, on initialise le timer, de type imx_timer à 100Hz: tcmp, la fréquence de l'ordonnanceur, est ainsi paramétrée à 10000. On créé alors une première tâche et on

l'active.

```
void start (TACHE_ADR adr_tache) {
       short j;
       register unsigned int sp asm("sp");
       {\tt struct \ imx\_timer *tim1 = (struct \ imx\_timer *) \ TIMER1\_BASE;}
       struct imx aitc *aitc = (struct imx aitc *) AITC BASE;
5
       for (j = 0; j < MAX TACHES; j++) {
            /st initialisation de l'etat des taches st/
            \_contexte[j].status = NCREE;
9
10
       /* initialisation de la tache courante */
12
        tache c = 0;
       /* initialisation de la file
13
       file_init();
14
15
       /* Haut de la pile des taches */
16
17
        tos = sp;
       /* Passer en mode IRQ */
18
       _set_arm_mode_(ARMMODE_IRQ);
/* sp_irq initial */
19
20
       sp =
              tos;
21
       /* Repasser en mode SYS */
22
       _set_arm_mode_(ARMMODE_SYS);
23
24
       /* on interdit les interruptions */
25
       _irq_disable_();
26
27
       /* Initialisation du timer à 100 Hz */
28
29
       tim1->tcmp = 10000;
30
31
       tim 1 -> tprer = 0;
       \label{eq:tim1-} t\, c\, t\, l \;\; |=\; TCTL\_TEN\;\; |\;\; TCTL\_IRQEN\;\; |\;\; TCTL\_CLKSOURCE\_PERCLK16\,;
32
33
       /* Initialisation de l'AITC */
34
35
36
       aitc->intennum = TIMER1 INT;
37
       /* creation et activation premiere tache */
38
       active(cree(adr_tache));
39
40 }
```

Listing 8 – noyau.c

2.7 Endormir la tâche courante

Le rôle de cette fonction est d'endormir la tâche courante et d'attribuer le processeur à la suivante.

2.8 Réveille une tâche

Cette fonction réveille une tâche.