

Autor: Eryk Majcherczak


Opis projektu:



Ukończony projekt:



Łączenie ze stroną:



Sekcja 1:

IP:

• Adres sieci: 192.168.30.0 (VLAN 30)

• Adres sieci: 192.168.40.0 (VLAN 40)

• Adres sieci: 192.168.50.0 (VLAN 50)

• Maska: 255.255.255.0

Urządzenia:

• Router 2911

• Switch 2950T-24

• Serwer

• 6 PC

VLANY:

- 30 (ksiegowosc) PC 1,3
- 40 (kadry) PC 9,10
- 50 (gosc) PC 0,2
- 80 (NATIVE)

Podłączenia:

- PC FastEthernet0 Switch FastEthernet0/3,4,5,6,7,8
- Serwer FastEthernet0 Switch FastEthernet0/2
- Router GigabitEthernet0/2 Switch FastEthernet0/1

Konfiguracja:


Serwer

o IP statyczne:


192.168.30.2 255.255.255.0

o DHCP


V30



V40



V50



Switch

o CLI:

- en
- conf
- vlan 30
- name ksiegowosc
- vlan 40
- name kadry
- vlan 50
- name Gosc
- vlan 80
- name NATIVE
- ex
- int f0/3
- switchport mode access

- switchport access vlan 30
- int f0/5
- switchport mode access
- switchport access vlan 30
- int range f0/7
- switchport mode access
- switchport access vlan 40
- int range f0/8
- switchport mode access
- switchport access vlan 40
- ex
- int f0/6
- switchport mode access
- switchport access vlan 50
- int range f0/4
- switchport mode trunk
- switchport trunk native vlan 50
- do wr
- ex
- ex
- copy running-config startup-config
- Router
- o CLI:
- en
- conf
- int g0/2.1
- encapsulation dot1Q 30
- ip add 192.168.30.1 255.255.255.0
- ip helper-address 192.168.1.2
- ex
- int g0/2.2

- encapsulation dot1Q 40
- ip address 192.168.40.1 255.255.255.0
- ip helper-address 192.168.1.2
- ex
- int g0/2.3
- encapsulation dot1Q 50
- ip address 192.168.50.1 255.255.255.0
- ip helper-address 192.168.1.2
- ex
- int g0/2
- no sh
- ex
- int g0/0
- ip address 192.168.140.1 255.255.255.0
- no sh
- ex
- int g0/1
- ip address 192.168.130.2 255.255.255.0
- no sh
- ex
- router rip
- v 2
- network 192.168.30.0
- network 192.168.40.0
- network 192.168.50.0
- network 192.168.130.0
- network 192.168.140.0
- ex
- do wr
- ex
- ex

copy running-config startup-config Sekcja 2: IP: • Adres sieci: 192.168.5.0 (VLAN 30) • Maska: 255.255.255.0 Urządzenia: • Router • Switch 2950T-24 • Serwer • 3 PC • AccessPoint-PT • Laptop z modułem WPC300N • SmartPhone VLANY: • 50 (gosc) PC 4,15,16 • 30(ksiegowosc) • 80 (NATIVE) Podłączenia: • PC FastEthernet0 - Switch FastEthernet0/3,5,6 • Serwer FastEthernet0 - Switch FastEthernet0/3 • Router GigabitEthernet0/2 - Switch FastEthernet0/1 • AccessPoint Port0 - Switch FastEthernet0/4 Konfiguracja: • Serwer o IP statyczne: **192.168.90.1 255.255.255.0** • Router

o CLI:

• en

conf

- int g0/2.1
- encapsulation dot1Q 30
- ip add 192.168.90.1 255.255.255.0
- int g/2.2
 - encapsulation dot1Q 50
 - ip add 192.168.100.1 255.255.255.0
- ex
- int g0/2
- no sh
- ex
- int g0/1
- ip address 192.168.140.2 255.255.255.0
- no sh
- ex
- int g0/2
- ip address 192.168.150.2 255.255.255.0
- no sh
- ex
- router rip
- v 2
- network 192.168.90.0
- network 192.168.100.0
- network 192.168.140.0
- network 192.168.150.0
- ex
- do wr
- ex
- ex
- copy running-config startup-config
- Switch
- o CLI:

- en
- conf
- vlan 50
- name gosc
- vlan 30
- name ksiegowosc
- vlan 80
- name NATIVE
- ex
- int FastEthernet f0/2,5,6
- switchport mode access
- switchport access vlan 50
- int f0/3
- switchport mode access
- switchport access vlan 30
- ex
- ip dhcp excluded-address 192.168.90.1 192.168.90.10
- ip dhcp pool v30
- network 192.168.90.0 255.255.255.0
- default-router 192.168.90.1
- ex
- ip dhcp excluded-address 192.168.100.1 192.168.100.10
- ip dhcp pool v50
- network 192.168.100.0 255.255.255.0
- default-router 192.168.100.1
- int vlan30
- ip address 192.168.5.254 255.255.255.0
- ip helper-address 192.168.5.254
- do wr
- ex
- ex

copy running-config startup-config Sekcja 3: IP: • Adres sieci: 192.168.110.0 (VLAN 30) • Adres sieci: 192.168.120.0 (VLAN 50) • Maska: 255.255.255.0 Urządzenia: • Router 2911 • Switch 2950-24 • Switch 2950-24 • 8 PC VLANY: • 30 (ksiegowosc) PC 5,7,11,14 • 40 (kadry) PC 6,8,12,13 • 80 (NATIVE) Podłączenia: • PC FastEthernet0 - Switch FastEthernet0/1,2,2,3,4,5,5,6 • Switch FastEthernet0/3 - Switch FastEthernet0/4 • Router GigabitEthernet0/2 - Switch FastEthernet0/1 Konfiguracja: • Switch 3_S1 o CLI: • en • conf • vlan 10 name ksiegowosc ■ vlan 20 name kadry

■ vlan 40

■ ex

■ name NATIVE

- Switch 3_S1
- int range f0/3
 - switchport mode access
 - switchport access vlan 40
- int range f0/6
 - switchport mode access
 - switchport access vlan 40
- int range f0/2
- switchport mode access
- switchport access vlan 30
- ex
- int f0/5
 - switchport mode trunk
 - switchport trunk native vlan 30
- ex
- hostname 3_S1
- ip domain-name projekt.us
- username admin privilage 15 secret admin
- line vty 0 15
- login local
- transport input ssh
- crypto key generate rsa
 - **1**024
- do wr
- ex
- ex
- copy running-config startup-config
- Switch 3_S2
- int f0/1
 - switchport mode access

■ switchport access vlan 30 • int f0/4 switchport mode access switchport access vlan 30 ■ int range f0/2 switchport mode access ■ switchport access vlan 40 ■ ex • int f0/5 switchport mode trunk • switchport trunk native vlan 40 ■ ex ■ hostname 3_S2 • ip domain-name projekt.us username admin privilage 15 secret admin ■ line vty 0 15 login local transport input ssh crypto key generate rsa **1**024 do wr ex ex copy running-config startup-config • Router o CLI: • en conf ■ int g0/2.1 encapsulation dot1Q 30

• ip add 192.168.110.1 255.255.255.0

- ex
- int g0/2.2
- encapsulation dot1Q 40
- ip address 192.168.120.1 255.255.255.0
- ex
- ip dhcp excluded-address 192.168.120.1 192.168.120.10
- ip dhcp pool v40
- network 192.168.120.0 255.255.255.0
- default-router 192.168.120.1
- ex
- ip dhcp excluded-address 192.168.110.1 192.168.110.10
- ip dhcp pool v30
- network 192.168.110.0 255.255.255.0
- default-router 192.168.110.1
- ex
- int g0/2
 - no sh
- ex
- int g0/1
- ip address 192.168.150.1 255.255.255.0
- no sh
- ex
- int g0/2
- ip address 192.168.30.1 255.255.255.0
- no sh
- ex
- router rip
- v 2
- network 192.168.150.0
- network 192.168.130.0
- network 192.168.110.0

- network 192.168.120.0
- ex
- do wr
- ex
- ex
- copy running-config startup-config