# Rockchip RK3399 Linux SDK Release版本发布说明

文档标识: RK-FB-YF-948

发布版本: V2.9.0

日期: 2022-06-20

文件密级: □绝密 □秘密 □内部资料 ■公开

#### 免责声明

本文档按"现状"提供,瑞芯微电子股份有限公司("本公司",下同)不对本文档的任何陈述、信息和内容的准确性、可靠性、完整性、适销性、特定目的性和非侵权性提供任何明示或暗示的声明或保证。本文档仅作为使用指导的参考。

由于产品版本升级或其他原因、本文档将可能在未经任何通知的情况下、不定期进行更新或修改。

#### 商标声明

"Rockchip"、"瑞芯微"、"瑞芯"均为本公司的注册商标,归本公司所有。

本文档可能提及的其他所有注册商标或商标,由其各自拥有者所有。

#### 版权所有© 2022 瑞芯微电子股份有限公司

超越合理使用范畴,非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部、并不得以任何形式传播。

瑞芯微电子股份有限公司

Rockchip Electronics Co., Ltd.

地址: 福建省福州市铜盘路软件园A区18号

网址: <u>www.rock-chips.com</u>

客户服务电话: +86-4007-700-590

客户服务传真: +86-591-83951833

客户服务邮箱: fae@rock-chips.com

## 前言

## 概述

文档主要介绍 Rockchip RK3399 Linux SDK发布说明,旨在帮助工程师更快上手RK3399 Linux 通用SDK 开发及相关调试方法。

## 读者对象

本文档(本指南)主要适用于以下工程师:

技术支持工程师

软件开发工程师

## 各芯片系统支持状态

芯片名称	Buildroot版本	Debian版本	Yocto版本	Kernel版本
RK3399	2018.02-rc3	10	3.4	4.4

## 修订记录

日期	版本	作者	修改说明
2017-01-16	V1.0.0	Guochun Huang	初始版本。
2017-02-27	V1.1.0	Guochun Huang	增加Linux PC下载工具。
2017-06-08	V1.2.0	Caesar Wang	正式发布版本,添加 NPU 相关说明。 增加 Yocto 的编译说明,增加 github 下载说明。
2018-04-08	V1.3.0	Caesar Wang	修改软件开发指南名字。
2018-04-11	V1.4.0	Caesar Wang	修改 Debian 编译说明。
2018-04-18	V1.5.0	Caesar Wang	修改一些错词和仓库地址更改。
2018-05-17	V2.0.0	Caesar Wang	Buildroot/Debian文档合二为一。 增加 SSH 公钥操作说明。
2019-01-24	V2.1.0	Caesar Wang	工程 rootfs 章节改为 Debian。 U-boot 的 config 更改。
2019-06-28	V2.2.0	Caesar Wang	增加 Yocto 说明 EVB 重命名为挖掘机
2019-12-03	V2.3.0	Caesar Wang	Debian 64 位编译更改。 9.6章节内容更改更新章节 1、2、3 说明。 更新章节 5 SDK 目录介绍。 更新章节 6 Debian10 的编译。
2020-04-30	V2.4.0	Caesar Wang	文档用 Markdown 格式重写。 增加并默认使用 RK3399 EVB IND 板子。
2020-07-22	V2.4.1	Ruby Zhang	更新公司名称、文件名和文档分页格式
2020-10-13	V2.5.0	Caesar Wang	适配新版本编译规则
2020-12-03	V2.5.1	Caesar Wang	Debian9/10合并成Debian
2021-05-20	V2.7.0	Caesar Wang	开发指南章节增加软件和硬件开发一些说明文档。 增加IO电源设计注意事项。
2021-09-30	V2.9.0	Caesar Wang	分成发布和快速入门两份文档

## 目录

#### Rockchip RK3399 Linux SDK Release版本发布说明

- 1. 概述
- 2. 主要支持功能
- 3. SDK 获取说明
  - 3.1 RK3399 Linux 通用软件包获取方法
    - 3.1.1 通过代码服务器下载
    - 3.1.2 通过本地压缩包解压获取
- 4. 软件开发指南
- 5. 硬件开发指南
- 6. SSH 公钥操作说明
  - 6.1 多台机器使用相同 SSH 公钥
  - 6.2 一台机器切换不同 SSH 公钥
  - 6.3 密钥权限管理
  - 6.4 参考文档

# 1. 概述

本 SDK 支持三个系统分别基于 Debian 10、Buildroot 2018.02和 Yocto 3.4 开发,内核基于 Kernel 4.4,引导基于 U-boot v2017.09,适用于 RK3399 EVB 开发板及基于此开发板进行二次开发的所有 Linux 产品。

开发包适用但不限于工业主板等AIoT产品,提供灵活的数据通路组合接口,满足客户自由组合的客制化需求。 具体功能调试和接口说明,请阅读工程目录 docs/ 下文档。

## 2. 主要支持功能

功能	模块名	
系统	Debian, Buildroot, Yocto	
分区表	uboot, misc, boot, recovery, rootfs, oem, userdata	
文件系统类型	EXT2/3/4、VFAT、NTFS、UBIFS、SquashFS	
升级恢复	OTA、Recovery	
安全启动	SecureBoot	
压力测试工具	ROCKCHIP_TEST	
数据通信	Wi-Fi、以太网卡、USB、SD 卡、SATA 、PCI-e 接口	
应用程序	多媒体播放、摄像头浏览、设置、浏览器、文件管理	

# 3. SDK 获取说明

SDK 通过瑞芯微代码服务器对外发布获取。其编译开发环境、参考第四章节软件开发指南。

# 3.1 RK3399 Linux 通用软件包获取方法

## 3.1.1 通过代码服务器下载

获取 RK3399 Linux 软件包,需要有一个帐户访问 Rockchip 提供的源代码仓库。客户向瑞芯微技术窗口申请 SDK,同步提供 SSH公钥进行服务器认证授权,获得授权后即可同步代码。关于瑞芯微代码服务器 SSH公钥授权,请参考第 6节 SSH 公钥操作说明。

RK3399 Linux SDK 下载命令如下:

repo init --repo-url ssh://git@www.rockchip.com.cn/repo/rk/tools/repo -u \
ssh://git@www.rockchip.com.cn/linux/rockchip/platform/manifests -b linux -m \
rk3399\_linux\_release.xml

repo 是 google 用 Python 脚本写的调用 git 的一个脚本,主要是用来下载、管理项目的软件仓库,其下载地址如下:

git clone ssh://git@www.rockchip.com.cn/repo/rk/tools/repo

#### 3.1.2 通过本地压缩包解压获取

为方便客户快速获取 SDK 源码,瑞芯微技术窗口通常会提供对应版本的 SDK 初始压缩包,开发者可以通过这种方式,获得 SDK 代码的初始压缩包,该压缩包解压得到的源码,进行同步后与通过 repo 下载的源码是一致的。

以 RK3399\_LINUX\_SDK\_RELEASE\_V2.9.0\_20220620.tgz 为例,拷贝到该初始化包后,通过如下命令可 检出源码:

```
mkdir rk3399
tar xvf RK3399_LINUX_SDK_RELEASE_V2.9.0_20220620.tgz -C rk3399
cd rk3399
.repo/repo/repo sync -l
.repo/repo/repo sync -c
```

后续开发者可根据 FAE 窗口定期发布的更新说明,通过 .repo/repo/repo sync -c 命令同步更新。

# 4. 软件开发指南

软件相关开发可以参考工程目录下的快速入门文档:

<SDK>/docs/RK3399/Quick-start/Rockchip\_RK3399\_Quick\_Start\_Linux\_CN.pdf

## 5. 硬件开发指南

硬件相关开发可以参考工程目录下的用户使用指南文档:

<SDK>/docs/RK3399/Hardware/Rockchip\_RK3399\_Hardware\_Design\_Guide\_V1.3\_CN.pdf

## 6. SSH 公钥操作说明

请根据《Rockchip\_User\_Guide\_SDK\_Application\_And\_Synchronization\_CN》文档说明操作,生成 SSH 公 钥,发邮件至<u>fae@rock-chips.com</u>,申请开通 SDK 代码。 该文档会在申请开通权限流程中,释放给客户使用。

## 6.1 多台机器使用相同 SSH 公钥

在不同机器使用,可以将你的 SSH 私钥文件 id\_rsa 拷贝到要使用的机器的 "~/.ssh/id\_rsa" 即可。

在使用错误的私钥会出现如下提示, 请注意替换成正确的私钥

```
~/tmp$ git clone git@172.16.10.211:rk292x/mid/4.1.1_r1
Initialized empty Git repository in /home/cody/tmp/4.1.1_r1/.git/
The authenticity of host '172.16.10.211 (172.16.10.211)' can't be established.
RSA key fingerprint is fe:36:dd:30:bb:83:73:e1:0b:df:90:e2:73:e4:61:46.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes
Warning: Permanently added '172.16.10.211' (RSA) to the list of known hosts.
git@172.16.10.211's password:
```

添加正确的私钥后,就可以使用 git 克隆代码,如下图。

```
~$ cd tmp/
~/tmp$ git clone git@172.16.10.211:rk292x/mid/4.1.1_r1
Initialized empty Git repository in /home/cody/tmp/4.1.1_r1/.git/
The authenticity of host '172.16.10.211 (172.16.10.211)' can't be established.
RSA key fingerprint is fe:36:dd:30:bb:83:73:e1:0b:df:90:e2:73:e4:61:46.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes
Warning: Permanently added '172.16.10.211' (RSA) to the list of known hosts.
remote: Counting objects: 237923, done.
remote: Compressing objects: 100% (168382/168382), done.
Receiving objects: 9% (21570/237923), 61.52 MiB | 11.14 MiB/s
```

添加 ssh 私钥可能出现如下提示错误。

```
Agent admitted failture to sign using the key
```

在 console 输入如下命令即可解决。

```
ssh-add ~/.ssh/id_rsa
```

## 6.2 一台机器切换不同 SSH 公钥

可以参考 ssh\_config 文档配置 SSH。

```
~$ man ssh_config
```

```
文件(F) 编辑(E) 查看(V) 终端(T) 帮助(H)

SSH_CONFIG(5)

BSD File Formats Manual

SSH_CONFIG(5)

NAME

ssh_config — OpenSSH SSH client configuration files

SYNOPSIS

~/.ssh/config
/etc/ssh/ssh_config

DESCRIPTION

ssh(1) obtains configuration data from the following sources in the following order:

1. command-line options
2. user's configuration file (~/.ssh/config)
3. system-wide configuration file (/etc/ssh/ssh_config)

For each parameter, the first obtained value will be used. The configuration files contain sections separated by "Host" specifications, and that section is only applied for hosts that match one of the patterns given in the specification. The matched host name is the one given on the command line.

Manual page ssh_config(5) line 1
```

通过如下命令,配置当前用户的 SSH 配置。

```
~$ cp /etc/ssh/ssh_config ~/.ssh/config
~$ vi .ssh/config
```

如图,将 SSH 使用另一个目录的文件 "~/.ssh1/id\_rsa" 作为认证私钥。通过这种方法,可以切换不同的的密钥。

```
文件(F) 编辑(E) 查看(V) 终端(T) 帮助(H)

# ForwardXllTrusted yes
# RhostsRSAAuthentication no
# RSAAuthentication yes
# HostbasedAuthentication no
# GSSAPIAuthentication no
# GSSAPIAuthentication no
# GSSAPITouthentication no
# GSSAPITouthons no
# GSSAPITrustDNS no
# BatchMode no
# CheckHostIP yes
# AddressFamily any
# ConnectTimeout 0
# StrictHostKeyChecking ask
# IdentityFile ~/.ssh/id_rsa
IdentityFile ~/.ssh/id_fsa
IdentityFile ~/.ssh/id_dsa
# Port 22
# Protocol 2,1
# Cipher 3des
# Ciphers aes128-ctr,aes192-ctr,aes256-ctr,arcfour256,arcfour128,aes128-cbc,3d
es-cbc
# MACS hmac-md5,hmac-shal,umac-64@openssh.com,hmac-ripemd160

# 43,1 70%
```

## 6.3 密钥权限管理

服务器可以实时监控某个 key 的下载次数、IP 等信息,如果发现异常将禁用相应的 key 的下载权限。

请妥善保管私钥文件。并不要二次授权与第三方使用。

# 6.4 参考文档

更多详细说明, 可参考文档

 $\verb| <SDK> / docs/Others/Rockchip\_User\_Guide\_SDK\_Application\_And\_Synchronization\_CN.pdf|_{o}$