
## ازمایش دوم

علی هاشم پور ۹۹۳۱۰۸۲ اشکان شکیبا۹۹۳۱۰۳۰



چون تعداد پین های ورودی میکروکنترلر محدود است از روش ماتریسی برای وصل کردن و ورودی گرفتن از صفحه کلید استفاده میکنیم، به این شکل که

برای صفحه نمایش هم مطابق دستور کار اولین پین ز چپ برای است که به Groundبرد وصل می شود، پین دوم برای ولتاژ همچنین ۴ پایه بعدی برای مشخصکردن سطر به ۴ پین ورودی آنالوگ A1,A2,A3, به ترتیب برای سطر اول تا چهارم وصل میشوند.

برای صفحه نمایش هم مطابق دستور کار اولین پین از چپ برای گراند است که به گراند برد وصل میشود. وصل میشود.

سومین پین به پین میانی پتانسیومتر وصل میشود که یکی از پین های کناریش به گراند و دیگری به کرد و کار پین های کنترلی اند که مطابق تصویر به برد وصل می شوند، پین های d0 تا d7 هم پین های ورودی داده میباشند. که d4 تا d5 به پین های ورودی ۷ تا ۱۰برد وصل اند.

```
// 2. Keypad Pins
const byte Rows = 4;
const byte Cols = 4;
char keys[Rows][Cols] =
{'1', '2', '3', '+'},
{'4', '5', '6', '-'},
{'7', '8', '9', '*'},
{'C', '0', '=', '/'}
byte rowPins[Rows] = {A0,A1, A2, A3};
byte colPins[Cols] = \{5, 4, 3, 2\};
Keypad myKeypad = Keypad(makeKeymap(keys), rowPins, colPins, Rows, Cols);
boolean presentValue = false;
boolean next = false;
boolean final = false;
String num1, num2;
int answer;
char op;
void setup()
  lcd.begin(16,2);
  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.print("welcome");
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print("
                 Calculator");
  delay(3000);
  lcd.clear();
```

تعریف کردن صفحه نمایش و صفحه کلید در این بخش انجام میشود، برای صفحه کلید ابتدا تعداد سطرها و ستون ها که ۴ تا هستند را مشخص میکنیم،سپس مطابق نحوه وصل کردن پین های صفحه نمایش به پین های ورودی برد که در بخش قبل صحبت کردیم ۲ آرایه برای تناظر دادن این اتصالات تعریف میکنیم، سپس در نهایت کلید های صفحه کلید را بصورت یک

آرایه/ماتریس ۴ در ۴ از کاراکتر ها تعریف میکنیم . همچنین در متد ستاپ صرفا به طوری خوشامد گویی چاپ میکنیم و بعدش اسم ماشین حساب را چاپ میکنیم.

```
void loop(){
    char key = myKeypad.getKey();

if (key != NO_KEY && (key=='1'||key=='2'||key=='3'||key=='4'||key=='5'||key=='6'||key=='8'||key=='9'||key=='0'))
{
    if (presentValue != true)
    {
        num1 = num1 + key;
        int numLength = num1.length();
        lcd.setCursor(15 - numLength, 0); //to adjust one whitespace for operator
        lcd.print(num1);
    }
    else
    {
        num2 = num2 + key;
        int numLength = num2.length();
        lcd.setCursor(15 - numLength, 1);
        lcd.print(num2);
        final = true;
    }
}
```

در هر لحظه، مقدار کلید فشرده شده بررسی می شود. اگر هیچ کلیدی فشرده نشده باشد، هیچ عملی انجام نمی شود. اگر یکی از اعداد ۰ تا ۹ فشرده شود، بررسی می شود که آیا این دکمه قبلاً در صفحه کلید فشرده شده بود یا نه. اگر نبود، اعداد وارد شده به متغیر اسافه می شود و در صفحه نمایش LCD چاپ می شود. در غیر این صورت، اعداد وارد شده به متغیر num2 اضافه می شود و در صفحه نمایش LCD چاپ می شود. همچنین، متغیر num2 برابر با true قرار داده می شود تا نشان دهد که همه اعداد و عملگرها وارد شده انده و باید به محاسبه نتیجه پرداخته شود.

```
else if (presentValue == false && key != NO_KEY && (key == '/' || key == '*' || key == '-' || key == '+'))
  if (presentValue == false)
   presentValue = true;
    op = key;
    lcd.setCursor(15.0);
   lcd.print(op);
else if (final == true && key != NO_KEY && key == '=') {
 if (op == '+') {
   answer = num1.toInt() + num2.toInt();
  else if (op == '-'){
  answer = num1.toInt() - num2.toInt();
  else if (op == '*') {
   answer = num1.toInt() * num2.toInt();
else if (op == '/'){
   answer = num1.toInt() / num2.toInt();
   lcd.clear();
   lcd.setCursor(15,0);
    lcd.autoscroll();
    lcd.print(answer);
    lcd.noAutoscroll();
else if (key != NO KEY && key == 'C') {
 lcd.clear();
 presentValue = false;
  final = false;
 num1 = "";
 num2 = "";
 answer = 0;
 op = ' ';
```

در صورتی که تمامی اعداد و عملگرهای مورد نیاز برای انجام عملیات وارد نشده باشند (presentValue == false) و عملگری مثل جمع، تفریق، ضرب یا تقسیم وارد شود، این عملگر در متغیر op ذخیره می شود و presentValue برابر با true قرار می گیرد تا نشان دهد که اعداد و عملگرهای مورد نیاز برای انجام عملیات وارد شدهاند.

در بخش بعدی، در صورتی که تمامی اعداد و عملگرهای مورد نیاز برای انجام عملیات وارد شده باشند و کلید "=" فشرده شود، بر اساس عملگری که در متغیر op ذخیره شده است، محاسبات انجام می شود و نتیجه در متغیر answer ذخیره می شود. سپس نتیجه در صفحه نمایش LCD چاپ می شود.

در بخش بعدی، در صورتی که کلید "C" فشرده شود، مقادیر تمامی متغیرها برای شروع یک عمل جدید پاک میشوند و صفحه نمایش LCD خالی میشود.