

#### מטלה Git - 1

קבוצה 6 - מעבדה 11				
206769754	208687996	206314874	319024105	

#### הקדמה ומטרת הפרויקט

במטלה זו עזרנו לבעל מפעל ייצור גלידות "Best Gelato" להוזיל עלויות ייצור ע"י הפיכת התהליך לאוטומטי. כחלק מהתהליך מימשנו מערכת בקרה אוטומטית להכנת גלידות גומיגם תוך תכנות בקר PLC בתוכנת GX WORKS2 ומימוש דיאגרמת סולם.

#### <u>הנחות יסוד</u>

- יש להזין ערכים עשרוניים/שלמים וחיוביים עבור מכלי חומר גלם באופן ידני בתחילת התוכנית.
  הזנה זו מתבצעת פעם אחת בלבד בתחילת יום עבודה וללא שינוי.
- יש להזין כמויות חומרי גלם לפני הלחיצה על מתג תחילת יום X7, כל עוד לא מוזנות כמויות היום
  לא יתחיל.
  - בסיום כל איטרציה, כל המשתנים למעט רגיסטרי המלאי והאחסון מתאפסים.
- בסיום יום העבודה (חוסר בחו"ג או לחיצה על X5), כל המשתנים כולל רגיסטרי המלאי והאחסון מתאפסים.
- לאחר סיום איטרציה, יש לאפס את כל המתגים (להורידם למטה או לשחרר כפתור קפיצי לחוץ).
  - טווחי הכניסות האנלוגיות המופיעות בקוד נורמלו לטווח 405.5-2027.5.
    - בשלב דגימת המשתמש, גורם הנרמול אשר מחלקים בו הוא 400.
  - . הקלט בשעון האנאלוגי יהיה מספר בין 0-5 או בין 6-10 (לא ניתן להזין ערך בין 6-6).
    - למיכל האחסון אין מגבלת מקום.
- אד יש להמתין לכיבוי נורה Y7 בסיום יום עבודה, בטרם הפעלת תוכנית חדשה באמצעות מתג X7 מכיוון שלא ייתכן שיום עבודה חדש יתחיל לפני שהקודם הסתיים.
- עבור כל שלב לא נמשיך לשלב הבא לפני שסיימנו באופן מוחלט את השלב שלפניו (כולל כיבוי נורות).
  - לא ניתן לבצע את אותו שלב פעמיים ברצף. •
- לא נלחץ על כפתור של שלב מאוחר לפני שסיימנו את השלב המקדים על פי הוראות המפעיל בנספחים.
- בסוף שלב האריזה, לאחר שהמפעיל יעלה את X0 בפעם השביעית, הוא יוריד את המתג למטה.



#### תיאור מצבי הקיצון ושיטת הפתרון

- בכל שלב בעת לחיצה על מתג החירום X5 היום יסתיים וכל הנורות בכל שלב יכבו.
  - בכל שלב באיטרציה, אם אנחנו לא ביום עבודה (Y7 כבויה) לא ניתן לבצע אותו. •
- הבהוב הנורות בערבוב צריך לקרות או 3 שניות או 5 שניות תלוי בסוג הגומיגם לייצור. אכפנו זאת על ידי הוספת שני טיימרים במקביל כך שיפעלו כתלות בסוג הגומיגם שנבחר לייצר.
  - מימשנו איפוס כלל הרגיסטרים (חיסור של הרגיסטר מעצמו וכפלט הרגיסטר הנוכחי) במידה והמשתמש ירצה להתחיל יום חדש.
    - פרטורה בשלב הקירור X3 נעבור לשלב הערבוב באופן אוטומטי. ∙
- במידה והמשתמש רוצה לבצע את השלבים בסדר שונה, הבקר לא ייתן לבצע זאת. בנוסף, לא ניתן לדלג על שלבים באמצע. אנו מוודאות זאת על ידי בדיקה שהמתגים נשארים מורמים (האחראיים להזרמת הזרם בבקר למשך התהליך).
  - העברת המלאי בין מכלי הרגיסטרים לאורך שלבי האיטרציה מתבצע על ידי החסרה של הכמויות
    והוספה למכלים הרלוונטיים.
    - במידה והמשתמש ירים מתגים שאינם חלק מתוכנית המפעיל, לא יתבצע שינוי בבקר.
  - במידה והמשתמש יזין ערכים שליליים או קטנים מהנדרש למארז כערכי מלאי, לא תידלק הנורה המסמלת על תחילת יום (Y7). האכיפה מתבצעת על ידי פונקציה המוודאת שהמשתמש הזין מספיק מלאי לייצור מארז גלידות כנדרש.
  - במידה ובסיום איטרציה לפחות מיכל מלאי אחד יהיה בפחות חו"ג מהדרוש, יום העבודה ייגמר.

# <u>טבלת תיאור משתנים</u>

		Lights	
Label Name	Data	Device	Description
	Type		
IceCreamInProcess	Bit	Y000	נורה שדלוקה במהלך שלב הכנת הגלידה
IceCreamFreezer	Bit	Y002	נורה שדלוקה במהלך שלב הקירור
Packing7Gumigam	Bit	Y004	נורה שנדלקת בסיום אריזת גומיגם בודד
			ונכבית כאשר נארזו 7 יח' גומיגם
Mix5	Bit	Y005	נורות שמהבהבות לסירוגין במהלך שלב
Mix6	Bit	Y006	הערבוב
WorkingDay	Bit	Y007	נורה שדלוקה במהלך כל יום העבודה
		Switches	
Label Name	Data	Device	Description
	Type		
PackingGumigam	Bit	X000	מתג אריזת גומיגם 1 מתוך 7 יח' גומיגם
StartIceCreamMaking	Bit	X001	מתג תחילת שלב הכנת הגלידה
IceCreamFreeze	Bit	X002	מתג תחילת שלב קירור הגלידה
TempUnder10	Bit	X003	חיישן טמפרטורה - מקבל ערך 1 כאשר
			הטמפ' שווה או יורדת מתחת ל-10 מעלות ו-
			0 ההפך.
StartPacking	Bit	X004	מתג הפעלת אריזה
EmergencySwitch	Bit	X005	מתג חירום
StartWorkingDay	Bit	X007	מתג תחילת יום עבודה
Registers			
Label Name	Data	Device	Description
	Type		
RasberryContainer	Float	D1100	מיכל מלאי פטל
LemonContainer	Float	D1102	מיכל מלאי לימון
GummyContainer	Float	D1104	מיכל מלאי דובוני גומי
StabilizerContainer	Float	D1106	מיכל מלאי חומר מייצב
StartAmountRasberry	Float	D1108	כמות תחילת יום פטל
StartAmountLemon	Float	D1110	כמות תחילת יום לימון

	Туре		
Label Name	Data	Device	Description
Assistant Lights			
Blinking6_Timer	Bit	TS6	י סוכם זמן הבהוב נורה Y6
Blinking5_Timer	Bit	TS5	י סוכם זמן הבהוב נורה Y5
MixingPinuk_Timer	Bit	TS4	י סוכם זמן ערבוב גלידה פינוק - 5 שניות
MixingRagil_Timer	Bit	TS3	סוכם זמן ערבוב גלידה רגילה - 3 שניות
Freezing_Timer	Bit	TS2	י סוכם זמן קירור גלידה - 8 שניות
IceCreamMaking_Timer	Bit	TS1	י סוכם זמן הכנת גלידה - 5 שניות
Blinking6Timer	Bit	TC6	י סוכם זמן הבהוב נורה Y6
Blinking5Timer	Bit	TC5	סוכם זמן הבהוב נורה Y5
MixingPinukTimer	Bit	TC4	סוכם זמן ערבוב גלידה פינוק - 5 שניות
MixingRagilTimer	Bit	TC3	סוכם זמן ערבוב גלידה רגילה - 3 שניות
FreezingTimer	Bit	TC2	סוכם זמן קירור גלידה - 8 שניות
IceCreamMakingTimer	Bit	TC1	סוכם זמן הכנת גלידה - 5 שניות
Gumigam_Counter	Bit	CS1	סוכם 7 יחידות גומיגם שנכנסו למארז
CurrentCounterGumigam	Word	CN1	מונה גומיגם נוכחי לאריזה
GumigamCounter	Bit	CC1	סוכם יחידות גומיגם מוכנות/הרמת המתג X0
Eusoi Huille	Type	DO VICE	Besonption
Label Name Data Device Description			
		Counters	
OutputTemp	Float	1134	שמירת כמות אריזות גומיגם שייוצרו לאחר הכפלה ב40
GumigamType	Float	D1130	סוג הגומיגם המתקבל
AnalogInput1	Word	D8280	ערך המתקבל מ-1 Analog Input
OutPut	Word	D8282	Analog Output ערך הצגת
StorageCont	Float	D1124	מיכל אחסון
MixingCont	Float	D1122	מיכל ערבוב
FreezingCont	Float	D1120	מיכל קירור
LemonMakingCont	Float	D1118	מיכל הכנת גלידה לימון
RasberryMakingCont	Float	D1116	מיכל הכנת גלידה פטל
StartAmountStabilizer	Float	D1114	כמות תחילת יום מייצב
StartAmountGummy	Float	D1112	כמות תחילת יום דובוני גומי

DuringWorkingDay	Bit	M1	נורת עזר שדלוקה כל עוד אנחנו במהלך יום
			עבודה
InventorylsFinished	Bit	M7	נורת עזר שנדלקת כאשר נגמר המלאי
GumigamRagil	Bit	M13	נורת עזר שנדלקת כאשר הדגימה
			שהתקבלה היא בין 0-5
GumigamPinuk	Bit	M14	נורת עזר שנדלקת כאשר הדגימה
			שהתקבלה היא בין 6-10
EndWorkDay	Bit	M15	נורת עזר שנדלקת כאשר הסתיים יום
			העבודה
NotEnoughForPinuk	Bit	M16	נורת עזר שנדלקת כאשר אין מספיק חו"ג
			למארז גלידת פינוק
NotEnoughForRagil	Bit	M17	נורת עזר שנדלקת כאשר אין מספיק חו"ג
			למארז גלידה רגילה
EnoughInventory	Bit	M18	נורת עזר שנדלקת כשקיים מספיק מלאי
			לייצור
StopTimerRagil	Bit	M20	נורת עזר שנדלקת כאשר נגמר טיימר הבהוב
			רגיל
StopTimerPinuk	Bit	M21	נורת עזר שנדלקת כאשר נגמר טיימר הבהוב
			פינוק
Blinking	Bit	M22	נורת עזר שנדלקת כאשר יש הבהוב נורות
Ragil	Bit	M23	נורת עזר לאיפוס בחירת רגיל
Pinuk	Bit	M24	נורת עזר לאיפוס בחירת פינוק
Start_Freeze	Bit	M70	נורת חיווי לתחילת תהליך הקירור
End_day	Bit	M25	נורת חיווי לסיום יום
Constants			
Label Name	Data	Device	Description
	Туре		
Const50	Word	-	טיימר של 5 שניות - זמן הכנת גלידה/זמן
			ערבוב גומיגם פינוק
Const400	Word	-	חלוקה ב-400 לטובת המרה
Const_400	Float	-	חלוקה ב-400 לטובת המרה
Const6	Float	-	טווח דגימה לגומיגם פינוק
Const_5	Float	-	טווח דגימה לגומיגם רגיל
Const_10	Float	-	טווח דגימה לגומיגם פינוק

	ben-du	fiori Offiversity of ti	le Negev
Const385	Float	-	כמות פטל נדרשת למארז פינוק
Const665	Float	-	כמות לימון נדרשת למארז פינוק
Const210	Float	-	כמות מייצב נדרשת למארז פינוק
Const70	Float	-	כמות דובוני גומי נדרשת למארז פינוק
Const280	Float	-	כמות פטל נדרשת למארז רגיל
Const455	Float	-	כמות לימון נדרשת למארז רגיל
Const105	Float	-	כמות מייצב נדרשת למארז רגיל
Const_28	Float	-	כמות דובוני גומי נדרשת למארז רגיל
Const350	Float	-	סך חומר הגלם הנדרש להכנת מארז גלידת
			פטל רגיל
Const560	Float	-	סך חומר הגלם הנדרש להכנת מארז גלידת
			פטל פינוק
Const490	Float	-	סך חומר הגלם הנדרש להכנת מארז גלידת
			לימון רגיל
Const700	Float	-	סך חומר הגלם הנדרש להכנת מארז גלידת
			לימון פינוק
Const80	Word	-	טיימר לזמן קירור הגלידות
Const30	Word	-	אמן ערבוב גומיגם רגיל/זמן הבהוב נורות Y5
			ו-Y6 לסירוגין
Const7	Word	-	ספירת 7 גומיגם במארז
Const1	Word	-	Y4 טווח בדיקת אריזת גומיגם עבור הדלקת
Const_6	Word	-	Y4 טווח בדיקת אריזת גומיגם עבור הדלקת

### <u>תיעוד קוד התוכנית</u>


העברת הקלטים לרגריסטרי מלאי ואיפוס רגיסטר האחסון, העזר והפלט האנלוגי



## תחילת יום עבודה (שימוש בנורת עזר M1)


## סיום יום עבודה כאשר אין מספיק מלאי או הרמת מתג חירום

### פתיחת טיימר להכנת הגלידה ודגימה איזה סוג גלידה להכין




# הדלקת נורות חיווי לשמירת סוג הגלידה שנבחר

# בדיקת מלאי למארז גומיגם פינוק ורגיל שיופעל בהתאמה לסוג הגלידה הנבחר




# עדכון רגיסטרי מלאי וערבוב ע"י החסרה והוספה בהתאם




# הדלקת נורה Y0 במהלך הכנת הגלידה ל-5 שניות




# איפוס מכלי ההכנה והעברת הגלידות למיכל הקירור




## תהליך הקירור - יגמר לאחר 8 שניות או בירידת הטמפרטורה מתחת ל-10 מעלות (X3)




תהליך הערבוב - הגלידות המוכנות בנוסף לכמות הגומי הנדרשת לפי סוג הגלידה שנדגם, עדכון רגיסטר הדובונים בהתאם וריקון מיכל הקירור



# הגדרת זמני הערבוב פר סוג גלידה, הבהוב נורות בתהליך הערבוב וריקון מיכל הערבוב בסיום



# ואיפוסו בסיום counter תהליך האריזה - ספירת 7 גומיגם פר מארז ע"י




## הצגת מספר המארזים בסיום יום עבודה כפלט עשרוני בשעון האנלוגי





#### איפוסי הרגיסטרים בסיום יום העבודה



### <u>סיכום ומסקנות</u>

במהלך הפרויקט התנסינו בתכנות בקר PLC ויצרנו מערכת להכנת גלידות גומיגם באמצעות דיאגרמת סולם בתוכנת GX WORKS2. הפרויקט דרש חשיבה לוגית, תכנון ויצירתיות, שימוש בכלים שנלמדו בכיתה ולמידה עצמאית מהאינטרנט. למדנו על לוגיקת תכנות בקרים ועל קריאת הקלטים בצורה שונה משהכרנו בתכנות מונחה עצמים. התנסינו עם בקר חיצוני (מוחשי). לעיתים תגובות הסימולציה היו שונות מתגובות הבקר ונדרשנו להבין את הפערים הנ"ל.



## נספחים - README:

### 1. אתחול - שלב מקדים

- 1.1 לחץ על RUN בתוכנה
- 1.2 אתחל את חומרי הגלם במסך WATCH1

### 2. תחילת יום

- 2.1 לחץ על מתג X007
- 2.2 ראה כי נורה 2007 דולקת

### 3. שלב הכנת טעמי הגלידה

- 3.1 לחץ על מתג X001 תתבצע דגימה של Analog Input1 עבור סוג הגלידה להכנה
  - דגימת ערך בין 0 ל5 יורה על יצור גלידה רגילה
  - דגימת ערך בין 6 ל10 יורה על יצור גלידת פינוק
    - 3.2 ראה כי ערכי מלאי המכלים מתעדכנים בהתאם
  - (משך זמן הכנת טעמי הגלידה) דולקת למשך 5 שניות (משך זמן הכנת טעמי הגלידה)

#### 4. שלב קירור הגלידה

- 4.1 לחץ על מתג X002 2 הגלידות ממכלי ההכנה מועברות למיכל הקירור
  - 4.2 ראה כי ערך מלאי מיכל הקירור מתעדכן בהתאם
- על כך X003 תדלק למשך 8 שניות או עד ללחיצה על מתג 2003 (חיישן המעיד על כך 4.3 שהטמפרטורה הינה מתחת ל10 מעלות)

### 5. שלב ערבוב החומרים

- 5.1 הגלידה מועברת ממיכל הקירור ישירות למיכל הערבוב
  - 5.2 ראה כי ערכי מלאי המכלים מתעדכנים בהתאם
- 5.3 ראה כי נורות Y005 וY006 מהבהבות לסירוגין למשך 3 שניות אם נבחר לייצר גלידה רגילה, או למשך 5 שניות אם נבחר לייצר גלידת פינוק

#### 6. שלב סיום תהליך ואחסון הגומיגם

- אטע על מתג 2004 6.1 6.1
- X000 לחץ על מתג 6.2
- 6.3 ראה כי נורה Y002 נדלקת
- 6.4 אלחץ על מתג 6 X000 פעמים נוספות על מנת ליצור מארז של 7 גלידות
  - 6.5 ראה כי נורה 2002 נכבית



6.6 ראה כי רגיסטר האחסון מתעדכן ל-1 (בעודך באיטרציה הראשונה. באם המשכת לייצור גלידות נוספות באיטרציה נוספת, הכמות תתעדכן בהתאם)

### <u>7. מעבר בין איטרציות</u>

- 7.1 יש לכבות את כלל המתגים שנלחצו בבקר טרם סיום האיטרציה.
  - 7.2 בכדי להתחיל איטרציה חדשה יש לחזור על פעולות 3-7

### <u>8. סיום יום עבודה</u>

- X007 אל מנת לסיים את יום העבודה באופן יזום יש ללחוץ על מתג החירום X005 ראה כי נורה 8.1 נכבית, כל המשתנים מתאפסים וניתן להתחיל יום עבודה חדש בלחיצה נוספת על מתג X007
  - 8.2 במקרה של חוסר מלאי נורה X007 נכבית, כל המשתנים מתאפסים וניתן להתחיל יום עבודה חדש בלחיצה נוספת על מתג X007
  - מספר מארזי (ANALOG UOTPUT) ראה כי בסיום יום העבודה מוצג בשעון היציאה האנלוגית האנלוגית מארזים, הפלט היוצג הינו הגלידות שיוצרו במהלך היום ביחידות עשרוניות (לדוגמא אם יוצרו 5 מארזים, הפלט היוצג הינו 0.5)