

АВТОКОД MADLEN
(1.10.72)

15.05.84 МЗ

TST00120 W INT : , NAME, *улица*
TST00130C
TST00140C
TST00150C
TST00160C
TST00170C
TST00180C
TST00190C
TST00200C
TST00210C
TST00220C
TST00230C
TST00240C
TST00250C
TST00260C
TST00270C
TST00280C
TST00290C
TST00300C
TST00310C
TST00320C
TST00330C
TST00340C
TST00350C
TST00360C
TST00370C
TST00380C
TST00390C
TST00400C
TST00410C
TST00420C
TST00430C
TST00440C
TST00450C
TST00460C
TST00470C
TST00480C
TST00490C
TST00500C
TST00510C
TST00520C
TST00530C
TST00540 *0 : , BLOCK, A BLOCK, АДРЕС НАЧАЛА БЛО-
КА
TST00550 , CONT, NUM PS, НОМЕР ПОДСИСТЕМЫ
TST00560 , CONT, A PROG, АДРЕС ПРОГРАММЫ
TST00570 , CONT, A TABL, АДРЕС ТАБЛИЦЫ
TST00580 , CONT, LENG, ДЛИНА БЛОКА (СЛОВ)
TST00590 , CONT, C NUMB, НОМЕР БЛОКА (ПЕРЕ-
ДАННЫЙ)
TST00600C
TST00610 OUT FLD1: , LC , 300
TST00620 OUT FLD2: , LC , 300
TST00630 OUT FLD3: , LC , 300
TST00640C
TST00650 CNT PC1 : , LC , 32
TST00660 CNT PC2 : , LC , 32
TST00670 CNT PC3 : , LC , 32
TST00680 CNT PC4 : , LC , 32
TST00690C
TST00700 , ST1 , 9 , АДРЕС ОПИСАТЕЛЯ
БЛОКА
TST00710 , AT1 , 10 , N МАШ.-ДОП. КОДИ

НА ОСНОВАНИИ ДАННЫХ, ПРИВЕДЕННЫХ В
ТАБЛИЦАХ, ВЕЛИЧИНЫ, ВЫЧИСЛЕННЫЕ В ПОДСИ-
СТЕМАХ, ПЕРЕСЫЛАЮТСЯ В ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ БУ-
ФЕРА ДЛЯ ВЫДАЧИ НА МАШИНЫ СМ-2 В ВИДЕ
ЦЕЛЫХ ЧИСЕЛ.

ТАБЛИЦЫ ПРЕДСТАВЛЯЮТСЯ В ВИДЕ MADLEN-
ПРОГРАММ, СОДЕРЖАЩИХ ИНСТРУКЦИИ ВИДА:
.....
F, ZKK, <ИМЯ ПЕРЕМЕННОЙ> .1-1 СТРОКА
F, ZKK, <ИМЯ ПЕРЕМЕННОЙ> .1-Я СТРОКА
.....
ЕСЛИ ПРИЗНАК F=00 , ТО СТРОКА ТАБЛИ-
ЦЫ ОПРЕДЕЛЯЕТ ПЕРЕДАЧУ ОДНОГО ЦЕЛОГО
ЧИСЛА ИЗ ЯЧЕЙКИ <ИМЯ>. ИНТЕРВАЛ ШАГОВ
П С , ЧЕРЕЗ КОТОРЫЙ ПРОИЗВОДИТСЯ ПЕРЕДА-
ЧА ЧИСЛА, ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ КОДОМ КК=1:37В.
ЕСЛИ В 1-Й СТРОКЕ СИМВОЛ F ≠ 00, ТО
СТРОКА ТАБЛИЦЫ ОПРЕДЕЛЯЕТ ПЕРЕДАЧУ МАС-
СИВА ЧИСЕЛ, ХРАНИЩИХСЯ В ПОСЛЕДОВАТЕЛЬ-
НО РАСПОЛОЖЕННЫХ ЯЧЕЙКАХ <ИМЯ> - <ИМЯ>+
+F. В ЭТОМ СЛУЧАЕ КОДОМ КК ОПРЕДЕЛЯЕТ-
СЯ ИНТЕРВАЛ ПЕРЕДАЧИ ДЛЯ ВСЕГО МАССИВА,
ЗНАЧЕНИЕ F = 00:15Д , СООТВЕТСТВЕННО
ВОЗМОЖНАЯ ДЛИНА МАССИВА ДО 16 СЛОВ.
ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ЧИСЕЛ НА СМ-2 ОПРЕ-
ДЕЛЯЕТСЯ ПОРЯДКОМ СТРОК В ТАБЛИЦЕ.
ПРИЗНАК КОНЦА ТАБЛИЦЫ - ПАРА СТРОК:
: , Z00,
: , Z00,

0001 TST00720
0002 TST00730
TST00740
0003 TST00750
TST00760
TST00770
0004 TST00780
TST00790
0005 TST00800
0006 TST00810
TST00820
0070 TST00830
0007 TST00840
TST00850
0010 TST00860
TST00870
0011 TST00880
TST00890
0012 TST00900
0052 TST00910
0013 TST00920
TST00930
0014 TST00940
TST00950
0015 TST00960
TST00970
0016 TST00980
TST00990 LOOP
0017 TST01000
0018 TST01010
0020 TST01020 L
0045 TST01030
0021 TST01040
TST01050
TST01060
TST01070
TST01080
TST01090
0070 TST01100
TST01110
TST01120
TST01130
TST01140
TST01150
TST01160
TST01170
TST01180
0031 TST01190 L1
0042 TST01200
TST01210
0077 TST01220
TST01230
TST01240
0034 0052 TST01250
TST01260
TST01270
TST01280
TST01330
TST01340

ITS , 13
ITS , 1
ITS , 2
ITS , 3
ITS , 4
ITS , 5
ITS , 6
ITS , 7
ITS ,
7, BASE,*
9, MTJ , 2
10, WTC , TBL FLD+2
1, VTM ,
2, WTC , A TABL
3, VTM ,
2, WTC , A BLOCK
1, UTM ,
2, WTC , LENG
6, VTM ,
6, VZM , ALL ERR1
2, WTC , C NUMB
14, VTM , 1
ITA , 14
2, WTC , LENG
1, ATX ,
4, VTM , 24
3, UTM , -1
BSS ,
4, VZM , 1
3, UTM , 1
3, XTA ,
UZA , EXIT
4, ASN , 64
AT1 , 11
ASN , 64+15
AAX , 37
AT1 , 5
2, WTC , NUM PS
WTC , TBL CNT-1
5, XTA ,
AT1 , 5
3, XTA ,
4, UTC , 64
ASN , 20
AAX , 17
AT1 , 12
12, UTM , 1
12, UTM , -1
5, VTM , NEXT W
ITS , 11
14, VTM , M
ITS , 14
CAIL, BTOM
6, VZM , ALL ERR1
XTA , M
1, ATX ,
6, UTM , -1
1, UTM , 1
11, UTM , 1
АДРЕС ОПИСАТЕЛЯ
БЛОКА
АДРЕС ПРОЕЖУ-
ТОЧНОГО БУФЕРА
АДРЕС ТАБЛИЦЫ
НАЧАЛО БЛОКА
ДЛИНА БЛОКА -
ОГРАНИЧЕНИЕ
ОШ. В ОПИСАТЕЛЕ
СТАРЫЙ НОМЕР
НОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ
НОМЕРА БЛОКА ЗА-
НОСИМ В ПРОМЕЖУ-
ТОЧНЫЙ БУФЕР
НАЧ. ЗНАЧ. СВИГА
СМОТРИ LOOP+1
СТАРЫЕ СЛ. ТАБЛ.
СЛЕД. СЛОВО ТАБЛ.
ПАРА СТРОК ТАБЛ.
ПРИЗНАК КОНЦА
ПРАВЫЯ - ЛЕВАЯ
ПОЛОВИНА
АДРЕС ЧИСЛА
ИНТЕРВАЛ ПЕРЕДА-
ЧИ ДАННОГО ЧИСЛА
СЧЕТЧИК ЭТОГО
ИНТЕРВАЛА
ПАРА СТРОК
ДЛИНА МАССИВА
СМОТРИ L1
ВРЕМЯ ПЕРЕДАЧИ
НЕ НАСТУПИЛО
INTEGER БЗСМ-6
INTEGER СМ-2
ПЕРЕВОД ЧИСЛА
МАЛ РАЗМЕР БЛОКА
ЧИСЛО СМ-2
В ПРОМ. БУФЕР
СЛЕД. СЛОВО МАС-

0000

0037 0031 TST01350 12, VIM, L1 .СИВА
 .ПЕРЕДАЕМ МАССИВ
 0040 0041 TST01360 L2 : 4, VZM, *24 .МОДИФИКАЦИЯ КОН-
 TST01370 : 4, VTM, -24 .СТАНТЫ СДВИГА
 0041 TST01380 *24 : 4, UTM, 24 .ДЛЯ ВЫДЕЛЕНИЯ
 - 0017 TST01390 : UJ, LOOP .СТРОКИ ТАБЛИЦЫ
 TST01400C
 0042 0052 TST01410 NEXT W : 6, VZM, ALL ERR1 .ЧИСЛО НЕ ПЕРЕДА-
 TST01420 : 6, UTM, -1 .ЕМ, НО МОДИФИЦИ-
 0043 TST01450 : 1, UTM, 1 .РУЕМ УКАЗАТЕЛИ.
 - TST01460 : 11, UTM, 1 .СЛЕД. СЛОВО МАС-
 СИВА
 0044 0031 TST01470 12, VIM, L1 .МАССИВ НЕ ЗАКОН-
 ЧЕН
 - 0040 TST01480 : UJ, L2 .К СЛЕД. СТРОКЕ

TST01490C
 TST01500C
 TST01510C
 0045 TST01520 EXIT : , ST1, ,
 - TST01530 : , ST1, 7
 0046 TST01540 : , ST1, 6
 - TST01550 : , ST1, 5
 0047 TST01560 : , ST1, 4
 - TST01570 : , ST1, 3
 0050 TST01580 : , ST1, 2
 - TST01590 : , ST1, 1
 0051 TST01600 : , ST1, 13
 - TST01610 : 13, UJ, ,
 TST01620C
 TST01630C
 0052 TST01640 ALL ERR1: , *64, PRINT1
 -
 0053 TST01650 : SJ, ,
 TST01660C=====

0054 TST01670 PRINT1 : , Z00, TEXT1
 - TST01680 : , Z00, TEXT1*
 TST01690 : , ,
 0055 TST01700 : 8, ,
 - TST01710 TEXT1 : , GOST, 6ННЕВЕРН
 TST01720 : , GOST, 6ННАЯ ДЛИ
 0057 TST01730 : , GOST, 6ННА БЛО
 0060 TST01740 : , GOST, 6НКА ЗАП
 0061 TST01750 TEXT1* : , GOST, 6НИСИ, '172'
 0062 TST01760 : , LOG, 17 7773
 0063 TST01770 : , LOG, 17 7775
 0064 TST01780 : , LOG, 17 7776
 0065 TST01790 TBL FLD : , Z00, ,
 0066 TST01800 : , Z00, OUT FLD1
 - TST01810 : , Z00, ,
 0067 TST01820 : , Z00, OUT FLD2
 - TST01830 : , Z00, ,
 0070 TST01840 : , Z00, OUT FLD3
 - TST01850 TBL CNT : , Z00, ,
 0071 TST01860 : , Z00, CNT PC1
 - TST01870 : , Z00, ,
 0072 TST01880 : , Z00, CNT PC2
 - TST01890 : , Z00, ,
 0073 TST01900 : , Z00, CNT PC3
 - TST01910 : , Z00, ,
 0074 TST01920 : , Z00, CNT PC4
 - TST01930 M : , BSS, 1
 0077 TST01940 : , END, ,

СТРУКТУРА ПОДПРОГРАММЫ:
 ЗАГОЛОВОК 00001

ОБОЗНАЧЕНИЯ 00033
 - 00000
 - 00070
 ИДЕНТИФИКАТОРЫ 00010
 КОМАНДЫ 00075
 ГРУППА BSS 00001
 КОНСТАНТЫ 00002
 ДАННЫЕ 00000
 РАССЫЛКИ 00000
 ЧИСЛО ПЕРФ. 0177 ЧИСЛО ОШИБ. ОПЕРАТОРОВ 0000

ТАБЛИЦА ССЫЛОК :

*24 : 00041 00040
 ABL0CK = 00000 00010
 ALLERR1 : 00052 00012 00034 00042
 ATABL = 00000 00007
 CNTPC1 LC 00000 00071
 CNTPC2 LC 00000 00072
 CNTPC3 LC 00000 00073
 CNTPC4 LC 00000 00074
 CNUMB = 00000 00013
 EXIT : 00045 00020
 IBTOM SUB 00033 00033
 L : 00020 00017
 L1 : 00031 00037 00044
 L2 : 00040 00044
 LENG = 00000 00011 00014
 LOOP : 00017 00041
 M : 00077 00032 00034
 NEXTW : 00042 00031
 NUMPS = 00000 00023
 OUTFLD1 LC 00000 00066
 OUTFLD2 LC 00000 00067
 OUTFLD3 LC 00000 00070
 PRINT1 : 00054 00052
 TBLCNT : 00071 00024
 TBLFLD : 00066 00006
 TEXT1* : 00062 00054
 TEXT1 : 00056 00054

НЕ ИСПОЛЬЗОВАНЫ :

APROG = 00000

ABTOKQA MADLEN
(1.10.72)

```

TST01950 PROGRAM : , NAME,
TST01960 OUT FLD1: , LC ,300
0000 TST01970 , XTA ,=110
- TST01980 , ATX ,ABL
0001 TST01990 , XTA ,=1
- TST02000 , ATX ,NPS
0002 0033 TST02010 14, VTM ,TVC
- TST02020 , ITA ,14
0003 TST02030 , ATX ,ATB
- TST02040 , XTA ,=41
0004 TST02050 , ATX ,LN
- TST02060 , XTA ,
0005 TST02070 , ATX ,CNUM
- TST02080 14, VTM ,=2
TST02090 , ITA ,14
- 0025 TST02100 14, VTM ,ABL
0007 TST02110 , ITS ,14
TST02120 , CALL,W INT
0010 TST02130 14, VTM ,OUT FLD1
- TST02140 , ITS ,14
0011 TST02150 , CALL,PRNT
-
0012 TST02160 1, VTM ,=-33
-
0013 TST02170 L : , CALL,W
-
0014 TST02180 14, VTM ,=-63
-
0015 TST02190 L1 : , ITA ,
- TST02200 14, UTC ,63
TST02210 , ATX ,OUT FLD1+10
- 0015 TST02220 14, VLM ,L1
0017 TST02230 14, VTM ,=2
- TST02240 , ITA ,14
0020 0025 TST02250 14, VTM ,ABL
- TST02260 , ITS ,14
0021 TST02270 , CALL,W INT
-
0022 TST02280 14, VTM ,OUT FLD1
- TST02290 , ITS ,14
0023 TST02300 , CALL,PRNT
-
0024 0013 TST02310 1, VLM ,L
- TST02320 , SJ ,
0025 TST02330 ABL : , BSS ,1
0026 TST02340 NPS : , BSS ,1
0027 TST02350 APR : , BSS ,1
0030 TST02360 ATB : , BSS ,1
0031 TST02370 LN : , BSS ,1
0032 TST02380 CNUM : , BSS ,1
TST02390 C=====
0033 TST02400 TVC : , Z00 ,R1
- TST02410 : , Z01 ,R2
0034 TST02420 *1 : , Z02 ,R3
- TST02430 : , Z03 ,R4
0035 TST02440 *2 : , Z04 ,R5
- TST02450 : , Z05 ,R6
0036 TST02460 *3 : , Z06 ,R7
- TST02470 : , Z07 ,R8
0037 TST02480 *4 : , Z10 ,R9
- TST02490 : , Z11 ,R10
0040 TST02500 *5 : , Z12 ,R11
- TST02510 : , Z13 ,R12

```

15.05.84 M3

```

0041 TST02520 *6 : , Z14 ,R13
- TST02530 : , Z15 ,R14
0042 TST02540 *7 : , Z16 ,R15
- TST02550 : , Z17 ,R16
0043 TST02560 :15, Z02 ,R1
- TST02570 : Z00 ,
0044 TST02580 : Z00 ,
- TST02590 : Z00 ,
0045 TST02600 R1 : , INT ,1
0046 TST02610 R2 : , INT ,2
0047 TST02620 R3 : , INT ,3
0050 TST02630 R4 : , INT ,4
0051 TST02640 R5 : , INT ,5
0052 TST02650 R6 : , INT ,6
0053 TST02660 R7 : , INT ,7
0054 TST02670 R8 : , INT ,8
0055 TST02680 R9 : , INT ,9
0056 TST02690 R10 : , INT ,10
0057 TST02700 R11 : , INT ,11
0060 TST02710 R12 : , INT ,12
0061 TST02720 R13 : , INT ,13
0062 TST02730 R14 : , INT ,14
0063 TST02740 R15 : , INT ,15
0064 TST02750 R16 : , INT ,16
- TST02760 : END ,

```

СТРУКТУРА ПОДПРОГРАММЫ:

ЗАГОЛОВОК 00001

ОБОЗНАЧЕНИЯ 00060

- 00000

- 00110

ИДЕНТИФИКАТОРЫ 00001

КОМАНДЫ 00045

ГРУППА БСС 00000

КОНСТАНТЫ 00023

ДАННЫЕ 00000

РАССЫЛКИ 00000

ЧИСЛО ПЕРФ. 0062

ЧИСЛО ОШИБ. ОПЕРАТОРОВ 0000

ТАБЛИЦА ССЫЛОК :

```

ABL : 00025 00000 00006 00020
ATB : 00030 00003
CNUM : 00032 00005
L : 00013 00024
L1 : 00015 00016
LN : 00031 00004
NPS : 00026 00001
OUTFLD1 LC 00000 00010 00016 00022
PRNT SUB 00011 00011 00023
R1 : 00045 00033 00043
R10 : 00056 00037
R11 : 00057 00040
R12 : 00060 00040
R13 : 00061 00041
R14 : 00062 00041
R15 : 00063 00042
R16 : 00064 00042
R2 : 00046 00033
R3 : 00047 00034
R4 : 00050 00034
R5 : 00051 00035
R6 : 00052 00035
R7 : 00053 00036
R8 : 00054 00036

```

R9 : 00055 00037
TVC : 00033 00002
W SUB 00012 00013
WINT SUB 00007 00007 00021

НЕ ИСПОЛЬЗОВАНЫ :

*1 : 00034 *4 : 00037 *7 : 00042
*2 : 00035 *5 : 00040 APR : 00027
*3 : 00036 *6 : 00041

-читает очередные 3 слова из
статуса требуемой

АВТОКОД MADLEN
(1.10.72)

15.05.84 МЗ

РАССЫЛКИ 00000
ЧИСЛО ПЕРФ. 0050

ЧИСЛО ОШИБ. ОПЕРАТОРОВ 0000

ТАБЛИЦА ССЫЛОК :

CNT	=	00000	00001	00005
CNTPC1	LC	00000	00000	
CONST	:	00007	00002	
L	:	00001	00005	
L1	:	00005	00003	

```
TST02770 W      : , NAME,
TST02780 CNT PC1 : , LC ,32
TST02790 CNT      : , EQU ,CNT PC1
TST02800C        МОДИФИЦИРУЕМ ТАБЛИЦУ СЧЕТЧИКОВ ДЛЯ
TST02810C        ПРОГРАММ ПЕРЕКОДИРОВКИ ДАННОЙ П С
0000 TST02820      14, VTM , -31
-
0001 TST02830 L      :14, WTC ,CNT+31
- TST02840      12, VTM ,1
0002 TST02850      , ITA ,12
- 0046 TST02860      14, WTC ,CONST+31
0003 TST02870      12, UTM ,
- 0005 TST02880      12, VLM ,L1
0004 TST02890      , ITA ,
-
0005 TST02900 L1      :14, ATX ,CNT+31
- 0001 TST02910      14, VLM ,L
0006 TST02920      13, UJ ,
-
0007 TST02930 CONST : , BSS ,
0007 TST02940      , INT , -1
0010 TST02950      , INT , -2
0011 TST02960      , INT , -3
0012 TST02970      , INT , -4
0013 TST02980      , INT , -5
0014 TST02990      , INT , -6
0015 TST03000      , INT , -7
0016 TST03010      , INT , -8
0017 TST03020      , INT , -9
0020 TST03030      , INT , -10
0021 TST03040      , INT , -11
0022 TST03050      , INT , -12
0023 TST03060      , INT , -13
0024 TST03070      , INT , -14
0025 TST03080      , INT , -15
0026 TST03090      , INT , -16
0027 TST03100      , INT , -17
0030 TST03110      , INT , -18
0031 TST03120      , INT , -19
0032 TST03130      , INT , -20
0033 TST03140      , INT , -21
0034 TST03150      , INT , -22
0035 TST03160      , INT , -23
0036 TST03170      , INT , -24
0037 TST03180      , INT , -25
0040 TST03190      , INT , -26
0041 TST03200      , INT , -27
0042 TST03210      , INT , -28
0043 TST03220      , INT , -29
0044 TST03230      , INT , -30
0045 TST03240      , INT , -31
0046 TST03250      , INT , -32
TST03260      , END ,
```

СТРУКТУРА ПОДПРОГРАММЫ:

ЗАГОЛОВОК 00001

ОБОЗНАЧЕНИЯ 00003

- 00000

- 00012

ИДЕНТИФИКАТОРЫ 00001

КОМАНДЫ 00007

ГРУППА BSS 00000

CONSTАНТЫ 00040

ДАННЫЕ 00000

15.05.86 M3

Φ O P T P A H - Γ Δ P

(24.04.81)

```
001 TST03290      SUBROUTINE PRNT(M)
002 TST03300      DIMENSION M(100)
003 TST03310      PRINT 1,(M(I),I=11,26)
004 TST03320      PRINT 1,(M(I),I=27,42)
005 TST03330      PRINT1,(M(I),I=43,58)
006 TST03340      PRINT1,(M(I),I=59,74)
007 TST03350      1 FORMAT(X,16(X,06))
008 TST03360      PRINT 2
009 TST03370      RETURN
010 TST03380      2 FORMAT(X,10('='))
011 TST03390      END
```

STATEMENT RELATIVE ADDRESSES OF STATEMENTS (OCTAL)

```
00001 :00000 :00003 :00003 :00013 :00023
00006 :00033 :00043 :00043 00046 :00047
00011 :00047
```

*** ENTRIES *** >LOCATION<

PRNT >00000<

>> PRNT << LENGTH: 00046 00056B INPUT CARDS: 00011
TST03400 *EXECUTE

PROGRAM	01000	FT*002	E 04151	COLPUNC*	E 04500
OUTFLD1	C 01070	FD*642	E 04152	COLPUNB*	E 06535
WINT	01544	FD*722	E 04152	COLPUNE*	E 06535
PRNT	01644	FC*722	E 04152	BCDCTR*	E 06542
W	01722	FC*642	E 04152	IOXXLPWT	06642
OUTFLD2	C 01771	FC*002	E 04152	ERRIOM	06645
OUTFLD3	C 02445	IOEND*	E 04157	ERRLUN	E 06725
CNTNC1	C 03121	FT*003	E 04157	HID/*	07003
CNTNC2	C 03161	IOSVFR	E 04466	AHID/*	E 07006
CNTNC3	C 03221	SUBPERR*	E 04500	IOXGIVEM	07013
CNTNC4	C 03261	GIVTEX	05102	GIVEMASK	E 07014
IBTOM	03321	BCDBEG*	05116	IOXXRPCK	07043
F/START	03360	FT2*	E 05425	IOXXUPCK	E 07044
F/FSTART	E 03360	KONV1*	E 05440	MON*ITOR	07115
F/SNOSV	E 03362	SWRITT	05534	PLBEG	E 07124
F/NO SVR	E 03364	LUNMUN	C 05537	PLCLO	E 07132
F/FNOSV	E 03367	STOP*	05540	ASAVE*	E 07140
F/SSSTART	E 03371	LUN*MON	05562	SAVE*HID	E 07145
F/SAVER	E 03373	OCTTDEC	05570	FOR*ALL	E 07162
F/FRETNR	E 03405	BUFTX	C 05622	OH*	E 07164
F/FRET	E 03406	TABWT/*	05634	OH*1	E 07171
F/SRET	E 03407	RWTB/*	05641	ISO/GOST	07200
F/SRETNR	E 03413	PRINTB	05721	TSTATE*	C 07247
BCDWRIT*	03416	PRINTB0	E 05721	*ICHECK*	C 07250
FT*621	E 03416	IOXXTTWT	05757	GIVELEX	07256
BCDFNC*	E 03422	TTPRINT	E 05763	CLEARLEX	E 07267
FT*611	E 03422	TTPRIKS	E 05775	SAVELEX	E 07364
FT*571	E 03424	/IP*	E 06043	RD/BT	07403
FT*561	E 03427	IOXXFMR*	06057	WR/BT	E 07404
NEXTLET*	E 03434	IOXXFMW*	E 06060	SDEC	07423
RK*	E 03451	IOXXER/M	06454	SDEC*	E 07423
WSY*	E 03721	IOXXER/O	E 06455	*IOXLSW*	C 07463
IOCONT*	04104	IOXXPKWT	06476	CB050A	07464
IOAC*	E 04136	BCDPUN	E 06477		

000001 000002 000003 000004 000005 000006 000007 000010 000011 000012 000013 000014 000015 000016 000017 000020
000001 000002 000003 000004 000005 000006 000007 000010 000011 000012 000013 000014 000015 000016 000017 000020

[illegible]