



Linux内核远控

残夜 canye@whitecell-club.org



PART 01 背景介绍


PART 02 内核启动过程 PART 03 实验过程

PART 04 实验结果

目录







背景介绍





Android是一种基于Linux的自由及开放源代码的操作系统,主要使用于移动设备,如智能手机和平板电脑,并且逐渐扩展到平板电脑及其他领域上,如电视、数码相机、游戏机等。不管是在哪里,安卓的设备随处可见,由于其一直上升的使用率和系统开源的特性,安卓安全也越来越受到人们的重视。



APP

安卓应用程序 NDK



ROM

ROM包



Root

获取最高权限



内核

安卓内核





内核启动过程



_lookup_processor_type

确定处理器类型。

_lookup_machine_type

确定机器类型。

_create_page_tables

开始创建内核使用的段页表,只映射了内核本身和内核本身所在的页表的基址PA及启动参数所在的内存。

enable mmu

激活MMU硬件,将域访问寄存器和页表 指针值加载到ARM处理器的寄存器。

_start_kernel

开始执行第一个 C函数。

内核启动过程



_enable_mmu

```
arch/arm/kernel/head-common.S
80 mmap switched:
81 adr r3, __mmap_switched_data
82
83 ldmia r3!, {r4, r5, r6, r7}
90 mov fp, #0 @ Clear BSS (and zero fp)
91 1: cmp r6, r7
92 strcc fp, [r6],#4
93 bcc 1b
94 . . .
103 b start kernel
104 ENDPROC(__mmap_switched)
105
106 .align 2
107 .type __mmap_switched_data, %object
108 mmap switched data:
109 .long data loc @ r4
110 .long sdata @ r5
111 .long bss start @ r6
112 .long end @ r7
```

start kernel

```
801 static noinline int init_post(void)
802 {
803 /* need to finish all async __init code before freeing the memory */
804 async_synchronize_full();
805 free_initmem();
806 mark_rodata_ro();
807 system_state = SYSTEM_RUNNING;
808 numa_default_policy();
```

```
static void run_init_process(const char *init_filename)
{
  argv_init[0] = init_filename;
  kernel_execve(init_filename, argv_init, envp_init);
}
```

run_init_process 只是对 kernel_execve 的一层封装。而 kernel_execve 则与execve 一样最终将 调用 do_execve。

fork/exec 模型



PART 04 实验过程


- 01, boot.img
- 02、zlmage
- 03、解压内核
- 04、修改内核
- 05、远控软件

目录

boot. img



获得boot.img



boot. img




boot.img格式

```
#define BOOT MAGIC "ANDROID!"
#define BOOT MAGIC SIZE 8
#define BOOT NAME SIZE 16
#define BOOT ARGS SIZE 512
struct boot_img_hdr
   unsigned char magic[BOOT MAGIC SIZE];
   unsigned kernel size; /* size in bytes */
   unsigned kernel addr; /* physical load addr */
   unsigned ramdisk size; /* size in bytes */
   unsigned ramdisk addr; /* physical load addr */
   unsigned second size; /* size in bytes */
   unsigned second addr; /* physical load addr */
   unsigned tags addr;
                          /* physical addr for kernel tags */
   unsigned page_size;
                          /* flash page size we assume */
   unsigned unused[2];
                          /* future expansion: should be 0 */
   unsigned char name[BOOT_NAME_SIZE]; /* asciiz product name */
   unsigned char cmdline[BOOT_ARGS_SIZE];
```

zlmage



zlmage文件



主要完成一些初始化工作, 为解压内核的代码 准备好运行环境

负责把内核解压到指定的内存里

生成的Image经过gzip压缩后得到文件

主要是在访问全局变量和全局函数采用位置 无关的重定位方法

解压内核





确认压缩内核 的起始位置



确认压缩内核 的结束位置



解压内核

确认压缩格式和标志方法从而确定 内核的起始位置

用zlmage的大小搜索

用gzip解压。

修改内核




内核修改步骤

- 1. 添加编译后的代码
- 2. 修改部分变量的数值,如内核的大小
- 3. 压缩内核
- 4. 修改boot.img部分变量的数值

远控软件



远控软件功能设计





数据库操作



文件操作









运行界面

```
0 help
0 help --command list
0 users --all users
```




获取短信信息

_____00客户,您当月个人流量套餐内流量共100M,截至01日16时09分,已用18.58M,剩余81.42M,其中:国际通用流量余81.42M,更多流量详情请点击 gd.10086.cn/app24 下载"广东移动10086"APP 查询 #42 #



获取联系人信息





修改数据库信息

sms set body='look at your back,i am watching you!' where address='1 lenth:107 [] |



THANKS