МИНОБРНАУКИ РОССИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА) Кафедра МОЭВМ

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №2 по дисциплине «Организация ЭВМ и систем»

Тема: Изучение режимов адресации и формирования исполнительного адреса.

Студентка гр. 9383	 Сергиенкова А.А
Преподаватель	 Ефремов М.А.

Санкт-Петербург 2020

Цель работы.

Изучить режимы адресации в языке программирования Ассемблер и исправить ошибки в программе.

Текст задания.

Лабораторная работа 2 предназначена для изучения режимов адресации, использует готовую программу lr2_comp.asm на Ассемблере, которая в автоматическом режиме выполняться не должна, так как не имеет самостоятельного функционального назначения, а только тестирует режимы адресации. Поэтому ее выполнение должно производиться под управлением отладчика в пошаговом режиме.

В программу введен ряд ошибок, которые необходимо объяснить в отчете по работе, а соответствующие команды закомментировать для прохождения трансляции.

Необходимо составить протокол выполнения программы в пошаговом режиме отладчика по типу таблицы 1 предыдущей лабораторной работы и подписать его у преподавателя.

На защите студенты должны уметь объяснить результат выполнения каждой команды с учетом используемого вида адресации. Результаты, полученные с помощью отладчика, не являются объяснением, а только должны подтверждать ваши объяснения.

Исходный код.

```
; Программа изучения режимов адресации процессора IntelX86

EOL EQU '$'
ind EQU 2
n1 EQU 500
n2 EQU -50

; Стек программы

AStack SEGMENT STACK

DW 12 DUP(?)
```

```
AStack ENDS
;Данные программы
          SEGMENT ;
;Директивы описания данных
mem1
          DW
                ()
mem2
          DW
              0
mem3
          DW
         DB 18,17,16,15,11,12,13,14
vec1
                30,40,-30,-40,10,20,-10,-20
vec2
          DB
                -4, -3, 1, 2, -2, -1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, -8, -7, -6, -5
matr
          DB
DATA
          ENDS
; Код программы
CODE
          SEGMENT
      ASSUME CS:CODE, DS:DATA, SS:AStack
; Головная процедура
Main
          PROC FAR
     push DS
      sub AX, AX
      push AX
      mov AX, DATA
      mov DS, AX
; ПРОВЕРКА РЕЖИМОВ АДРЕСАЦИИ НА УРОВНЕ СМЕЩЕНИЙ
; Регистровая адресация
        mov ax, n1
        mov cx,ax
        mov bl, EOL
        mov bh, n2
; Прямая адресация
        mov mem2, n2
        mov bx, OFFSET vec1
        mov mem1,ax
```

; Косвенная адресация

```
mov al, [bx]
       mov mem3,[bx]
  Базированная адресация
       mov
            al, [bx]+3
       mov cx, 3[bx]
 Индексная адресация
       mov di, ind
       mov al, vec2[di]
       mov cx, vec2[di]
; Адресация с базированием и индексированием
       mov bx,3
       mov al, matr[bx][di]
       mov cx,matr[bx][di]
       mov ax, matr[bx*4][di]
; ПРОВЕРКА РЕЖИМОВ АДРЕСАЦИИ С УЧЕТОМ СЕГМЕНТОВ
  Переопределение сегмента
; ----- вариант 1
       mov ax, SEG vec2
       mov es, ax
       mov ax, es:[bx]
       mov ax, 0
 ----- вариант 2
       mov es, ax
       push ds
       pop es
       mov cx, es:[bx-1]
       xchq cx, ax
 ----- вариант 3
       mov di, ind
       mov es:[bx+di],ax
; ----- вариант 4
       mov bp, sp
       mov ax, matr[bp+bx]
       mov ax, matr[bp+di+si]
```

; Использование сегмента стека

```
push mem1
push mem2
mov bp,sp
mov dx,[bp]+2
ret 2
Main ENDP
CODE ENDS
END Main
```

Ошибки, обнаруженные в коде.

Строка «mov mem3,[bx]» (44) - error A2052: Improper operand type. Нельзя писать в память и читать из памяти одной командой.

Строки «mov cx, vec2[di]» и «mov cx,matr[bx][di]» (51,55) - warning A4031: Operand types must match. Несоответствие типов операнд. Размер элемента сх – 2 байта, а размер vec2[di] и matr[bx][di] – 1 байт.

Строка «ax,matr[bx*4][di]» (56) - error A2055: Illegal register value. Нельзя умножать 16-битовые регистры.

Строка «ax,matr[bp+bx]» (75) - error A2046: Multiple base registers. Множественно использование базовых регистров. Разрешен только 1.

Строка «ax,matr[bp+di+si]» (76) - error A2047: Multiple index registers. Множественное использование индексных регистров. Разрешен только 1.

Листинг успешной программы.

```
Open procedures:
Microsoft (R) Macro Assembler Version 5.10
10/21/20 17:23:4
         1 - 1
Page
Microsoft (R) Macro Assembler Version 5.10
10/21/20 17:23:4
Page 1-1
                   ; Программа изучения режимов адресации
процессора I
                   ntelX86
 = 0024
                        EOL EQU '$'
 = 0002
                        ind EQU 2
 = 01F4
                        n1 EQU 500
 =-0032
                        n2 EQU -50
                   ; Стек программы
 0000
                        AStack SEGMENT STACK
 0000
       10000
                          DW 12 DUP(?)
        3333
               1
 0018
                        AStack ENDS
                   ; Данные программы
 0000
                        DATA SEGMENT
                   ; Директивы описания данных
X
 0000
       0000
                        mem1 DW 0
 0002
       0000
                        mem2 DW 0
 0004
       0000
                        mem3 DW 0
 0006
       12 11 10 OF OB OC
                          vec1 DB 18,17,16,15,11,12,13,14
       0D 0E
       1E 28 E2 D8 OA 14 vec2 DB 30,40,-30,-40,10,20,-10,-20
 000E
       F6 EC
                            matr DB -4, -3, 1, 2, -2, -
 0016 FC FD 01 02 FE FF
1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, -8, -7, -6, -5
```

```
03 04 05 06 07 08
       F8 F9 FA FB
 0026
                       DATA ENDS
                   ; Код программы
 0000
                        CODE SEGMENT
                     ASSUME CS:CODE, DS:DATA, SS:AStack
                   ; Головная процедура
 0000
                       Main
                             PROC FAR
 0000
       1E
                     push DS
 0001
       2B C0
                          sub AX, AX
 0003
      50
                    push AX
 0004 B8 ---- R
                         mov AX, DATA
 0007 8E D8
                          mov DS, AX
                   ; ПРОВЕРКА РЕЖИМОВ АДРЕСАЦИИ НА УРОВНЕ
СМЕШЕНИИ
                   ; Регистровая адресация
 0009
       B8 01F4
                            mov ax, n1
 000C
      8B C8
                       mov cx, ax
 000E B3 24
                       mov bl, EOL
 0010
                       mov bh, n2
       B7 CE
                   ; Прямая адресация
 0012 C7 06 0002 R FFCE
                            mov mem2, n2
 0018 BB 0006 R
                       mov bx, OFFSET vec1
 001B A3 0000 R
                       mov mem1, ax
                   ; Косвенная адресация
 001E 8A 07
                       mov al, [bx]
Microsoft (R) Macro Assembler Version 5.10
10/21/20 17:23:4
Page
         1 - 2
                   ;mov mem3, [bx] ;error A2052: Improper operand
t
                   уре. Нельзя писать в память
                   и читать из памяти одной к
                   омандой.
                   ; Базированная адресация
       8A 47 03
 0020
                            mov al, [bx]+3
 0023
       8B 4F 03
                            mov cx, 3[bx]
                   ; Индексная адресация
       BF 0002
 0026
                            mov di, ind
 0029
       8A 85 000E R
                            mov al, vec2[di]
                   ;mov cx, vec2[di] ;warning A4031: Operand
types
                   must match. Несоответствие тип
                   ов операнд.
```

```
; Адресация с базированием и индексированием
 002D BB 0003
                            mov bx, 3
 0030 8A 81 0016 R
                            mov al, matr[bx][di]
                   ;mov cx,matr[bx][di] ;warning A4031: Operand
ty
                  pes must match. Несоответствие т
                  ипов операнд.
                   ;mov ax,matr[bx*4][di] ;error A2055: Illegal
re
                   gister value. Нельзя умножать 16-
                   битовые регистры.
                   ; ПРОВЕРКА РЕЖИМОВ АДРЕСА
                   ♦III C YYETOM CELMEHTOB
                   ; Переопределение сегмент
                   ; ----- вариант 1
       B8 ---- R
 0034
                       mov ax, SEG vec2
 0037
       8E C0
                       mov es, ax
 0039
       26: 8B 07
                       mov ax, es:[bx]
 003C
       B8 0000
                            mov ax, 0
                   ; ---- вариант 2
 003F
       8E C0
                       mov es, ax
 0041
       1E
                  push ds
 0042
       07
                  pop es
 0043
       26: 8B 4F FF
                           mov cx, es: [bx-1]
 0047
                   xchg cx,ax
       91
                   ; ----- вариант 3
 0048
       BF 0002
                            mov di, ind
 004B
       26: 89 01
                      mov es:[bx+di],ax
                   ; ---- вариант 4
 004E
       8B EC
                       mov bp, sp
                   ;mov ax,matr[bp+bx] ;error A2046: Multiple
base
                   registers. Множественно испол
                   ьзование базовых регистр
                   Разрешен только 1.
                   ;mov ax,matr[bp+di+si] ;error A2047: Multiple
i
                  ndex registers. Множественное ис
                  пользование индексных регистров. Разрешен
только 1.
                   ; Использование сегмента стека
 0050 FF 36 0000 R
                           push mem1
Microsoft (R) Macro Assembler Version 5.10
10/21/20 17:23:4
```

Page

1-3

0058 005 <i>1</i> 0051	4	8E	5 E	C 66	02				m	IOV	br m r	o, s lov	sp	dx,[b 2	p]		6: P	hase	error	be	twee:	n
р							ć	ass	ses													
0060)						т	חזאר		ODI		ENI)S									
Open MAIN	_							• •) Ma	•		•										
Micro 10/21							ro	А	sse	mb]	Lei	7 2	Лe.	rsio	n 5	.10)					
Symbo	ols	-1																				
Segme	ent	S	ar	nd	Gr	ou	ps	:														
						N	a	m	е					Leng	th		Ali	gn	Combi	ne	Clas	S
ASTAC CODE DATA		•	•												00	60	PARA	STAC NONE NONE				
Symbo	ols	:																				
						N	a	m	е					Туре	V	alı	ıe	Att	r			
EOL		•	•				•								NU	MBI	ER	0024				
IND		•		•	•		•	•			•	•			NU	MBI	ER	0002				
MAIN						•	•			•					F	PRO	OC .	0000	CODE	Len	gth :	=
0000 MATR MEM1 MEM2 MEM3															L L	BYT WOE WOE	RD RD	0000 0002	DATA DATA DATA DATA			
N1 . N2 .				•												MBI MBI		01F4 -003				
0.1															_			0000				

L BYTE 0006 DATA L BYTE 000E DATA

VEC1 . .

```
@CPU .
                                        TEXT
                                               0101h
@FILENAME
                                        TEXT
                                               1b2
@VERSION
                                        TEXT
                                               510
     85 Source
                 Lines
     85 Total
                 Lines
     19 Symbols
  47826 + 459431 Bytes symbol space free
      0 Warning Errors
      0 Severe
                 Errors
```

Протокол работы на компьютере.




Рисунок 1 – Начальные значения регистров и ячеек памяти.

Таблица 1 – Результаты пошагового выполнения lb2.asm.

Адрес	Символический код	16-ричный код	Содержимое регистров и ячеек памяти			
команды	команды	команды	До выполнения	После выполнения		
0000	PUSH DS	1E	(SP) = 0018	(SP) = 0016		
			(DS) = 19F5	(DS) = 19F5		
			Stack: +0 0000	Stack: +0 19F5		
0001	SUB AX,AX	2BC0	(AX) = 0000	(AX) = 0000		
0003	PUSH AX	50	(AX) = 0000	(AX) = 0000		
			(SP) = 0016	(SP) = 0014		
			Stack: +0 19F5	Stack: +0 0000		
			Stack: +2 0000	Stack: +2 19F5		
0004	MOV AX, 1A07	BB071A	(AX) = 0000	(AX) = 1A07		
0007	MOV DS,AX	8ED8	(DS) = 19F5	(DS) = 1A07		
			(AX) = 1A07	(AX) = 1A07		
0009	MOV AX, 01F4	B8F401	(AX) = 1A07	(AX) = 01F4		
000C	MOV CX, AX	8BC8	(CX) = 00B0	(CX) = 01F4		
			(AX) = 01F4	(AX) = 01F4		
000E	MOV BL, 24	B324	(BX) = 0000	(BX) = 0024		
0010	MOV BH, CE	B7CE	(BX) = 0024	(BX) = CE24		
0012	MOV [0002], FFCE	C7060200CEFF	DS: 0002 = 00	DS: 0002 = CE		
			DS: $0003 = 00$	DS: 0003 = FF		
0018	MOV BX, 0006	BB0600	(BX) = CE24	(BX) = 0006		
001B	MOV [0000], AX	A30000	(AX) = 01F4	(AX) = 01F4		
			DS: $0000 = 00$	DS: $0000 = F4$		
			DS: $0001 = 00$	DS: $0001 = 01$		
001E	MOV AL, [BX]	8A07	(AX) = 01F4	(AX) = 0112		
			(BX) = 0006	(BX) = 0006		

Продолжение 1.

0020	MOV AL, [BX+03]	8A4703	(AX) = 0112	(AX) = 010F
			(BX) = 0006	(BX) = 0006
0023	MOV CX, [BX+03]	8B4F03	(CX) = 01F4	(CX) = 0B0F
			(BX) = 0006	(BX) = 0006
0026	MOV DI, 0002	BF0200	(DI) = 0000	(DI) = 0002
0029	MOV AL, [000E+DI]	8A850E00	(AX) = 010F	(AX) = 01
			(DI) = 0002	(DI) = 0002
002D	MOV BX, 0003	BB0300	(BX) = 0006	(BX) = 0003
0030	MOV AL,	8A811600	(AX) = 01E2	(AX) = 01FF
	[0016+BX+DI]		(BX) = 0003	(BX) = 0003
			(DI) = 0002	(DI) = 0002
0034	MOV AX, 1A07	B8071A	(AX) = 01FF	(AX) = 1A07
0037	MOV ES, AX	8EC0	(ES) = 19F5	(ES) = 1A07
			(AX) = 1A07	(AX) = 1A07
0039	MOV AX, ES:[BX]	268B07	(AX) = 1A07	(AX) = 00FF
			(ES) = 1A07	(ES) = 1A07
			(BX) = 0003	(BX) = 0003
003C	MOV AX,0000	B80000	(AX) = 00FF	(AX) = 0000
003F	MOV ES, AX	8EC0	(AX) = 0000	(AX) = 0000
			(ES) = 1A07	(ES) = 0000
0041	PUSH DS	1E	(DS) = 1A07	(DS) = 1A07
			(SP) = 0014	(SP) = 0012
			Stack: +0 0000	Stack: +0 1A07
			Stack: +2 19F5	Stack: +2 0000
			Stack: +4 0000	Stack: +4 19F5

Продолжение 1.

0042	POP ES	07	(ES) = 0000	(ES) = 1A07
			(SP) = 0012	(SP) = 0014
			Stack: +0 1A07	Stack: +0 0000
			Stack: +2 0000	Stack: +2 19F5
			Stack: +4 19F5	Stack: +4 0000
0043	MOV CX, ES:[BX-01]	268B4FFF	(CX) =0B0F	(CX) = FFCE
			(ES) = 1A07	(ES) = 1A07
			(BX) = 0003	(BX) = 0003
0047	XCHG AX, CX	91	(AX) = 0000	(AX) = FFCE
			(CX) = FFCE	(CX) = 0000
0048	MOV DI, 0002	BF0200	(DI) = 0002	(DI) = 0002
004B	MOV ES:[BX+DI],	268901	(ES) = 1A07	(ES) = 1A07
	AX		(BX) = 0003	(BX) = 0003
			(DI) = 0002	(DI) = 0002
			(AX) = FFCE	(AX) = FFCE
			DS:0005 = 00	DS: $0005 = CE$
			DS: 0006 = 12	DS: 0006 = FF
004E	MOV BP, SP	8BEC	(BP) = 0000	(BP) = 0014
			(SP) = 0014	(SP) = 0014
0050	PUSH [0000]	FF360000	DS:0000 = F4	DS:0000 = F4
			DS:0001 = 01	DS:0001 = 01
			(SP) = 0014	(SP) = 0012
			Stack: +0 0000	Stack: +0 01F4
			Stack: +2 19F5	Stack: +2 0000
			Stack: +4 0000	Stack: +4 19F5

Продолжение 1.

0054	PUSH [0002]	FF360200	DS:0002 = CE	DS:0002 = CE
			DS:0003 = FF	DS:0003 = FF
			(SP) = 0012	(SP) = 0010
			Stack: +0 01F4	Stack: +0 FFCE
			Stack: +2 0000	Stack: +2 01F4
			Stack: +4 19F5	Stack: +4 0000
			Stack: +6 0000	Stack: +6 19F5
0058	MOV BP, SP	8BEC	(BP) = 0014	(BP) = 0010
			(SP) = 0010	(SP) = 0010
005A	MOV DX, [BP+02]	8B5602	(DX) = 0000	(DX) = 01F4
			(BP) = 0010	(BP) = 0010
005D	FAR 0002	CA0200	(SP) = 0010	(SP) = 0016
			(CS) = 1A0A	(CS) = 01F4
			Stack: +0 FFCE	Stack: +0 19F5
			Stack: +2 01F4	Stack: +2 0000
			Stack: +4 0000	Stack: +4 0000
			Stack: +6 19F5	Stack: +6 0000

Выводы.

были освоены принципы отладки на языке программирования Ассемблер процессора Intel x86, усвоены знания в области регистровой адресации.

ПРИЛОЖЕНИЕ А ИСПРАВЛЕННЫЙ КОД ПРОГРАММЫ

Название файла: lb2.asm

```
; Программа изучения режимов адресации процессора IntelX86
EOL EQU '$'
ind EQU 2
n1 EQU 500
n2 EQU -50
; Стек программы
AStack SEGMENT STACK
 DW 12 DUP(?)
AStack ENDS
; Данные программы
DATA SEGMENT
; Директивы описания данных
mem1 DW 0
mem2 DW 0
mem3 DW 0
vec1 DB 18,17,16,15,11,12,13,14
vec2 DB 30,40,-30,-40,10,20,-10,-20
matr DB -4,-3,1,2,-2,-1,3,4,5,6,7,8,-8,-7,-6,-5
DATA ENDS
; Код программы
CODE SEGMENT
 ASSUME CS:CODE, DS:DATA, SS:AStack
; Головная процедура
Main PROC FAR
 push DS
 sub AX, AX
 push AX
 mov AX,DATA
 mov DS,AX
; ПРОВЕРКА РЕЖИМОВ АДРЕСАЦИИ НА УРОВНЕ СМЕЩЕНИИ
; Регистровая адресация
mov ax,n1
mov cx,ax
mov bl,EOL
mov bh,n2
; Прямая адресация
mov mem2,n2
```

```
mov bx,OFFSET vec1
mov mem1,ax
; Косвенная адресация
mov al,[bx]
;mov mem3,[bx] ;error A2052: Improper operand type. Нельзя писать в память и
читать из памяти одной командой.
; Базированная адресация
mov al, [bx]+3
mov cx, 3[bx]
; Индексная адресация
mov di,ind
mov al, vec2[di]
;mov cx,vec2[di];warning A4031: Operand types must match. Несоответствие типов
операнд.
; Адресация с базированием и индексированием
mov bx.3
mov al,matr[bx][di]
;mov cx,matr[bx][di];warning A4031: Operand types must match. Несоответствие
типов операнд.
;mov ax,matr[bx*4][di] ;error A2055: Illegal register value. Нельзя умножать 16-
битовые регистры.
; ПРОВЕРКА РЕЖИМОВ АДРЕСАЦИИ С УЧЕТОМ СЕГМЕНТОВ
; Переопределение сегмента
; ----- вариант 1
mov ax, SEG vec2
mov es, ax
mov ax, es:[bx]
mov ax, 0
; ----- вариант 2
mov es, ax
push ds
pop es
mov cx, es:[bx-1]
xchg cx,ax
; ----- вариант 3
mov di,ind
mov es:[bx+di],ax
; ----- вариант 4
mov bp,sp
;mov ax,matr[bp+bx] ;error A2046: Multiple base registers. Множественно
использование базовых регистров. Разрешен только 1.
;mov ax,matr[bp+di+si] ;error A2047: Multiple index registers. Множественное
использование индексных регистров. Разрешен только 1.
; Использование сегмента стека
push mem1
```

push mem2

mov bp,sp mov dx,[bp]+2 ret 2 Main ENDP ;error A2006: Phase error between passes. CODE ENDS END Main