



PROCESO RELEVADO: LAMINADO CASCO (segunda capa, de la primera cara)

**SUPERVISOR:** Alberto

**GERENTE DE PRODUCCION:** Marcos

FRECUENCIA: 1 vez por semana, 1 vez cada 15 días por cada modelo

**CANTIDAD DEL COLABORADORES:** Cuatro (3)

TIEMPO PREVISTO: 60 minutos

ACTIVIDADES PREVIAS: primera capa completa de laminado

**ACTIVIDADES POSTERIORES:** laminado segunda capa, de la segunda cara.

**OBJETIVOS:** aumentar la productividad mediante aumento de especialización de los colaboradores, aumento de orden y limpieza y disminución del tiempo.

Formula = UNIDADES PRODUCIDAS
TIEMPO EMPLEADO

= UNIDADES PRODUCIDAS INSUMO HUMANO EMPLEADO

## **ACTIVIDADES REALIZADAS:**

Se observa que el sector de BORDA esta operando con 6 operadores, 1 más que la revisión anterior.

Se observa el puesto LAMINADO CASCO conforme a lo solicitado, a excepción del Locker con guantes, bolsas de consorcio, tijeras, lijas, rollo de papel, en el sector.

ACTIVIDADES	RECURSOS UTILIZADOS	OPORTUNIDADES DE MEJORAS
Lijado de casco (11:14 a 11:16)	Lijas	Estas actividades las debería
	1 colaborador	hacer el supervisor para que
		entren al puesto y salgan
		juntos los 3 colaboradores. O
		de lo contrario que los









		operadores ingresen juntos y
		lo hagan en simultaneo.
Preparación de monómero (11:17)	1 colaborador Monómero Base contenedora Removedor	Estas actividades las debería hacer el supervisor para que entren al puesto y salgan juntos los 3 colaboradores. O de lo contrario que los operadores ingresen juntos y lo hagan en simultaneo.
Armado de rodillos (11:18)	Rodillos Tuercas 1 operador	<ul> <li>Se desplaza a zona de mesa de herramientas para buscar tuercas.</li> </ul>
Búsqueda de EPP (11:19)	1 operador	<ul> <li>Se desplaza a buscar guantes al box de Alberto. No le comunicaron que en el sector había disponible.</li> <li>Se desplaza a buscar las tijeras</li> <li>2 movimiento innecesario</li> </ul>
Limpieza de casco (11:20)	1 operador Soplete	<ul> <li>Estas actividades las debería hacer el supervisor para que entren al puesto y salgan juntos los 3 colaboradores. O de lo contrario que los operadores ingresen juntos y lo hagan en simultaneo.</li> <li>Espera al resto de los operadores (2) para empezar la actividad.         <ul> <li>11:22 llega el segundo operador. 11:25 llega el tercer colaborador. Estaba buscando guantes en lo de Alberto.</li> <li>1 movimiento innecesario.</li> </ul> </li> </ul>
Búsqueda de elementos de	Banco de altura	Se recomienda que todos los
trabajo en pintura (11:23)	1 operador	insumos y elementos a usar estén en el puesto de trabajo. El operador fue a pintura









buscar el banco de altu movimiento innecesa	1 a. 1
movimiento innecesa	rio
T. T	
siempre este en el arra	nque
de puesto.	
Colocación de fibra de vidrio + Resinas en tachos • 11:30 sale un operador	
resina catalizada con Rodillos de laminado buscar a su box el rodil	
pulverizador (11:26 INICIO) Fibra de vidrio 1 movimiento inneces	sario
mantas • 1operador les fue a pre	eguntar
Monómero dónde estaba una	
Guantes de latex herramienta (demora).	. Este
Trinchetas sale del puesto a ayuda	ır a
Bancos de altura buscarlo. <b>1 movimient</b>	to
Peróxido innecesario.	
Pincel, rodillos • 1 operador sale del pue	esto a
Lijas buscar guantes al box d	
Tijeras supervisor. <b>1 movimie</b>	
Amoladora automática innecesario.	
Pulverizador de resina  • 1 cuarto colaborador in	ngresa
al puesto para sacar de	_
percha una lámina de fi	
los distrae (1 minuto) 1	-
movimiento innecesa	
1 operador sale al secto	
pintura para buscar pa	_
para secarse. Se recomi	
colocar rollos en las pa	
de todos los sectores. 1	
movimiento innecesa	rio.
Los colaboradores	
comenzaron a colocars	e los
guantes del sector de	
laminado.	
Limpieza de pinceles para que no Baldes • 12:30 se va un colabora	ar
se fragüen <b>(12:29 FIN)</b> Monómeros quedan 2 en el sector.	
• 12:32 regresa se coloca	a los
guantes, se retira otro o	de los
colaboradores.	









12:34 queda uno solo
 terminando.


 Un colaborar se va a limpiar al
 sector de pintura. 1
 movimiento innecesario.

## TOTAL, DE HORAS RELEVADAS: 2 HORAS

CANTIDAD DE MOVIMIENTOS INNECESARIOS A ELIMINAR: "32" TC=50min Cantidad de movimientos innecesarios a eliminar en segunda vuelta: "6" TC=63min



**Todo movimiento innecesario o no optimizado repercute en "desperdicio"**. Del mismo modo, reducir trayectos o implementar normas de prevención de riesgos laborales y buenas prácticas ayudan a limitar este factor.



## PROXIMAS ACTIVIDADES A DESPLEGAR

**OBJETIVO**: Disminuir movimientos innecesarios y aumentar la productividad

TAREA	RESPONSABLE	ACCION
INSUMOS CERCA DEL PUESTO	RESPONSABLE DE FABRICACION	• Colocar box con insumos en
		cada sector












LIMPIEZA ZONA DE PINTURA	ingeniería con valor agregado  • Retirar las mesas de los
LIMI ILLA LONA DE I INTURA	costados y dejar solo espacio de
	cabina
	Achicar el sector de cabina
	Themeal of sector de cabilla
AUMENTAR CAPACIDAD ZONA	• Duplicar dos puestos de
DE LAMINADO	laminado en paralelo
LIMPIEZA Y ORDEN EN	<ul> <li>Duplicar puestos de laminado</li> </ul>
GENERAL	en paralelo
	<ul> <li>Definir acciones sobre los</li> </ul>
	tachos de resinas vacíos dentro
	de la planta y fuera de la planta.
	Definir un destino final.
	<ul> <li>Definir lugar de</li> </ul>
	almacenamiento de los tachos
	de resinas con material. Zona
	de almacén de materia prima.
	<ul> <li>Definir lugar para los ginches,</li> </ul>
	que quede definida la zona
	donde se van a dejar
	<ul> <li>Se evidencian mesas</li> </ul>
	intermedias entre operaciones,
	que tienen que desaparecer.
ZONA DE HERRAMIENTAS	• Los colaboradores dejan las
	herramientas en diferentes
	lugares al finalizar la actividad.
	Se recomienda colocar en
	bandejas plásticas que se
	cuelguen en la zona de trabajo,
	así incluyen el monómero y al
	finalizar lo dejan en remojo.
	• El carro de herramientas le
	falta cosas, los colaboradores
	van a administración para pedir
	herramientas del carro de
	montaje, se recomienda que
	cada operación tenga su kit con
	tableros visuales para detectar











	INGENIERÍA CON VALOR AGREGADO
	rápidamente
	ausencias/perdidas.
ZONA DE PASADO DE MAQUINA	<ul> <li>Separar el puesto de la zona de laminado.</li> <li>Colocar mesa de trabajo 1 con ventilador y mesa 2 con</li> </ul>
	ventilador, rolocar perchas para colgar las herramientas a usar.
	<ul> <li>Definir flujo de piezas (piezas a pasar máquina, piezas terminadas.</li> </ul>
PLANIFICACION DIARIA VISIBLE	<ul> <li>El Supervisor debería registrar producción del día, producción realizada, pendientes, y causas de retrasos.</li> </ul>
RESPONSABLE DE PAÑOL	<ul> <li>Se recomienda que el responsable no sea administración, sino el supervisor de producción.</li> </ul>

