CAMBIOS: Ramales de carga.



BAHÍA DE SANTANDER (0 ft) (LEXJ)

N 43º27'00"
W 003º47'00"

UBICACIÓN CARTOGRÁFICA	COMM
Cantabria (5-1 / F-6) JOG 1:250.000: NK30-02 (#4) CECAF LFC 1:500.000: 2	Incendio: 122.350 / 130.125 / 129.825 Santander TWR/APP: 118.105/118.375 Santiago VOLMET: 126.600 Madrid MIL: 139.250 / 142.700
OROGRAFÍA	**POSICIÓN NAV**
Llano	SNR (FRQ 115.30): 5 NM, Rd 095º
ZONAS DE CARGA	**AEROPUERTOS**
Suances: 10 NM, 260º Rb, [280] Santoña: 14 NM, 095º Rb, [279] Torina: 23 NM, 205º Rb, [281] Ebro: 26 NM, 195º Rb, [276] San Vicente: 27 NM, 260º Rb, [277] Ordunte: 28 NM, 130º Rb, [352]	Santander (LEXJ): 1 NM, 230º Rb Bilbao (LEBB): 39 NM, 100º Rb León (LELN): 96 NM, 240º Rb **Zaragoza (LEZG): 162 NM, 130º Rb** Salamanca (LESA): 167 NM, 210º Rb Torrejón (LETO): 177 NM, 175º Rb

RESTRICCIONES: Zona de carga ubicada dentro del ATZ de Santander, es necesario contactar con Torre antes de llegar. Evitar sobrevolar en lo posible la ciudad de Santander. El canal de navegación sólo debe emplearse en misiones de extinción, para ello solicitar a Torre del aeropuerto que contacte con las autoridades del puerto y comunique nuestras intenciones; o bien llamar a Salvamento Marítimo en 156.725 o 156.800 (emergencia).

CARGA DE AGUA: Es preferible utilizar la playa norte o cualquier tramo del canal de navegación (profundidad de 5 a 10 metros), el resto de la bahía tiene poca profundidad y sólo es practicable durante el punto álgido de la pleamar.

OBSTÁCULOS: Grandes boyas metálicas marcando el canal de navegación.

MISCELÁNEA: Consultar la hora de la pleamar en www.tablademareas.com.