

GUADALQUIVIR NORTE (15 ft) (KIVI1)

N 37º14'00"
W 006º04'00"

UBICACIÓN CARTOGRÁFICA	COMM
Sevilla (3-6 / A-14) JOG 1:250.000: NJ29-09 (#33) CECAF LFC 1:500.000: 7	Incendio: 122.350 / 129.975 / 129.825 El Copero: 126.600 /120.000/120.800 Sevilla MIL: 138.400/139.900/143.900 ATIS / VOLMET: 120.380 / 127.000
OROGRAFÍA	**POSICIÓN NAV**
Llano	SVL (FRQ 113.70): 19 NM, Rd 230º
ZONAS DE CARGA	**AEROPUERTOS**
Guadalq. Centro: 6 NM, 190º Rb, [57] Guadalquivir Sur:17 NM, 200ºRb, [58] Don Melendo: 17 NM, 175º Rb, [41] Torre del Águila:19NM, 125ºRb, [105] Gergal: 20 NM, 355º Rb, [47] Alcalá del Río: 20 NM, 360º Rb, [2]	Sevilla (LEZL): 17 NM, 040º Rb Morón (LEMO): 22 NM, 100º Rb Rota (LERT): 46 NM, 190º Rb **Málaga (LEMG): 101 NM, 130º Rb** Badajoz (LEBZ): 113 NM, 345º Rb Torrejón (LETO): 251 NM, 040º Rb

RESTRICCIONES: Zona de carga debajo de la TMA de Sevilla y dentro de la D-27A (vuelos de instrucción de helicópteros militares de El Copero, SFC - 1000 ft AGL). Llamar a El Copero para información de tráfico en la Delta (suelen volar de lunes a viernes, por las mañanas).

CARGA DE AGUA: Si se carga aguas arriba, dejar las boyas rojas a la izquierda y las verdes a la derecha; proceder a la inversa si se carga aguas abajo. En general, mantener la línea central del cauce, pues es la más profunda (canal de navegación hasta Sevilla, calado mínimo 7 metros).

OBSTÁCULOS: El río suele bajar muy turbio, lo que impide ver el fondo. Posibles cañas o troncos a la deriva. Los cables cruzan a 50 metros del agua.

MISCELÁNEA: Esta zona de carga se utilizó por primera vez en 1973.