


# PUERTO DE PALMA (0 ft) (PUPAL)

**N 39º33'00"**
**E 002º38'00"**

| UBICACIÓN CARTOGRÁFICA | COMM |
|---|---|
| Mallorca (10-4 / F-4)<br>JOG 1:250.000: NJ31-02 (#41)<br>CECAF LFC 1:500.000: 6 | Incendio: 130.325 / 122.475 / 129.825<br>Palma APP / TWR: 119.405 / 118.305<br>Práctico: 122.200 / 123.100 / 129.850 |
| **OROGRAFÍA** | **POSICIÓN NAV** |
| Bahía de Palma | MJV (FRQ 113.30): 9 NM, Rd 324º |
| **ZONAS DE CARGA** | **AEROPUERTOS** |
| Palmanova: 4 NM, 245º Rb, [215]<br>Arenal: 5 NM, 115º Rb, [187] | Palma (LESJ): 4 NM, 090º Rb<br>**Pollensa (LEPO): 30 NM, 045º Rb** |

**RESTRICCIONES:** Zona de carga ubicada dentro de la P-143 (Cala Mayor, SFC - 3000 ft) y junto al ATZ de Palma de Mallorca. Es necesario contactar con Palma antes de llegar. La carga dentro del Puerto de Palma está sujeta a autorización previa por parte de Medioambiente o del Director de Extinción. Evitar sobrevolar en lo posible la ciudad de Palma de Mallorca. No sobrevolar buques petroleros, de guerra o con explosivos a menos de 700 ft.

**CARGA DE AGUA:** Utilizar el interior del puerto sólo si la carga en el exterior no es practicable. Llamar en 122.200 o 123.100 al Práctico del Puerto para coordinación marítima, su indicativo es "Control de Tráfico" (Tlf. 971 711 937 / 610 717 876). La Autoridad Portuaria (Tlf. 971 715 100 / 971 724 749) desplegará dos embarcaciones (preferiblemente de la Guardia Civil, con luz azul) a ambos lados del canal de carga para delimitarlo y regular el tráfico de barcos, también podrá suspender o posponer las operaciones de amerizaje.

**OBSTÁCULOS:** Según gráfico.

**MISCELÁNEA:** Esta zona comenzó a utilizarse por hidroaviones en 1921.