

PUERTO DE TARRAGONA (0 ft) (TGONA)

N 41º06'00"
E 001º14'00"

UBICACIÓN CARTOGRÁFICA	COMM
Tarragona (9-3 / C-4) JOG 1:250.000: NK31-07 (#18) CECAF LFC 1:500.000: 3	Incendio: 123.425 / 130.000 / 129.825 Reus TWR/APP: 118.150 / 128.880 Barcelona VOLMET: 127.600 Barcelona MIL: 143.600 / 125.675
OROGRAFÍA	**POSICIÓN NAV**
Llano	RES (FRQ 114.20): 4 NM, Rd 146º
ZONAS DE CARGA	**AEROPUERTOS**
Villanueva y G.: 25NM, 075ºRb, [415] Sitges: 28 NM, 070º Rb, [408] Fangal: 29 NM, 230º Rb, [394] Flix: 32 NM, 285º Rb, [395] Aldover: 35 NM, 250º Rb, [382] Campedró: 37 NM, 235º Rb, [391]	Reus (LERS): 4 NM, 325º Rb Barcelona (LEBL): 41 NM, 070º Rb **Zaragoza (LEZG): 107 NM, 290º Rb** Pollensa (LEPO): 111 NM, 130º Rb Albacete (LEAB): 191 NM, 230º Rb Torrejón (LETO): 215 NM, 260º Rb

RESTRICCIONES: Zona de carga ubicada dentro del ATZ de Reus, contactar con torre de Reus antes de llegar. La carga dentro del puerto está sujeta a autorización previa por parte de Medioambiente o del Director de Extinción. Contactar con "Tarragona Prácticos" en 129.950 (alternativa 123.425, 129.850 o 156.800) antes de entrar, ellos nos indicarán las zonas que podemos utilizar para la maniobra de carga. Si es necesario, contactar por teléfono llamando al 977 216 303 (Salvamento Marítimo Tarragona).

CARGA DE AGUA: Utilizar el interior del puerto sólo si la carga en el exterior no es practicable. Las zonas 1 y 2 son las más cómodas. Debido a su menor longitud, las zonas 3 y 5 sólo deben usarse en óptimas condiciones para la carga. Evitar sobrevolar la ciudad de Tarragona y el complejo petroquímico.

OBSTÁCULOS: Grúas de grandes dimensiones en los muelles de carga.

MISCELÁNEA: Esta zona de carga se utilizó por primera vez en 1974.