CAMBIOS: Frecuencias.



SANTA CRUZ DE TENERIFE (0 ft) (CRUZT)

N 28º29'00"
W 016º14'00"

UBICACIÓN CARTOGRÁFICA	COMM
Tenerife (10-5 / E-12) JOG 1:250.000: NH28-14 (#43) CECAF LFC 1:500.000: 9	Incendio: 129.825 / 130.125 Tenerife Norte: 120.000 / 128.850 Canarias MIL: 133.175 / 138.475
OROGRAFÍA	**POSICIÓN NAV**
Montañoso al Norte	TFN (FRQ 117.70): 4 NM, Rd 150º
ZONAS DE CARGA	**AEROPUERTOS**
Tenerife Norte (GCXO): 6NM,270ºRb Porís de Abona: 23NM, 030ºRb, [261] Granadilla: 29 NM, 030º Rb, [255] Tenerife Sur (GCTS): 33NM, 210º Rb	Tenerife Norte (GCXO): 6 NM, 270º Rb Tenerife Sur (GCTS): 33 NM, 210º Rb **Gando (GCLP): 60 NM, 120º Rb** Málaga (LEMG): 778 NM, 045º Rb

RESTRICCIONES: Zona de carga ubicada en el pasillo Este de Tenerife Norte, junto al área de aproximación final, es necesario contactar con Torre antes de llegar. La carga dentro del Puerto Santa Cruz está sujeta a autorización previa por parte de Medioambiente o del Director de Extinción.

CARGA DE AGUA: Llamar a Control del Puerto en 156.600 o 156.700 para coordinarse con el tráfico marítimo. Si la radio UHF está inoperativa, llamar a Salvamento Marítimo en 123.100. El viento predominante es del Este. Si se carga en la dársena Anaga, ajustar atrás y a la izquierda para luego hacer una ligera curva a derechas, si no se hace así la salida es insegura debido a la presencia de grandes grúas en la salida (dársena del Este).

OBSTÁCULOS: Suele entrar mar de fondo por la bocana del puerto. Edificios altos próximos a la dársena Anaga. Tráfico de ferrys pesados periódicamente.

MISCELÁNEA: Además de quedar cerradas por diques rompeolas, las dársenas de los Llanos y de pescadores son considerablemente más pequeñas y estrechas, por lo que es mejor evitarlas.