Arquitectura Hardware de Comunicaciones

PROYECTO PICOBLAZE

ÁNGEL TRUQUE CONTRERAS



Contenido

1.	INT	RODUCCIÓN	
2.	DIA	GRAMA PICOBLAZE	
		RIFÉRICOS	
		Trucción	
i	a.	Modificación herramienta ensambladora (asm_custom.cpp)	11
		Modificaciones en el código VHDL	
4.	CÓI	DIGO ASM	
		JEBAS REALIZADAS:	


1. INTRODUCCIÓN

En esta memoria se plantea implementar un sistema de computación basado en PicoBlaze, que utilice una conexión RS-232 con un PC convencional para intercambiar datos de forma bidireccional con el usuario. Más específicamente se trata del juego convencional de ahorcado.

2. DIAGRAMA PICOBLAZE

Se han desarrollado dos periféricos a los que hemos llamado "peri_ahorcado" y "peri_contador_errores", juntos conforman el juego del ahorcado. Además, he incorporado una nueva instrucción "TR" que hace de traductora de los resultados, de la que entraremos más en detalle en futuros apartados.

A continuación, el diagrama de la arquitectura actualizada del **PicoBlaze** con estos periféricos. Mencionar que por cuestiones de diseño (se hicieron uso de ciertos puertos como "debug" y otros que se iban a usar como reset pero se descartaron durante el proceso) los puertos **0x47**, **0x48** están disponibles y no son usados.



3. PERIFÉRICOS

1. Periférico peri_ahorcado

Propósito

Este periférico gestiona la lógica principal del juego del ahorcado, incluyendo el almacenamiento de las letras de la palabra secreta y la comparación con las letras introducidas por el jugador.

Arquitectura y Funcionamiento

Puertos de Entrada

data_in: Datos de entrada desde el procesador			
port_id: Identificador del puerto para direccionamiento			
writestrobe: Señal de escritura del procesador			
readstrobe: Señal de lectura del procesador			
clk: Señal de reloj del sistema			
reset: Señal de reset asíncrono			

Puertos de Salida

data_out: Puerto principal de salida con el resultado de comparaciones				
data out2-data out6: Puertos con las letras (por si fuera necesaria lectura externa)	1			

Registros Internos

letra1-letra4: Almacenan las 4 letras de la palabra secreta
letra5: Almacena la letra introducida por el jugador para comparar
aux_out: Vector de 4 bits que indica qué posiciones han sido adivinadas
resultado: Vector de 8 bits que contiene el estado final de las comparaciones

Mapa de Puertos

Dirección	Función	Tipo
0x41	Escritura de letra1	Escritura
0x42	Escritura de letra2	Escritura
0x43	Escritura de letra3	Escritura
0x44	Escritura de letra4	Escritura
0x45	Escritura de letra a comparar	Escritura
0x46	Captura del resultado Escritura/Lect	

Lógica de Comparación

Cuando se **escribe una letra en el puerto 0x45**, el periférico automáticamente:

- 1. Compara la letra con cada una de las 4 letras almacenadas
- 2. **Actualiza** el registro **aux_out** usando lógica OR persistente:
 - Bit 3: indica si la letra coincide con letra1
 - Bit 2: indica si la letra coincide con <u>letra2</u>
 - Bit 1: indica si la letra coincide con letra3
 - Bit 0: indica si la letra coincide con letra4
- 3. Una vez que un bit se pone a '1', **permanece así hasta el reset** (que hacemos por **placa**)

2. Periférico peri_contador_errores

Propósito

Este periférico complementa al anterior gestionando el contador de errores del juego, determinando cuándo un intento debe contarse como error basándose en el progreso del jugador.

Arquitectura y Funcionamiento

Puertos

Utiliza la misma interfaz estándar que el anterior, pero con un único puerto de salida data_out.

Registros Internos

resultado_actual: Almacena el resultado actual recibido del periférico principal
resultado_anterior: Mantiene el resultado del intento anterior para comparación
contador_errores: Contador de 8 bits que acumula los errores

Mapa de Puertos

Dirección	Función	Tipo
0x41	Recepción del resultado actual	Escritura
0x42	Lectura del contador de errores	Lectura
0x43	Lectura del resultado actual	Lectura

Lógica de Conteo de Errores

El periférico incrementa el contador cuando:

- 1. No se adivinó nada: El resultado es 0000 (ninguna letra coincide)
- 2. **No hay progreso**: El resultado es igual al anterior (sin nuevas coincidencias)

El contador **NO** se incrementa cuando:

• El resultado es diferente al anterior Y no es 0000 (hay progreso)

Para crear estos periféricos se han seguido los siguientes pasos:

 En el archivo toplevel declaramos ambos periféricos y sus respectivas señales de salida:

```
component peri_ahorcado
            Port( data_in: in std_logic_vector(7 downto 0);
                data_out : out std_logic_vector(7 downto 0);
                  data_out2 : out std_logic_vector(7 downto 0);
data_out3 : out std_logic_vector(7 downto 0);
                    data_out4 : out std_logic_vector(7 downto 0);
                    data_out5 : out std_logic_vector(7 downto 0);
                    data_out6 : out std_logic_vector(7 downto 0);
                clk : in std_logic;
                    port_id : in std_logic_vector(7 downto 0);
                    writestrobe : in std_logic;
                    readstrobe: std_logic;
                     reset : in std_logic
64 -- Declaracion del periferico contador de errores
        component peri contador errores
            Port( data_in: in std_logic_vector(7 downto 0);
               data_out : out std_logic_vector(7 downto 0);
                clk : in std_logic;
                   port_id : in std_logic_vector(7 downto 0);
                    writestrobe : in std_logic;
                    readstrobe: in std_logic;
                    reset : in std_logic
     -- Señales de salida del periferico ahorcado
    signal dataout1, dataout2, dataout3, dataout4, dataout5 : std_logic_vector(7 downto 0);
    signal dataout6 : std_logic_vector(7 downto 0);
     signal dataout_errores : std_logic_vector(7 downto 0);
```

A continuación, realizamos el correspondiente mapeo de puertos:

```
periferico: peri_ahorcado
               data_in => outport,
                  port_id => portid,
                          writestrobe => writestrobe,
                          readstrobe => readstrobe,
                          data_out => dataout1,
                          data_out2 => dataout2,
                          data_out3 => dataout3,
                          data_out4 => dataout4,
                           data_out5 => dataout5,
                           data_out6 => dataout6,
                           reset => reset,
                    clk => clk);
periferico_errores: peri_contador_errores
               data_in => outport,
                  port_id => portid,
                          writestrobe => writestrobe,
                           readstrobe => readstrobe,
                           data_out => dataout_errores,
                           reset => reset,
program: programa_ahorcado
               address => address,
                  dout => instruction,
                   clk => clk);
```

• Posteriormente añadimos las salidas de nuestros periféricos al multiplexor.

```
inport <= RAM_out when (readstrobe = '1' and portid<=x"44") else

rxbuff_out when (readstrobe = '1' and portid=x"FF") else

dataout2 when (readstrobe = '1' and portid=x"41") else --letra1

dataout3 when (readstrobe = '1' and portid=x"42") else --letra2

dataout4 when (readstrobe = '1' and portid=x"43") else --letra3

dataout5 when (readstrobe = '1' and portid=x"44") else --letra4

dataout6 when (readstrobe = '1' and portid=x"45") else --letra5

dataout1 when (readstrobe = '1' and portid=x"46") else --resultado_comparaciones

dataout_errores when (readstrobe = '1' and portid=x"49") else --contador_errores

dataout_errores when (readstrobe = '1' and portid=x"44") else --resultado_actual

x"00";
```

 Finalmente creamos las entidades de nuestros periféricos, con los puertos de entrada y salida que se han descrito y mostrado en el diagrama del picoblaze anteriormente, y la arquitectura que describe su funcionamiento, que ha sido explicado anteriormente.

peri_ahorcado (comparador de letras):

```
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
               use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;
                         data_in
                                                           : in std_logic_vector(7 downto 0);
                        port_id : in std_logic_vector(7 downto 0); writestrobe : in std_logic;
                   writestrobe: in std_logic;
readstrobe: in std_logic;
clk: in std_logic;
reset: in std_logic;
data_out: out std_logic_vector(7 downto 0); -- Puerto principal de salida
data_out2: out std_logic_vector(7 downto 0); -- letra1
data_out3: out std_logic_vector(7 downto 0); -- letra2
data_out4: out std_logic_vector(7 downto 0); -- letra3
data_out5: out std_logic_vector(7 downto 0); -- letra4
data_out6: out std_logic_vector(7 downto 0); -- resultado comparacion
):
               end entity:
22 varchitecture Behavioral of peri_ahorcado is
                  rchitecture Behavioral of perl_ahorcado is
signal letra1 : std_logic_vector(7 downto 0) := (others => '0');
signal letra2 : std_logic_vector(7 downto 0) := (others => '0');
signal letra3 : std_logic_vector(7 downto 0) := (others => '0');
signal letra4 : std_logic_vector(7 downto 0) := (others => '0');
signal letra5 : std_logic_vector(7 downto 0) := (others => '0');
signal letra4 : std_logic_vector(3 downto 0) := (others => '0');
                   signal aux_out : std_logic_vector(3 downto 0) := (others => '0');
signal resultado : std_logic_vector(7 downto 0) := (others => '0');
                   write_process: process(reset, clk)
                       1f reset = '1' then
letra1 <= (others => '0');
letra2 <= (others => '0');
letra3 <= (others => '0');
letra4 <= (others => '0');
letra5 <= (others => '0');
aux_out <= (others => '0');
resultado <= (others => '0');
                    elsif rising_edge(clk) then
if writestrobe = '1' then
                                   when x"41" => letra1 <= data_in;
when x"42" => letra2 <= data_in;
                             mmen x 42" => letra2 <= data_in;
when x"43" => letra3 <= data_in;
when x"44" => letra4 <= data_in;
when x"45" =>
letra5 <= data_in;</pre>
                                                  -- Realizar comparacion inmediatamente despues de recibir letra5
-- Bit 0: letra1 coincide
                             -- Realizar comparacion inmediatamente despues de
-- Bit 0: letral coincide
if (letral = data_in) or (aux_out(3) = '1') then
| aux_out(3) <= '1';
end if;
-- Bit 1: letra2 coincide
if (letra2 = data_in) or (aux_out(2) = '1') then
| aux_out(2) <= '1';
end if;
-- Bit 2: letra3 coincide
if (letra3 = data_in) or (aux_out(1) = '1') then
| aux_out(1) <= '1';
end if;
-- Bit 3: letra4 coincide
if (letra4 = data_in) or (aux_out(0) = '1') then
| aux_out(0) <= '1';
end if;
when x"46" =>
resultado <= "0000" & aux_out; -- Captura result
when others => null;
                                          resultado <= "0000" & aux_out; -- Captura resultado
                                   end case:
                        end if:
                  data_out <= resultado; -- Puerto 0x46: resultado de comparaciones
data_out2 <= letra1; -- Puerto 0x41: letra1
data_out3 <- letra2: -- Puerto 0x42: letra2
                   data_out3 <= letra2;</pre>
                   data_out4 <= letra3;</pre>
                   data out6 <= letra5;
               end architecture Behavioral;
```

peri_contador_errores (comparador resultados):

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
         use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;
     entity peri contador errores is
          entity peri_contador_errores is
port (
    data_in : in std_logic_vector(7 downto 0);
port_id : in std_logic_vector(7 downto 0);
writestrobe : in std_logic;
readstrobe : in std_logic;
clk : in std_logic;
reset : in std_logic;
data_out : out std_logic_vector(7 downto 0) -- Puerto principal de salida
10
17 \ architecture Behavioral of peri_contador_errores is
18 signal resultado_actual : std_logic_vector(3 downto 0) := (others => '0');
19 signal resultado_anterior : std_logic_vector(3 downto 0) := (others => '0');
20 signal contador_errores : unsigned(7 downto 0) := (others => '0');
21 -- signal reset_contador : std_logic := '0';
            -- Proceso principal de control de errores error_process: process(reset, clk)
               if reset = '1' then
    resultado_actual <= (others => '0');
    resultado_anterior <= (others => '0');
    contador_errores <= (others => '0');
               elsif rising_edge(clk) then
if writestrobe = '1' then
case port_id is
                     if contador_errores < 255 then
| contador_errores <= contador_errores + 1;
                      -- Actualizar resultado anterior para proxi
resultado_anterior <= data_in(3 downto θ);
            -- Proceso de lectura read_process: process(port_id, readstrobe, contador_errores, resultado_actual
                data_out <= (others => '0'); -- Valor por defecto
             if readstrobe = '1' then
case port_id is
-- Puerto 0x49: lee
                   case port_1d is
-- Puerto 0x49: lee contador de errores
when x"49" =>
| data_out <= std_logic_vector(contador_errores);
                   -- Puerto 0x4A: lee resultado actual
when x"4A" => -- debug
data_out <= "0000" & resultado_actual;
                    when others => data_out <= (others => '0');
```

3.INSTRUCCIÓN

He añadido una nueva instrucción, llamada "TR", al juego de instrucciones del Picoblaze. Esta nueva instrucción actúa como un "traductor" de los resultados recibidos del periférico "peri_ahorcado". Básicamente le asigna un valor binario al registro sobre el que se aplique dependiendo de sus cuatro bits menos significativos. Estos valores binarios corresponden a un ASCII específico que hace más fácil el interpretar que estamos obteniendo. Sin ella seguiríamos obteniendo valores ASCII pero estos serían más difíciles de interpretar.

Esto es una lista de valores que obtendríamos / los que obtenemos:

Null

0 0

	127				
	1	1	Start of he	eading	
	2	2	Start of te		
	3	3	End of tex		
	4	4	End of xm	it	
	5	5	Enquiry		
	6	6	Acknowled	dge	
	7	7	B ell B ackspace	0.	
	9	9	Horizontal		
	10	0A	Line feed	OGO	
	11		Vertical ta	b	
	12		Form feed		
	13	OD	Carriage f	eed	
	14	0E	Shift out		
	15	OF	Shiftin		
	10		VS		
40	20,000		VS		
48	30	0	VS		
49	20,000	1	VS		
	30		VS		
49	30	1	VS		
49 50	30 31 32	2	VS 65	41	A
49 50 51	30 31 32 33	2 3	65	41 42	A B
49 50 51 52	30 31 32 33 34	1 2 3 4	65		
49 50 51 52 53	30 31 32 33 34 35	1 2 3 4 5	65 66	42	В
49 50 51 52 53 54	30 31 32 33 34 35 36	1 2 3 4 5 6	65 66 67	42 43	B

Para añadir esta instrucción he realizado los siguientes cambios:

- a. Modificación herramienta ensambladora (asm_custom.cpp)
- i. Asignamos el código de operación:

ii. Añadimos la instrucción al juego de instrucciones:

iii. En mi caso no modifico el número de instrucciones reconocibles, ya que he eliminado la instrucción FLIP

```
92
93 /* increase instruction_count for added new instruction */
94 #define instruction_count 30/* total instruction set */ // Numero m�ximo de instrucciones
95
```

vi. Añadimos la instrucción al parser del chequeo de sintaxis:

```
case 29: /* TR */ /* added new instruction, same syntax with shift/rotate */
if(op[i].op2 != NULL){
    printf("ERROR - Too many Operands for %s on line %d\n", op[i].instruction, i+1);
    fprintf(ofp, "ERROR - Too many Operands for %s on line %d\n", op[i].instruction, i+1);
    error++;
} else if(op[i].op1 == NULL){
    printf("ERROR - Missing operand for %s on line %d\n", op[i].instruction, i+1);
    fprintf(ofp, "ERROR - Missing operand for %s on line %d\n", op[i].instruction, i+1);
    error++;
}
break;
```

Tras realizar estas modificaciones, compilamos y ejecutamos para crear el archivo .exe que utilizaremos más adelante.

b. Modificaciones en el código VHDL

Añadimos el código de operación:

```
87 --

88 -- tr

89 constant tr_id : std_logic_vector(4 downto 0) := "11111";

90 --
```

- A continuación, declaramos e instanciamos el componente y definimos el comportamiento de la instrucción.
 - o Declaramos el componente:

Lo instanciamos:

 Definimos el comportamiento de la instrucción, para ello creamos el archivo "tr.vhd":

El siguiente paso es declarar las nuevas señales de control:

```
355
356 signal i_tr : std_logic;
357
```

```
390 signal tr_result : std_logic_vector(7 downto 0);
```

 A continuación realizaremos los cambios necesarios para "register_and_flag_enable.vhd"

O Habilitamos las señales de habilitación de flags del banco de registros (en

picobaze.vhd):

Añadimos la correspondiente línea al portmap:

o Añadimos también la instrucción a la entidad (ahora si, dentro del .vhd):

 A continuación realizamos el siguiente cambio para que se habilite el registro de instrucciones cuando se ejecute nuestra instrucción:

 Volvemos al archivo picoblaze.vhd y añadimos al decodificador de instrucciones de la UC la nueva instrucción:

• Finalmente, añadimos a la ALU la salida de la nueva instrucción:

4.CÓDIGO ASM

Este código implementa un juego del ahorcado en ensamblador para un procesador PicoBlaze. El programa utiliza comunicación serie RS-232 a 115200 bps para interactuar con un terminal (HyperTerminal) y periféricos hardware para gestionar la lógica del juego.

Declaración de constantes y registros

```
;declaracion de constantes y variables
                                           ; puerto comunicacion serie es el FF
                  rs232, FF
                                            ; rx es el bit 0 del puerto FF(entrada)
                                            ; tx es el bit 7 del puerto FF(salida), esto es porque
  ;el hyperterminal envia primero el LSB, por eso vamos desplazando a la
  ;izquierda al recibir, y al enviar tambien, con lo que enviamos de nuevo
;el LSB primero como corresponde para que lo entienda el hyperterminal
                                    ;buffer de transmision
;buffer de recepcion
  NAMEREG
                  s1, txreg
  NAMEREG
                  s2, rxreg
                                           ;contador de los 8 bits de datos
;contador de retardo1
                  s3, contbit
  NAMEREG
  NAMEREG
  NAMEREG
                   s7, cont_errores
                   s5, cont2
                                            ;contador de retardo2
  NAMEREG
                                           ;contador de errores (ahora leído del periférico)
  ADDRESS
                   00
                                            ;el programa se cargara a partir de la dir 00
```

Programa bucle

- Llama a `recibe` para esperar datos del puerto serie
 Habilita interrupciones
 - Repite el ciclo indefinidamente
 - Rutinas de visualización de mensajes

```
envia letra:
           LOAD
                                                 ; Carriage Return
                      txreg,0A
           CALL
                      transmite
                      txreg,0D
           LOAD
                                                 ; Line Feed
           CALL
                      transmite
           LOAD
                      txreg,40
           CALL
                      transmite
           LOAD
                      txreg,45
                                                 ; "E"
           CALL
                      transmite
           LOAD
                      txreg,54
                     transmite
           CALL
           LOAD
                      txreg,52
           CALL
                      transmite
           LOAD
                      txreg,41
                                                 ; "A"
           CALL
                      transmite
           LOAD
                      txreg,3A
           CALL
                      transmite
           LOAD
                      txreg,20
                                                 ; Espacio
           CALL
                      transmite
           RETURN
```

- Función: Envía el prompt "LETRA: " al terminal - Secuencia: Carriage Return (0x0A) + Line Feed (0x0D) + "LETRA: "

```
resultado:
            LOAD
                                                    ; Carriage Return
                        txreg,0A
            CALL
                        transmite
            LOAD
                        txreg,0D
                                                    ; Line Feed
            CALL
                        transmite
                                                    ; "R"
            LOAD
                        txreg,52
            CALL
                        transmite
            LOAD
                        txreg,45
            CALL
                        transmite
                        txreg,3A
            LOAD
            CALL
                        transmite
            LOAD
                        txreg,20
                                                    ; Espacio
            CALL
                        transmite
            RETURN
```

Función: Envía "RE: " al terminal
Uso: Precede la visualización del resultado de comparación

```
; Nueva rutina para mostrar mensaje de muchos errores
demasiados_errores:
            LOAD
                        txreg,0A
                                                    ; Carriage Return
            CALL
                        transmite
            LOAD
                        txreg,0D
                                                    ; Line Feed
            CALL
                        transmite
            LOAD
                        txreg,4D
                                                    ; "M"
                        transmite
            CALL
            LOAD
                        txreg,55
                                                    ; "U"
            CALL
                        transmite
                                                    ; "C"
            LOAD
                        txreg,43
            CALL
                        transmite
            LOAD
                        txreg,48
                                                    ; "H"
            CALL
                        transmite
            LOAD
                        txreg,4F
                                                    ; "0"
            CALL
                        transmite
                                                    ; "S"
            LOAD
                        txreg,53
            CALL
                        transmite
                                                    ; Espacio
            LOAD
                        txreg,20
            CALL
                        transmite
            LOAD
                        txreg,45
                        transmite
            CALL
                                                    ; "R"
            LOAD
                        txreg,52
            CALL
                        transmite
                                                    ; "R"
            LOAD
                        txreg,52
            CALL
                        transmite
            LOAD
                        txreg,4F
                                                    ; "0"
                        transmite
            CALL
            LOAD
                        txreg,52
                                                    ; "R"
            CALL
                        transmite
                                                    ; "E"
            LOAD
                        txreg,45
            CALL
                        transmite
            LOAD
                                                    : "S"
                        txreg,53
            CALL
                        transmite
            LOAD
                        txreg,21
            CALL
                        transmite
                                                    ; Reiniciar con nueva palabra
            JUMP
                        start
```

Función: Muestra "MUCHOS ERRORES!" cuando se alcanza el límite
 Comportamiento: Después del mensaje, reinicia el juego con `JUMP start` (idea previa) --> usamos reset al llegar al hacer el salto a inicio

```
victoria:
           LOAD
                                        ; Carriage Return
                        txreg,0A
           CALL
                        transmite
           LOAD
                                        ; Line Feed
                        txreg,0D
           CALL
                        transmite
                                        ; ASCII 'W' = 0x57
           LOAD
                        txreg,57
           CALL
                        transmite
                                        ; ASCII 'I' = 0x49
           LOAD
                        txreg,49
           CALL
                        transmite
                                        ; ASCII 'N' = 0x4E
           LOAD
                        txreg,4E
            CALL
                        transmite
           LOAD
                        txreg,21
                                        ; ASCII '!' = 0x21
           CALL
                        transmite
                                        ; Reiniciar con nueva palabra
            JUMP
                        start
```

Función: Muestra "WIN!" cuando se adivina la palabra completaComportamiento: Reinicia el juego después de mostrar el mensaje

```
; Nueva rutina para mostrar contador de errores (lee del periférico)
mostrar_errores:
                         txreg,0A
                                                      ; Carriage Return
                         transmite
            LOAD
                         txreg,0D
                                                      ; Line Feed
                         transmite
             LOAD
                         txreg,45
                         transmite
            CALL
                                                      ; "R"
             LOAD
                         txreg,52
             CALL
                         transmite
             LOAD
                         txreg,52
            CALL
                         transmite
             LOAD
                         txreg,4F
            CALL
                         transmite
                                                      ; "R"
             LOAD
                         txreg,52
            CALL
                         transmite
                                                      ; "E"
            LOAD
                         txreg,45
            CALL
                         transmite
                                                      ; "S"
            LOAD
                         txreg,53
            CALL
                         transmite
             LOAD
                         txreg,3A
            CALL
                         transmite
            LOAD
                                                      ; Espacio
                         txreg,20
             ; Leer contador de errores del periférico (puerto 0x49)
INPUT cont errores 49
            CALL
                        cont_errores, 49
txreg, cont_errores
            LOAD
                         txreg, 30
            ADD
                                                      ; Convertir a ASCII (0='0', 1='1', etc.)
             CALL
                         transmite
            RETURN
```

- Función: Muestra el contador actual de errores
 - Funcionamiento:
 - 1. Muestra "ERRORES: "
- 2. Lee el contador del periférico (puerto 0x49)
 - 3. Convierte a ASCII sumando 0x30
 - 4. Transmite el dígito

• Lógica principal del juego

```
check_errores:
           ; Verificar contador de errores del periférico
                     cont_errores, 49 ; Leer contador actual del periférico
           TNPUT
                                          ; Mostrar contador actual
           CALL
                       mostrar errores
           ; Verificar si hay demasiados errores (9 o más)
           LOAD
                       s6, cont_errores
           SUB
                       s6, 09
                                      ; Comparar con 9
                       NC, demasiados_errores ; Si contador >= 9, demasiados errores
           JUMP
           JUMP
                           bucle intentos
                                               ; Si no son 9 errores, continuar
```

- -Función: Verifica si se ha alcanzado el límite de errores - Algoritmo:
- 1. Lee contador de errores del periférico (puerto 0x49)
 - 2. Muestra el contador actual
 - 3. Si errores ≥ 9, va a `demasiados_errores`
 - 4. Si no, continúa con `bucle_intentos`

```
bucle_intentos:
            ; Ahora probar 4 letras
           CALL
                       envia_letra
                                         ; Recibe letra a probar
           CALL
                       recibe
           LOAD
                       txreg,rxreg
                                       ; Muestra la letra recibida
           CALL
                       transmite
           OUTPUT
                       rxreg,45
                                       ; Envía letra al comparador
                       wait_1bit
                                       ; Espera
           CALL
                       rxreg,46
resultado
           OUTPUT
                                       ; Captura el resultado
           CALL
           INPUT
                                       ; Lee resultado de comparaciones
                       txreg,46
           ; Enviar resultado al periférico contador de errores (puerto 0x47)
                                      ; El periférico evaluará si incrementar errores
                       txreg, 47
                                       ; Mostrar resultado en formato hexadecimal
           TR
                        txreg
           LOAD
                       s6,txreg
           CALL
                        transmite
                                       ; Muestra resultado
                                       ; valor hex de "F'
           XOR
                        s6,46
                        Z,victoria
                                       ; Si es F (resultado XOR = 0), ir a victoria
           JUMP
                        check_errores ; Verificar solo contador de errores
```

- Función: Bucle principal de cada intento de adivinanza
 - Secuencia:
 - 1. Muestra "LETRA: "
 - 2. Recibe letra del usuario
 - 3. Muestra la letra recibida
 - 4. Envía letra al comparador (puerto 0x45)
 - 5. Captura resultado de comparación (puerto 0x46)
- 6. Envía resultado al contador de errores (puerto 0x47)
- 7. Convierte resultado a ASCII hexadecimal con instrucción `TR`
 - 8. Muestra resultado
- 9. Si resultado = 0xF (todas las letras adivinadas), va a `victoria` 10. Si no, regresa a `check_errores`

• Rutina de interrupción

```
DISABLE
                        INTERRUPT
interrup:
            LOAD
                        txreg,00
            CALL
                        inserta palabra
            ; Reset contador de errores en el periférico para nueva palabra (esto era debug, lo hacemos por placa)
            ; LOAD
                        s0, 00
            ; OUTPUT
                          s0, 48
                                          ; Reset contador de errores (puerto 0x48)
           CALL
                        wait_1bit
                        wait_1bit
                                        ; Espera adicional para estabilizar
           CALL
            ; Limpiar posible ruido en el buffer de recepción
                        s0, rs232
                                          ; Leer y descartar posible ruido
            ; INPUT
            ; Recibir las 4 letras de la palabra
            CALL
                        recibe
            OUTPUT
                        rxreg,41
                                        ; Guarda letra1
                        wait_1bit
            CALL
            CALL
                        recibe
                       rxreg,42
wait_1bit
            OUTPUT
                                        ; Guarda letra2
            CALL
            CALL
                        recibe
                        rxreg,43
            OUTPUT
                                        ; Guarda letra3
            CALL
                        wait_1bit
            CALL
                        recibe
            OUTPUT
                        rxreg,44
                                        ; Guarda letra4
            CALL
                        wait_1bit
            JUMP
                        bucle_intentos
                        ENABLE
            RETURNI
            ADDRESS
            JUMP
                        interrup
```

- Función: Maneja el inicio de una nueva palabra (rutina de interrupción)
 - Algoritmo:
 - 1. Deshabilita interrupciones
 - 2. Llama a `inserta_palabra`
 - 3. Recibe 4 caracteres consecutivos (la palabra secreta)
 - 4. Guarda cada letra en los puertos 0x41-0x44
 - 5. Salta a `bucle_intentos` para comenzar el juego
 - 6. La dirección FF indica el vector de interrupción

```
inserta_palabra:
           LOAD
                    s6, 00
                                    ; indice para la RAM
loop_mensaje:
            INPUT
                                    ; Lee desde RAM[s6]
                    txreg, s6
                                    ; Verifica si es 0
            ADD
                    txreg, 00
                    Z, fin_mensaje
            JUMP
                                   ; Si es 0, termina el mensaje
            CALL
                    transmite
                                    ; Transmite el car cter
            ADD
                                    ; Incrementa ndice
                    s6, 01
            JUMP
                    loop_mensaje
                                    ; Repite el bucle
fin_mensaje:
            RETURN
```

- Función: Transmite contenido de la memoria RAM hasta encontrar un 0
- Funcionamiento: Lee secuencialmente desde RAM[0] → ("índice para la RAM") y transmite cada byte hasta encontrar 0x00

• Interacción con periféricos

El código interactúa con tres periféricos hardware:

- 1. Periférico comparador (puertos 0x41-0x46):
- 0x41-0x44: Almacena las 4 letras de la palabra - 0x45: Letra a comparar
- 0x46: Resultado de comparación (bits indican posiciones acertadas)
 - 2. Periférico contador de errores (puertos 0x47-0x49):
 - 0x47: Recibe resultado para evaluar si incrementar errores - 0x49: Lee contador actual de errores
 - 3. Instrucción TR:
 - Convierte nibble (4 bits) a carácter ASCII hexadecimal 0-9 \rightarrow '0'-'9', A-F \rightarrow 'A'-'F'
 - Flujo completo del juego
 - 1. Inicialización: Espera interrupción con nueva palabra
- 2. Recepción de palabra: La interrupción recibe 4 letras y las almacena
 - 3. Bucle de juego:
 - Solicita letra al usuario
 - Compara con la palabra
 - Actualiza contador de errores si es necesario
 - Muestra resultado
- Verifica condiciones de victoria (resultado = 0xF) o derrota (errores ≥ 9)
 - 4. Final: Muestra mensaje apropiado y reinicia

5.PRUEBAS REALIZADAS:

Se han realizado una serie de pruebas para demostrar su debido funcionamiento:

Palabra: toro (todo correcto)

```
PALABRA:
LETRA: t
RE: 8
ERRORES: 0
LETRA: o
RE: D
ERRORES: 0
LETRA: r
RE: F
WIN!
```

Palabra: loro (todo incorrecto)

```
PALABRA:
LETRA: p
RE: 0
ERRORES: 1
LETRA: ±

RE: 0
ERRORES: 2
LETRA: †
RE: 0
ERRORES: 3
LETRA: +
RE: 0
ERRORES: 4
LETRA: $
RE: 0
ERRORES: 5
LETRA: 0
ERRORES: 5
LETRA: 0
ERRORES: 7
LETRA: 0
ERRORES: 6
LETRA: 0
ERRORES: 7
LETRA: 0
ERRORES: 7
LETRA: n
RE: 0
ERRORES: 8
LETRA: m
RE: 0
ERRORES: 9
MUCHOS ERRORES!
```

Palabra: gato (partida normal, con aciertos y errores)

```
PALABRA:
LETRA: p

RE: 0

ERRORES: 1

LETRA:
PALABRA:
LETRA:
PALABRA:
LETRA: g

RE: 8

ERRORES: 0

LETRA: A

RE: 8

ERRORES: 1

LETRA: a

RE: C

ERRORES: 1

LETRA: p

RE: C

ERRORES: 2

LETRA: t

RE: E

ERRORES: 2

LETRA: o

RE: F

WIN!
```

Tabla para los resultados:

Valor real Binario	Valor real Hexadecimal	Valor traducido Hexadecimal	Valor traducido ASCII
0000 0000	0x00	0x30	0
0000 0001	0x01	0x31	1
0000 0010	0x02	0x32	2
0000 0011	0x03	0x33	3
0000 0100	0x04	0x34	4
0000 0101	0x05	0x35	5
0000 0110	0x06	0x36	6
0000 0111	0x07	0x37	7
0000 1000	0x08	0x38	8
0000 1001	0x09	0x39	9
0000 1010	0x0A	0x41	A
0000 1011	0x0B	0x42	В
0000 1100	0x0C	0x43	С
0000 1101	0x0D	0x44	D
0000 1110	0x0E	0x45	Е
0000 1111	0x0F	0x46	F