
Funkcjonalność wykonanego programu

Wykonany program zawiera następujące funkcje:

- Wykonywanie procesu zalewania żywicy w dwóch trybach manualnym oraz automatycznym.
- Uwzględnianie parametrów naczyń, takich jak objętość oraz odległość od ścianki pojemnika do szyjki.
- Obliczanie liczby wypełnionych pojemników.
- Monitorowanie poziomu żywicy w pojemniku, z którego jest pobierana żywica (w przypadku wyczerpania generowany jest alarm o usterce).
- Monitorowanie błędów, takich jak wyłączenie pompy i zaworu, gdy naczynie zostanie usunięte z linii podczas zalewania żywicą, oraz zatrzymanie taśmociągu w przypadku przypadkowego naciśnięcia w trybie manualnym.

Program projektu

Program projektu wykonany w języku CFC. Wygląda następująco:




Rys. 1 Schemat całego programu

W projekcie są parametry, które nie można określić, ponieważ nie ma elementów rzeczywistych. Takimi parametrami są prędkość przenośnika taśmowego oraz prędkość nalewania żywicy. Dlatego zostały one zamienione stałymi.

Prędkość przenośnika taśmowego wynosi: $50 \frac{cm}{s}$


Prędkość nalewania żywicy wynosi: $0.8 \frac{L}{s}$

Bloki stosowane przy tworzeniu programu:




Rys. 2 Użyte bloki podczas tworzenia programu

Poniżej przedstawiono opis każdego elementu w programie elementów blokowych:




Rys. 3 Część schematu programu

Część programu przedstawiona na rysunku 2 odpowiada za uruchomienie oraz za zatrzymanie się linii produkcyjnej. Występują również elementy zabezpieczenia, które będą umówione w dziale bezpieczeństwo.




Rys. 4 Część schematu programu

Schemat przedstawiony na rysunku 3 odpowiada za obliczenie wypełnionych pojemników.




Rys. 5 Część schematu programu

Dana część programu (rys. 4) odpowiada za sterowanie silnikiem przenośnika taśmowego. Po włączeniu linii silnik taśmociągu uruchamia się automatycznie. Po aktywacji czujnika optycznego, zgodnie z programem przedstawionym na rysunku 4, silnik taśmociągu pracuje jeszcze przez czas potrzebny na ustawienie pojemnika w żądanym miejscu, aby umożliwić jego zalanie żywicą.




Rys. 6 Część schematu programu

Część programu z rysunku 5 dopełnia cały system sterowania silnikiem przenośnika.




Rys. 7 Część schematu programu

Część programu z szóstego rysunku odpowiada za logikę sterowania w trybie automatycznym.



Rys. 8 Część schematu programu

Dana część programu (rys. 7) odpowiada za sterowaniem zaworem dyszy oraz pompą, która pompuje żywice w pojemniki. W programie występują timery po to, żeby uniknąć rozlanie żywicy. Również występują elementy do manualnego sterowania zalewania żywicy. Też występuje kontrola, która odpowiada za monitorowania obecności pojemnika podczas zalewania.




Rys. 9 Część schematu programu

Ostatni element programu, to część schematu (rys. 8) odpowiadający za włączeniu taśmociągu po zalaniu żywicy do pojemnika. W zależności od trybu taśmociąg włączy się automatycznie lub wymuszeniem przyciskiem.

```
PROGRAM PLC_PRG
 2
     VAR
 3
         START: BOOL;
 4
         STOP: BOOL;
        RUN: BOOL;
 6
         RS_0: RS;
 7
         silnik_konwejer: BOOL;
 8
         czujnik_detekcji_pojemnika: BOOL;
 9
         RS_1: RS;
10
         TON 0: TON;
11
         odleglosc_otworu_od_scianki_poj: REAL;
12
         zawor_dyszy: BOOL;
13
         TON_1: TON;
14
         ilisc_zywicy_w_zbiorniku_na_skladzie: INT;
15
         TON_2: TON;
16
         pompa_zywicy: BOOL;
17
         niski_poziom_zywicy: BOOL;
18
         AWARIA: BOOL;
19
         RS_2: RS;
20
         DELETE_AWARIA: BOOL;
21
         czas porcji: INT;
22
         RS_3: RS;
23
         TOF_0: TOF;
24
         TON_3: TON;
25
         R_TRIG_0: R_TRIG;
26
         F_TRIG_0: F_TRIG;
27
         RS_4: RS;
28
         TON_4: TON;
29
         mode: BOOL;
30
        zal_manual: BOOL;
31
         silnik_konwej_manual: BOOL;
32
         F_TRIG_1: F_TRIG;
33
         CTU_0: CTU;
34
         ilosc produktu: INT;
35
         RS_5: RS;
36
         TOF_1: TOF;
37
         STOP_lampka: BOOL;
         objetosc_pojemnika: REAL;
39
         reset_ilosc_produktu: BOOL;
40
     END VAR
```

Rys. 10 Zmienne oraz bloki użyte w projekcie



Rys. 11 Wykres włączania się elementów w czasie (1 cykl trybu automatycznego)

Na rysunku 12 przedstawiono wykres sygnałów silnika taśmociągu, zaworu dyszy oraz pompy w czasie dla jednego cyklu pracy w trybie automatycznym. Niebieskim kolorem przedstawiono sygnał sterujący silnikiem taśmociągu, zielony steruje dyszą, a czerwony pompą, która pompuje żywice z dużego pojemnika do dyszy.

Zabezpieczenia

Dla danego projektu zostało użyto kilku systemów umożliwiających zabezpieczyć prace z daną linią. Pierwszą z nich jest zabezpieczenie przy skończeniu się żywicy w pojemniku, z którego pobierana jest żywica do rozlewania. Przy uruchomieniu się czujniku niskiego poziomu żywicy (symuluje się przyciskiem *niski poziom zywicy* linia się wyłącza i zaświeca się lampka Awarii. Przy zaświeconej lampki Awarii nie da się włączyć linie, tylko po naciśnięciu przycisku *Usunąć awarie* linia znów może działać.


Drugim ubezpieczeniem jest ubezpieczenie rozlewania się żywicy przy braku pojemnika podczas zalewania go żywicą. Zabiezpieczenie działa przy wybranym trybie *auto*, gdy pojemnik napełnia się oraz czujnik detekcji pojemnika zmienia się ze stanu wysokiego na stan niski.

Trzecim ubezpieczeniem jest ubezpieczenie przed rozlaniu żywicy podczas włączenia się silnika taśmociągu. W przypadku przypadkowego naciśnięcia przycisku taśmociąg manual w trybie manual oraz jednocześnie włączanego przycisku zalanie manualne może zdarzyć się sytuacja rozlania żywicy na taśmociągu. W takich sytuacjach włącza się zabezpieczenie.

Panel operatora

Panel operatora składa się z dwóch widoków. Pierwszy widok ma przyciski do sterowania takie jak: *START, STOP, Tryb, zalanie manualne, taśmociąg manual, Usunąć awarie, Parametry, Sterowanie, Zerować ilość produktu.* Również dodano przyciski symulujące działanie czujników takie jak: *niski poziom zywicy, czujnik detekcji pojemnika*.

Również w panelu operatorskim można znaleźć pola dla wpisywania wartości takie jak: *odległość otworu od ścianki pojemnika, objętość pojemnika, ilość produktu*.



Rys. 12 Pierwszy widok panelu operatora



Rys. 13 Drugi widok panelu operatora