

Totally Integrated Automation Portal

FB_Palletizer [FB5]

FB_Palletizer Eigenschaften

Allgemein

Name	FB_Palletizer	Nummer	5	Typ	FB
Sprache	SCL	Nummerierung	Manuell		

Information

Titel		Autor		Kommentar	
Familie		Version	0.1	Anwenderdefinierte ID	

Name	Datentyp	Defaultwert	Remanenz	Erreichbar aus HMI/OP C UA/Web API	Schreibbar aus HMI/OP C UA/Web API	Sichtbar in HMI Engineering	Einstellwert	Überwachung	Kommentar
▼ Input									
Enable	Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False		
Reset	Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False		
Palletizer_1_Elevator_Moving	Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False		
LT_Palletizer	Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False		
LT_Crane_Feed	Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False		
▼ Output									
Emitter_Euro_Palette	Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False		
Palletizer_1_Chain_Plus	Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False		
Palletizer_1_Elevator_Plus	Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False		
Palletizer_1_Elevator_Move_to_Limit	Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False		
Band_Palletizer_1	Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False		
Palletizer_1_Belt_Plus	Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False		
Palletizer_1_Push	Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False		
Palletizer_1_Open_Plate	Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False		
Palletizer_1_Elevator_Minus	Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False		
Palletizer_1_Clamp	Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False		
InOut									

Totally Integrated Automation Portal										
Name	Datentyp	Defaultwert	Remanenz	Erreichbar aus HMI/OPC UA/Web API	Schreibbar aus HMI/OPC UA/Web API	Sichtbar in HMI Engineering	Einstellwert	Überwachung	Kommentar	
▼ Static										
State	Int	0	Nicht remanent	True	True	True	False			
ElevatorStarted	Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False			
PackageCounter	Int	0	Nicht remanent	True	True	True	False			
LT_Palletizer_Old	Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False			
PushCounter	Int	0	Nicht remanent	True	True	True	True			
▼ TimerPalletSettle	TON_TIME		Nicht remanent	True	True	True	True			
PT	Time	T#0ms	Nicht remanent	True	True	True	False			
ET	Time	T#0ms	Nicht remanent	True	False	True	False			
IN	Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False			
Q	Bool	false	Nicht remanent	True	False	True	False			
▼ TimerBeforePush	TON_TIME		Nicht remanent	True	True	True	True			
PT	Time	T#0ms	Nicht remanent	True	True	True	False			
ET	Time	T#0ms	Nicht remanent	True	False	True	False			
IN	Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False			
Q	Bool	false	Nicht remanent	True	False	True	False			
▼ TimerPush	TON_TIME		Nicht remanent	True	True	True	True			
PT	Time	T#0ms	Nicht remanent	True	True	True	False			
ET	Time	T#0ms	Nicht remanent	True	False	True	False			
IN	Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False			
Q	Bool	false	Nicht remanent	True	False	True	False			
▼ TimerPlateOpen	TON_TIME		Nicht remanent	True	True	True	False			
PT	Time	T#0ms	Nicht remanent	True	True	True	False			
ET	Time	T#0ms	Nicht remanent	True	False	True	False			
IN	Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False			

Totally Integrated Automation Portal										
Name	Datentyp	Defaultwert	Remanenz	Erreichbar aus HMI/OPC UA/Web API	Schreibbar aus HMI/Engineering	Sichtbar in HMI	Einstellwert	Überwachung	Kommentar	
Q	Bool	false	Nicht remanent	True	Fals	True	False			
▼ TimerClamp	TON_TIME		Nicht remanent	True	True	True	True			
PT	Time	T#0ms	Nicht remanent	True	True	True	False			
ET	Time	T#0ms	Nicht remanent	True	Fals	True	False			
IN	Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False			
Q	Bool	false	Nicht remanent	True	Fals	True	False			
▼ Temp										
Busy	Bool									
Ready	Bool									
Constant										
<pre>0001 // Default outputs 0002 #Emitter_Euro_Palette := FALSE; 0003 #Band_Palletizer_1 := FALSE; 0004 #Palletizer_1_Belt_Plus := FALSE; 0005 #Palletizer_1_Push := FALSE; 0006 #Palletizer_1_Open_Plate := FALSE; 0007 #Palletizer_1_Clamp := FALSE; 0008 #Palletizer_1_Elevator_Plus := FALSE; 0009 #Palletizer_1_Elevator_Minus := FALSE; 0010 #Palletizer_1_Elevator_Move_to_Limit := FALSE; 0011 #Palletizer_1_Chain_Plus := FALSE; 0012 0013 // Timers 0014 #TimerPalletSettle(0015 IN := (#State = 0) AND #Enable, 0016 PT := T#2s 0017); 0018 0019 #TimerBeforePush(0020 IN := (#State = 20) AND (#PackageCounter >= 2), 0021 PT := T#3s 0022); 0023 0024 #TimerPush(0025 IN := (#State = 30), 0026 PT := T#1s 0027); 0028 0029 #TimerPlateOpen(0030 IN := (#State = 40), 0031 PT := T#7s</pre>										

Totally Integrated Automation Portal		
<pre> 0032); 0033 0034 0035 // Reset 0036 IF #Reset THEN 0037 #State := 0; 0038 #PackageCounter := 0; 0039 #PushCounter := 0; 0040 #LT_Palletizer_Old := FALSE; 0041 #ElevatorStarted := FALSE; 0042 ELSE 0043 0044 // Count arriving packages 0045 IF (#State = 20) 0046 AND #LT_Palletizer 0047 AND NOT #LT_Palletizer_Old THEN 0048 #PackageCounter := #PackageCounter + 1; 0049 END_IF; 0050 0051 0052 CASE #State OF 0053 0054 // 0 - Create empty Euro pallet 0055 0: 0056 IF #Enable THEN 0057 0058 #PackageCounter := 0; 0059 #PushCounter := 0; 0060 #ElevatorStarted := FALSE; 0061 #Emitter_Euro_Palette := TRUE; 0062 0063 IF #TimerPalletSettle.Q THEN 0064 #State := 10; 0065 END_IF; 0066 END_IF; 0067 0068 // 10 - Raise empty pallet 0069 10: 0070 #Palletizer_1_Elevator_Plus := TRUE; 0071 #Palletizer_1_Elevator_Move_to_Limit := TRUE; 0072 0073 IF #Palletizer_1_Elevator_Moving THEN 0074 #ElevatorStarted := TRUE; 0075 END_IF; 0076 0077 IF #ElevatorStarted 0078 AND NOT #Palletizer_1_Elevator_Moving THEN 0079 #ElevatorStarted := FALSE; 0080 #PackageCounter := 0; 0081 #PushCounter := 0; 0082 #State := 20; 0083 END_IF; 0084 0085 // 20 - Receive two packages 0086 20: 0087 #Band_Palletizer_1 := TRUE; 0088 #Palletizer_1_Belt_Plus := TRUE; 0089 0090 IF (#PackageCounter >= 2) </pre>		

```

0091         AND #TimerBeforePush.Q THEN
0092         #State := 30;
0093     END_IF;
0094
0095     // 30 - Push package pair
0096 30:
0097     #Palletizer_1_Push := TRUE;
0098
0099     IF #TimerPush.Q THEN
0100         #PackageCounter := 0;
0101         #PushCounter := #PushCounter + 1;
0102         IF #PushCounter >= 2 THEN
0103             #State := 40;
0104         ELSE
0105             #State := 20;
0106         END_IF;
0107     END_IF;
0108
0109     // 40 - Open plate and release packages
0110 40:
0111     #Palletizer_1_Open_Plate := TRUE;
0112     // Hold packages during the first 2 seconds
0113     #Palletizer_1_Clamp :=
0114     (#TimerPlateOpen.ET < T#2s);
0115
0116     IF #TimerPlateOpen.Q THEN
0117         #ElevatorStarted := FALSE;
0118         #State := 60;
0119     END_IF;
0120
0121     // 60 - Lower completed pallet
0122 60:
0123     #Palletizer_1_Open_Plate := TRUE;
0124     #Palletizer_1_Elevator_Minus := TRUE;
0125     #Palletizer_1_Elevator_Move_to_Limit := TRUE;
0126
0127     IF #Palletizer_1_Elevator_Moving THEN
0128         #ElevatorStarted := TRUE;
0129     END_IF;
0130
0131     IF #ElevatorStarted
0132     AND NOT #Palletizer_1_Elevator_Moving THEN
0133         #ElevatorStarted := FALSE;
0134         #State := 70;
0135     END_IF;
0136
0137     // 70 - Transfer pallet to Warehouse
0138 70:
0139     #Palletizer_1_Chain_Plus := TRUE;
0140     IF #LT_Crane_Feed THEN
0141         #State := 0;
0142     END_IF;
0143     ELSE
0144         #State := 0;
0145     END_CASE;
0146     // Store previous light sensor state
0147     #LT_Palletizer_Old := #LT_Palletizer;
0148 END_IF;

```

Totally Integrated Automation Portal																																																																																																																										
<table><tr><th>Symbol</th><th>Adresse</th><th>Typ</th><th>Kommentar</th></tr><tr><td>#Band_Palletizer_1</td><td></td><td>Bool</td><td></td></tr><tr><td>#ElevatorStarted</td><td></td><td>Bool</td><td></td></tr><tr><td>#Emitter_Euro_Palette</td><td></td><td>Bool</td><td></td></tr><tr><td>#Enable</td><td></td><td>Bool</td><td></td></tr><tr><td>#LT_Crane_Feed</td><td></td><td>Bool</td><td></td></tr><tr><td>#LT_Palletizer</td><td></td><td>Bool</td><td></td></tr><tr><td>#LT_Palletizer_Old</td><td></td><td>Bool</td><td></td></tr><tr><td>#PackageCounter</td><td></td><td>Int</td><td></td></tr><tr><td>#Palletizer_1_Belt_Plus</td><td></td><td>Bool</td><td></td></tr><tr><td>#Palletizer_1_Chain_Plus</td><td></td><td>Bool</td><td></td></tr><tr><td>#Palletizer_1_Clamp</td><td></td><td>Bool</td><td></td></tr><tr><td>#Palletizer_1_Elevator_Minus</td><td></td><td>Bool</td><td></td></tr><tr><td>#Palletizer_1_Elevator_Move_to_Limit</td><td></td><td>Bool</td><td></td></tr><tr><td>#Palletizer_1_Elevator_Moving</td><td></td><td>Bool</td><td></td></tr><tr><td>#Palletizer_1_Elevator_Plus</td><td></td><td>Bool</td><td></td></tr><tr><td>#Palletizer_1_Open_Plate</td><td></td><td>Bool</td><td></td></tr><tr><td>#Palletizer_1_Push</td><td></td><td>Bool</td><td></td></tr><tr><td>#PushCounter</td><td></td><td>Int</td><td></td></tr><tr><td>#Reset</td><td></td><td>Bool</td><td></td></tr><tr><td>#State</td><td></td><td>Int</td><td></td></tr><tr><td>#TimerBeforePush</td><td></td><td>IEC_Timer</td><td></td></tr><tr><td>#TimerBeforePush.Q</td><td></td><td>Bool</td><td></td></tr><tr><td>#TimerPalletSettle</td><td></td><td>IEC_Timer</td><td></td></tr><tr><td>#TimerPalletSettle.Q</td><td></td><td>Bool</td><td></td></tr><tr><td>#TimerPlateOpen</td><td></td><td>IEC_Timer</td><td></td></tr><tr><td>#TimerPlateOpen.ET</td><td></td><td>Time</td><td></td></tr><tr><td>#TimerPlateOpen.Q</td><td></td><td>Bool</td><td></td></tr><tr><td>#TimerPush</td><td></td><td>IEC_Timer</td><td></td></tr><tr><td>#TimerPush.Q</td><td></td><td>Bool</td><td></td></tr></table>	Symbol	Adresse	Typ	Kommentar	#Band_Palletizer_1		Bool		#ElevatorStarted		Bool		#Emitter_Euro_Palette		Bool		#Enable		Bool		#LT_Crane_Feed		Bool		#LT_Palletizer		Bool		#LT_Palletizer_Old		Bool		#PackageCounter		Int		#Palletizer_1_Belt_Plus		Bool		#Palletizer_1_Chain_Plus		Bool		#Palletizer_1_Clamp		Bool		#Palletizer_1_Elevator_Minus		Bool		#Palletizer_1_Elevator_Move_to_Limit		Bool		#Palletizer_1_Elevator_Moving		Bool		#Palletizer_1_Elevator_Plus		Bool		#Palletizer_1_Open_Plate		Bool		#Palletizer_1_Push		Bool		#PushCounter		Int		#Reset		Bool		#State		Int		#TimerBeforePush		IEC_Timer		#TimerBeforePush.Q		Bool		#TimerPalletSettle		IEC_Timer		#TimerPalletSettle.Q		Bool		#TimerPlateOpen		IEC_Timer		#TimerPlateOpen.ET		Time		#TimerPlateOpen.Q		Bool		#TimerPush		IEC_Timer		#TimerPush.Q		Bool			
Symbol	Adresse	Typ	Kommentar																																																																																																																							
#Band_Palletizer_1		Bool																																																																																																																								
#ElevatorStarted		Bool																																																																																																																								
#Emitter_Euro_Palette		Bool																																																																																																																								
#Enable		Bool																																																																																																																								
#LT_Crane_Feed		Bool																																																																																																																								
#LT_Palletizer		Bool																																																																																																																								
#LT_Palletizer_Old		Bool																																																																																																																								
#PackageCounter		Int																																																																																																																								
#Palletizer_1_Belt_Plus		Bool																																																																																																																								
#Palletizer_1_Chain_Plus		Bool																																																																																																																								
#Palletizer_1_Clamp		Bool																																																																																																																								
#Palletizer_1_Elevator_Minus		Bool																																																																																																																								
#Palletizer_1_Elevator_Move_to_Limit		Bool																																																																																																																								
#Palletizer_1_Elevator_Moving		Bool																																																																																																																								
#Palletizer_1_Elevator_Plus		Bool																																																																																																																								
#Palletizer_1_Open_Plate		Bool																																																																																																																								
#Palletizer_1_Push		Bool																																																																																																																								
#PushCounter		Int																																																																																																																								
#Reset		Bool																																																																																																																								
#State		Int																																																																																																																								
#TimerBeforePush		IEC_Timer																																																																																																																								
#TimerBeforePush.Q		Bool																																																																																																																								
#TimerPalletSettle		IEC_Timer																																																																																																																								
#TimerPalletSettle.Q		Bool																																																																																																																								
#TimerPlateOpen		IEC_Timer																																																																																																																								
#TimerPlateOpen.ET		Time																																																																																																																								
#TimerPlateOpen.Q		Bool																																																																																																																								
#TimerPush		IEC_Timer																																																																																																																								
#TimerPush.Q		Bool																																																																																																																								

Totally Integrated Automation Portal										
Name	Datentyp	Startwert	Remanenz	Erreichbar aus HMI/O PC UA/Web API	Schreibbar aus HMI/O PC UA/Web API	Sichtbar in HMI Engineering	Einstellwert	Überwachung	Kommentar	
State	Int	0	False	True	True	True	False			
ElevatorStarted	Bool	false	False	True	True	True	False			
PackageCounter	Int	0	False	True	True	True	False			
LT_Palletizer_Old	Bool	false	False	True	True	True	False			
PushCounter	Int	0	False	True	True	True	True			
▼ TimerPalletSettle	TON_TIME		False	True	True	True	True			
PT	Time	T#0ms	False	True	True	True	False			
ET	Time	T#0ms	False	True	False	True	False			
IN	Bool	false	False	True	True	True	False			
Q	Bool	false	False	True	False	True	False			
▼ TimerBeforePush	TON_TIME		False	True	True	True	True			
PT	Time	T#0ms	False	True	True	True	False			
ET	Time	T#0ms	False	True	False	True	False			
IN	Bool	false	False	True	True	True	False			
Q	Bool	false	False	True	False	True	False			
▼ TimerPush	TON_TIME		False	True	True	True	True			
PT	Time	T#0ms	False	True	True	True	False			
ET	Time	T#0ms	False	True	False	True	False			
IN	Bool	false	False	True	True	True	False			
Q	Bool	false	False	True	False	True	False			
▼ TimerPlateOpen	TON_TIME		False	True	True	True	False			
PT	Time	T#0ms	False	True	True	True	False			
ET	Time	T#0ms	False	True	False	True	False			
IN	Bool	false	False	True	True	True	False			
Q	Bool	false	False	True	False	True	False			

Totally Integrated Automation Portal										
Name	Datentyp	Startwert	Remanenz	Erreichbar aus HMI/O PC UA/Web API	Schreibbar aus HMI/O PC UA/Web API	Sichtbar in HMI Engineering	Einstellwert	Überwachung	Kommentar	
▼ TimerClamp	TON_TIME		False	True	True	True	True			
PT	Time	T#0ms	False	True	True	True	False			
ET	Time	T#0ms	False	True	False	True	False			
IN	Bool	false	False	True	True	True	False			
Q	Bool	false	False	True	False	True	False			