Arquitetura da Biblioteca Arduino para Medidor Trifásico com CS5463 e ESP32

Este documento descreve a arquitetura proposta para uma biblioteca Arduino destinada a facilitar a criação de um medidor de energia trifásico utilizando três CIs CS5463 e um microcontrolador ESP32. A biblioteca visa encapsular a comunicação com os CIs, o cálculo das medições elétricas, a implementação dos alarmes solicitados e a preparação dos dados para envio via MQTT.

1. Visão Geral

A biblioteca será estruturada em torno de duas classes principais:

- 1. CS5463_Sensor : Representa e gerencia a comunicação e as leituras de um único chip CS5463.
- 2. ThreePhaseMeter: Orquestra três instâncias da classe CS5463_Sensor (uma para cada fase), agrega os dados, implementa a lógica de alarme trifásico e formata os dados para MQTT.

O usuário da biblioteca interagirá primariamente com a classe ThreePhaseMeter.

2. Comunicação SPI

- O ESP32 se comunicará com cada um dos três CIs CS5463 via SPI.
- Será utilizada a interface SPI padrão do ESP32 (VSPI ou HSPI).
- Cada CI CS5463 deverá ser conectado a um pino de Chip Select (CS) distinto no ESP32. Os pinos CS serão configuráveis pelo usuário ao instanciar a classe ThreePhaseMeter.
- A classe CS5463_Sensor encapsulará as transações SPI de baixo nível (leitura e escrita de registradores, envio de comandos) para um único chip, gerenciando a ativação/desativação do CS correspondente.
- A biblioteca utilizará a biblioteca SPI padrão do Arduino (SPI.h). Serão gerenciadas as configurações de SPI (velocidade, modo) adequadas para o CS5463, conforme o datasheet.

3. Classe CS5463_Sensor

Esta classe será responsável por interagir com um único chip CS5463.

Atributos Principais:

- Pino CS associado.
- Objeto SPI (referência à instância SPI utilizada).
- Constantes de calibração (ganho, offset para V e I, offset de potência, etc.).
- Configurações do chip (ganho do PGA, filtros, etc.).
- Últimas leituras (para acesso rápido e cálculo de frequência).

Métodos Principais:

- begin(spi_bus, cs_pin, mclk_freq): Inicializa a comunicação SPI, reseta o chip, aplica configurações iniciais e verifica a comunicação.
- readRegister(address) : Lê um registrador de 24 bits.
- writeRegister(address, value): Escreve em um registrador de 24 bits.
- sendCommand(command): Envia um comando (ex: iniciar conversão, calibração).
- readMeasurements(): Lê todos os registradores de medição relevantes (V, I, P, Q, S, PF, Vrms, Irms, Vpeak, Ipeak, Temp, etc.) em uma única sequência para otimizar a comunicação SPI.
- getInstantaneousVoltage(), getInstantaneousCurrent(), getInstantaneousPower(): Retornam os valores instantâneos.
- getVRMS(), getIRMS(): Retornam os valores RMS.
- getActivePower(), getReactivePower(), getApparentPower(): Retornam as potências.
- getPowerFactor(): Retorna o fator de potência.
- getPeakVoltage(), getPeakCurrent(): Retornam os picos.
- getTemperature(): Retorna a temperatura interna.
- getFundamentalActivePower(), getFundamentalReactivePower(), getHarmonicActivePower(): Retornam as potências fundamental e harmônica.
- getStatusRegister() : Lê o registrador de status para verificar flags (DRDY, CRDY, erros).
- performCalibration(type) : Inicia sequências de calibração (DC offset, AC offset, DC gain, AC gain).
- setCalibrationConstants(...): Define os valores de calibração a serem usados.
- configure(...): Permite ajustar configurações como ganho do PGA, filtros HPF/IIR, contagem de ciclos (N).

4. Classe ThreePhaseMeter

Esta classe gerencia o sistema trifásico como um todo.

Atributos Principais:

- Três instâncias de CS5463_Sensor (fase A, B, C).
- Configurações de alarme (limites Vmin, Vmax, Imax, Vloss, durações mínimas).
- Status dos alarmes para cada fase.
- · Tópicos MQTT base para publicação.
- Configurações de cálculo (ex: frequência da rede nominal para cálculo de frequência real).
- · Últimas leituras agregadas.

Métodos Principais:

- begin(spi_bus, cs_pin_A, cs_pin_B, cs_pin_C, mclk_freq): Inicializa as três instâncias CS5463 Sensor.
- configureAlarms(vmin, vmax, imax, vloss, duration): Define os limites e durações para os alarmes.
- configureMQTT(base_topic) : Define o tópico MQTT base.
- readAllPhases(): Chama readMeasurements() para cada uma das três fases.
- calculateFrequency(phase): Calcula a frequência da rede para uma fase específica (requer lógica adicional baseada em cruzamentos por zero ou análise do ciclo de cálculo).
- checkAlarms(): Após readAllPhases(), verifica as condições de alarme (V fora da faixa, I alta, falta de fase) para cada fase, atualizando os status internos.
- getPhaseData(phase): Retorna uma estrutura ou objeto contendo todas as medições da fase especificada.
- getAlarmStatus(phase): Retorna o status dos alarmes para a fase especificada.
- getJsonPayload(phase): Formata os dados de medição e status de alarme da fase especificada em uma string JSON pronta para publicação MQTT. O JSON incluirá campos como v, i, p, q, s, pf, freq, temp, vpeak, ipeak, alarm_vmin, alarm_vmax, alarm_imax, alarm_phaseloss.
- performFullCalibration(): Guia o usuário ou executa um processo de calibração para as três fases.
- applyCalibration(...): Aplica constantes de calibração para as três fases.

5. Integração MQTT

A biblioteca **não** incluirá um cliente MQTT completo. Em vez disso, ela fornecerá os dados formatados (via getJsonPayload()) para serem publicados pelo código principal do Arduino (sketch), que será responsável por:

- Incluir uma biblioteca MQTT (ex: PubSubClient).
- Estabelecer a conexão Wi-Fi.
- · Conectar-se ao broker MOTT.
- Periodicamente chamar readAllPhases(), checkAlarms().
- Obter os payloads JSON usando get son Payload (phase) para cada fase.
- Publicar os payloads nos tópicos MQTT apropriados (ex: base_topic/phaseA,
 base_topic/phaseB, base_topic/phaseC).

6. Fluxo de Uso Típico (no Sketch Arduino)

- 1. Incluir a biblioteca ThreePhaseMeter.h.
- 2. Instanciar ThreePhaseMeter com os pinos CS corretos.
- 3. No setup():
 - Iniciar Serial.
 - Iniciar SPI.
 - Chamar meter.begin(...).
 - Aplicar constantes de calibração (meter.applyCalibration(...)).
 - Configurar alarmes (meter.configureAlarms(...)).
 - Configurar MQTT (meter.configureMQTT(...)).
 - · Conectar ao Wi-Fi e ao broker MQTT.

4. No loop():

- Manter conexão MQTT.
- Chamar meter.readAllPhases().
- Chamar meter.checkAlarms().
- Para cada fase (A, B, C):
 - Obter payload JSON: String payload = meter.getJsonPayload(phase);
 - Publicar no tópico MQTT correspondente.
- Adicionar um delay apropriado.

Esta arquitetura visa modularidade, encapsulamento e facilidade de uso, separando a interação de baixo nível com o hardware (CS5463) da lógica de aplicação trifásica e da comunicação externa (MQTT).