

# Université de Technologie de Compiègne

# MI11

# MI11 - Rapport du TP 1 Linux embarqué

Clément BLANQUET et Rafik CHENNOUF

# Sommaire

1	Rapport 7	ΓP 1 - Linux embarqué 3
	Exercice 1:	: Prise en main de la carte DevKit8600
	1.1	Question 1.1
	1.2	Question 1.2
	1.3	Question 1.3
	1.4	Question 1.4
	1.5	Question 1.5
	Exercice 2	
	2.1	Question 2.1
	2.2	Question 2.2
	2.3	Question 2.3
	Exercice 3	
	3.1	Question 3.1
	3.2	Question 3.2
	3.3	Question 3.3
	3.4	Question 3.4
	3.5	Question 3.5
	Exercice 4:	: Ajout de paquets
	4.1	Question 4.1
	4.2	Question 4.2
	4.3	Question 4.3
	4.4	Question 4.4
	Exercice 5:	: Compilation manuelle du noyau
	5.1	Question 5.1
	5.2	Question 5.2
	5.3	Question 5.3
	5.4	Question 5.4
	5.5	Question 5.5
	5.6	Question 5.6
	5.7	Question 5.7
A	_	de sortie du terminal entre l'allumage de la cible et le
	prompt de	e login 19

# Table des figures

1.1	Dossier image
1.2	Mise en évidence du port série dans /proc/devices
1.3	Mise en évidence du port série dans /dev
1.4	Dossiers /bin et /sbin
1.5	Dossier /usr/bin
1.6	Dossier /usr/sbin
1.7	Dossier $ipk \dots \dots$
1.8	Dossier $ipk/devkit800$
1.9	Dossier $ipk/armv7a-vfp-neon$
1.10	Dossier $/usr/lib$
1.11	Configurations par défaut de devkit8600
1.12	Activation du driver pour les LEDs
1.13	Logs de démarrage
1.14	Logs du kernel

Chapitre 1

# Rapport TP 1 - Linux embarqué

#### Exercice 1 : Prise en main de la carte DevKit8600

#### 1.1 Question 1.1

La DevKit8600 est basée sur les processeurs AM3359 de Texas Instrument. Elle possède un ARM Cortex-A8 cadencé à 720 MHz avec un boot ROM On-Chip de 176KB. Elle possède un certain nombre d'interfaces comme un port LAN, une entrée/sortie audio, des USB, une interface JTAG... etc.

#### 1.2 Question 1.2

On peut stocker le noyau via TFTP (Trivial File Transfer Protocol) et le système de fichiers via NFS (Network File System).

#### 1.3 Question 1.3

Nous avons utilisé une liaison série pour nous connecter avec l'application cutecom.

Voici les paramètres que l'on a utilisés :

1. Bits per second: 115200

2. Data bits: 83. Parity: None

4. Stop bits: 1

5. Flow Control: None

#### 1.4 Question 1.4

On constate qu'il y a une erreur au démarrage.

```
TFTP error: 'File not found' (1)

ERROR: can't get kernel image!
```

La cible ne peut donc pas démarrer. Le fichier manquant est l'image du kernel, appelé **uImage**. Il faudrait la placer dans le dossier /tftpboot sur notre PC, puisque la cible nous indique au démarrage qu'elle va cherche l'image à cet endroit.

#### 1.5 Question 1.5

Même si l'image était présente, la cible ne pourrait pas démarrer car il manque un rootfs (système de fichier racine).

#### Exercice 2

#### 2.1 Question 2.1

Le dossier /home/mi11/poky/build/conf contient les fichiers de configurations de poky qui permettent donc de configurer l'image selon nos besoins :

- bblayers.conf
- local.conf
- sanity\_info
- templateconf.cfg

Le dossier /home/mi11/devkit8600/meta-devkit8600 contient les fichiers spécifiques à notre cible qui vont permettre de construire une image qui lui est adaptée.

## 2.2 Question 2.2

Nous avons ajouté une ligne dans le fichier bblayers.conf:

```
BBLAYERS ?= " \
    /home/mi11/poky-dizzy -12.0.3/meta \
    /home/mi11/poky-dizzy -12.0.3/meta-yocto \
    /home/mi11/poky-dizzy -12.0.3/meta-yocto-bsp \
    /home/mi11/devkit8600/meta-devkit8600 \ // CELLE LA
```

De plus, à la ligne 36 du fichier local.conf, nous avons inscrit :

```
MACHINE ??= "devkit8600"
```

Le nom "devkit8600" est en fait le nom du fichier de configuration du même nom situé ici : /home/mi11/devkit8600/meta-devkit8600/conf/machine, ce qui fait donc le lien entre la génération de l'image et les paramètres de la cible.

```
| Menu |
```

FIGURE 1.1 – Dossier image

#### 2.3 Question 2.3

Voici ce qu'on obtient dans le dossier /home/mi11/poky/build/tmp/deploy/images après la compilation :

On obtient notre image kernel uImage qui est en fait un lien symbolique vers le fichier uImage-3.1.0-r0-devkit8600-20170410160636.bin.

On voit également le système de fichier nommé *rootfs* qui est compressé dans une archive bzip2.

Si on compare la taille des fichiers qui viennent d'être générés avec ceux de notre VM sous Linux Mint :

- CIBLE :
  - Taille image: 3,2 MBTaille rootfs: 1,8 MB
- HOTE :
  - Taille image: 6,6 MB (on le voit dans /boot)
  - Taille système de fichiers : environ 7 GB

On constate une bonne différence entre les deux images car l'image de la cible n'est faite que pour cette cible là, elle gère moins de choses et propose moins de fonctionnalités que celle de notre VM. Pour le système de fichiers, on constate une énorme différence car beaucoup plus de programmes sont installés sur notre VM par rapport à la cible sur laquelle rien ou presque n'est installé. La cible dispose en fait de la configuration minimale.

### Exercice 3

#### 3.1 Question 3.1

Comme nous l'avions indiqué dans le premier exercice, nous avons copié uI-mage dans le dossier /tftpboot, comme c'est indiqué dans le fichier de configuration /etc/xinetd.d/tftp. Le rootfs, lui, est copié dans le dossier /tftpboot/rootfs

#### 3.2 Question 3.2

Messages de sortie du terminal entre l'allumage de la cible et le prompt de login : voir annexe A.1.

Analyse:

Du début jusqu'à "Starting kernel ...", la cible charge l'image via tftp et la lance. Une fois cela fait, Linux se lance et donne tout un tas d'informations sur le système (le nom de la machine, le type de CPU, la mémoire...). Viennent ensuite plusieurs opérations de calibrages et de tests, puis d'initialisations (comme le Bluetooth ou les interfaces réseaux). Enfin, le système se lance.

#### 3.3 Question 3.3

L'IP de la cible est 192.168.1.6. On peut voir cette adresse sur les messages de sortie du boot : "IP-Config : Got DHCP answer from 192.168.1.1, my address is 192.168.1.6 (sortie du boot)"

## 3.4 Question 3.4

proc/devices contient les périphériques (dans la première section) ainsi que les stockages (dans la deuxième section).

Le numéro en début de ligne dans le fichier /proc/devices correspond au numéro mineur, qui indique si les périphériques sont gérés par le même driver.

```
Terminal
root@devkit8600:~#
root@devkit8600:~# cat /proc/devices
Character devices:
  1 mem
  4 /dev/vc/0
  4 tty
  4 ttyS
  5 /dev/tty
  5 /dev/console
5 /dev/ptmx
 10 misc
13 input
29 fb
 81 video4linux
 89 i2c
90 mtd
116 alsa
128 ptm
136 pts
180 usb
189 usb device
216 rfcomm
252 ttySDIO
253 ttyO
254 rtc
Block devices:
 1 ramdisk
259 blkext
 7 loop
8 sd
 31 mtdblock
 65 sd
 66 sd
67 sd
 68 sd
 69 sd
70 sd
71 sd
128 sd
129 sd
130 sd
131 sd
132 sd
133 sd
134 sd
135 sd
179 mmc
root@devkit8600:~#
```

FIGURE 1.2 – Mise en évidence du port série dans /proc/devices



FIGURE 1.3 – Mise en évidence du port série dans /dev

### 3.5 Question 3.5

Voici une rapide description des dossiers :

root@devkit8600:~#	root@devkit8600:~# ls /bin/							
ash	df	ln		netstat		stty		
bash	dmesq	login		pidof		su		
busybox	dnsdomainname	login.shadow		pidof.sysvin	it	su.shadow		
busybox.nosuid	dumpkmap	ls		ping		sync		
busybox.suid	echo	lsmod		ping6		tár		
cat	egrep	lsmod.kmod		ps		touch		
chattr	false	mkdir		pwd		true		
chgrp	fgrep	mknod		rm		umount		
chmod	grep	mktemp		rmdir		uname		
chown	gunzip	more		run-parts		usleep		
ср	gzip	mount		sed		vi .		
cpio	hostname	mountpoint		sh		watch		
date	kill	mountpoint.sys	vinit	sleep		zcat		
dd	kmod	mv		stat				
root@devkit8600:~#	ls /sbin/							
bootlogd	ifconfig	iwpriv	modin	fo.kmod	route		sysctl	
depmod	ifdown	iwspy	modpr	obe	runleve	l	syslogd	
depmod.kmod	ifup	killall5	modpr	obe.kmod	runleve	l.sysvinit	telinit	
fdisk	init	klogd	nolog	in	setcons	ole	udhcpc	
fsck	init.sysvinit	ldconfig	pivot	_root	shutdow		vigr	
fstab-decode	insmod	loadkmap	power			n.sysvinit	vigr.shadow	
fstrim	insmod.kmod	logread	power	off.sysvinit	start-s	top-daemon	vipw	
getty	ip	losetup	reboo		sulogin		vipw.shadow	
halt	iwconfig	lsmod	reboo	t.sysvinit	swapoff			
halt.sysvinit	iwgetid	mkswap	rmmod		swapon			
hwclock	iwlist	modinfo	rmmod	.kmod	$switch_{\_}$	root		

Figure 1.4 – Dossiers /bin et /sbin

- /bin : contient les binaires utilisables dès le boot, avant que la partition /usr soit montée. On y voit les commandes de base de type ls ou cat.
- /sbin : même chose que /bin, mais commandes nécessitant des droits particuliers (superuser d'où le s)

root@devkit8600:~# ls	/usr/hin/			
[	dirname	lastlog	patch	tee
Ìί	dlist test	less	pkcs1-conv	telnet
ar	du	logger	printf	test
awk	dumpleases	logname	psplash	tftp
basename	env	lsusb	psplash-default	time
bashbuq	evtest	lsusb.pv	psplash-write	top
bunzip2	expiry	md5sum	python	tr
bzcat	expr	mesq	python-config	traceroute
chage	faillog	mesq.sysvinit	python2	tty
chfn	find	microcom	python2-config	udevadm
chfn.shadow	flock	mkfifo	python2.7	uniq
chsh	free	mpicalc	python2.7-config	unzip
chsh.shadow	fuser	nc	rctest	update-alternatives
chyt	gatttool	nettle-hash	readlink	uptime
ciptool	get device	nettle-lfib-stream	realpath	usb-devices
clear	get_driver	newgidmap	renice	usbhid-dump
cmp	get_module	newarp	reset	users
cut	gpasswd	newgrp.shadow	rfcomm	utmpdump
dbclient	groups	newuidmap	scp	utmpdump.sysvinit
dbus-cleanup-sockets	groups.shadow	nfctool '	sdptool	vlock
dbus-daemon	hcitool	nohup	seq	wall
dbus-launch	head	nslookup	sexp-conv	wall.sysvinit
dbus-monitor	hexdump	od	sg	WC
dbus-run-session	id	openssl	sha3sum	wget
dbus-send	killall	openvt	sort	which
dbus-uuidgen	l2ping	opkg	ssh	who
dc	l2test	opkg-cl	stress	whoami
deallocvt	last	opkg-key	strings	wpa_passphrase
dfutool	last.sysvinit	passwd	systool	xargs
diff	lastb	passwd.shadow	tail	yes

FIGURE 1.5 – Dossier /usr/bin

— /usr/bin : contient les binaires généraux du système (comme les applications que l'utilisateur installe)

adduser d avahi-daemon d bccmd d bluetoothd d chgpasswd f chpasswd g chpasswd.shadow g chroot g	Is /usr/sbin/ leluser groupmd fropbear grpck fropbearconvert grpconv fropbearkey grpuncc fropbearmulti hciatte fbset hcicomi groupadd loadfor groupadd logoutt froupmens newuser	nl-class-delete nl-class-list nl-classid-lookup nch nl-cls-add ig nl-cls-delete nl-cls-list nl-link-list nl-pktloc-lookup	nl-qdisc-list u ofonod u pwck u pwconv u pwunconv u rdate u rfkill w	run-postinsts Jdhcpd Jpdate-rc.d Jupdate-usbids.sh Jseradd Jserdel Jsermod Jpa_cli Jpa_supplicant
--	--	---	--	---

Figure 1.6 – Dossier /usr/sbin

— /usr/sbin : même chose que /usr/bin, mais nécessitant des droits particuliers (superuser d'où le s)

# Exercice 4 : Ajout de paquets

## 4.1 Question 4.1

Figure 1.7 – Dossier ipk

Le dossier /home/mi11/poky/build/tmp/deploy/ipk est organisé par architectures (x86/x64, devkit8600, armv7a, etc.).

```
mill@mill-VirtualBox ~/poky/build/tmp/deploy/ipk/devkit8600 $ ll
total 36764
drwxr-xr-x 2 mill mill
drwxr-xr-x 6 mill mill
-rw-r--r-- 1 mill mill
                                                                                                       4096 avril 14
                                                                                                     4096 avril 14 15:30 ../
4046 avril 14 15:08 base-files_3.0.14-r89_devkit8600.ipk
                                                                                                        840 avril 14 15:08 base-files-dbg_3.0.14-r89_devkit8600.ipk
872 avril 14 15:08 base-files-dev_3.0.14-r89_devkit8600.ipk
922 avril 14 15:08 base-files-doc_3.0.14-r89_devkit8600.ipk
                                         1 mill mill
   rw-r--r-- 1 mill mill
rw-r--r-- 1 mill mill
 -rw-r--r-- 1 mil1 mil1 922 avril 14 15:00 depmodwrapper-cross_1.0-r0 devkit8000.jpk
-rw-r--r-- 1 mil1 mil1 1072 avril 14 15:07 depmodwrapper-cross_1.0-r0 devkit8000.jpk
-rw-r--r-- 1 mil1 mil1 704 avril 14 15:07 depmodwrapper-cross-dbg_1.0-r0_devkit8600.jpk
-rw-r--r-- 1 mil1 mil1 736 avril 14 15:07 depmodwrapper-cross-dev_1.0-r0_devkit8600.jpk
-rw-r--r-- 1 mil1 mil1 2722 avril 14 15:07 kernel-3.1.0-r0_devkit8600.jpk
-rw-r--r-- 1 mil1 mil1 30265112 avril 14 15:07 kernel-dev_3.1.0-r0_devkit8600.jpk
                                                                                        30265112 avril 14 15:07 kernel-dev 3.1.0-r0 devkit8600.ipk
3195142 avril 14 15:07 kernel-image-3.1.0-70 devkit8600.ipk
702 avril 14 15:07 kernel-modules_3.1.0-r0 devkit8600.ipk
1922 avril 14 15:07 kernel-module-scsi-wait-scan_3.1.0-r0 devkit8600.ipk
19494 avril 14 15:07 kernel-module-usbserial_3.1.0-r0_devkit8600.ipk
3939110 avril 14 15:07 kernel-wilinux_3.1.0-r0_devkit8600.ipk
826 avril 14 15:08 opkg-config-base-1.0-r1_devkit8600.ipk
682 avril 14 15:08 opkg-config-base-dev_1.0-r1_devkit8600.ipk
714 avril 14 15:08 opkg-config-base-dev_1.0-r1_devkit8600.ipk
76 avril 14 15:07 packagegroup-base-dev_1.0-r1_devkit8600.ipk
692 avril 14 15:07 packagegroup-base-3g_1.0-r83_devkit8600.ipk
706 avril 14 15:07 packagegroup-base-bluetooth 1.0-r83_devkit8600.ipk
790 avril 14 15:07 packagegroup-base-bluetooth 1.0-r83_devkit8600.ipk
822 avril 14 15:07 packagegroup-base-dev_1.0-r83_devkit8600.ipk
600 avril 14 15:07 packagegroup-base-dev_1.0-r83_devkit8600.ipk
600 avril 14 15:07 packagegroup-base-extended_1.0-r83_devkit8600.ipk
 -rw-r--r-- 1 mill mill
   rw-r--r-- 1 mill mill
rw-r--r-- 1 mill mill
   rw-r--r-- 1 mill mill
rw-r--r-- 1 mill mill
                                         1 mill mill
   rw-r--r-- 1 mill mill
rw-r--r-- 1 mill mill
   rw-r--r-- 1 mill mill
rw-r--r-- 1 mill mill
                                        1 mill mill
1 mill mill
1 mill mill
                                                                                                        688 avril 14 15:07 packagegroup-base-nfc_1.0-r83_devkit8600.ipk
689 avril 14 15:07 packagegroup-base-nfs_1.0-r83_devkit8600.ipk
712 avril 14 15:07 packagegroup-base-usbgadget 1.0-r83_devkit8600.ipk
742 avril 14 15:07 packagegroup-base-usbhost_1.0-r83_devkit8600.ipk
712 avril 14 15:07 packagegroup-base-vifat_1.0-r83_devkit8600.ipk
772 avril 14 15:07 packagegroup-base-wifi_1.0-r83_devkit8600.ipk
    rw-r--r-- 1 mill mill
    rw-r--r-- 1 mill mill
                                                                                                        680 avril 14 15:07 packagegroup-base-zeroconf 1.0-r83 devkit8600.ipk
734 avril 14 15:07 packagegroup-core-boot_1.0-r17_devkit8600.ipk
804 avril 14 15:07 packagegroup-core-boot-dbg_1.0-r17_devkit8600.ipk
    rw-r--r-- 1 mill mill
   rw-r--r-- 1 mill mill
rw-r--r-- 1 mill mill
                                                                                                        832 avril 14 15:07 packagegroup-core-boot-dev 1.0-r17 devkit8600.ipk
684 avril 14 15:07 packagegroup-distro-base_1.0-r83_devkit8600.ipk
722 avril 14 15:07 packagegroup-machine-base_1.0-r83_devkit8600.ipk
                                                                                                  26783 avril 14 15:29 Packages
4259 avril 14 15:29 Packages
   rw-r--r-- 1 mill mill
rw-r--r-- 1 mill mill
                                                                                                     4259 avril 14 15:29 Packages.gz

2558 avril 14 15:29 Packages.stamps

868 avril 14 15:07 poky-feed-config-opkg_1.0-r2_devkit8600.ipk

664 avril 14 15:07 poky-feed-config-opkg-deg_1.0-r2_devkit8600.ipk

714 avril 14 15:07 poky-feed-config-opkg-dev_1.0-r2_devkit8600.ipk

1450 avril 14 15:09 shadow-securetty 4.2.1-r3_devkit8600.ipk

690 avril 14 15:09 shadow-securetty-dbg_4.2.1-r3_devkit8600.ipk
   rw-r--r-- 1 mill mill
rw-r--r-- 1 mill mill
   rw-r--r-- 1 mill mill
rw-r--r-- 1 mill mill
rw-r--r-- 1 mill mill
    🔟 Menu 🥅 🐉 🔼 🚞 🔼 Terminal
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               👤 💉 🕪 🧹 16:44 🖳
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   🔯 💿 🗗 🥟 🚍 🗐 🔐 🔘 🚫 CTRL DROITE
```

FIGURE 1.8 – Dossier ipk/devkit800

Les sous-dossiers contiennent des paquets d'extension .ipk. Le noyau se trouve dans le sous-dossier devkit8600 comme nous pouvons le voir sur la copie d'écran ci-dessus. Quant au paquet libxml2, il se trouve dans le sous-dossier armv7a-vfp-neon.

#### 4.2 Question 4.2

Les différents paquets relatifs à *libxml2* sont visibles sur la copie d'écran suivante.

Figure 1.9 – Dossier *ipk/armv7a-vfp-neon* 

Nous avons ensuite copié le fichier

```
libxml2_2.9.1-r0_armv7a-vfp-neon.ipk
```

dans le système de fichiers de la cible et nous avons installé le paquet avec la commande suivante :

opkg install libxml2\_2.9.1-r0\_armv7a-vfp-neon.ipk

## 4.3 Question 4.3

La première méthode pour copier le fichier dans le système de fichiers de la cible consiste à utiliser directement la commande cp comme suit :

```
sudo cp libxml2_2.9.1-r0_armv7a-vfp-neon.ipk /tftpboot/rootfs/home/root/
```

La deuxième méthode consiste à copier le fichier à distance via la commande scp qui se base sur ssh comme suit :

scp libxml2\_2.9.1-r0\_armv7a-vfp-neon.ipk root@192.168.1.6:/home/root/

#### 4.4 Question 4.4

Les fichiers de libxml2 installés par le gestionnaire de paquets se trouvent dans le dossier /usr/lib de notre cible.

Ce dossier contient des fichiers shared object (.so) qui sont des librairies/bibliothèques partagées dynamiques. Les .so sont des bibliothèques qui se chargent en mémoire au moment de l'exécution d'un programme qui les utilisent. Si plusieurs programmes les utilisant sont lancés en même temps, une seule instance de la bibliothèque dynamique réside en mémoire.

```
root@devkit8600:~# ls /usr/lib/
                                               libgio-2.0.so.<u>0.4000.0</u>
dbus/
                                                                                              libnl-genl-3.so.200
                                              libglib-2.0.so.0
libglib-2.0.so.0.4000.0
                                                                                             libnl-genl-3.so.200.20.0
libnl-nf-3.so.200
libnl-nf-3.so.200.20.0
gio/
libX11.so.6
                                              libgmodule-2.0.so.0
libgmodule-2.0.so.0.4000.0
libgmp.so.10
libX11.so.6.3.0
libXau.so.6
                                                                                              libnl-route-3.so.200
libXau.so.6.0.0
                                                                                              libnl-route-3.so.200.20.0
                                              libgmp.so.10.2.0
libgnutls.so.28
libgnutls.so.28.38.0
libXdmcp.so.6
                                                                                              libopkg.so.1
libXdmcp.so.6.0.0
libavahi-common.so.3
libavahi-common.so.3.5.3
                                                                                              libopkg.so.1.0.0
libpyglib-2.0-python.so.0
libpyglib-2.0-python.so.0.0.0
                                               libgobject-2.0.so.0
libavahi-core.so.7
                                               libgobject-2.0.so.0.4000.0
                                                                                              libpython2.7.so.1.0
                                              libgpg-error.so.0
libgpg-error.so.0.10.0
libgthread-2.0.so.0
                                                                                              libreadline.so.6
libavahi-core.so.7.0.2
                                                                                              libreadline.so.6.3
libbluetooth.so.3
libbluetooth.so.3.13.0
                                                                                              libssl.so.1.0.0
libdaemon.so.0
                                               libgthread-2.0.so.0.4000.0
                                                                                              libtirpc.so.1
libdaemon.so.0.5.0
libdbus-1.so.3
libdbus-1.so.3.8.4
libdbus-glib-1.so.2
                                               libhistory.so.6
                                               libhistory.so.6.3
                                                                                             libxcb.so.1
libxcb.so.1.1.0
libxml2.so.2
libxml2.so.2.9.1
                                               libhogweed.so.2
                                              libhogweed.so.2.5
libkmod.so.2
libkmod.so.2.2.8
libdbus-glib-1.so.2.2.2
libexpat.so.1
libexpat.so.1.6.0
                                                                                             locale/
                                               libnettle.so.4
                                                                                             neard/
                                               libnettle.so.4.7
                                               libnl-3.so.200
libnl-3.so.200.20.0
                                                                                             python2.7/
libffi.so.6.0.2
 ibgcrypt.so.20
ibgcrypt.so.20.0.1
                                                ibnl-cli-3.so.200
```

Figure 1.10 – Dossier /usr/lib

# Exercice 5 : Compilation manuelle du noyau

#### 5.1 Question 5.1

La page 72 de la documentation nous dit qu'il est possible d'allumer et d'éteindre les LEDs via les commandes suivantes :

```
root@DevKit8600:~# echo 1 > /sys/class/leds/user_led/brightness
root@DevKit8600:~# echo 0 > /sys/class/leds/user_led/brightness
   Comme le dossier
user_led
```

n'existe pas ce n'est pas opérationnel.

#### **5.2** Question **5.2**

Nous avons ensuite compiler manuellement le noyau via la chaîne de compilation croisée en exécutant le script suivant :

source /opt/poky/1.7.3/environment-setup-armv7a-vfp-neon-poky-linux-gnueabi
unset LDFLAGS

Le fichier ci-dessus sert à mettre en place l'environnement de compilation de manière à avoir les bons préfixes pour une compilation croisée. Le préfixe la chaîne de compilation croisée est *arm-poky-linux-gnueabi-*.

#### 5.3 Question 5.3

Pour obtenir la liste des configurations par défaut du noyau pour une architecture ARM, il faut utiliser la commande  $make\ ARCH=arm\ help$ . Les configurations par défaut possibles pour la carte devkit8600 sont visibles sur la copie d'écran ci-dessous :

Figure 1.11 – Configurations par défaut de devkit8600

Nous avons retenu uniquement la première configuration et nous l'avons mise en place via la commande suivante :

make devkit8600\_defconfig

#### 5.4 Question 5.4

Ensuite, nous avons lancé la personnalisation du noyau via la commande suivante : make ARCH=arm menuconfig. Le but étant d'ajouter un driver pour les LEDs connectées par GPIO. Pour cela, nous avons activé l'option LED Support for GPIO connected LEDs comme on peut le voir sur la copie d'écran suivante.




FIGURE 1.12 – Activation du driver pour les LEDs

Ce driver peut être activé via deux modes, modularizes features ou built-in. Le premier mode est utilisé si l'on souhaite ajouter un driver en tant que module qui sera chargé en mémoire uniquement en cas de besoin et déchargé lorsque le kernel n'en a pas plus besoin. Ceci est utile lorsque l'on souhaite avoir un kernel pas très lourd. Quant au deuxième mode, le driver sera directement intégré au kernel et il sera disponible tout le temps. Le kernel sera donc plus gros, plus lent et utilisera plus de mémoire. Dans notre cas, nous avons utilisé le mode built-in.

Nous avons ensuite compiler notre noyau avec la commande suivante : make  $ARCH=arm\ uImage\ -j2.$ 

#### 5.5 Question 5.5

Le résultat de la compilation se trouve dans arch/arm/boot/uImage.

Nous avons ensuite copier le fichier uImage dans /tftpboot pour qu'il soit utilisé par la cible puis nous l'avons démarré.

#### 5.6 Question 5.6

Pour vérifier dans les logs de démarrage que le noyau utilisé est bien celui qui vient d'être compilé, il suffit de lire la date de compilation :




FIGURE 1.13 – Logs de démarrage

Nous pouvons lire sur la copie d'écran précédente la ligne suivante :

Linux version 3.1.0 (mill@mill-VirtualBox) (gcc version 4.9.1 (GCC) ) #1 Fri Apr  $14\ 17:25:26$  CEST 2017

La date de compilation du noyau correspond bien à celui qui vient d'être compilé.

### 5.7 Question 5.7

Pour vérifier dans les logs de démarrage que la fonctionnalité ajoutée est bien présente, on peut utiliser la commande dmesg pour afficher les messages du kernel :

```
root@devkit8600:/sys/class/leds/user_led# dmesg | grep led
Memory policy: ECC disabled, Data cache writeback
Serial: 8250/16550 driver, 4 ports, IRQ sharing enabled
console [tty00] enabled
Registered led device: sys_led
Registered led device: user_led
sgtl5000 1-000a: Failed to add route HPLOUT->Headphone Jack
```

FIGURE 1.14 – Logs du kernel

Le driver a bien été ajouté et le dossier

used\_led

a été crée.

Annexe A

# Messages de sortie du terminal entre l'allumage de la cible et le prompt de login

```
CCCCCCCC
 U-Boot SPL 2011.09 - svn (May 22 2012 - 11:19:00)
 Texas Instruments Revision detection unimplemented
 Booting from NAND...
 U-Boot 2011.09 - \text{svn} (May 22\ 2012\ -\ 11:19:00)
 I2C:
       ready
 DRAM:
       512 MiB
 WARNING: Caches not enabled
 Did not find a recognized configuration, assuming General purpose EVM
     in Profile 0 with Daughter board
13 NAND: HW ECC Hamming Code selected
 512 MiB
15 MMC:
       OMAP SD/MMC: 0
 Net:
       cpsw
Hit any key to stop autoboot: 3 \sqrt{0x08}\sqrt{0x08} \sqrt{0x08} \sqrt{0x08}\sqrt{0x08}\sqrt{0x08}
    Card did not respond to voltage select!
19 Booting from network ...
 miiphy read id fail
21 link up on port 0, speed 100, full duplex
 BOOTP broadcast 1
23 DHCP client bound to address 192.168.1.6
 Using cpsw device
 TFTP from server 192.168.1.1; our IP address is 192.168.1.6
 Filename 'uImage'.
 Load address: 0x82000000
 Loading: * \setminus 0 \times 08
    29 \setminus 0 \times 09
    0x09
    \setminus 0 \times 09
```

```
\sqrt{0x09}
    33 \mid \langle 0x09 \rangle
    0x09
    \sqrt{0 \times 09}
    \sqrt{0x09}
    Bytes transferred = 3215152 (310f30 hex)
 ## Booting kernel from Legacy Image at 82000000 ...
    Image Name: Linux - 3.1.0
    Image Type:
                ARM Linux Kernel Image (uncompressed)
    Data Size:
                3215088 \text{ Bytes} = 3.1 \text{ MiB}
43
    Load Address: 80008000
    Entry Point:
                80008000
    Verifying Checksum ... OK
    Loading Kernel Image ... OK
 OK
49
 Starting kernel ...
 Uncompressing Linux... done, booting the kernel.
53 Linux version 3.1.0 (mil1@mil1-VirtualBox) (gcc version 4.9.1 (GCC)
     #1 Mon Apr 10 18:15:11 CEST 2017
 CPU: ARMv7 Processor [413fc082] revision 2 (ARMv7), cr=10c53c7d
 CPU: VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache
 Machine: am335xevm
 Memory policy: ECC disabled, Data cache writeback
 AM335X ES1.0 (neon )
Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.
                                                 Total pages:
    130048
 Kernel command line: console=ttyO0,115200n8 ip=dhcp noinitrd root=/
    dev/nfs rw rootwait
PID hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
 Dentry cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
63 | Inode-cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
 Memory: 512MB = 512MB \text{ total}
65 Memory: 512996k/512996k available, 11292k reserved, 0K highmem
  Virtual kernel memory layout:
     vector : 0 \times ffff0000 - 0 \times ffff1000
                                       4 kB)
67
     fixmap : 0xfff00000 - 0xfffe0000
                                     896 kB)
            : 0xffa00000 - 0xffe00000
                                       4 MB)
     DMA
69
     vmalloc : 0xe0800000 - 0xf8000000
                                     376 MB)
     lowmem : 0xc0000000 - 0xe00000000
                                     512 MB)
     modules : 0xbf000000 - 0xc00000000
                                      16 MB)
```

```
text : 0xc0008000 - 0xc05c6000
                                           (5880 kB)
         .init : 0xc05c6000 - 0xc05ff000
                                             228 kB)
         .\,\mathrm{data}\ :\ 0xc06000000\ -\ 0xc065e618
                                             378 kB)
                                             237 kB)
         .bss : 0xc065e63c - 0xc0699694
77 NR IROS: 396
  IRQ: Found an INTC at 0xfa200000 (revision 5.0) with 128 interrupts
79 Total of 128 interrupts on 1 active controller
  OMAP clockevent source: GPTIMER1 at 25000000 Hz
81 OMAP clocksource: GPTIMER2 at 25000000 Hz
  sched_clock: 32 bits at 25MHz, resolution 40ns, wraps every 171798ms
83 Console: colour dummy device 80x30
  Calibrating delay loop... 718.02 BogoMIPS (lpj=3590144)
pid max: default: 32768 minimum: 301
  Security Framework initialized
  | Mount-cache hash table entries: 512
  CPU: Testing write buffer coherency: ok
89 devtmpfs: initialized
  print_constraints: dummy:
91 NET: Registered protocol family 16
  GPMC revision 6.0
93 OMAP GPIO hardware version 0.1
  omap_l3_smx omap_l3_smx.0: couldn't find resource
95 omap_mux_init: Add partition: #1: core, flags: 0
   omap_i2c.1: alias fck already exists
97 The board is general purpose EVM in profile 0
   omap_hsmmc.0: alias fck already exists
omap hsmmc.2: alias fck already exists
  Configure Bluetooth Enable pin...
101 error setting wl12xx data
   omap2_mcspi.1: alias fck already exists
omap2_mcspi.2: alias fck already exists
  bio: create slab <bio-0> at 0
105 SCSI subsystem initialized
  usbcore: registered new interface driver usbfs
107 usbcore: registered new interface driver hub
  usbcore: registered new device driver usb
109 registerd cppi-dma Intr @ IRQ 17
  Cppi41 Init Done Qmgr-base (e083a000) dma-base (e0838000)
111 Cppi41 Init Done
  omap_i2c omap_i2c.1: bus 1 rev4.0 at 100 kHz
Advanced Linux Sound Architecture Driver Version 1.0.24.
  Bluetooth: Core ver 2.16
NET: Registered protocol family 31
  Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
Bluetooth: HCI socket layer initialized
  Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
119 Bluetooth: SCO socket layer initialized
  Switching to clocksource gp timer
Switched to NOHz mode on CPU #0
```

```
musb-hdrc: version 6.0, ?dma?, otg (peripheral+host)
musb-hdrc musb-hdrc.0: dma type: dma-cppi41
  musb-hdrc musb-hdrc.0: USB OTG mode controller at e080a000 using DMA,
musb-hdrc musb-hdrc.1: dma type: dma-cppi41
  musb-hdrc musb-hdrc.1: USB OTG mode controller at e080c800 using DMA,
      IRQ 19
NET: Registered protocol family 2
  IP route cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
TCP established hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes)
  TCP bind hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
131 TCP: Hash tables configured (established 16384 bind 16384)
  TCP reno registered
UDP hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
  UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
NET: Registered protocol family 1
  RPC: Registered named UNIX socket transport module.
137 RPC: Registered udp transport module.
  RPC: Registered tcp transport module.
139 RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
  NetWinder Floating Point Emulator V0.97 (double precision)
VFS: Disk quotas dquot_6.5.2
  Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
JFFS2 version 2.2. (NAND) (SUMMARY) 0xc2 0xa9 2001-2006 Red Hat,
     Inc.
  msgmni has been set to 1001
145 io scheduler noop registered
  io scheduler deadline registered
147 io scheduler cfq registered (default)
  Could not set LED4 to fully on
da8xx lcdc da8xx lcdc.0: GLCD: Found AT043TN24 panel
  Console: switching to colour frame buffer device 60x34
Serial: 8250/16550 driver, 4 ports, IRQ sharing enabled
  omap_uart.0: ttyO0 at MMIO 0x44e09000 (irq = 72) is a OMAP UARTO
console [ttyO0] enabled
  omap_uart.1: ttyO1 at MMIO 0x48022000 (irq = 73) is a OMAP UART1
omap_uart.2: ttyO2 at MMIO 0x48024000 (irq = 74) is a OMAP UART2
  omap_uart.3: ttyO3 at MMIO 0x481a6000 (irq = 44) is a OMAP UART3
omap_uart.4: ttyO4 at MMIO 0x481a8000 (irq = 45) is a OMAP UART4
  omap_uart.5: ttyO5 at MMIO 0x481aa000 (irq = 46) is a OMAP UART5
brd: module loaded
  loop: module loaded
161 i2c-core: driver [tsl2550] using legacy suspend method
  i2c-core: driver [tsl2550] using legacy resume method
mtdoops: mtd device (mtddev=name/number) must be supplied
  omap2-nand driver initializing
165 ONFI flash detected
  ONFI param page 0 valid
```

```
NAND device: Manufacturer ID: 0xad, Chip ID: 0xdc (Hynix H27U4G8F2DTR
  Creating 8 MID partitions on "omap2-nand.0":
0x000000020000-0x000000040000 : "SPL.backup1"
171 0x000000040000 -0x000000000000 : "SPL.backup2"
  0 \times 000000060000 - 0 \times 000000080000:
                                   "SPL.backup3" \!\!\!
0 \times 0000000080000 - 0 \times 000000260000:
                                   "U-Boot"
  0 \times 000000260000 - 0 \times 000000280000 : "U-Boot Env"
|0 \times 000000280000 - 0 \times 000000780000 : "Kernel"
  0x000000780000-0x000020000000 : "File System"
177 OneNAND driver initializing
  davinci mdio davinci mdio.0: davinci mdio revision 1.6
davinci_mdio davinci_mdio.0: detected phy mask ffffffef
  davinci mdio.0: probed
181 davinci_mdio davinci_mdio.0: phy[4]: device 0:04, driver unknown
  CAN device driver interface
CAN bus driver for Bosch D_CAN controller 1.0
  d_can d_can: d_can device registered (irq=55, irq_obj=56)
usbcore: registered new interface driver cdc ether
  usbcore: registered new interface driver cdc_subset
187 Initializing USB Mass Storage driver...
  usbcore: registered new interface driver usb-storage
189 USB Mass Storage support registered.
   gadget: using random self ethernet address
gadget: using random host ethernet address
  usb0: MAC 06:50:55:8c:0c:93
usb0: HOST MAC 62:9a:93:a2:1e:53
   gadget: Ethernet Gadget, version: Memorial Day 2008
   gadget: g ether ready
  musb-hdrc musb-hdrc.0: MUSB HDRC host driver
musb-hdrc musb-hdrc.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
  usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
  usb usb1: Product: MUSB HDRC host driver
usb usb1: Manufacturer: Linux 3.1.0 musb-hcd
  usb usb1: SerialNumber: musb-hdrc.0
\frac{1}{1} hub 1 - 0:1.0: USB hub found
  hub 1-0:1.0: 1 port detected
205 musb-hdrc musb-hdrc.1: MUSB HDRC host driver
  musb-hdrc musb-hdrc.1: new USB bus registered, assigned bus number 2
usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
  usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
209 usb usb2: Product: MUSB HDRC host driver
  usb usb2: Manufacturer: Linux 3.1.0 musb-hcd
usb usb2: SerialNumber: musb-hdrc.1
  hub 2-0:1.0: USB hub found
hub 2-0:1.0: 1 port detected
  mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
```

```
215 input: ti-tsc-adcc as /devices/platform/tsc/input/input0
  omap_rtc omap_rtc: rtc core: registered omap_rtc as rtc0
217 i2c /dev entries driver
  Linux video capture interface: v2.00
usbcore: registered new interface driver uvcvideo
  USB Video Class driver (1.1.1)
221 OMAP Watchdog Timer Rev 0x01: initial timeout 60 sec
  Bluetooth: HCI UART driver ver 2.2
223 Bluetooth: HCI H4 protocol initialized
  Bluetooth: HCI BCSP protocol initialized
225 Bluetooth: HCILL protocol initialized
  Bluetooth: HCIATH3K protocol initialized
227 cpuidle: using governor ladder
  cpuidle: using governor menu
229 usbcore: registered new interface driver usbhid
  usbhid: USB HID core driver
usbcore: registered new interface driver snd-usb-audio
  _regulator_get: 1-000a supply VDDA not found, using dummy regulator
233 regulator_get: 1-000a supply VDDIO not found, using dummy regulator
  _regulator_get: 1-000a supply VDDD not found, using dummy regulator
235 | sgt15000 | 1-000a: sgt15000 | revision | 17
  print\_constraints: 1-000a: 850 < --> 1600 mV at 1200 mV normal
  _regulator_get: 1-000a supply VDDA not found, using dummy regulator
  \_regulator\_get: 1-000a supply VDDIO not found, using dummy regulator
sgtl5000 1-000a: Using internal LDO instead of VDDD
  mmcl: card claims to support voltages below the defined range. These
      will be ignored.
241 sgtl5000 1-000a: Failed to add route HPLOUT->Headphone Jack
  sgt15000 1-000a: dapm: unknown pin MONO LOUT
sgtl5000 1-000a: dapm: unknown pin HPLCOM
  sgt15000 1-000a: dapm: unknown pin HPRCOM
245 asoc: sgtl5000 <-> davinci-mcasp.0 mapping ok
  ALSA device list:
    #0: AM335X EVM
  oprofile: hardware counters not available
oprofile: using timer interrupt.
  nf_conntrack version 0.5.0 (8015 buckets, 32060 max)
251 ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
  TCP cubic registered
NET: Registered protocol family 17
  can: controller area network core (rev 20090105 abi 8)
NET: Registered protocol family 29
  can: raw protocol (rev 20090105)
257 can: broadcast manager protocol (rev 20090105 t)
  Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized
259 Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized
  Bluetooth: RFCOMM ver 1.11
261 Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
  Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
```

```
Bluetooth: HIDP (Human Interface Emulation) ver 1.2
   Registering the dns_resolver key type
265 VFP support v0.3: implementor 41 architecture 3 part 30 variant c rev
  ThumbEE CPU extension supported.
  _regulator_get: mpu.0 supply mpu not found, using dummy regulator
  omap2\_set\_init\_voltage\colon Fail\ set\ voltage-dpll\_mpu\_ck(f=720000000\ v
      =1260000) on vddmpu
269 omap2_set_init_voltage: unable to set vdd_mpu
  Detected MACID=0:18:30:fe:7b:f6
271 input: gpio-keys as /devices/platform/gpio-keys/input/input1
  omap rtc omap rtc: setting system clock to 2000-01-01 00:00:00 UTC
      (946684800)
mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x91 (3 bytes)
275 CPSW phy found : id is : 0x4dd072
  PHY 0:01 not found
277 mmc1: new SDIO card at address 0001
  PHY: 0:04 - \text{Link is Up} - 100/\text{Full}
279 Sending DHCP requests ., OK
  IP-Config: Got DHCP answer from 192.168.1.1, my address is
      192.168.1.6
  IP-Config: Complete:
        device=eth0, addr=192.168.1.6, mask=255.255.255.0, gw
      =255.255.255.255,
        host = 192.168.1.6, domain = nis - domain = (none),
        bootserver = 192.168.1.1, rootserver = 192.168.1.1, rootpath=/
      tftpboot/rootfs
285 VFS: Mounted root (nfs filesystem) on device 0:15.
  devtmpfs: mounted
287 Freeing init memory: 228K
289 INIT: version 2.88 booting
291 Starting udev
  udevd[718]: starting version 182
293 bootlogd: cannot allocate pseudo tty: No such file or directory
   Populating dev cache
295 Fri Apr 14 13:12:58 UTC 2017
297 INIT: Entering runlevel: 5
299 Configuring network interfaces... ifup skipped for nfsroot interface
  run-parts: /etc/network/if-pre-up.d/nfsroot exited with code 1
  Starting system message bus: dbus.
  Starting Dropbear SSH server: Generating key, this may take a while
303 Public key portion is:
```

```
ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAABAQDHQW67zEKPRIeKx6VZxLER0R/2HThSN
      SWD3fMk23eXy9j3PudyVMJfjGBF258qnZNicoMsK0Mx5JrpV124XKCzvKTAYsMjLc6†WdqcX73zSzt1Cpl
      +Dq16Nld2ZuhfGDidLPvrSqOfRaUYRH6048XV/
      E7penoQ8oP2tJV0kiGnXRQMoqSyLyZFWW/0xNzatB/Wr6o+
      I7Iboc2KWDyOu8caJxP4fxrV/4zEjyTvSQCBCzwuv2RSFPJV7lleMD2XkKN+
      QOGCgG1Eq8TgrNDU0Jps + RelENrtkj + lgVJF2odabmPMtmsB + 8
      lhtgdgk8wth0dbjQzedRFt root@devkit8600
  Fingerprint: md5 a7:0c:a2:b1:07:9a:77:98:01:7e:31:13:10:02:42:2c
  dropbear.
307 Starting rpcbind daemon...rpcbind: cannot create socket for udp6
309 rpcbind: cannot create socket for tcp6
  done.
   Starting syslogd/klogd: done
* Starting Avahi mDNS/DNS-SD Daemon: avahi-daemon
      \dots done.
315 Starting Telephony daemon
  Starting Linux NFC daemon
317 /etc/rc5.d/S64neard: line 26: /usr/lib/neard/nfc/neard: No such file
      or directory
319
  Poky (Yocto Project Reference Distro) 1.7.3 devkit8600 /dev/ttyO0
321
323
  devkit8600 login: root
325 root@devkit8600:~#
```

Listing A.1 – Messages de sortie du terminal entre l'allumage de la cible et le prompt de login