```
/* Control de respirador DQ3D NICA
 * Mayo 2020
 * Arduino Nano
 * Motor Nema23
 * DQ3D.org
Ver 09
Sin MicroStep
min max PasosInsp =150 a 270
presionmin = -800P; -8cmH2O
cambios calculo tentrepasos y pausita
Ver20
*******************************
*Recordar cambios de pines y recorte de mecate o pasos totales para equipos reconstruidos
*2 sensores
  BMP280 0x76 distal
                       Sensor 2 BME1
*y BME280 0x77 proximal Sensor 1 BME2
*74HC595 para multiplicar pines de led, 1 por tipo de alarma
 595 pin 14 es Serial data input(DS o SER),
  595 pin 12 es latch (Latch Clock(ST_CP o RCLK),
  595 pin 11 es clock (Shift clock(SH_CP o SRCLK)
  Enciende led x si data es 2 a la potencia x . Si led x y led y, se suman las potencias
          bitWrite(data, desiredBit, desiredState) o bitSet(data, desiredBit)lo pone en 1;
*Opcion de respiraciones por minuto o reaccionar a intento respiratorio
*Pendientes
    Pulir TODOMAL, lucecitas
    YA CAMBIO DE PIN 11 y pin 9 porque interfiere con TONE
    YA Cambiar libreria para BMEEEEE280
    Medir humedad BME280, alarmas y variables
    YA sistema de chequeo de integridad de sensores sobre la marcha
    YA Reducir uso de serial cuando no hay computadora (version autonoma)
//DEBUGGING***************************
//#define DEBUG
#ifdef DEBUG
 #define DEBUG_PRINT(x)
                           Serial.print (x)
 #define DEBUG_PRINTDEC(x)
                             Serial.print (x, DEC)
 #define DEBUG PRINTln(x) Serial.println (x)
#else
 #define DEBUG_PRINT(x)
 #define DEBUG PRINTDEC(x)
 #define DEBUG_PRINTln(x)
#endif
// No enviar mensajes a pantalla (Uso sin computadora)
//#define SISERIAL
#ifdef SISERIAL
 #define SISERIAL_PRINT(x)
                              Serial.print (x)
 #define SISERIAL_PRINTDEC(x)
                                Serial.print (x, DEC)
 #define SISERIAL PRINTln(x) Serial.println (x)
#else
 #define SISERIAL_PRINT(x)
 #define SISERIAL_PRINTDEC(x)
 #define SISERIAL_PRINTln(x)
#endif
//incluir librerias necesarias para sensores
```

```
#include <BME280I2C.h>
#include <Wire.h>
#define SERIAL BAUD 115200
//Variables médicas modificables en firmware
#define ciclosmin 16 // Minimo de ciclos por minuto
#define ciclosmax 25
                        // Maximo de ciclos por minuto
const float FInsp = .5; // fracción inspiratoria = Tiempo Inspiracion/Tiempo total ciclo (.42
recomendado) SE PUEDE PONER UN POTENCIOMETRO PARA VARIAR
const float TMeseta = 0;
                            // Tiempo de Meseta en milisegundos (Max500)(Presión alta
mantenida antes de pasar a Exhalación)
float presionmax = 2942; // Presion maxima en cualquier momento en Pascal. 30cmH20
                                                                                      PARA EL
EQUIPO.
float presionmin = -800; // Presion minima durante espiracion en Pascal. -5cmH2O = -490
Señal advertencia v09Eq07 -10
#define tempmax 39
                         // Temperatura maxima del aire
                         // volumen segun ambu y posicion del reostato
//Variables medicas derivadas
float CPM = ciclosmin; // Ciclos por minuto inicio
unsigned long TCiclo = 60000L/CPM; // duración del ciclo respiratorio (en milisegundos) unsigned long Tinicio = millis(); // Marca tiempo de inicio de la respiración
unsigned long pausita = 0 ;
                                          // pausita adicional para ajustar CPM
//Definición pines Digitales y Análogos // XXX Color alambre
#define ResetAlarmaPin 2 // Roj (Interrupt) Boton reset alarma
#define cierrePin 3
                           //
                                  (Interrupt) Pin libre
#define origenMotPin 4
                          // Ama Pin de sensor optico para confirmar si Motor regresó a
origen. No se han saltado pasos (motor en posicion adecuada) despues de un ciclo
#define direccionPin 5 // Ama Pin direccion Motor
#define pasosPin 6
                          // Pur Pin step pasos Motor
#define botonPin 7
                          // Bla Pin pulsador (encendido ciclo) y seleccion de tipo de ciclo
a partir de version 20 (RPM o Disparo)
#define enablePin 8
                          // Gri Pin activa y desactiva motor Motor (Verificar con el driver.
Driver HY-DIV268N 6600 activa motor con LOW.
#define origenBraPin 11 // Ama Pin (endstop) para confirmar brazo en punto de partida ERA
PIN 9 ahora en 11
#define dataPin 10
                          // Ama 595 pin 14 es Serial data input(DS o SER), Amarillo
#define latchPin 9
                          // Pur 595 pin 12 es latch (Latch Clock(ST_CP o RCLK), Purpura ERA
PIN 11 ahora en 9, interferia con TONE()
#define clockPin 12
                      // Gri 595 pin 11 es clock (Shift clock(SH_CP o SRCLK) Gris
#define alarmaPin 13
                          // Roj Parlante alarma //Ver20
//(Switch mecanico) para confirmar cierre de caja. SIN pin, solo led con switch es suficiente
//Pines Analogos
int potCPM;
                           // Azu A0 lectura del potenciometro de velocidad (ciclos por minuto)
, Leída
int potPI = 0;
                           // Ama Al lectura del potenciometro de volumen (pasos por ciclo) ,
Leída
#define SDAPin 4
                           // Ver SDA de I2C Data (BMP280 purpura, etc)
#define SCLPin 5
                           // Ama SCL de I2C Clock (BMP280 amarillo, etc)
int CALIBRA = 1;
                           // Chequeo antes de iniciar operación (1) y en marcha para busca de
punto origen motor (2)
                                                            // Tiempo de inicio de ciclo en
// local var en main loop unsigned long Tinicio = 0L;
milisegundos,
int ALARMA = 0;
                           // Diferentes alarmas (estado de alarma por falla) generada
                          /* 0= Normal,
                             1= falla de motor/origen,
                             2= Falla de origen del brazo,
                             3= Exceso de presion
                             4= Presion demasiado baja
```

```
5= Sobre temperatura
                            6= Sensor 1 presion no detectado
                            7= Sensor 2 presion no detectado
                                                                      Ver20
                            8= Humedad demasiado baja
                            9= Señal de ok
byte AlarmaLeds = 0;
volatile int ResetAlarma = 0; // variable for reading the pushbutton status
//Variables para BMP280
BME280I2C::Settings settings1( //Sensor Proximal si Hay 2 sensores
  BME280::OSR_X1,
  BME280::OSR X1,
  BME280::OSR_X8,
                     //Oversampling pressure 8, mayor precision
  BME280::Mode_Forced,
  BME280::StandbyTime_500us,
  BME280::Filter_Off,
  BME280::SpiEnable False,
   0x77 // I2C address. I2C specific.
);
BME280I2C::Settings settings2( //Sensor Distal siempre
  BME280::OSR X1,
  BME280::OSR_X1,
  BME280::OSR_X8,
                     //Oversampling pressure 8, mayor precision
  BME280:: Mode Forced,
  BME280::StandbyTime_500us,
  BME280::Filter_Off,
  BME280::SpiEnable_False,
   0x76 // I2C address. I2C specific.
BME280I2C bme1(settings1);
BME280I2C bme2(settings2);
                        //Para calibrar BMP en base a BME, Temp1 = temp + FactCorrTemp
float FactCorrTemp = 0;
           // presion se calibra por ser presion relativa a presion inicial
float temp1(NAN), hum(NAN), pres1(NAN); //se define como no es un numero
float temp2(NAN), pres2(NAN);
                             //se define como no es un numero
float cmH2O = -2;
                      // Presion ultima medida (de sensor2)en cmH2O Ver20
float presionI1 =0;
                          // Presion Inicial, Ambiente antes de medición, en hPa
float presionI2 =0;
                          // Presion Inicial, Ambiente antes de medición, en hPa
bool primeramedida = true; // para hacer medida dentro de loop, a ver si mide correctamente
float presionMax1 = 0;
                          // en cmH20
float presionMin1 = 0;
                          // en cmH20
float presionMax2 = 0;
                          // en cmH20
float presionMin2 = 0;
                          // en cmH2O
#define TCheqPT 100
                          // Tiempo en millis entre chequeos de Presion
unsigned long TultmedPT =0; // Tiempo transcurrido desde ultima medida en millis
bool DosSensores = false; // Si hay dos sensores, es un equipo para activación por disparo
bool CicloCPM = true;
float presionDisparo = -2;
                              // Presion de disparo de ciclo Ver20
const float presionMinDisp = -.3;
const float presionMaxDisp = -5;
//Variables mecánicas
#define MicroStep 2
                          // Micropasos utilizados en el driver para suavizar motor
(1/Microstep) v09Eq07
const int PasosInsp = 270*MicroStep; // v20Eq8
                                               Default 270 Pasos maximos por Inspiración
(depende de mecanismo usado), 200 pasos por vuelta * Microstep, definida (define volumen) v 09 Eq 07
const int PasosMin = 150*MicroStep;
                                    // v20Eq8
                                               Default 150
const bool dirEspira = false;
                                     // dirEspira = 0 es inspira, dirEspira = 1 es espira (si
el motor esta conectado inverso, cambiar)
bool dirMotor=!dirEspira; // Motor siempre empieza con inspiración
#define Vueltas 2
                          // para 10 mm diametro, debe dar un maximo de dos vueltas
```

```
bool BrazoHome = false;
                           // Suponemos que el brazo no esta en posicion correcta
long Tentrepasos = 800L ;
                           // Tiempo entre pasos para asegurar un numero de ciclos por minuto
(Pausa en microsegundos, calculada)Driver permite hasta 20 micros v09Eq07
                                       // tiempo minimo entre pasos
const long TentrepasosMin = 500L;
int regresaorigen = 1;
                          // Tipo de regreso a Origen
                          // Control de ciclos para recalibrar
int ciclosCalibra = 0;
//int optVuel = 0;
                           // Vueltas completas del motor para llegar al punto maximo
inspiracion
// varaible local float Trespiro = 0;
void setup() {
 resetearAlarma();
// inicializamos pines.
 pinMode(alarmaPin, OUTPUT);
 pinMode(cierrePin, INPUT);
 pinMode(origenMotPin, INPUT);
 pinMode(direccionPin, OUTPUT);
 pinMode(pasosPin, OUTPUT);
 pinMode(botonPin, INPUT);
 pinMode(enablePin, OUTPUT);
 pinMode(origenBraPin, INPUT);
 pinMode(latchPin, OUTPUT);
 pinMode(dataPin, OUTPUT);
 pinMode(clockPin, OUTPUT);
 pinMode(ResetAlarmaPin, INPUT_PULLUP);
                                           // initialize the pushbutton pin as an input:
 attachInterrupt(0, ParaAlarma, FALLING); // Attach an interrupt to the ISR vector Ver20
 Serial.begin(SERIAL_BAUD);
   while(!Serial) {} // Wait
 Wire.begin();
 Serial.println(F("****************************));
 Serial.print(F("Probando Sensores: "));
  if(!bmel.begin()) Serial.println(F("No hay BME280 sensor 1 Proximal!"));
  switch(bme1.chipModel())
     case BME280::ChipModel_BME280:
      Serial.println(F("Sensor1 bien BME280 sensor 1! Success."));
     case BME280::ChipModel_BMP280:
      Serial.println(F("Sensor1 bien BMP280 sensor 1! No Humidity available."));
      break;
     default:
      Serial.println(F("Found UNKNOWN sensor 1! Error!"));
      ALARMA = 6;
      alarma();
  if(!bme2.begin()) {
     Serial.println(F("No hay BME280 sensor 2 Distal!"));
     ALARMA = 7;
     alarma();
  switch(bme2.chipModel()) {
     case BME280::ChipModel BME280:
      Serial.println(F("Sensor2 bien BME280 sensor 2! Success."));
      break;
    case BME280::ChipModel_BMP280:
      Serial.println(F("Sensor2 bien BMP280 sensor 2! No Humidity available."));
      break;
    default:
      Serial.println(F("Found UNKNOWN sensor 2! Error!"));
      ALARMA = 7;
      alarma();
```

```
bme1.read(pres1, temp1, hum);
   if (temp1 != temp1) {
    Serial.println(F("Sensor 1 fallando."));
//
//
      ALARMA = 6;
//
      alarma ();
//
 bme2.read(pres2, temp2, hum);
// if (temp2 != temp2) {
     Serial.println(F("Sensor 2 fallando."));
//
      ALARMA = 7;
//
//
      alarma ();
 if (temp1 == temp1 && temp2 == temp2) DosSensores = true; // Hay dos sensores
 if (DosSensores){
     bme1.read(pres1, temp1, hum);
                                               // Primera medida BMP presion sensor 1:
     if (temp1 != temp1) {
       Serial.println(F("Sensor 1 fallando."));
       ALARMA = 6;
       alarma ();
       presionI1 = pres1;
     Serial.print(presionI1/100);
     Serial.println(F(" hPa Presión Atmosférica de referencia 1 "));
 //
      presionmax = pres1+presionmax;
 //
      presionmin = pres1+presionmin;
 //
      presionMax1 = ((pres1- presionI1)/100)*1.019744289 ;
       presionMin1 = presionMax1 ;
     //
           Serial.print(F("pascales "));
     //
          Serial.println(pres1);
          Serial.print(F("Presión DISTAL Máxima: "));
     //
     //
            Serial.print(presionMax1);
     //
            Serial.print(F(" Minima:"));
            Serial.println(presionMin1); */
     //
 bme2.read(pres2, temp2, hum);
                                         // Primera medida BMP presion sensor 2:
 if (temp2 != temp2) {
   Serial.println(F("Sensor 2 fallando."));
   ALARMA = 7;
   alarma ();
 /* presionI2 = pres2;
     Serial.print(presionI2/100);
     Serial.println(F(" hPa Presión Atmosférica de referencia 2 "));
// presionMax2 = pres2;
// presionMin2 = pres2;*/
  //preflight check
  Tinicio = millis();
                                                    // desactiva el driver del motor
 digitalWrite(enablePin, HIGH);
 if (!digitalRead(origenMotPin)) RegresaOrigen();
 Serial.print(F(" RegresaOrigen terminado. Logica Origen y brazo: "));
 Serial.print(digitalRead(origenMotPin) );
 Serial.println(digitalRead(origenBraPin));
 if (!digitalRead(origenBraPin)){
   ALARMA = 2i
   alarma();
 chequeoPT();
  delay (1000);
 if (ALARMA > 0){
                    //no sigue*******
```

```
DEBUG PRINT(F("DEBUG Alarma activada durante setup. Equipo parqueado ALARMA:"));
    DEBUG_PRINT(ALARMA);
    TODOMAL();
    DEBUG_PRINT(F("DEBUG Alarma ALARMA:"));
    DEBUG_PRINT(ALARMA);
    * /
  if (ALARMA == 0) {
    DEBUG_PRINT(F("DEBUG Alarma2 ALARMA:"));
    DEBUG_PRINT(ALARMA);
    CALIBRA = 0;
    TODOBIEN(); // ......
    resetearAlarma();
}
void chequeoPT() {
                                                      //chequear presion Sensores 1 y 2
  if (DosSensores){
    bme1.read(pres1, temp1, hum);
                                    // Lectura sensor 1 Proximal (0x77) es BME
    if (pres1 != pres1) {
      Serial.println(F("Sensor 1 fallando."));
     ALARMA = 6;
     alarma ();
    if (primeramedida){
    //*** nueva lectura para evitar falla inicio presion referencia
    delay(100);
    bmel.read(pres1, temp1, hum);
                                             // Lectura sensor 1 Proximal (0x77) es BME
      presionI1 = pres1;
      Serial.print(presionI1/100);
      Serial.println(F(" hPa Presión Atmosférica de referencia 1 operando"));
      presionmax = pres1+presionmax;
     presionmin = pres1+presionmin;
    if (pres1 < presionmin){</pre>
        Serial.print(F("bajo MIN Proximal pascal leidos
        Serial.print(pres1);
        Serial.print(F("
                         , Pascal mínimos"));
        Serial.println(presionmin);
        ALARMA = 4;
        alarma();
    if (pres1 > presionmax){
        Serial.print(F("sobre MAX Proximal pascal leidos "));
        Serial.print(pres1);
        Serial.print(F(" , Pascal máximos"));
        Serial.println(presionmax);
        ALARMA = 3;
        alarma();
    pres1= ((pres1- presionI1)/100)*1.019744289;
                                                    // lo convierte en cmH20
    if (presionMin1 > pres1) presionMin1 = pres1;
                                                    // en cmH20
                                                    // en cmH20
    if (presionMax1 < pres1) presionMax1 = pres1;</pre>
 bme2.read(pres2, temp2, hum);
                                                     //lectura del sensor 2 Distal (0x76) BMP
  if (pres2 != pres2) {
    Serial.println(F("Sensor 2 fallando."));
    ALARMA = 7;
    alarma ();
  if (primeramedida){
         nueva lectura para evitar falla inicio presion referencia
  delay(100);
```

```
bme2.read(pres2, temp2, hum);
                                                     //lectura del sensor 2 Distal (0x76) BMP
    Serial.print(pres2/100);
    Serial.println(F(" hPa Presión Atmosférica de referencia 2 operando"));
      if (!DosSensores) {
       presionI2 = pres2;
        presionmax = pres2+presionmax;
        presionmin = pres2+presionmin;
    presionMax2 = pres2;
    presionMin2 = pres2;
    primeramedida = false;
  if (!DosSensores) {
    if ((pres2 - presionmin) < -4000) pres2 = presionmin; //dato
    malo.....
    if (pres2 < presionmin){</pre>
      Serial.print(pres2);
      Serial.print(F("Distal pascal leidos
                                           pascal minimos
                                                                  "));
      Serial.print(presionmin);
      ALARMA = 4;
      alarma();
    if (pres2 > presionmax){
      Serial.print(pres2);
      Serial.print(F("Distal pascal leidos
                                              pascal maximos
                                                                  "));
      Serial.print(presionmax);
      ALARMA = 3;
      alarma();
  }
 pres2= ((pres2 - presionI2)/100)*1.019744289; // lo convierte en cmH20
  if (presionMin2 > pres2) presionMin2 = pres2;
  if (presionMax2 < pres2) presionMax2 = pres2;</pre>
  TultmedPT = millis();
void alarma() {
  if (ResetAlarma ==1) resetearAlarma();
  if (ALARMA >0){
                                                                      // Alarma sigue hasta
  interrupt
   DEBUG PRINTln(F("DEBUG Alarma superior a 0*****************************));
    if (ALARMA ==6)Serial.println(F("Sensor 1 distal fallando o ausente"));
    if (ALARMA ==7)Serial.println(F("Sensor 2 proximal fallando o ausente"));
    tone(alarmaPin, 1000);
                                                                  // encender Alarma
    bitSet(AlarmaLeds, ALARMA-1);
    updateShiftRegister();
  }
void TODOBIEN() {
                                           //señal que anuncia todo bien
   resetearAlarma();
   tone(alarmaPin, 1000);
   delay (500);
   tone(alarmaPin, 2000);
   delay(1000);
   ALARMA = 0;
void TODOMAL(){
                                            // Sirena cuando para definitivo
  DEBUG_PRINT(F("DEBUG TODOMAL*********************************));
  digitalWrite(enablePin, HIGH);
                                       // desactiva el driver del motor
```

```
int millisPROVI = millis();
 while(millis() < millisPROVI+180000){ // Durante 3 minutos</pre>
   for(int index = 7; index >= 0; index--){
//
       bitSet(AlarmaLeds, index);
//
       updateShiftRegister();
     for (int i = 100; i <= 200; i++){ // Emitir sonido sirena problema al final
       tone(alarmaPin, i*4);
       delay(20);
       AlarmaLeds =0;
       updateShiftRegister();
 noTone(alarmaPin);
 parar();
void parar(){
  DEBUG_PRINT(F("DEBUG PARADA ETERNA***************************));
  while (1);
void resetearAlarma(){
   AlarmaLeds = 0;
   updateShiftRegister();
   ResetAlarma = 0;
   ALARMA =0;
   noTone(alarmaPin);
void RegresaOrigen(){
                                         // desactiva el driver del motor
 digitalWrite(enablePin, HIGH);
 Tentrepasos = TentrepasosMin;
                                         // Maxima aceleracion v09Eq07
  if (CALIBRA ==2){
                                          // Calibracion sobre la marcha de punto de origen,
  llamada por motor fuera de punto
   dirMotor = !dirEspira;
                                          // Primera calibracion hacia Inspira (suponemos que
   salto pasos durante inspira
                                          // PasosInsp para recalibrar origen v09Eq07
   potPI = PasosInsp;
   DEBUG_PRINT(F("DEBUG Valor de pasos a moverse durante calibración y dir: "));
   DEBUG_PRINT(potPI);
   DEBUG_PRINTln(dirMotor);
   MueveMotor();
     Serial.print(" RegresaOrigen sobre la marcha Motor Brazo: ");
     Serial.print(digitalRead(origenMotPin));
     Serial.println(digitalRead(origenBraPin));
                                     // Si motor regreso a origen
     if (digitalRead(origenMotPin)){
                      DEBUG_PRINTln(F("DEBUG Hasta aqui llegué8 OrigenMot
                     bien...."));
       DEBUG_PRINTln(F("DEBUG Hasta aqui llegué9 OrigeBra
                      bien...."));
                      Serial.println(F(" Recalibró en operación "));
                           //cuidado resetea todo, talvez deba solo resetear alarma 1 i 2
         resetearAlarma();
         potPI = PasosInsp;
         CALIBRA = 0;
       else if (!digitalRead(origenBraPin)){
                                                // Si brazo no llego a origen, Suponemos
       que se paso una vuelta, y retrocedemos 1 vuelta
         DEBUG_PRINTln(F("DEBUG brazo no llego a origen, Retrocedemos
         7A...."));
         dirMotor = dirEspira;
       potPI = PasosInsp;
                                  // v09Eq07
       MueveMotor();
```

```
if (!digitalRead(origenBraPin)) TODOMAL();
     }
                         //No regresó a origen de motor, algo anda mal. Paraliza la maquina.
     else TODOMAL();
     Reiniciar
 else if (CALIBRA == 1){
                                                   // Calibracion inicial de punto de origen
   int pasoscalib = 10*MicroStep;
   dirMotor = dirEspira;
   for (potPI = pasoscalib; potPI < PasosInsp; potPI= potPI+pasoscalib){</pre>
                                                                          // PasosInsp
   para limite de pasos v09Eq07 por microstep
     dirMotor = !dirMotor;
     DEBUG_PRINT(F("DEBUG Valor de pasos a moverse durante calibración y dir: "));
     DEBUG_PRINTln(potPI);
     MueveMotor();
     DEBUG_PRINT("DEBUG RegresaOrigen inicial : ");
     DEBUG_PRINTln(digitalRead(origenMotPin) );
     if (digitalRead(origenMotPin) && digitalRead(origenBraPin)){
       DEBUG_PRINTln(F("DEBUG DEBE PASAR POR ACA.....: "));
       potPI = PasosInsp;
       TODOBIEN();
       CALIBRA = 0;
     }
   if (!digitalRead(origenMotPin) || !digitalRead(origenBraPin)){ ;
     ALARMA = 1;
     alarma();
void MueveMotor() {
 int optLog = 0;
 int optVue = 0;
 digitalWrite(enablePin, LOW);
                              // Activa el driver del motor
 DEBUG_PRINT(F("DEBUG Hasta aqui llegué4......POTPI, dirMotor...."));
 DEBUG_PRINT(potPI);
 DEBUG_PRINTln(dirMotor);
 if ((10000 < Tentrepasos) | | (Tentrepasos < TentrepasosMin)){
   Serial.print(F(" Microsegundos de pausa entre pasos (Tentrepasos)fuera de rango: "));
   Serial.println(Tentrepasos);
   for (int i = 0; i <= potPI; i++) {
                                    // BUCLE DE PASOS que mueven motor
   // Aqui generamos un flanco de bajada HIGH - LOW menos
   digitalWrite(pasosPin, HIGH);
   el tiempo de medicion
   delayMicroseconds(Tentrepasos);
                                    // Pequeño retardo para formar el pulso en STEP DQ era 10
   digitalWrite(pasosPin, LOW);
                                   // y el driver de avanzara un paso el motor
   delayMicroseconds(Tentrepasos); // Retardo para llegar a una velocidad de ciclo menos
   el tiempo de medicion
   if (CALIBRA == 0)
                                                              // Durante operacion normal
     if (digitalRead(origenMotPin) == optLog ){
                                                                 // Lleva control de las
     veces que se pasa el punto de origen del motor (vueltas)
       optLog = !optLog;
       if (optLog == 0) optVue = optVue + 1;
     if (millis() - TultmedPT > TCheqPT) chequeoPT();
     if (ALARMA != 0) alarma();
     if (optVue > Vueltas && dirMotor == !dirEspira && i>= 100) { // En inspiracion, Parar
     avance cuando llego a punto de origen
                                                              // (desinflado maximo AMBU),
                                                              exceso de pasos
```

```
PROBABLEMENTE INNECESARIO
       DEBUG_PRINT(F("DEBUG Se pasa de vueltas....."));
                                                                  // desactiva el driver del
       digitalWrite(enablePin, HIGH);
       motor
       ALARMA = 1;
       break;
   else if (CALIBRA >0){
                                                                   // Durante calibracion
   punto origen, para salir en cuanto llega a origen
     delay (1);
      if (digitalRead(origenMotPin) && digitalRead(origenBraPin)) { // Si ambos puntos de
     origen OK
       digitalWrite(enablePin, HIGH);
                                                                   // desactiva el driver del
       motor
       i=potPI;
                                                                   // Termina movimientos
       saliendo del bucle de pasos
                                       // FIN BUCLE DE PASOS que mueven motor
 if (DosSensores) {
   bme1.read(pres1, temp1, hum);
   if (temp1 > tempmax){
     ALARMA = 5;
     alarma();
  }
 else {
   bme2.read(pres1, temp1, hum);
   if (temp1 > tempmax){
     ALARMA = 5;
     alarma();
                     DEBUG_PRINTln(F("DEBUG Fin de MueveMotor 6....."));
void loop() {
   if (ALARMA != 0) alarma();
/* If low and un sensor suspende bucle
  if high and un sensor ciclo RPM
 If low and dos sensores ciclo disparo
  if high and dos sensores ciclo RPM
* /
while (digitalRead(botonPin) == LOW && !DosSensores)(1);
                                                          //En CPM un sensor no hace nada
mientras no encienda
  Tinicio = millis();
                                       // Marca tiempo de inicio de la respiración
  potPI = map(analogRead(A1),0,1023,PasosMin,PasosInsp);
                                                                 // leemos numero de pasos
  para inspiración, lo cual definirá volumen
  if (digitalRead(botonPin) == HIGH) { // leemos el boton de encendido. Si esta encendido,
  es por RPM
    CicloCPM = true;
    potCPM = map(analogRead(A0),0,1023,ciclosmin*10,ciclosmax*10); // leemos Ciclos por minuto
    y adaptamos el valor a un numero de (decimos de) ciclo por minuto, entre min y max (para
    rangos mas precisos)
    CPM = potCPM;
    CPM = CPM/10;
    TCiclo = 60000/CPM;
    //************
     Tentrepasos = ((((TCiclo*1000L-TMeseta*1000L) * FInsp)/(potPI*.8))/
```

```
(MicroStep*sqrt(MicroStep))); // Tiempo entre pasos en microsegundos dividido por los
    micropasos // Ciclo en milisegundos
            if (Tentrepasos > 987 + TentrepasosMin) Tentrepasos = Tentrepasos - 987;
   //987microsequndos es tiempo adicional por medio paso dedicado a mediciones y calculos (por
   dos)
    Serial.println();
    Serial.println(F("***********Nuevo Respiro**********"));
    Serial.print(F(" Microsegundos de pausa entre pasos (Tentrepasos): "));
    Serial.println(Tentrepasos);
   }
  else if (DosSensores) { // Si el boton de encendido esta apagado, y hay dos sensores. es un
  ciclo por disparo (intento inspiratorio)
     CicloCPM = false;
     CPM = 25;
     TCiclo = 60000/CPM;
     Tentrepasos = TentrepasosMin*1.5; //Establecemos la velocidad a un respiro normal de
     600cc a 25 CPM
     int PotpresionDisparo = map(analogRead(A0),0,1023,presionMaxDisp*100,presionMinDisp*100);
     // leemos Presion de disparo de ciclo
     presionDisparo = PotpresionDisparo/100;
     Serial.println(F("**********************************));
     while (presionDisparo < pres1){</pre>
       if (ResetAlarma) resetearAlarma();
       if (digitalRead(botonPin) == HIGH ){
                                             // SALIR, se cambio a modo de ciclos por
       minuto sobre la marcha
         potCPM = map(analogRead(A0),0,1023,ciclosmin*10,ciclosmax*10); // leemos Ciclos por
         minuto y adaptamos el valor a un numero de (decimos de) ciclo por minuto, entre min y
         max (para rangos mas precisos)
         CPM = potCPM;
         CPM = CPM/10;
         TCiclo = 60000/CPM;
         Tentrepasos = ((((TCiclo*1000L-TMeseta*1000L) * FInsp)/(potPI/2))/
         (MicroStep*sqrt(MicroStep)));
         break; // se cambio a modo de ciclos por minuto sobre la marcha
       /*DEBUG_PRINT("DEBUG Presion segun sensor en cmH2O:");
       DEBUG_PRINTln(pres1);
       DEBUG_PRINT("DEBUG Presion disparo en cmH20:");
       DEBUG_PRINTln(presionDisparo);*/
     Serial.println(F(" Respiro disparado....."));
// CICLO INSPIRACION
     dirMotor = !dirEspira;
     MueveMotor();
     unsigned long iniciomeseta = millis();
                                                               //Meseta
     while (millis() -iniciomeseta < TMeseta){</pre>
       if (millis() - TultmedPT > TCheqPT) chequeoPT();
     }
     //
             if (ALARMA == 1) RegresaOrigen();// Modificar: si brazo no en origen, o motor no
     en origen, regresaorigen. si no resuelve: ALARMA
     unsigned long Tinspira = millis()-Tinicio;
                                                               // Guarda duracion de
     inspiración
// CICLO ESPIRACION
                                             // Maxima aceleracion v09Eq07; // acelerando
     Tentrepasos = TentrepasosMin;
     espiracion era 600 (microsegundos)v09Eq07
     dirMotor = dirEspira;
     MueveMotor();
     digitalWrite(enablePin, HIGH);
                                                               // desactiva el driver del
     motor, regresa a origen si AMBU presionado
     DEBUG_PRINT(F("DEBUG Hasta aqui llegué ESPIRA......CicloCPM:"));
```

```
DEBUG PRINTln(CicloCPM);
// Pausa restante para ciclos por minuto establecidos en millis (solo en CPM)
     if (CicloCPM) {
       pausita = (TCiclo - (millis()- Tinicio));
       DEBUG_PRINT(F(" TCiclo en milis:"));
       DEBUG PRINTln(TCiclo);
       DEBUG_PRINT(F(" Pausita en milis:"));
       DEBUG_PRINTln(pausita);
       if (3000>pausita && pausita>100){
         unsigned long iniciopausita = millis();
         DEBUG_PRINTln (millis() - iniciopausita);
         while (millis() - iniciopausita < pausita){</pre>
           //DEBUG_PRINT (millis() - iniciopausita);
           if (millis() - TultmedPT > TCheqPT) chequeoPT();
                                                             // Si paso el tiempo para
           medir, medir
       }
     }
     if (!digitalRead(origenMotPin) | !digitalRead(origenBraPin) ){
       CALIBRA = 2;
            DEBUG_PRINTln(F("DEBUG Hay que recalibrar2 ....."));
             RegresaOrigen();
                  DEBUG_PRINTln(F("DEBUG Post recalibrada3....."));
 Serial.println(F("Recalibró origen."));
        ciclosCalibra = 0;
        CALIBRA = 0;
     }
//cada hora, recalibra contra presion
//Reporte del ciclo respiratorio
    float Trespiro = millis() - Tinicio;
                                           //Duracion respiro
    Serial.print(F(" Fin respiro. Duración: "));
    Serial.println(Trespiro/1000);
    Serial.print(F(" Ciclos por minuto planteados (CPM) / efectivos (60/(Trespiro/1000)) : " ));
    Serial.print(CPM);
    Serial.print(F(" / "));
    Serial.println(60/(Trespiro/1000));
    Serial.print(F(" Fraccion Inspiratoria incluyendo meseta (Tinspira/Trespiro): "));
    Serial.println(Tinspira/Trespiro);
    Serial.print(F(" Milisegundos de pausa al final de espiracion (pausita): "));
    Serial.println(pausita);
    Serial.print(F(" Presión Proximal Máxima: "));
    Serial.print(presionMax1);
    Serial.print(F(" Minima: "));
    Serial.println(presionMin1);
    Serial.print(F(" Temperatura: "));
    Serial.println(temp1);
    Serial.print(F(" Minutos desde inicio del respirador: "));
    Serial.println(millis()/60000);
      DEBUG_PRINTln();
    DEBUG_PRINT(F(" Numero de pasos por este ciclo (PotPI): "));
    DEBUG_PRINTln(potPI);
    DEBUG_PRINT(F(" Tiempo del ciclo en milisegundos (TCiclo): "));
    DEBUG_PRINTln(TCiclo);
    DEBUG_PRINT(F(" Microsegundos de pausa entre pasos (Tentrepasos): "));
    DEBUG_PRINTln(Tentrepasos);
    DEBUG_PRINTln();
    * /
                              //resetea los valores Presion del ciclo
 presionMax1 = 0;
```

```
presionMin1 = 0;
presionMax2 = 0;
presionMin2 = 0;
if (ALARMA ==0) resetearAlarma();
}
//FIN DE MAIN LOOP

void updateShiftRegister(){
   digitalWrite(latchPin, LOW);
   shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, AlarmaLeds);
   digitalWrite(latchPin, HIGH);
}

void ParaAlarma() { //Interrupt para leer el boton de reset Ver20
   ResetAlarma = 1;
}
```