

# Actuador - Proyecto Final Ingeniería Electrónica

Generated by Doxygen 1.15.0



# **Chapter 1**

## **Documentaci-n\_Actuador**

Aquí se podrá encontrar la documentación correspondiente al actuador del Proyecto Final de Ingeniería Electrónica.



# **Chapter 2**

## **Topic Index**

### **2.1 Topics**

Here is a list of all topics with brief descriptions:

Control del Proceso y Actuador . . . . .	??
Comunicación WiFi/MQTT . . . . .	??
Manejo de Tareas FreeRTOS . . . . .	??



# Chapter 3

## Directory Hierarchy

### 3.1 Directories

src . . . . .	??
Actuador.ino . . . . .	??



# **Chapter 4**

## **File Index**

### **4.1 File List**

Here is a list of all files with brief descriptions:

src/[Actuador.ino](#) . . . . . ??



# Chapter 5

## Topic Documentation

### 5.1 Control del Proceso y Actuador

Implementa el controlador PI discreto y el actuador físico (servo).

#### Functions

- float `scaleToDegrees` (float u)  
*Escala el mando lógico (0..100 %) al rango de grados del servo.*
- void `recalculateCoefficients` ()  
*Recalcula los coeficientes del PI discreto (Kpos, Kneg) usando Tustin.*
- void `setServoDegrees` (float deg)  
*Aplica un ángulo al servo, saturando al rango permitido e invirtiendo el sentido.*
- void `applyControl` ()  
*Aplica un paso del controlador PI discreto y actualiza el servo.*

#### Variables

- Servo `servo`
- volatile float `Kp` = 5.0f  
*Ganancia proporcional del controlador PI (Kp de MATLAB).*
- volatile float `Ti` = 250.0f  
*Tiempo integral del controlador PI (Ti de MATLAB) en segundos.*
- const uint32\_t `CONTROL_INTERVAL_MS` = (uint32\_t)(Tm \* 1000.0f)  
*Intervalo de ejecución del lazo de control en milisegundos.*
- volatile float `Kpos`  
*Coeficiente b0 del PI discreto en la forma de Tustin.*
- volatile float `Kneg`  
*Coeficiente b1 del PI discreto en la forma de Tustin.*
- volatile float `u_logic` = 25.0f  
*Salida lógica actual del controlador PI, en % (0..100).*
- volatile float `pos_deg` = 0.0f  
*Posición actual del servo en grados físicos.*
- volatile float `temp_setpoint` = 25.0f

*Temperatura de consigna (SP) recibida por MQTT.*

- volatile float `temp_actual` = 25.0f

*Temperatura de proceso (PV) recibida por MQTT.*

- volatile float `error_k_1` = 0.0f

*Error de control en el instante k-1 ( $e[k-1]$ ).*

- volatile unsigned long `sampleIndex` = 0

*Índice de muestra del lazo de control (k).*

- bool `initial_state_reset` = false

*Indica si ya se realizó el reseteo de estado inicial del controlador PI.*

### 5.1.1 Detailed Description

Implementa el controlador PI discreto y el actuador físico (servo).

Este módulo:

- Mantiene los parámetros y estados del controlador PI discretizado por Tustin.
- Recibe SP y PV desde el módulo de comunicaciones ([Comunicación WiFi/MQTT](#)).
- Entrega un mando lógico (0..100 %) que se mapea a grados de servo.

### 5.1.2 Function Documentation

#### 5.1.2.1 applyControl()

```
void applyControl ()
```

Aplica un paso del controlador PI discreto y actualiza el servo.

Implementa el algoritmo recursivo:


$$u[k] = u[k - 1] + K_{pos} \cdot e[k] + K_{neg} \cdot e[k - 1]$$

donde  $e[k] = SP - PV$ .


Luego:

- Se satura  $u[k]$  al rango 0..100 %.
- Se actualizan `error_k_1` y `u_logic`.
- Se convierte  $u[k]$  a grados de servo y se llama a `setServoDegrees()`.

Here is the call graph for this function:



Here is the caller graph for this function:



### 5.1.2.2 recalculateCoefficients()

```
void recalculateCoefficients ()
```

Recalcula los coeficientes del PI discreto (Kpos, Kneg) usando Tustin.

Equivalente a la discretización realizada en MATLAB con:

```
controladorZ = c2d(controlador, Tm, 'tustin');
```

#### Note

Se llama:

- En [setup\(\)](#), para inicializar el controlador.
- Cuando se actualizan [Kp](#) o [Ti](#) vía MQTT.

Here is the caller graph for this function:



### 5.1.2.3 scaleToDegrees()

```
float scaleToDegrees (
    float u)
```

Escala el mando lógico (0..100 %) al rango de grados del servo.


#### Parameters

in	<i>u</i>	Mando lógico en porcentaje (0..100).
----	----------	--------------------------------------

#### Returns

Ángulo en grados dentro del rango [SERVO\_DEG\_MIN, SERVO\_DEG\_MAX].

Here is the caller graph for this function:



### 5.1.2.4 setServoDegrees()

```
void setServoDegrees (
    float deg)
```

Aplica un ángulo al servo, saturando al rango permitido e invirtiendo el sentido.


#### Parameters

in	<i>deg</i>	Ángulo deseado en grados.
----	------------	---------------------------

La función:

- Satura *deg* al rango [SERVO\_DEG\_MIN, SERVO\_DEG\_MAX].
- Actualiza la variable global [pos\\_deg](#).
- Llama a servo.write() con el ángulo invertido (180 - *deg*) según el montaje físico.

Here is the caller graph for this function:



### 5.1.3 Variable Documentation

#### 5.1.3.1 CONTROL\_INTERVAL\_MS

```
const uint32_t CONTROL_INTERVAL_MS = (uint32_t)(Tm * 1000.0f)
```

Intervalo de ejecución del lazo de control en milisegundos.

#### 5.1.3.2 error\_k\_1

```
volatile float error_k_1 = 0.0f
```

Error de control en el instante k-1 ( $e[k-1]$ ).

Se utiliza por el algoritmo recursivo del PI discreto:

$$u[k] = u[k - 1] + K_{pos} \cdot e[k] + K_{neg} \cdot e[k - 1]$$

#### 5.1.3.3 initial\_state\_reset

```
bool initial_state_reset = false
```

Indica si ya se realizó el reseteo de estado inicial del controlador PI.

El reseteo inicial fuerza:

- `u_logic` = 50 %
- `error_k_1` = 0
- `temp_actual` = `temp_setpoint`

Esto permite comenzar desde una condición de estado estacionario.

#### 5.1.3.4 Kneg

```
volatile float Kneg
```

Coeficiente b1 del PI discreto en la forma de Tustin.

#### 5.1.3.5 Kp

```
volatile float Kp = 5.0f
```

Ganancia proporcional del controlador PI (Kp de MATLAB).

#### Note

Se puede actualizar en tiempo de ejecución vía MQTT en el tópico `emu/kp_set`.

### 5.1.3.6 Kpos

```
volatile float Kpos
```

Coeficiente b0 del PI discreto en la forma de Tustin.

Los coeficientes se recalculan en [recalculateCoefficients\(\)](#).

### 5.1.3.7 pos\_deg

```
volatile float pos_deg = 0.0f
```

Posición actual del servo en grados físicos.

### 5.1.3.8 sampleIndex

```
volatile unsigned long sampleIndex = 0
```

Índice de muestra del lazo de control (k).

Se incrementa en [control\\_task](#) y se utiliza para:

- Logging en forma de CSV para MATLAB.
- Implementar la lógica de reset inicial del PI cuando `sampleIndex == 5`.

### 5.1.3.9 servo

```
Servo servo
```

Objeto servo utilizado como actuador principal.

### 5.1.3.10 temp\_actual

```
volatile float temp_actual = 25.0f
```

Temperatura de proceso (PV) recibida por MQTT.

### 5.1.3.11 temp\_setpoint

```
volatile float temp_setpoint = 25.0f
```

Temperatura de consigna (SP) recibida por MQTT.

### 5.1.3.12 Ti

```
volatile float Ti = 250.0f
```

Tiempo integral del controlador PI (Ti de MATLAB) en segundos.

#### Note

Se puede actualizar vía MQTT en el tópico `emu/ti_set`.

### 5.1.3.13 u\_logic

```
volatile float u_logic = 25.0f
```

Salida lógica actual del controlador PI, en % (0..100).

Esta es la variable de mando en unidades lógicas. Luego se mapea a grados de servo mediante [scaleToDegrees\(\)](#) y [setServoDegrees\(\)](#).

#### Note

Se inicializa en 25 % y luego, tras el reset inicial (a los 5 s), se fuerza a 50 % como condición de estado estacionario.

## 5.2 Comunicación WiFi/MQTT

Gestión de la conectividad WiFi y del enlace con el broker MQTT.

### Functions

- PubSubClient [mqtt \(wifiClient\)](#)
- void [mqtt\\_task \(void \\*parameter\)](#)  
*Tarea de comunicaciones (gestión de WiFi y MQTT).*

### Variables

- WiFiClient [wifiClient](#)

### 5.2.1 Detailed Description

Gestión de la conectividad WiFi y del enlace con el broker MQTT.

Este módulo:


- Establece la conexión WiFi.
- Gestiona la conexión al broker MQTT y la suscripción a tópicos (SP, PV, Kp, Ti).
- Publica el estado del controlador (U lógica) y la posición del servo.
- Interpreta los mensajes de entrada para actualizar variables del módulo [Control del Proceso y Actuador](#).

## 5.2.2 Function Documentation

### 5.2.2.1 mqtt()

```
PubSubClient mqtt (
    wifiClient )
```

Cliente MQTT basado en PubSubClient. Here is the caller graph for this function:



### 5.2.2.2 mqtt\_task()

```
void mqtt_task (
    void * parameter)
```

Tarea de comunicaciones (gestión de WiFi y MQTT).

#### Parameters

in	<i>parameter</i>	Puntero genérico no utilizado (debe ser NULL).
----	------------------	--


La tarea:

- Supervisa permanentemente el estado de la conexión WiFi.
- En caso de desconexión:
  - Muestra el LED en rojo.
  - Registra mensajes de diagnóstico por serie.
  - Reintenta la conexión WiFi con un período definido.
- Cuando hay conexión WiFi:
  - Muestra el LED en verde.
  - Verifica y restablece la conexión MQTT si es necesario.
  - Llama periódicamente a mqtt.loop().

**Note**

Si se pierde la comunicación con el broker, el lazo de control se congela en el último estado conocido, ya que los datos de SP, PV y sintonía se encuentran centralizados en el broker.

Here is the call graph for this function:



Here is the caller graph for this function:



### 5.2.3 Variable Documentation

#### 5.2.3.1 wifiClient

`WiFiClient wifiClient`

Cliente TCP/IP para la pila WiFi.

## 5.3 Manejo de Tareas FreeRTOS

Organización de la ejecución en tiempo real mediante tareas FreeRTOS.

### Functions

- void `control_task` (void \*parameter)  
*Tarea de control discreto (PI + servo + logging).*
- void `setup ()`  
*Función de inicialización del firmware.*

### 5.3.1 Detailed Description

Organización de la ejecución en tiempo real mediante tareas FreeRTOS.

Este módulo:

- Define la tarea de control discreto ([control\\_task](#)).
- Define la tarea de comunicaciones ([mqtt\\_task](#)).
- Crea y configura las tareas desde [setup\(\)](#).

### 5.3.2 Function Documentation

#### 5.3.2.1 [control\\_task\(\)](#)

```
void control_task (
    void * parameter)
```

Tarea de control discreto (PI + servo + logging).

##### Parameters

in	<i>parameter</i>	Puntero genérico no utilizado (debe ser NULL).
----	------------------	--


La tarea:

- Se ejecuta periódicamente cada [CONTROL\\_INTERVAL\\_MS](#) milisegundos mediante [vTaskDelayUntil\(\)](#).
- Verifica que exista conexión WiFi y MQTT antes de aplicar el control.
- Aplica la lógica de reseteo inicial del PI cuando [sampleIndex == 5](#):
  - Fuerza [u\\_logic = 50 %](#).
  - Resetea [error\\_k\\_1](#).
  - Igual [temp\\_actual](#) a [temp\\_setpoint](#).
- Llama a [applyControl\(\)](#) y [publishState\(\)](#).
- Envía al puerto serie un log en formato CSV:  
 $k, t, SP, PV, U\_logic, Deg$
- Genera un breve pulso del LED para indicar actividad de control.


**Note**

Esta tarea nunca retorna.

Here is the call graph for this function:



Here is the caller graph for this function:

**5.3.2.2 setup()**

```
void setup ()
```

Función de inicialización del firmware.


Realiza:

- Inicialización del puerto serie y encabezado de log CSV.
- Inicialización del LED integrado (apagado).
- Cálculo inicial de los coeficientes del PI discreto.
- Configuración y posicionamiento inicial del servo.
- Conexión inicial a la red WiFi con timeout de 10 s.
- Configuración del cliente MQTT y registro del callback.
- Creación de las tareas FreeRTOS:
  - [control\\_task](#) con prioridad 3.
  - [mqtt\\_task](#) con prioridad 2.

**Note**

La lógica de control y comunicaciones queda delegada por completo a las tareas.

Here is the call graph for this function:



## Chapter 6

# Directory Documentation

### 6.1 src Directory Reference

#### Files

- file [Actuador.ino](#)




# Chapter 7

## File Documentation

### 7.1 README.md File Reference

### 7.2 src/Actuador.ino File Reference

```
#include <Arduino.h>
#include <ESP32Servo.h>
#include <WiFi.h>
#include <PubSubClient.h>
#include <math.h>
Include dependency graph for Actuador.ino:
```



#### Macros

- `#define RGB_BRIGHTNESS 64`  
*Brillo lógico utilizado para el LED integrado (0..255).*

#### Functions

- `void setLedColor (uint8_t r, uint8_t g, uint8_t b)`  
*Actualiza el color lógico del LED y enciende/apaga el LED integrado.*
- `PubSubClient mqtt (wifiClient)`
- `float scaleToDegrees (float u)`  
*Escala el mando lógico (0..100 %) al rango de grados del servo.*

- void **recalculateCoefficients ()**  
*Recalcula los coeficientes del PI discreto (Kpos, Kneg) usando Tustin.*
- void **setServoDegrees (float deg)**  
*Aplica un ángulo al servo, saturando al rango permitido e invirtiendo el sentido.*
- void **applyControl ()**  
*Aplica un paso del controlador PI discreto y actualiza el servo.*
- void **control\_task (void \*parameter)**  
*Tarea de control discreto (PI + servo + logging).*
- void **mqtt\_task (void \*parameter)**  
*Tarea de comunicaciones (gestión de WiFi y MQTT).*
- void **setup ()**  
*Función de inicialización del firmware.*
- void **loop ()**  
*Bucle principal de Arduino (no utilizado).*

## Variables

- Servo **servo**
- volatile uint32\_t **current\_color** = 0  
*Color lógico actual del LED, empaquetado como 0xRRGGBB.*
- volatile float **Kp** = 5.0f  
*Ganancia proporcional del controlador PI (Kp de MATLAB).*
- volatile float **Ti** = 250.0f  
*Tiempo integral del controlador PI (Ti de MATLAB) en segundos.*
- const uint32\_t **CONTROL\_INTERVAL\_MS** = (uint32\_t)(Tm \* 1000.0f)  
*Intervalo de ejecución del lazo de control en milisegundos.*
- volatile float **Kpos**  
*Coeficiente b0 del PI discreto en la forma de Tustin.*
- volatile float **Kneg**  
*Coeficiente b1 del PI discreto en la forma de Tustin.*
- volatile float **u\_logic** = 25.0f  
*Salida lógica actual del controlador PI, en % (0..100).*
- volatile float **pos\_deg** = 0.0f  
*Posición actual del servo en grados físicos.*
- volatile float **temp\_setpoint** = 25.0f  
*Temperatura de consigna (SP) recibida por MQTT.*
- volatile float **temp\_actual** = 25.0f  
*Temperatura de proceso (PV) recibida por MQTT.*
- volatile float **error\_k\_1** = 0.0f  
*Error de control en el instante k-1 (e[k-1]).*
- volatile unsigned long **sampleIndex** = 0  
*Índice de muestra del lazo de control (k).*
- bool **initial\_state\_reset** = false  
*Indica si ya se realizó el reseteo de estado inicial del controlador PI.*
- WiFiClient **wifiClient**

## Tópicos de suscripción para sintonización del PI

### Tópicos de suscripción para señales de control

### Tópicos de publicación de estado

## 7.2.1 Macro Definition Documentation

### 7.2.1.1 **RGB\_BRIGHTNESS**

```
#define RGB_BRIGHTNESS 64
```

Brillo lógico utilizado para el LED integrado (0..255).

#### Note

Actualmente solo se usa para decidir encendido/apagado, no para controlar un LED RGB real.

## 7.2.2 Function Documentation

### 7.2.2.1 **loop()**

```
void loop ()
```

Bucle principal de Arduino (no utilizado).

Todas las funcionalidades del sistema están implementadas en las tareas FreeRTOS. Esta función permanece vacía.

### 7.2.2.2 **setLedColor()**

```
void setLedColor (
    uint8_t r,
    uint8_t g,
    uint8_t b)
```

Actualiza el color lógico del LED y enciende/apaga el LED integrado.


#### Parameters

in	<i>r</i>	Componente rojo (0..255).
in	<i>g</i>	Componente verde (0..255).
in	<i>b</i>	Componente azul (0..255).

**Note**

Actualmente el hardware solo permite un LED "on/off", por lo que se enciende el pin RGB\_BUILTIN si el color es distinto de negro. El valor de `current_color` se mantiene para futuros usos.

Here is the caller graph for this function:



## 7.2.3 Variable Documentation

### 7.2.3.1 `current_color`

```
volatile uint32_t current_color = 0
```

Color lógico actual del LED, empaquetado como 0xRRGGBB.

Se utiliza para recordar el estado previo del LED y restaurarlo luego de pequeños pulsos de actividad (por ejemplo, en la tarea de control).