```
// ETML Ecole Technique
1
2
    // Fichier GesFifoTh.c
3
4
    // Exemple gestion d'un fifo de caractère, utilisation de pointeur et
5
    // d'un descripteur de fifo
6
7
    // Auteur
                : C. Huber
8
    //
       Version :
9
    //
                       V1.6
10
    //
        Compilateur: XC32 V1.42 + Harmony 1.08
11
    //
12
    //
            Modifications :
            CHR 19.12.2014 remplacement typedef32 par stdint CHR 20.12.2016 fifosize en int32_t pour permettre des
13
    //
14
    //
15
    //
                           fifo de grande taille
    //
16
    /*----*/
17
18
    #include <stdint.h>
    #include "app.h"
19
    #include "GesFifoTh32.h"
20
21
22
    /*----*/
    /* InitFifo */
23
    /*======*/
24
25
26
    // Init avec possibilité de fournir une valeur de remplissage
27
    // Initialisation du descripteur de FIFO
28
29
    void InitFifo ( S fifo *pDescrFifo, int32 t FifoSize, int8 t *pDebFifo, int8 t InitVal
    )
30
    {
31
       int32 t i;
32
       int8 t *pFif;
33
      pDescrFifo->fifoSize = FifoSize;
       pDescrFifo->pDebFifo = pDebFifo; // début du fifo
34
35
       // fin du fifo
36
      pDescrFifo->pFinFifo = pDebFifo + (FifoSize - 1);
37
       pDescrFifo->pWrite = pDebFifo; // début du fifo
38
      pDescrFifo->pRead = pDebFifo; // début du fifo
39
      pFif = pDebFifo;
       for (i=0; i < FifoSize; i++) {</pre>
40
41
          *pFif = InitVal;
42
          pFif++;
43
       }
    } /* InitFifo */
44
45
46
    /*----*/
47
    /* GetWriteSpace */
48
    /*======*/
49
50
51
    // Retourne la place disponible en écriture
52
53
    int32_t GetWriteSpace ( S_fifo *pDescrFifo)
54
       int32 t writeSize;
55
56
57
       // Détermine le nb de car.que l'on peut déposer
58
       writeSize = pDescrFifo->pRead - pDescrFifo->pWrite -1;
59
       if (writeSize < 0) {</pre>
60
          writeSize = writeSize + pDescrFifo->fifoSize;
61
62
       return (writeSize);
63
    } /* GetWriteSpace */
64
65
    /*----*/
66
67
    /* GetReadSize */
68
    /*======*/
69
70
    // Retourne le nombre de caractères à lire
    int32_t GetReadSize ( S_fifo *pDescrFifo)
```

```
73
         int32 t readSize;
 74
 75
 76
         readSize = pDescrFifo->pWrite - pDescrFifo->pRead;
 77
         if (readSize < 0) {</pre>
 78
             readSize = readSize + pDescrFifo->fifoSize;
 79
 80
 81
         return (readSize);
 82
      } /* GetReadSize */
 83
      /*----*/
 84
 85
      /* PutCharInFifo */
 86
      /*======*/
 87
      // Dépose un caractère dans le FIFO
 88
      // Retourne 0 si OK, 1 si FIFO full
 89
 90
 91
      uint8 t PutCharInFifo ( S fifo *pDescrFifo, int8 t charToPut )
 92
 93
         uint8 t writeStatus;
 94
 95
         // test si fifo est FULL
 96
         if (GetWriteSpace(pDescrFifo) == 0) {
 97
            writeStatus = 1; // fifo FULL
 98
         1
 99
         else {
100
            // écrit le caractère dans le FIFO
101
            *(pDescrFifo->pWrite) = charToPut;
102
103
            // incrément le pointeur d'écriture
104
            pDescrFifo->pWrite++;
105
            // gestion du rebouclement
106
            if (pDescrFifo->pWrite > pDescrFifo->pFinFifo) {
107
                pDescrFifo->pWrite = pDescrFifo->pDebFifo;
108
109
110
            writeStatus = 0; // OK
111
         }
112
         return (writeStatus);
113
      } // PutCharInFifo
114
115
116
117
      /* GetCharFromFifo */
118
      /*=======*/
119
120
      // Obtient (lecture) un caractère du fifo
      // retourne 0 si OK, 1 si empty
121
122
      // le caractère lu est retourné par réference
123
124
     uint8 t GetCharFromFifo ( S fifo *pDescrFifo, int8 t *carLu )
125
126
         int8 t readSize;
127
         uint8 t readStatus;
128
129
         // détermine le nb de car. que l'on peut lire
130
         readSize = GetReadSize(pDescrFifo);
131
132
         // test si fifo est vide
133
         if (readSize == 0) {
            readStatus = 1; // fifo EMPTY
134
135
            *carLu = 0;
                            // carLu = NULL
136
137
         else {
138
            // lis le caractère dans le FIFO
139
            *carLu = *(pDescrFifo->pRead);
140
141
            // incrément du pointeur de lecture
142
            pDescrFifo->pRead++;
143
            // gestion du rebouclement
144
            if (pDescrFifo->pRead > pDescrFifo->pFinFifo) {
145
                pDescrFifo->pRead = pDescrFifo->pDebFifo;
```